




PL STOJAK DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. Zachować instrukcję do przyszłego użytku. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ten stojak do szlifierki kątowej jest jednym z akcesoriów, w które może być wyposażona szlifierka kątowa użytkowana jako przecinarka.

Przed użyciem stojaka do szlifierki kątowej należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi szlifierki kątowej.

Ten stojak do szlifierki kątowej jest odpowiedni do szlifierek kątowych o średnicy tarczy 100 mm, 125 mm lub 150 mm.

Bezpieczeństwo elektryczne

Przed podłączeniem narzędzia należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Nie należy używać narzędzi z zasilaniem prądem stałym.

Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Jeśli praca elektronarzędziem w wilgotnych miejscach jest nieunikniona, do zasilania narzędzia należy użyć wyłącznika różnicowo-prądowego. Gumowe rękawice i obuwie dla elektryków dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo osobiste.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Nie wolno nadużywać przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia narzędzi ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód należy natychmiast wymienić. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Podczas obsługi elektronarzędzia należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Ubić się odpowiednio. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Nie nosić długich włosów. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Uchwyty powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem narzędzia należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji "OFF". Przeniesienie narzędzi z palcem na przełączniku lub podłączenie narzędzi z przełącznikiem "ON" może prowadzić do wypadków.

Przed włączeniem narzędzia należy wyjąć klucze nastawcze lub klucze płaskie. Klucz lub klucz pozostawiony na obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia ciała.

Nie sięgać zbyt wysoko. Zawsze utrzymuj prawidłową postawę i równowagę. Prawidłowe ustawienie stopy i równowaga umożliwiają lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

Używać sprzętu ochronnego. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Maski przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu muszą być używane w odpowiednich warunkach.

Użytkowanie i pielęgnacja narzędzi

Użyć zacisków lub innego praktycznego sposobu, aby zabezpieczyć i podeprzeć obrabiany przedmiot na stabilnej platformie. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem jest niestabilne i może prowadzić do utraty kontroli.

Nie używać narzędzia na siłę. Należy używać narzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Właściwe narzędzie wykona pracę lepiej i bezpiecznie w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

Nie używać narzędzia, jeśli przełącznik nie włącza lub nie wyciąga go. Każde narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i zostać naprawione.

Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Nie używane narzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i innych nieprzeszkolonych osób. Narzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Starannie konserwuj narzędzia. Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenia i łatwiejsze do kontrolowania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje stanowią niewłaściwe użytkowanie i mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków.

Sprawdź, czy ruchome części nie są przesunięte lub zakleszczone, czy nie są pęknięte i czy nie występują inne usterki, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli narzędzie jest uszkodzone, przed użyciem należy je oddać do serwisu. Wiele wypadków jest przez złe konserwowanie narzędzia. Opracuj harmonogram okresowej konserwacji narzędzia.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta dla danego modelu. Akcesoria, które mogą być odpowiednie dla jednego narzędzia, mogą stać się niebezpieczne, gdy zostaną użyte w innym narzędziu.

Usługa

Serwis narzędzia może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Serwis lub konserwacja wykonywane przez niewykwalifikowany personel mogą spowodować ryzyko obrażeń, n. wewnętrzne przewody mogą być nieprawidłowo umieszczone lub ściśnięte, sprężyny powrotnie osłony bezpieczeństwa mogą być nieprawidłowo zamontowane.

Podczas serwisowania narzędzia należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Konserwacja niniejszej instrukcji. Użycie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. Niektóre środki czyszczące, takie jak benzyna, czterochlorek węgla, amoniak itp. mogą uszkodzić plastikowe części.

Zasady bezpieczeństwa dla szlifierki kątowej

Zawsze używaj odpowiedniej osłony z tarczą szlifierską. Osłona chroni operatora przed odłamkami ściernicy. Podczas korzystania z przystawek do ścięcia, osłona musi być zawsze przymocowana do narzędzia i ustawiona w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, tak aby jak najmniejsza ilość ściernicy była odsłonięta od strony, z której narzędzie jest obsługiwane.

Akcesoria muszą być przystosowane co najmniej do prędkości zalecanej na etykiecie ostrzegawczej narzędzia. Ściernice i inne akcesoria pracujące z nadmierną prędkością mogą się rozpaść i spowodować obrażenia ciała. Ściernice lub inne akcesoria muszą mieć maksymalną bezpieczną prędkość roboczą większą niż "obroty bez obciążenia" podane na tabliczce znamionowej narzędzia.

Przed użyciem szlifierki lub zamontowaniem nowej ściernicy należy sprawdzić, czy nie ma na niej wóarów lub pęknięć. Złe tarcze należy natychmiast usuwać. Uruchom narzędzie bez obciążenia na jedną minutę, trzymając je w kierunku z dala od ludzi. Ściernice z wadami zwykle rozpadają się w tym czasie.

Nie należy używać tarcz szlifierskich o rozmiarze większym niż maksymalny zalecany dla danego narzędzia ani zużytych, uszkodzonych tarcz z większych szlifierek. Ściernice przeznaczone do dużych szlifierek kątowych nie

nadają się do pracy z dużą prędkością obrotową małych szlifierek kątowych, ponieważ mogą one łatwo pęknąć, a odłamki mogą uderzyć użytkownika lub osoby postronne.

MONTAŻ

1. Zamontować zespół ramienia. (9) na podstawie (11) za pomocą śrub (10) i nakrętek (22), a następnie dokręć śruby (rys. 1).

2. Umieścić górną śrubę regulacyjną (41) i dolną śrubę regulacyjną (52) w odpowiednich otworach na ramieniu (6). (Rys.3)

3. Dwa zaciski szlifierki (49) włożyć do plastikowych zacisków (50), a ich gwintowane końce włożyć w dwa otwory na ramieniu i dokręcić nakrętkami (17). (Rys. 2)

4. Zamontuj uchwyt (43) do ramienia. Dwa otwory do wyboru w zależności od potrzeb. (Rys. 4)

5. Zamontuj szlifierkę kątową między dwoma zaciskami za pomocą dwóch śrub i dwóch nakrętek przez oba otwory z boku głowicy. Ten stojak jest przeznaczony do tych głowic szlifierek kątowych, w których znajdują się dwa otwory z gwintem o rozmiarze M8, lub M10.

Uwaga: różne rozmiary śrub i nakrętek M8, , M10 w zestawie dla opcji. Należy wybrać odpowiedni rozmiar szlifierki kątowej.

W przypadku stosowania śrub należy użyć tulei śrubowej, aby dopasować ją do otworów w zaciskach.

6. Zamontować plastikową osłonę zgodnie z rys. 3

Regulacja

1. Wkręcanie lub wykręcanie górnych i dolnych śrub regulacyjnych i ustawianie tarczy tnącej szlifierki kątowej bezpośrednio na podstawie. Ponadto zapewnia to stabilność szlifierki kątowej.

2. Naciśnij uchwyt (43) aby sprawdzić, czy tarcza tnąca znajduje się w środku szczeliny tnącej podstawy. W przeciwnym razie należy poluzować śrubę (2), aby wyregulować położenie ramienia.

3. Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, a następnie spróbuj uruchomić szlifierkę kątową.

Działanie

Dokręcić obrabiany przedmiot

Obróć pokrętkę gwintu (27), aby wykręcić ruchome imadło (33), a następnie umieść obrabiany przedmiot między dwoma imadłami i wkręć ruchome imadło, aby zacisnąć obrabiany przedmiot.

Dostosuj miejsce i kąt przedmiotu obrabianego

Poluzuj śrubę (17) i wyreguluj imadło stale (20) dożądanego miejsca i kąta, a następnie ponownie dokręć śrubę.

Dostosuj pozycję cięcia tarczy

Poluzuj śrubę mocującą (16) i przesunij uchwyt (43) dożądanego miejsca i kąta, a następnie ponownie wkręć śrubę mocującą, aby dokręcić suwak.

Operacja cięcia

Włącz szlifierkę kątową i nacisnąć uchwyt (43) w dół, aby tarcza tnąca mogła ciąć obrabiany przedmiot.

Uwaga: Nie naciskaj mocno podczas pracy.

Operacja cięcia z posuwem ramienia

Podczas cięcia szerokiego przedmiotu ramię może przesunąć się do przodu i do tyłu.

UWAGA: Przed przystąpieniem do cięcia suwakowego stojak należy zamocować na stole lub ławce. W podstawie znajdują się trzy otwory montażowe. Stojak należy przymocować do stołu lub ławki za pomocą trzech śrub.

1. Wkręć lub wykręć śrubę regulującą głębokości, aby wstępnie ustawić głębokość cięcia.

2. Poluzuj stałą śrubę prowadniczą.

3. Naciśnij uchwyt i pociągnij lub pchnij uchwyt.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć wypadków, przed przystąpieniem do czyszczenia lub należy zawsze odłączyć narzędzie od źródła zasilania. Narzędzie można czyścić najskuteczniej za pomocą sprężonego, suchego powietrza. Podczas czyszczenia narzędzia sprężonym powietrzem należy zawsze nosić okulary ochronne. Otwory wentylacyjne i dzwignie przełączników muszą być czyste i wolne od ciał obcych. Nie należy podejmować prób czyszczenia poprzez wkładanie ostrych przedmiotów przez otwory.

EN STAND FOR ANGLE GRINDER

Operating instructions

Power tool safety rules

WARNING

Read and understand all instructions. Failure to follow all of the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Retain the manual for future use.

SAFETY RULES

This angle grinder stand is one of the accessories with which an angle grinder used as a cutting machine may be equipped.

Before using the angle grinder stand, read and understand the instruction manual for the angle grinder.

This angle grinder stand is suitable for angle grinders with a maximum cutting capacity of 100MM, 125MM or 150MM.

Electrical safety

Before plugging in the tool, make sure that the voltage at the outlet matches the voltage indicated on the nameplate. Do not use tools with DC power.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, stoves and refrigerators. Grounding the body increases the risk of electric shock. If working with a power tool in wet areas is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter to power the tool. Rubber gloves and footwear for electricians further enhance personal safety.

Do not expose power tools to rain or moisture. Getting water into the power tool increases the risk of electric shock. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from the outlet. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or moving parts. Replace a damaged cord immediately. Damaged wires increase the risk of electric shock.

Personal safety

When operating a power tool, be alert, watch what you are doing and use common sense. Do not use the tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment's inattention while operating a power tool can result in serious injury.

Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Do not wear long hair. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can be pulled in by moving parts. Keep handles dry, clean and free of oil and grease.

Accidental start-up should be avoided. Make sure the switch is in the "OFF" position before plugging in. Handling tools with your finger on the switch or connecting tools with the switch "ON" can lead to accidents.

Remove setting wrenches or wrenches before turning the tool on. A wrench or key left on a rotating part of the tool can cause injury.

Do not reach too high. Always maintain proper footing and balance. Correct foot placement and balance allow better control of the tool in unexpected situations.

Use protective equipment. Always wear safety glasses. A dust mask, non-slip safety shoes, safety helmet or hearing protection must be used under appropriate conditions.

Use and care of tools

Use clamps or other practical means to secure and support the workpiece on a stable platform. Holding the workpiece with your hand or body is unstable and can lead to loss of control.

Do not use the tool by force. Use the right tool for the application. The right tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the tool if the switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled by the switch is unsafe and be repaired.

Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories or storing the tool. Such precautions reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store unused tools out of the reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

Carefully maintain tools. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less prone to jamming and easier to control. Any alteration or modification constitutes improper use and can lead to unsafe conditions.

Check moving parts for misalignment or jamming, cracks and other malfunctions that may affect operation. If the tool is damaged, have it serviced before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools. Develop a schedule for periodic maintenance of the tool.

Use only accessories recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool may become dangerous when used on another tool.


Service

Service of the tool should only be performed by qualified personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in risk of injury, n. internal wires may be incorrectly placed or compressed, safety guard return springs may be incorrectly installed.


Use only identical replacement parts when servicing the tool. Follow the instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may result in risk of electric shock or injury. Some cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

Safety rules for angle grinder


Always use a suitable guard with the grinding wheel. The guard protects the operator from grinding wheel fragments. When using grinding wheel attachments, the guard must always be attached to the tool and positioned for maximum safety so that as little of the grinding wheel as possible is exposed on the side from which the tool is operated.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

