

UGREEN

Słuchawki bezprzewodowe
UGREEN LightBuds ANC WS217

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

1x słuchawki
1x kabel ładujący USB-A do USB-C
1x instrukcja obsługi
1x smycz

Specyfikacja

Model: Ws217

Pasmo częstotliwości: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maks. moc wyjściowa RF: 4 dBm

Zasięg transmisji: maks. 15 m/49 stóp (bez przeszkód)

Profil Bluetooth: HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP

Kodeki: AAC/SBC

Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz

Port ładowania: USB-C

Akumulator etui ładującego: polimerowy akumulator litowy

Pojemność: słuchawki: 41 mAh 3,85 V (0,1579 Wh) / etui ładujące: 500 mAh 3,7 V (1,85 Wh)

Ograniczone napięcie ładowania: 5,25 V

Wejście etui ładującego: 5 V 200 mA


Wyjście etui ładującego: 5 V 200 mA

Ładowanie słuchawek: około 1,5 godziny

Ładowanie etui ładującego: około 2 godziny

Czas pracy: około 6,5 godziny odtwarzania muzyki po jednym ładowaniu / około 35 godzin odtwarzania muzyki z etui ładującym

Ładowanie i sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora



Przed pierwszym użyciem należy:

1. Usunąć folię ochronną z słuchawek.
2. Umieścić słuchawki w etui ładującym, aby je aktywować.
3. Całkowicie naładować etui ładujące i słuchawki za pomocą zasilacza o mocy co najmniej 5 V/1 A.

Ładowanie

Biały pulsujący: ładowanie słuchawek

Biały stały: ładowanie etui ładującego


Biały wyłączony: pełne naładowanie

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora (otwórz pokrywę lub naciśnij raz przycisk)


Czerwony migający: poziom naładowania akumulatora <20%

Uwaga: poziom naładowania akumulatora słuchawek można również sprawdzić w aplikacji.

Noszenie i dopasowanie słuchawek




Włączanie / wyłączanie zasilania



Aby włączyć: Otwórz pokrywę, aby włączyć słuchawki.

Aby wyłączyć: umieść słuchawki w etui i zamknij pokrywę, aby je wyłączyć.

Parowanie




1. Otwórz pokrywę, aby aktywować tryb parowania.
2. Połącz się z „UGREEN LightBuds” z listy Bluetooth swojego urządzenia.

Wskazówka

- Słuchawki przejdą w tryb hibernacji, jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 5 minut.
- Aby ponownie przejść do trybu parowania, umieść słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywę, a następnie wyjmij słuchawki.


Wymuszone parowanie



Jeśli nie możesz znaleźć „UGREEN LightBuds” na liście urządzeń Bluetooth, otwórz pokrywę (z słuchawkami w środku) i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż wskaźnik na etui ładującym zacznie szybko migać przez około 1,5 sekundy.


Uwaga: Gdy funkcja „Dual link” jest włączona, a słuchawki nawiązały połączenie z dwoma urządzeniami podczas wymuszonego parowania, słuchawki przejdą w tryb parowania po rozłączeniu się z pierwszym podłączonym urządzeniem, pozostając podłączonymi do drugiego urządzenia.

Przywróć ustawienia fabryczne



Jeśli parowanie nadal nie działa, możesz spróbować zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych, otwierając etui ładujące (z słuchawkami w środku) i przytrzymując przycisk resetowania przez 10 sekund. Wskaźnik na etui ładującym będzie pulsował przez 2 sekundy, sygnalizując pomyślne zresetowanie i usunięcie wszystkich informacji dotyczących parowania.

Sterowanie i użytkowanie



Tryb muzyczny

Odtwarzanie/wstrzymywanie: dwukrotnie naciśnij lewą/prawą słuchawkę

Następny utwór: naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 1 sekundę

Poprzedni utwór: naciśnij i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 1 sekundę

Tryb połączeń

Odbieranie/kończenie połączenia: dwukrotnie naciśnij lewą/prawą słuchawkę

Odrzucanie połączenia: naciśnij i przytrzymaj lewą/prawą słuchawkę przez 1 sekundę

Asystent głosowy

Aktywacja asystenta głosowego: trzykrotnie naciśnij lewą słuchawkę

Tryb gier

Tryb gier/tryb muzyczny: trzykrotnie naciśnij prawą słuchawkę

Wskazówka: Możesz przejść do aplikacji, aby dostosować powyższe definicje operacji.

Podłącz nowe urządzenie (podwójne połączenia)



1. Otwórz aplikację i włącz opcję „Dual link”.
2. Zakończ parowanie z pierwszym telefonem (lub tabletem/komputerem).
3. Umieść słuchawki w etui (z otwartą pokrywą), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż biały wskaźnik na etui ładującym zacznie migać przez około 15 sekund.
4. Połącz się z „UGREEN LightBuds” na liście Bluetooth drugiego urządzenia.

Uwaga: Słuchawki mogą odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia naraz. Podczas przełączania urządzeń może wystąpić chwilowe opóźnienie spowodowane różnymi markami/wersjami i ich kompatybilnością.

Pobieranie aplikacji i opis funkcji



- Telefony: Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację.
- Tablety/komputery: Wejdź na oficjalną stronę UGREEN i zainstaluj aplikację na stronie „Pobierz”.


Opis funkcji

Funkcje będą dostępne po zainstalowaniu aplikacji i dodaniu słuchawek do aplikacji:

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora słuchawek i włącz funkcję „Dual link”.
- Wybierz efekty dźwiękowe EQ zgodnie z osobistymi preferencjami (8 grup do wyboru)
- Dostosuj ustawienia sterowania dotykowego.

Uwaga:

- Ze względu na mechanizm połączenia słuchawek różnica w poziomie naładowania akumulatora między dwiema słuchawkami jest zjawiskiem normalnym, ponieważ główna słuchawka zazwyczaj zużywa nieco więcej energii niż słuchawka dodatkowa. Można swobodnie korzystać ze słuchawek.
- Włączenie trybu gry może zwiększyć ryzyko zawieszenia się urządzenia. Zaleca się korzystanie z niego w środowisku o minimalnych zakłóceniach, np. w domu.
- NIE należy nosić słuchawek podczas włączania funkcji „Znajdź swoje słuchawki”.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Słuchawki bezprzewodowe UGREEN LightBuds ANC WS217] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta: UGREEN Building, Longcheng Industrial Park Longguanxi Road, Longhua, 518000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4 dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów, znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Słuchawki należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do komunikacji głosowej, odtwarzania dźwięku w grach lub innych czynności multimedialnych.

- Unikaj kontaktu słuchawek z wodą, wilgocią lub innymi cieczami, aby zapobiec ich uszkodzeniu. W przypadku zalania odłącz urządzenie od źródła zasilania i wysusz je zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie ciągnij za przewód w przypadku modeli przewodowych, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Używaj słuchawek w umiarkowanej głośności, aby chronić słuch. Długotrwałe korzystanie z wysokiego poziomu dźwięku może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

- Nie korzystaj ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów lub w sytuacjach wymagających pełnej uwagi, aby uniknąć wypadków.

- W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij się, że akumulatory są w dobrym stanie technicznym i nie przegrzewają się podczas ładowania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- W przypadku słuchawek przewodowych upewnij się, że kabel jest poprawnie podłączony do komputera, konsoli lub innego urządzenia audio.

- Słuchawki bezprzewodowe należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta. Nie używaj uszkodzonych kabli lub adapterów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem słuchawek bezprzewodowych upewnij się, że są naładowane zgodnie z instrukcją obsługi.

- Skonfiguruj ustawienia dźwięku w oprogramowaniu producenta, jeśli urządzenie jest wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak redukcja szumów, przestrzenny dźwięk 7.1 czy ustawienia mikrofonu.

- Ustaw słuchawki w odpowiedniej pozycji na głowie, dopasowując pałąk i nauszники, aby zapewnić komfort użytkowania.

Bezpieczne korzystanie:

- Podczas długotrwałego użytkowania rób przerwy, aby uniknąć zmęczenia uszu lub nadmiernego nacisku na głowę.

- W przypadku słuchawek z mikrofonem upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo ustawiony w odpowiedniej odległości od ust, aby uzyskać czysty dźwięk.

- Unikaj używania słuchawek w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, co może wpłynąć na ich trwałość.

Konserwacja:

- Regularnie czyść nauszники i pałąk za pomocą miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiały.

- W przypadku słuchawek przewodowych unikaj splątania kabla i przechowuj je w dedykowanym etui lub stojaku.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Przechowywanie:** Przechowuj słuchawki w suchym, wolnym od kurzu miejscu. W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij się, że są całkowicie naładowane przed dłuższym przechowywaniem.

- **Ochrona kabli i złącz:** Regularnie sprawdzaj przewody w modelach przewodowych, aby upewnnić się, że nie są uszkodzone. W przypadku zauważenia pęknięcia lub przecięcia kabla wymień słuchawki na nowe.

- **Aktualizacja oprogramowania:** W przypadku modeli bezprzewodowych regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku i stabilność połączenia.

Oświadczenie zgodności

Słuchawki gamingowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Polimerowy Akumulator Litowy

Waga netto: Słuchawki: 0,001 kg / Etui: 0,0095 kg

Pojemność:

41 mAh 3,85 V (0,1579 Wh) / etui ładujące: 500 mAh 3,7 V (1,85 Wh)

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie