


Dangbei

Google TV


DBOX02
Smart Projector



Mars Pro 2

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość opakowania




Projektor



Pilot



Baterie AAA




Zasilacz



Kabel zasilający




Ściereczka




Instrukcja obsługi


Opis produktu




Przód




Tył




Prawa strona



Lewa strona



Góra



Spód

Przewodnik po wskaźnikach LED przycisku zasilania

Przycisk	Wskaźnik LED	Opis
 Przycisk zasilania	Biały	Projektor wyłączony
	Wyłączony	Projektor włączony
	Migający biały	Aktualizacja oprogramowania


Opis produktu

Ustaw projektor na stabilnej, płaskiej powierzchni przed powierzchnią projekcyjną. Zalecana jest płaska i biała powierzchnia projekcyjna. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby określić odległość między projektorem a powierzchnią projekcyjną i odpowiedni rozmiar projekcji:

Rozmiar	Obraz (Długość x szerokość)
80 cali	177 x 100 cm 5.8x 3.28 ft
100 cali	221 x 124 cm 7.25 x 4.06 ft
120 cali	265 x 149 cm 8.69 x 4.88 ft
150 cali	332 x 187 cm 10.89x 6.14 ft




Zalecany rozmiar projekcji to 100 cali.




Włączanie / Wyłączanie

- ① Podłącz projektor do gniazdka elektrycznego.



- ② Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie, aby włączyć projektor.



Tryb czuwania / Wyłączenie zasilania

Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie, aby przejść do trybu czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na projektorze lub pilocie przez 2 sekundy, aby wyłączyć projektor.

Pełna instrukcja obsługi

Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi urządzenia:

