





DS900WD

LUKSUSOWA OBUDOWA ATX
PANORAMICZNY BOCZNY PANEL SZKLANY



INSTRUKCJA MONTAŻU



- A : Zestaw akcesoriów
- B : Kabel
- C : Port I/O
- D : Zdjęcie sześciokątne
- E : Demontaż panelu
- F : Montaż zasilacza
- G : Montaż płyty głównej
- H : Montaż karty VGA
- I : Montaż wentylatora systemowego
- J : Montaż chłodzenia wodnego
- K : Podział i montaż dysków HDD/SSD

SPECYFIKACJE

Typ obudowy

ATX

Materiał

0,5 mm SPCC

Płyta główna

ATX / M-ATX / ITX

Wymiary całkowite

434 mm × 218 mm × 454 mm (D × S × W)

Wymiary chassis

430 mm × 218 mm × 435 mm (D × S × W)

HDD

2 (maks.)

SSD

2 (maks.)

Sloty PCI

7 slotów

Maksymalna długość karty VGA

425mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU

170mm

DS900

USB3.0*1 / USB2.0*2 /

Porty I/O

Zasilanie / Reset / HD Audio

DS900 (TYP-C)

USB 3.0 * 1 / USB 2.0 * 1 / Typ-C * 1

Porty I/O

Przełącznik LED / Zasilanie / Reset / HD Audio



DS900WD

PANORAMICZNY BOCZNY PANEL SZKLANY

LUKSUSOWA OBUDOWA ATX

A



Śruby do płyty głównej * 18



Śruby do zasilacza * 6



Śruby do dysku twardego * 9



Miedziane dystanse * 3
(6 sztuk zostało zainstalowanych
w zestawie)



Oslona wentylatora * 1



Opaski zaciskowe * 5



Śruby do wentylatorów * 12



Miedziany dystans * 1



Zaślepki HD Audio * 2

DS900WD



Zaślepki USB * 3

DS900WD (TYP-C) - Edycja A




Zaślepki USB * 2





Zaślepka TYP-C * 1

B

Porty kabla wyjściowego



Płyta główna



C



LED



TYP-C



USB2.0



HD AUDIO



USB3.0



RESET




ZASILANIE


DS900WD (TYP-C)

B


Porty kabla wyjściowego



Płyta główna



C




DS900WD




Góra




Góra (TYP-C)




Lewo




Przód




Prawo





Tył








Dół






F




















K





K



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.

Przed instalacją lub użytkowaniem zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem przeczytaj również poniższe informacje:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Obudowy komputerowe powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do montażu i ochrony podzespołów komputerowych.
- Nie umieszczaj obudowy w miejscach narażonych na wysoką wilgotność, skrajne temperatury ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- Unikaj transportowania obudowy z zamontowanymi podzespołami, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczona do tego celu.

Niebezpieczeństwo dla użytkownika:

- Podczas montażu podzespołów wewnątrz obudowy zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami wewnątrz obudowy, które mogą powodować skaleczenia.
- Upewnij się, że wentylatory (jeśli są wbudowane) są prawidłowo zamocowane i podłączone, aby zapobiec ich odłączeniu podczas pracy.

Ryzyko związane z przepływem powietrza:

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych obudowy, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie podzespołów.
- Jeśli obudowa nie posiada wentylatorów, upewnij się, że zainstalowano odpowiednie elementy chłodzące, aby zapobiec przegrzewaniu się podzespołów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie otwory montażowe są kompatybilne z płytą główną oraz pozostałymi komponentami.
- W przypadku obudów z wbudowanymi wentylatorami sprawdź, czy są one prawidłowo zamocowane i działają bez zakłóceń.
- Jeśli obudowa posiada zasilacz, upewnij się, że spełnia on wymagania dotyczące mocy Twojego systemu.

Bezpieczne użytkowanie:

- Umieść obudowę na stabilnej, poziomej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Regularnie sprawdzaj, czy kurz nie blokuje otworów wentylacyjnych, co może prowadzić do przegrzewania się podzespołów.
- Upewnij się, że wszystkie kable wewnątrz obudowy są starannie uporządkowane i nie blokują przepływu powietrza.

Dodatkowe środki ostrożności

- Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z obudowy, szczególnie z otworów wentylacyjnych oraz filtrów przeciwkurzowych. Do czyszczenia używaj sprężonego powietrza lub miękkiej ściereczki.
- Wentylatory: Jeśli obudowa posiada wbudowane wentylatory, regularnie kontroluj ich stan techniczny. W przypadku problemów z hałasem lub prędkością obrotową, wymień wentylator na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.
- Organizacja kabli: stosuj opaski zaciskowe lub organizery kabli, aby zapobiec uszkodzeniom przewodów oraz poprawić przepływ powietrza.

Deklaracja zgodności

Obudowy komputerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacyjnego, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz ochrony komponentów.

EU REP

MJCM SARL

78 avenue des Champs-Élysées Bur, Francja

mjcm190928@gmail.com

Producent

Guangzhou Huaqi Tech Corp.

Rm. 01, 3. piętro, Budynek Elektronicznego Biznesu

Meidong Electronic Business Industrial Park

Tie Shan He Road, Huashan Town, dzielnica Huadu,

Guangzhou, Guangdong

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



DARKFLASH INFOTECH CO., LTD.
www.darkflash.com

 facebook.com/darkFlash.global/

 instagram.com/darkflash_official/

 [darkflash_official](https://youtube.com/darkflash_official)