




Made in China
Fabriqué en Chine

BRHD211E - S321b

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



ENGLISH

BRHD211E

Please read the safety instructions carefully before using the device.

This Braun hairdryer combines all the technologies to give optimal drying and styling results.

Features:

Power 2100W
Speed settings : O-I-II
3-temperature setting: I-II-III
Cool shot Button
12mm concentrator
Swivel cord for easy storage
195cm cord

USE

Quick drying even at a low temperature

This Braun hairdryer has a button to turn the unit on and set the speed and a button to adjust the temperature for perfect results on all types of hair.
A cool-air button lets you set the style for an optimal final result.

Concentrator

The concentrator helps directing the air flow precisely, it is especially recommended for straightening and styling hair.

Accessory lock

To attach the accessories to the hairdryer or to remove them, please refer to Figure 1, the markings on the accessory and the hairdryer should be aligned.
Then turn the accessory to the desired position.

Storage

The device has a swivel cord that can be wrapped around the hairdryer for easy storage (Fig. 2). This system should be used with care and without excessively pulling on the cable.

Maintenance

To maintain the hairdryer's efficiency, clean the rear grille regularly with the brush provided. To remove the filter, simply turn the filter slightly downward (Fig. 3) then pull it off. Once it has been cleaned and before further use, replace the grille (Fig. 4).

Warranty

2 years. For more information, please contact our after-sales service.

DEUTSCH

BRHD211E

Bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Dieser Braun Haarrockner vereint alle Technologien, um optimale Resultate beim Trocknen und Styling zu erzielen.

Eigenschaften:

Leistung 2100 W
Geschwindigkeitstaste: O-I-II
Taste mit 3 Temperatureinstellungen: I-II-III
Kaltlufttaste
Zentrierdüse 12mm
Schwenkbare Kabel für einfache Aufbewahrung
Kabellänge 195cm

GEBRAUCH

Schnelles Trocknen auch bei niedrigen Temperaturen

Dieser Braun Haarrockner verfügt über eine Taste zum Einschalten des Geräts und zum Einstellen der Geschwindigkeit sowie eine Taste zum Einstellen der Temperatur, um bei allen Haartypen perfekte Ergebnisse zu erzielen.
Mit der Kaltlufttaste kann die Frisur für ein optimales Endresultat fixiert werden.

Zentrierdüse

Mit der Zentrierdüse wird der Luftstrom präzise gelenkt. Sie ist besonders zum Glätten und Formen des Haars geeignet.

Befestigen des Zubehörs

Um das Zubehör am Haarrockner zu befestigen oder zu entfernen, beachten Sie bitte die Abbildung 1. Die Markierungen auf dem Zubehör und dem Haarrockner müssen aufeinander ausgerichtet sein.
Dann das Zubehör in die gewünschte Position drehen.

Verstauen

Das Gerät verfügt über ein drehbares Kabel, das zur einfachen Aufbewahrung um den Haarrockner gewickelt werden kann (Abb. 2). Dieses System sollte vorsichtig und ohne übermäßiges Ziehen am Kabel verwendet werden.

Pflege

Um die volle Leistungsfähigkeit des Haarrockners zu erhalten, sollte das Gitter auf der Rückseite regelmäßig mit der beiliegenden Bürste gereinigt werden. Um den Filter zu entfernen, drehen Sie ihn einfach leicht nach unten (Abb. 3) und ziehen ihn dann ab. Den Filter nach der Reinigung wieder anbringen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden (Abb. 4).

Garantie

2 ans. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec notre service après-vente.
2 Jahre. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

FRANÇAIS

BRHD211E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ce sèche-cheveux Braun combine toutes les technologies pour donner des résultats optimums en matière de séchage et de brushing.

Caractéristiques :

Puissance 2100W
Bouton vitesses : O-I-II
Bouton 3 températures : I-II-III
Bouton air frais
Concentrateur 12mm
Cordon pivotant pour un rangement facile
Cordon de 195cm

UTILISATION

Séchage rapide même à basse température

Ce sèche-cheveux Braun est équipé d'un bouton permettant de le démarrer et de régler la vitesse et d'un bouton permettant de régler la température afin d'obtenir des résultats parfaits sur tous les types de cheveux.
Un bouton air frais permet de fixer la coiffure pour un résultat final optimal.

Concentrateur

Il permet de diriger le flux d'air avec précision, il est particulièrement recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

Verrouillage de l'accessoire

Pour fixer l'accessoire sur le sèche-cheveux ou pour le retirer, merci de vous référer à la Fig. 1, les marquages sur l'accessoire et le sèche-cheveux doivent être alignés.
Tourner ensuite l'accessoire dans la position souhaitée.

Rangement

L'appareil est doté d'un cordon pivotant permettant de l'enrouler autour du sèche-cheveux pour un rangement facile (Fig.2). Ce système est à utiliser avec soin et sans tirer sur le câble de manière excessive.

Entretien

Afin de conserver toute l'efficacité du sèche-cheveux, nettoyez régulièrement la grille arrière avec la brosse fournie. Pour enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement vers le bas (Fig. 3) puis de le déboîter. Un fois, le filtre nettoyé, remettez le en place avant utilisation (Fig. 4).

Garantie

2 ans. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec notre service après-vente.

NEDERLANDS

BRHD211E

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Deze Braun-föhn combineert alle technologieën om het haar optimaal te kunnen drogen en in model te brengen.

Eigenschappen:

Vermogen 2100 W
Snelheden: O-I-II
3 temperatuursinstellingen: I-II-III
Koudelucht-knop
Smalle blaasmond van 12 mm
Meedraaiend snoer om hem eenvoudig op te bergen
Snoer van 195 cm

Gebruik

Droogt snel, zelfs bij een lage temperatuur

Deze Braun-föhn heeft een knop om het apparaat aan te zetten en de snelheid in te stellen, en een knop om de temperatuur aan te passen voor perfecte resultaten op alle haartypen.
Met de koudelucht-knop kunt u de stijl fixeren voor een optimaal eindresultaat.

Smalle blaasmond

De smalle blaasmond helpt de luchtstroom nauwkeurig te richten en is vooral geschikt om het haar steil te maken en in model te brengen.

Vergrendeling opzetstukken

Zie Afbeelding 1 voor het bevestigen of verwijderen van de opzetstukken op de föhn. Plaats de markeringen die op het opzetstuk en op de föhn staan, op één lijn met elkaar. Draai vervolgens het opzetstuk in de gewenste stand.

Opbergen

Het apparaat heeft een meedraaiend snoer dat om de föhn kan worden gewikkeld zodat hij eenvoudig kan worden opgeborgen (Afb. 2). Doe dit voorzichtig zonder teveel aan de kabel te trekken.

Onderhoud

Het rooster aan de achterkant dient regelmatig schoongemaakt te worden met het meegeleverde borsteltje, zodat de föhn goed blijft werken. Om het filter te verwijderen, draait u het filter iets naar beneden (Afb. 3) en trekt u hem vervolgens los. Plaats het rooster, nadat het is gereinigd, terug voordat u de föhn weer gaat gebruiken (Afb. 4).

Garantie

2 jaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

ITALIANO

BRHD211E

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Questo asciugacapelli Braun combina tutte le tecnologie per dare risultati ottimali in materia di asciugatura e messa in piega.

Caratteristiche:

Potenza 2100W
Ajustes de velocidad: O-I-II
Pulsante 3 temperature: I-II-III
Pulsante "aria fresca"
Concentratore 12 mm
Cavo girevole per maggiore praticità di sistemazione
Cavo da 195 cm

UTILIZZO

Asciugatura rapida anche a bassa temperatura

Questo asciugacapelli Braun è dotato di interruttore che permette di accenderlo e di impostare la velocità. Inoltre, è dotato di un pulsante per regolare la temperatura, al fine di ottenere risultati perfetti su tutti i tipi di capelli. Un pulsante con funzione "aria fresca" permette di fissare l'acconciatura, per un risultato finale ottimale.

Concentratore

Consente di orientare con precisione il flusso d'aria. Particolarmente consigliato per lisciare e mettere in piega i capelli.

Blocco sicuro dell'accessorio

Per fissare l'accessorio sull'asciugacapelli, o per toglierlo, fare riferimento alla Fig. 1: i segni sull'accessorio e sull'asciugacapelli devono essere allineati.
Ruotare poi l'accessorio nella posizione desiderata.

Riporre l'apparecchio

L'apparecchio è dotato di un cavo girevole che può essere avvolto attorno all'asciugacapelli per riporre facilmente l'apparecchio (Fig.2). Questo sistema deve essere usato con precauzione, senza tirare eccessivamente il cavo.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere l'asciugacapelli in perfetta efficienza, pulire regolarmente la griglia posteriore con l'apposita spazzolina in dotazione. Per togliere il filtro, ruotarlo delicatamente verso il basso (Fig. 3) ed estrarlo. Dopo averlo pulito, riposizionare il filtro, prima dell'utilizzo (Fig. 4).

Garanzia

2 anni. Per maggiori informazioni, rivolgersi al nostro servizio assistenza.

ESPAÑOL

BRHD211E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Este secador Braun combina todas las tecnologías para ofrecer resultados óptimos de secado y moldeado.

Características:

Potencia 2100 W
Botón de velocidad: O-I-II
Tres niveles de temperatura: I-II-III
Botón de aire frío
Concentrador de 12 mm
Cable giratorio para facilitar su almacenamiento
Cable de 195 cm

MODO DE EMPLEO

Secado rápido, incluso a bajas temperaturas

Este secador de pelo Braun tiene un botón para encender la unidad y regular la velocidad y un botón de ajuste de la temperatura, para obtener resultados perfectos en todo tipo de cabello.
El botón de aire frío permite fijar el moldeado, para obtener un resultado final óptimo.

Concentrador

El concentrador ayuda a dirigir el flujo de aire con precisión y está especialmente recomendado para alisar y moldear el cabello.

Bloqueo del accesorio

Para montar el accesorio en el secador o para desmontarlo, consulte la figura 1. Las marcas del accesorio y del secador deben estar alineadas.
En seguida, rode o acessório para a posição pretendida.

Almacenamiento

Este dispositivo tiene un cable giratorio que puede enrollarse alrededor del secador para guardarlo fácilmente (Fig. 2). Utilice este sistema con cuidado y sin tirar excesivamente del cable.

Mantenimiento

Para mantener la eficacia del secador, limpie regularmente la rejilla trasera con el cepillo incluido. Para retirar el filtro, solo tiene que girarlo ligeramente hacia abajo (fig. 3) y tirar de él. Una vez limpio, y antes de volver a utilizar el secador, coloque el filtro en su lugar (Fig. 4).

Garantía

2 años. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.

PORTUGUÊS

BRHD211E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Este secador de cabelo da Braun combina todas as tecnologias para lhe proporcionar resultados ótimos de secagem e de brushing.

Características:

2100W de potência
Botão de velocidade: O-I-II
Botão de três temperaturas: I-II-III
Botão de ar frio
Concentrador de 12 mm
Cabo giratório para fácil arrumação
Cabo de 195 cm

UTILIZAÇÃO

Secagem rápida mesmo a baixa temperatura

Este secador de cabelo da Braun tem um botão para ligar o aparelho e ajustar a velocidade e um outro para a temperatura a fim de obter resultados perfeitos em todos os tipos de cabelo.
Um botão de ar frio ajuda a fixar o penteado para obter o melhor resultado final possível.

Concentrador

Permite direcionar o fluxo de ar com precisão e é particularmente recomendado para alisar e modelar o cabelo.

Bloqueio dos acessórios

Para montar os acessórios no secador de cabelo ou para os desmontar, consulte a Fig. 1. As marcações no acessório e no secador de cabelo devem estar alinhadas.
Em seguida, rode o acessório para a posição pretendida.

Armazenamento

O aparelho possui um cabo giratório que pode ser enrolado à volta do secador de cabelo para facilitar a sua arrumação (Fig. 2). Este sistema deve ser utilizado com cuidado e sem puxar demasiado o cabo.

Manutenção

Para manter o seu secador de cabelo o mais eficiente possível, limpe com regularidade a grelha traseira com a escova fornecida. Para retirar o filtro, basta rodá-lo ligeiramente para baixo sobre si mesmo (Fig. 3) e puxá-lo para fora. Uma vez o filtro limpo e antes de utilizar o aparelho coloque a grelha no sítio (Fig. 4).

Garantia

2 anos. Para mais informações, contacte o nosso serviço pós-venda.

DANSK

BRHD211E

Læs sikkerhedsanvisningerne nøje igennem, inden apparatet bruges.

Denne Braun-hårtørrer forener alle teknologier, som sikrer dig et optimalt tørre- og stylingresultat.

Egenskaber:

Effekt 2100 W
Hastighedsindstillinger: O-I-II
3 temperaturindstillinger: I-II-III
Cool shot-knap
12-mm-fønnæb
Ledning med drejeled for nem opbevaring
195 cm ledning

Brug

Tørrer hurtigt selv ved lav temperatur

Denne Braun-hårtørrer har en knap til tænding af apparatet og indstilling af hastigheden samt en knap til justering af temperaturen, så du kan opnå et perfekt resultat uanset din hårtype.
Med knappen til kold luft kan du fiksere frisuren og opnå et optimalt slutresultat.

Fønnæb

Fønnæbbet gør det nemmere for dig at styre luftstrømmen præcist. Anbefales især til glatning og styling af håret.

Montering af tilbehør

Se på Fig. 1, hvordan du monterer og afmonterer tilbehør på hårtørreren. Anbring markeringerne på tilbehøret og hårtørreren ud for hinanden.
Drej herefter tilbehøret til den ønskede position.

Opbevaring

Hårtørreren har en ledning med drejeled, der kan vikles rundt om apparatet, så det er nemt at opbevare (Fig. 2). Anvend dette system forsigtigt og uden at trække for meget i ledningen.

Vedligeholdelse

For at bevare hårtørrerens effektivitet skal gitteret på bagsiden rengøres regelmæssigt med den medfølgende børste. Afmonter filteret ved at dreje markeringen en smule nedad (se Fig. 3) og derefter trække filteret af. Monter gitteret igen, når det er renset, inden apparatet tages i brug igen (se Fig. 4).

Garanti

2 år. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Certain trademarks and/or patents used under license from Braun GmbH.
©2025 Braun is a registered trademark of Braun GmbH, used under license by BaByliss SARL, a Conair LLC company. All rights reserved.

Made in China - Fabriqué en Chine

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

