

WAGA KUCHENNA MECHANICZNA TRADITION

Montaż

Waga wyposażona jest w trzy elementy do złożenia: korpus wagi, misę i jej podstawę.
Przy pomocy śrubokręta należy odkręcić 2 śruby znajdujące się na górze korpusu wagi.
Zamocować podstawę misy do korpusu wagi za pomocą odkręconych śrub.
Wyjąć podkładkę kartonową znajdującą się pod podstawą misy.
Umieścić misę na podstawie.

Instrukcja obsługi

Za pomocą pokrętła znajdującego się nad podziałką wyzerować skalę.
Ułożyć produkt do ważenia na misie.

Konserwacja

Do czyszczenia wagi używać wyłącznie gąbki nasączonej delikatnym środkiem myjącym.
Nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
Nie wolno myć wagi w zmywarce.
Nie wolno wkładać wagi do kuchenki mikrofalowej.