


niceboy®

hive **SMARTIES**

User Manual / Wireless Earphones





OPIS PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Styki ładowania
3. Diodowy wskaźnik ładowania
4. Port ładowania USB-C

PIERWSZE URUCHOMIENIE I PAROWANIE

1. Wyjmij obydwie słuchawki z etui ładującego i zdejmij naklejki chroniące styki do ładowania (2) na słuchawkach.
2. Umieść obie słuchawki w ładowarce i pozwól im się naładować. Podczas ładowania świeci się wskaźnik LED (3), po pełnym naładowaniu dioda gaśnie.
3. Wyjmij słuchawki z pudełka. Włączają się i łączą w parę.
4. Teraz słuchawki są gotowe do połączenia z urządzeniem Bluetooth.
5. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu i na dostępnej liście wyszukaj „Niceboy HIVE Smarties” na swoim urządzeniu.
6. Udań parowanie zostanie ogłoszone sygnałem dźwiękowym.

SPORADYCZNIE

Aby go wyłączyć, po prostu wyjmij słuchawki z etui ładującego lub możesz ręcznie wyłączyć słuchawki, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne przyciski (1). Aby go wyłączyć, po prostu włóż słuchawki do etui ładującego. Sam wyłączy się i odłączy od urządzenia. Możesz

także wyłączyć słuchawki długim naciśnięciem oba przyciski wielofunkcyjne (1) przez ok. 5s.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY - PODSTAWOWE STEROWANIE

Jedno naciśnięcie dowolnego przycisku - odtwarzanie/pauza, odbieranie/kończenie połączenia

Podwójne naciśnięcie prawego przycisku - zwiększa głośność o jeden poziom

Podwójne naciśnięcie lewego przycisku - zmniejsza głośność o jeden poziom

Długie naciśnięcie prawego przycisku przez 2 sekundy - następny utwór, odrzucenie połączenia

Długie naciśnięcie lewego przycisku przez 2 sekundy - poprzedni utwór, odrzucenie

połączenia

Trzykrotne naciśnięcie lewego przycisku – aktywacja asystenta głosowego Siri / Asystenta

Google

ŁADOWANIE

Aby naładować samą skrzynkę, podłącz kabel ładujący do portu USB (4). Podczas ładowania dioda wskaźnika (3) miga, po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

TRYB GRY

Słuchawki wyposażone są w tryb gamingowy z bardzo krótkim opóźnieniem dźwięku. Tryb gry można aktywować, naciskając czterokrotnie dowolny przycisk wielofunkcyjny. W tym trybie należy liczyć się z większym zużyciem energii.

USTAWIENIA FABRYCZNE

1. W ustawieniach swojego urządzenia usuń słuchawki z listy wszystkich sparowanych urządzeń i wyłącz funkcję bluetooth.
2. Umieść słuchawki w ładowarce.
3. Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Naciśnij dowolne pięć razy z rzędu przycisk wielofunkcyjny. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i słuchawki się wyłączą.

- 4. Umieść słuchawki w ładowarce.
- 5. Teraz proces jest zakończony. Po wyjęciu z etui ładującego słuchawki same się włączają, łączą ze sobą i możliwe jest ponowne sparowanie ich z urządzeniem.

SPECYFIKACJE

BT:	5.3
Profile BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Obsługiwane kodeki:	SBC
Stopień ochrony:	IPX4*
Zasięg transmisji:	10m
Głośnik:	6mm
Częstotliwość:	20Hz-20kHz
Czułość:	96 ± 3dB
Impedancja:	16Ω
Czas odtwarzania na jednym ładowaniu:	do 5 godzin
Całkowity czas odtwarzania:	do 14 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	30mAh
Pojemność baterii skrzynki ładującej:	180 mAh
Asystenci głosowi:	Siri i Asystent Google

**Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzenia przez wodę.*

ZAWARTOŚĆ PACZKI:

- Niceboy HIVE Smarties
- Skrzynka ładująca
- Kabł USB typu C
- Podręcznik

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Sluchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciepła i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, mają okres żywotności wynoszący sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

W przypadku urządzeń radiowych celowo emitujących fale radiowe instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa określają wszystkie pasma częstotliwości, w których działają dane urządzenia radiowe, oraz maksymalną moc emisji w używanym przez urządzenie paśmie częstotliwości.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE Smarties jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/hr/declaration/hive-smarties>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa)

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22,

Nusle, 140 00, Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.

RoHS **CE**   