


Instrukcja obsługi



PL

Jakość

Produkt spełnia i przewyższa obowiązujące normy jakościowe stosowane w Europie i Ameryce Północnej.

Bezpieczeństwo materiałów

Wszystkie produkty marki Honey Play Box są wytwarzane z materiałów przyjaznych środowisku, takich jak silikon oraz tworzywo ABS. Materiały te są bezpieczne dla ludzkiego ciała.

Certyfikaty międzynarodowe

Produkty Honey Play Box posiadają certyfikat EU RoHS oraz spełniają wymagania Dyrektywy UE CE oraz Dyrektywy WEEE. Oznacza to, że spełniają oficjalne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej oraz Ameryce Północnej.



Dodatkowe informacje:

Dyrektywa UE CE oraz dyrektywa WEEE są określane jako „podwójne dyrektywy ochrony środowiska” (ang. Twin Directives for Environmental Protection lub Double Green Directives). Służą one do ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektronicznych, takich jak ołów, kadm czy rtęć.

ROHS oznacza „Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych” (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances), natomiast WEEE to „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” (Waste Electrical and Electronic Equipment). Produkty spełniające wymagania określone w tych dwóch dyrektywach mogą być reklamowane jako „produkty ekologiczne” (Green Products).

Dyrektywa UE CE:

To zbiorcza nazwa serii norm produktowych wydanych przez Unię Europejską. Przedsiębiorstwa spełniające te normy mogą ubiegać się o oznakowanie swoich produktów znakiem CE. Produkty Honey Play Box przewyższają standardy określone w tych dyrektywach i są uprawnione do stosowania oznaczenia potwierdzającego, że spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej.

PL

OSTRZEŻENIE!

Prawidłowa konserwacja i właściwa pielęgnacja mogą wydłużyć żywotność produktu. Przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

1. Przed użyciem produktu:

Dokładnie oczyść produkt: umyj go mydłem antybakteryjnym, następnie spłucz czystą, ciepłą wodą, a na końcu delikatnie osusz ręcznikiem lub miękką ściereczką.

2. Podczas użytkowania produktu:

- NIE używaj olejków do masażu ani kremów do rąk jako lubrykantu.
 - NIE używaj lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ mogą uszkodzić silikonową powierzchnię produktu.
- Przypomnienie: Nie używaj do czyszczenia żadnych środków zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę. Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, bez kontaktu z innymi produktami z tworzyw sztucznych.

Konserwacja wbudowanej baterii:

- Produkt wyposażony jest w akumulator. Nowa bateria osiąga pełną wydajność po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana ponad 100 razy; z czasem ulega naturalnemu zużyciu. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę, ponieważ przeładowanie może skrócić żywotność baterii.
- Gdy produkt nie jest używany, poziom naładowania w pełni naładowanej baterii stopniowo się obniża.
- Przechowywanie produktu w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze zmniejsza pojemność baterii i skraca jej żywotność. Jeśli bateria jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, jej żywotność będzie krótsza nawet po pełnym naładowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące baterii:


- Uszkodzona lub naruszona bateria może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia baterii istnieje ryzyko eksplozji.
 - Bateria powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi.
- Użytkownicy nie powinni samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia produktu.

PL

Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu. Przed pierwszym użyciem należy produkt naładować i dokładnie oczyścić. Zaleca się korzystanie wyłącznie z oryginalnego kabla do ładowania.


Materiały produktu: ABS, TPE, silikon
Bateria: akumulator litowo-jonowy (Li-ion), wielokrotnego ładowania
Pojemność baterii: 650 mAh
Czas pracy: do 100 minut
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Waga netto: 1,68 lbs / ok. 0,76 kg
Wymiary: 22,8 × 8,6 cm (8,97 × 3,38 cala)
Wodoodporność: IPX7 (wodoodporny)

Rozmiar:



PL

Panel sterowania (przyciski)



- Przycisk włączania/wyłączania oraz zmiany trybów
- Przycisk zmiany oświetlenia RGB
- Silikonowa zaśleпка
- Magnetyczny port ładowania

Instrukcja:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Kolejne naciśnięcie pozwala przełączać się pomiędzy 5 trybami rotacji
- Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk zmiany oświetlenia RGB, aby zmieniać 7 różnych kolorów światła. Ósmy tryb to automatyczny cykl zmiany 7 kolorów.
- Naciśnij ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.

Kontrolka świetlna

- Ładowanie — światło miga
- Pełne naładowanie — światło świeci się stale
- Podczas pracy — światło jest włączone

PL

Jak używać

- Zdejmij osłonę, plastikowy pierścień oraz rękaw. Umyj plastikowy pierścień i rękaw ciepłą wodą z mydłem lub środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych, zarówno przed, jak i po użyciu. Następnie osusz je ręcznikiem.
- Nałóż odpowiednią ilość lubrykantu na bazie wody do wnętrza rękawa lub na genitalia, aby zwiększyć komfort doznań. (Nie zaleca się stosowania lubrykantów silikonowych, ponieważ mogą rozpuszczać materiał).
- Produkt jest w pełni wodoodporny. Przed użyciem możesz dodać wodę do rękawa.
- Podczas użytkowania może wystąpić podciśnienie. Zaleca się całkowite wsunięcie penisa, a następnie szczelne zamknięcie silikonowej zaślepki.
- Otwórz silikonową zaślepkę i dodaj wodę do rękawa.
- Po użyciu otwórz silikonową zaślepkę przed wyjęciem penisa z produktu.

Uwaga

- Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przerwij użytkowanie, jeśli odczuwasz dyskomfort lub jeśli produkt jest uszkodzony.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Konserwacja

- Zdejmij osłonę, plastikowy pierścień oraz rękaw. Umyj plastikowy pierścień i rękaw ciepłą wodą z mydłem lub środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych przed i po użyciu. Następnie osusz je ręcznikiem.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz wysokiej temperatury, wilgoci i zabrudzeń.