



WTV 601

de	Montageanweisung Wasch-Trocken-Verbindungssatz
bg	Инструкция за монтаж Комплект за свързване на пералня и сушилня
cs	Návod k montáži Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky
da	Monteringsanvisning Sammenbygningssæt til vaske-/tørresøjle
el	Οδηγίες τοποθέτησης Συνδετικό σετ πλυντηρίου-στεγνωτηρίου
en	Installation instructions Washer-dryer stacking kit
es	Instrucciones de montaje Juego de montaje columna lavado-secado
et	Paigaldusjuhend Pesumasin ja kuivati ühenduskomplekt
fi	Asennusohje Pesutornin välirakennussarja
fr	Notice de montage Kit de superposition
hr	Upute za ugradnju Vezni element za perilicu i sušilicu rublja
hu	Szerelési útmutató Mosó- és szárítógép összeépítő keret
it	Istruzioni di montaggio Kit di giunzione per la colonna bucato
lt	Montavimo instrukcija Skalbyklės-džiovyklės sujungimo rinkinys
lv	Montāžas instrukcija Veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts
nl	Montagehandleiding Tussenstuk
no	Monteringsanvisning Vask/tørk mellomsats
pl	Instrukcja montażu Zestaw do połączenia pralki z suszarką
pt	Instruções de montagem Conjunto de ligação para coluna de lavar/secar
ro	Instrucţiuni de instalare Kit de suprapunere maşină de spălat-uscător
ru	Инструкция по монтажу Монтажный комплект для установки стиральной и сушильной машин в колонну
sk	Návod na montáž Súprava na vežové usporiadanie pračky a sušičky
sl	Navodila za montažo Vezni element za pralno-sušilni stolp
sr	Uputstvo za montažu Vezni element mašina za pranje i sušenje
sv	Monteringsanvisning Byggsats för tvätt/tork-pelare
tr	Montaj talimatı Yıkama-kurutma sütunu bağlantı kiti
uk	Інструкція з монтажу Монтажний комплект для встановлення в колону пральної та сушильної машини
zh	安装说明 洗衣机-干衣机叠放安装套件

de	4
bg	7
cs	11
da	14
el	17
en	21
es	24
et	28
fi	31
fr	34
hr	38
hu	41
it	44
lt	48
lv	51
nl	55
no	58
pl	61
pt	64
ro	68
ru	71
sk	75
sl	78


sr	81
sv	85
tr	88
uk	92
zh	96

⚠ Ryzyko przewrócenia z powodu wadliwego ustawienia kolumny piorąco-suszącej.

Nigdy nie wolno instalować pralki na suszarce. Stabilność statyczna kolumny piorąco-suszącej nie będzie wówczas więcej zapewniona.

Zawsze stosować pralkę jako podstawę dla kolumny piorąco-suszącej.

Wymiary kolumny piorąco-suszącej




a = przynajmniej 2 cm

b = 172 cm

c = 65 cm

Elementy zestawu do połączenia pralki z suszarką




① Rama

② Uszczelki


③ Śruby z łbem stożkowym do zamocowania zestawu połączeniowego

Przygotowanie zestawu połączeniowego




- Położyć zestaw połączeniowy spodem do góry na miękkiej podkładce, np. kocu.

pl - WTV 601




- Przykleić 6 uszczelek na spodzie zestawu połączeniowego.




- Obrócić zestaw połączeniowy i umieścić go na pokrywie pralki.

Wyrównywanie zestawu połączeniowego




- Ustawić zestaw połączeniowy równo z pralką po lewej i prawej stronie oraz z przodu.



- Przymocować wyrównany zestaw połączeniowy do pokrywy za pomocą taśmy samoprzylepnej


Mocowanie zestawu połączeniowego

- Do mocowania należy użyć 6 dostarczonych śrub z łbem stożkowym.



- Ostrożnie przykręcić ręcznie zestaw połączeniowy do pokrywy pralki. Nie przekręcić przy tym śrub.

Przygotowanie suszarki




- Wykręcić 4 nóżki suszarki.

Montaż suszarki na zestawie do połączenia pralki z suszarką

Ustawianie suszarki na pralce

Do wykonania tego kroku wymagane są **2 osoby**.

- Przy ustawianiu podnieść suszarkę i przechylić ją lekko do tyłu.



- 1 Najpierw umieścić tylne nóżki w zestawie połączeniowym i przesunąć tylne nóżki zupełnie do tyłu.
- 2 Następnie odstawić przednie nóżki.

Nóżki suszarki są ustawione w zestawie połączeniowym.

Demontaż zestawu do połączenia pralki z suszarką

Po usunięciu zestawu do połączenia pralki z suszarką w pokrywie pralki pozostają otwory. Przez otwory w pokrywie nie jest już więcej zapewniona szczelność pralki. Pralka nie może być więcej użytkowana.

Możliwości zamknięcia otworów:

1. Uszczelnić otwory silikonem.
2. Zlecić montaż nowej pokrywy specjalistcie.