

# Instrukcja obsługi

MC01 Vibe 1 | Multimedialny ekran samochodowy



Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem  
i zachowaj ją.

**maxcom**



# Spis treści

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa | 1  |
| 2. Przegląd Produktu                    | 2  |
| 3. Wygląd Produktu                      | 3  |
| 4. Instrukcja instalacji                | 4  |
| 5. Ustawienia funkcji                   | 8  |
| 6. FAQ                                  | 17 |
| 7. Informacje o ochronie środowiska     | 18 |
| 8. Uproszczona deklaracja zgodności UE  | 18 |
| 9. Specyfikacja                         | 19 |

# Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem i zachować ją na przyszłość. Może być pomocna w przypadku wystąpienia problemów z działaniem.
- Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego montażu produktu, skontaktuj się z naszym profesjonalnym zespołem technicznym.
- Osoby nieupoważnione nie mają prawa rozmontowywać urządzenia i jego akcesoriów.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie obsługuj produktu podczas jazdy.
- Nie instaluj ani nie obsługuj produktu i jego akcesoriów mokrymi rękoma.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu i jego akcesoriów samodzielnie.
- Nie umieszczaj produktu i jego akcesoriów w zasięgu działania poduszki powietrznej.
- Unikaj narażania produktu i jego akcesoriów na wysokie temperatury w zamkniętych pomieszczeniach przez długi czas.
- Unikaj montażu produktu i jego akcesoriów w łatwopalnym, wybuchowym lub korozyjnym otoczeniu.
- Unikaj zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Unikaj montażu lub umieszczania produktu w miejscu, które ogranicza widoczność lub wpływa na bezpieczeństwo kierowcy.
- Unikaj używania nieoryginalnych kabli ładujących i komponentów, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Urządzenia nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- Nie zwieraj styków przewodu ładującego za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to zwarcie, uszkodzeniem zasilacza lub pożarem.
- Nie wystawiaj Urządzenia na długotrwałe działanie intensywnych

promieni słonecznych.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

## Przegląd Produktu

Jest to przenośny inteligentny ekran do samochodu wyposażony w solidną, samoprzylepną podstawę. Wystarczy użyć podstawy, aby przykleić płytkę samoprzylepną i bezpiecznie zamontować urządzenie na desce rozdzielczej. Produkt obsługuje Apple CarPlay, Android Auto, Miracast i Airplay. Dźwięk można płynnie zintegrować z głośnikami samochodowymi za pośrednictwem FM, AUX lub Bluetooth, lub może być odtwarzany niezależnie przez samo urządzenie.

**Uwaga:** Specyficzne funkcje i akcesoria mogą się różnić w zależności od wybranej opcji zakupu. Ostateczny wygląd i funkcjonalność produktu zależy od otrzymanego egzemplarza.



## ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Multimedialny wyświetlacz samochodowy z wbudowaną przednią kamerą
- Kabel AUX
- Uchwyt przyssawkowy
- Ładowarka samochodowa

### \* Dodatkowo w wersji z kamerą wsteczną w zestawie

- AHD Kamera z kablem 0,5 m
- 5,5 m- przedłużacz kabla.

# Wygląd Produktu




# Instrukcja instalacji

Instalacja produktu:

- 1.** Oderwij jedną stronę taśmy samoprzylepnej i dopasuj ją do podstawy. Wsuń podstawę do góry, wyrównując uchwyt wspierający z otworami na tylnej części produktu.
- 2.** Dokładnie wyczyść i osusz powierzchnię deski rozdzielczej samochodu, usuwając kurz i zanieczyszczenia, i upewnij się, że powierzchnia jest płaska.
- 3.** Usuń folię ochronną z podstawy samoprzylepnej i mocno zamocuj ją na środku płytki montażowej na desce rozdzielczej.
- 4.** Dostosuj kąt uchwytu poziomo lub pionowo w razie potrzeby.


Uwaga:

Miejsce instalacji produktu nie powinno zasłaniać widoku kierowcy ani wpływać na bezpieczeństwo jazdy.



# Instalacja przewodu zasilającego do ładowania samochodowego

Otwórz opakowanie przewodu zasilającego, włóż jeden koniec przewodu do gniazda zapalniczki samochodowej, a drugi koniec podłącz do interfejsu Type-C zasilania urządzenia. Po uruchomieniu samochodu produkt włączy się, a ekran zostanie aktywowany.



## Uwaga:


Przewód zasilający zawiera antenę FM. Proszę użyć oryginalnego kabla ładującego do instalacji. Używanie innych kabli zasilających może spowodować uszkodzenie produktu lub nieprawidłowe działanie funkcji FM. Jeśli Twój pojazd nie posiada źródła zasilania w gnieździe zapalniczki, możesz potrzebować zakupić i zainstalować zestaw okablowania Type-C, aby uzyskać zasilanie 5V3A z ACC w skrzynce bezpieczników pojazdu. (Upewnij się, że nie podłączasz do B+.)



## Podłączanie przewodu Audio (AUX)

1. Włóż jeden koniec kabla audio do portu AUX w samochodzie, a drugi koniec do portu wyjścia AUX w urządzeniu.
2. Znajdź opcję wyjścia audio w interfejsie użytkownika produktu i przełącz na wyjście audio AUX. Po pomyślnym połączeniu możesz używać systemu audio samochodu do odtwarzania muzyki, nawigacji, wykonywania połączeń i innych operacji.

Sprawdź czy samochód ma wejście AUX



### Uwaga:

Sprawdź, czy Twój samochód obsługuje wejście AUX, ponieważ lokalizacja portu wejścia AUX może się różnić w zależności od pojazdu.


## Instalacja karty pamięci (opcjonalnie)

1. Włóż kartę TF do gniazda karty TF.
2. Karta TF, którą dostarczasz, powinna spełniać następujące wymagania: klasa 10 lub wyższa, o pojemności nieprzekraczającej maksymalnej obsługiwanej pojemności (obsługuje do 256 GB).  
Obsługiwane formaty audio i wideo: mp3, wav, mp4, mpeg2-ts



# Instalacja kamery tylnej (Opcjonalnie)

Kamera tylna rejestruje w 720P i 1080P




## Uwaga:

Przed instalacją potwierdź pozycję kamery cofania i zaznacz otwory na śruby na tablicy rejestracyjnej. Upewnij się, że rozmiar otworów na śruby jest odpowiedni.

Podłącz czerwony przewód do przewodu dodatniego światła cofania.

# Ustawienia funkcji


## A. Ekran główny



### Opis ikon ekranu głównego

| Opis ikon ekranu głównego |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                         | Carplay: połączenie z iPhone Carplay                      |
| 2                         | Android Auto: połączenie z Android Auto                   |
| 3                         | DVR: Uruchom interfejs DVR                                |
| 4                         | Playback: Odtwarzaj wideo na ekranie                      |
| 5                         | Audio out: Wybierz wyjście audio                          |
| 6                         | Airplay: Połączenie z ekranem urządzenia iPhone           |
| 7                         | Miracast: Połączenie z ekranem urządzenia z Androidem     |
| 8                         | Bluetooth Music: Odtwarzacz muzyki Bluetooth              |
| 9                         | WIFI Video: Pobierz mobilną aplikację by wyświetlać filmy |
| 10                        | Data i czas                                               |
| 11                        | Interfejs główny: przejdź do interfejsu głównego          |
| 12                        | Jasność: Ustaw jasność ekranu                             |
| 13                        | Głośność: Ustaw głośność urządzenia                       |
| 14                        | Ustawienia: Zmień ustawienia systemu                      |

## B. Połączenie bezprzewodowe



### (1) Instrukcja połączenia Apple CarPlay

#### Uwaga:

Wymagania Wireless CarPlay:

1. iPhone musi mieć zainstalowany system iOS 9 lub nowszy (np. iPhone XR i nowsze modele, iPhone 11 i nowsze modele, iPhone SE (2. generacji) i nowsze modele itp.).
2. System CarPlay oraz system głosowy iPhone'a muszą być włączone; upewnij się, że Siri jest włączona.
3. Początkowe połączenie z bezprzewodowym CarPlay może potrwać około 30 sekund. Dziękujemy za cierpliwość. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: <http://www.apple.com/ios/carplay>."

#### Instrukcja:

1. Stuknij w [Apple CarPlay] na ekranie głównym, aby przejść do interfejsu Apple CarPlay.
2. Otwórz „Ustawienia” na iPhone’ie i włącz „Bluetooth” oraz „Wi-Fi”. (Uwaga: Włącz tylko Wi-Fi, nie ma potrzeby łączenia się z żadną siecią).
3. Przejdź do menu „Bluetooth” i wybierz urządzenie Bluetooth, którego nazwa zaczyna się od MC01 Vibe\_XXXX z listy urządzeń.
4. Poczekaj około 20-30 sekund; na telefonie pojawi się „Żądanie parowania Bluetooth”. Wybierz „Paruj”, aby pomyślnie sparować telefon z urządzeniem.
5. Na ekranie pojawi się pytanie „Czy zezwolić na synchronizację kontaktów i ulubionych?”. Stuknij „Zezwól”.
6. Następnie na telefonie pojawi się monit z pytaniem „Czy chcesz używać CarPlay z 'SmartScreen'?”. Wybierz „Używaj CarPlay”.
7. Poczekaj chwilę; system przejdzie w tryb CarPlay.

#### Uwaga:

1. Różne wersje iOS mogą różnie się wyświetlać.
2. Początkowe połączenie może zająć więcej czasu, prosimy o cierpliwość.
3. Jeśli chcesz przełączyć się na Android Auto lub AirPlay, musisz wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, aby rozłączyć tryb Apple CarPlay.

## (2) Android Auto Connection Instruction

### Wymagania:

1. Kompatybilny telefon z Androidem z aktywnym planem danych
2. Obsługa sieci Wi-Fi 5 GHz
3. Najnowsza wersja aplikacji Android Auto

Bezprzewodowa projekcja jest kompatybilna z następującymi wersjami Androida:

1. Dowolny telefon z Androidem 11.0
2. Telefony Google lub Samsung z Androidem 10.0
3. Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ lub Note 8 z Androidem 9.0

### Instrukcja:

Stuknij [Android Auto] na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do Android Auto. W ustawieniach telefonu wyszukaj Android Auto i włącz go. Jeśli nie jest dostępny, może być konieczne pobranie aplikacji z Google Play.

1. Włącz „Bluetooth” oraz „Wi-Fi” w ustawieniach telefonu. (Uwaga: Włącz tylko Wi-Fi, nie ma potrzeby łączenia się z siecią).
2. Przejdź do ustawień „Bluetooth” i rozpocznij wyszukiwanie urządzeń.
3. Z listy „Dostępne urządzenia” wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna się od MC01 Vibe\_XXXX.
4. Poczekaj około 20 sekund; na telefonie pojawi się monit z pytaniem „MC01 Vibe\_XXXX?”. Stuknij „Paruj”.
5. Na ekranie pojawi się „Połączyć z urządzeniem?”. Proszę stuknąć „Połącz”. Po pomyślnym połączeniu z Android Auto system automatycznie przełączy się na tryb Android Auto.

### Uwaga:

1. Różne modele telefonów z Androidem mogą mieć różne interfejsy, więc proszę odnieść się do instrukcji dla konkretnego urządzenia.
2. Początkowe połączenie może zająć więcej czasu, prosimy o cierpliwość.
3. Jeśli chcesz przełączyć się na CarPlay, AirPlay lub Android Cast, musisz wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, rozłączyć się z siecią i usunąć zapisy połączeń z telefonu.

## (3) Instrukcja połączenia AirPlay

### Instrukcja:

Stuknij [AirPlay] na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do AirPlay.

1. Otwórz ustawienia iPhone'a, przejdź do ustawień Wi-Fi.
2. Wybierz sieć Wi-Fi zaczynającą się od „MC01 Vibe\_XXXX” i połącz się, używając domyślnego hasła „12345678”.
3. Przesuń palcem w dół od góry ekranu iPhone'a, aby uzyskać dostęp do menu Centrum sterowania, a następnie wybierz „Odbicie ekranu”.
4. Stuknij „MC01 Vibe\_XXXX”, aby rozpocząć odbicie ekranu.

## (4) Instrukcja połączenia Android Cast

### Instrukcja:

1. Stuknij [Miracast] na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do Miracast.
2. Przed połączeniem funkcji Cast upewnij się, że Wi-Fi jest włączone.  
Otwórz ustawienia telefonu, stuknij [Połączenia i udostępnianie], a następnie wybierz „Cast” i włącz tę opcję.
3. Na stronie wyboru urządzenia wybierz urządzenie o nazwie [MC01 Vibe].

**Uwaga: Upewnij się że twój telefon wspiera tę funkcję przed użyciem.**

## (5) Bluetooth music

Kliknij [BT Music] na stronie głównej, aby przejść do trybu Bluetooth, włącz Bluetooth w telefonie i połącz się z urządzeniem o nazwie [MC01 Vibe\_XXXX]. Następnie możesz odtwarzać muzykę przez Bluetooth.


## (6) Wideo bezprzewodowe

Po kliknięciu [WIFI Video] kroki połączenia są następujące:


1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać odpowiednią aplikację.
2. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z lokalną siecią Wi-Fi.

Nazwa sieci bezprzewodowej: MC01 Vibe\_XXXX

Hasło: 12345678



## C. Wyjście audio



### (1) Głośnik

Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowany głośnik urządzenia.

### (2) BT audio

W trybie CarPlay/Android Auto upewnij się, że telefon jest bezpośrednio połączony z systemem Bluetooth samochodu. Jeśli telefon był wcześniej sparowany z systemem Bluetooth samochodu, nie ma potrzeby ponownego parowania. Przejdź do ustawień Bluetooth na iPhone'ie i włącz Bluetooth. Wybierz nazwę Bluetooth samochodu z listy „Inne urządzenia”. Na telefonie pojawi się monit; wybierz „Paruj”, aby połączyć telefon z systemem Bluetooth samochodu.


### (3) FM

Połącz się za pomocą FM, aby odtwarzać dźwięk przez system audio samochodu. Ustaw częstotliwość FM w samochodzie na wolny kanał i ustaw FM urządzenia na tę samą częstotliwość.


### (4) AUX

Użyj kabla AUX, aby połączyć się z samochodem, a dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki samochodu. Podłącz kabel audio do portu AUX w samochodzie, a drugi koniec do portu AUX OUT urządzenia. Ustaw tryb wejścia audio samochodu na wejście audio AUX. Po połączeniu możesz odtwarzać muzykę, korzystać z nawigacji, prowadzić rozmowy telefoniczne i wiele więcej za pomocą systemu audio samochodu.

**Uwaga:** Upewnij się, że Twój samochód obsługuje AUX IN, i pamiętaj, że lokalizacja portu AUX może się różnić w zależności od modelu samochodu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcją producenta samochodu.



## D. Odtwarzanie





## Wyjaśnienie ikon na ekranie odtwarzacza

|   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wideo                                                                   |
| 2 | Zablokowane wideo                                                       |
| 3 | Zdjęcia                                                                 |
| 4 | Filmy z przedniej kamery                                                |
| 5 | Checkbox: Kliknij by wybrać wideo; Kliknij dwa razy by wybrać wszystkie |
| 6 | Usuwanie: Kliknij by usunąć film                                        |
| 7 | Filmy z tylnej kamery                                                   |

## E. DVR



## Wyjaśnienie ikon interfejsu DVR

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Uruchom DVR                                                           |
| <b>2</b> | Kliknij by zacząć nagrywać, kliknij ponownie by zakończyć nagrywanie. |
| <b>3</b> | Zatrzymaj wideo z ostatnich kilku minut                               |
| <b>4</b> | Zrób zdjęcie                                                          |
| <b>5</b> | Uruchom odtwarzacz wideo                                              |
| <b>6</b> | Włącz/wyłącz nagrywanie audio                                         |
| <b>7</b> | Zmień kamerę (wymaga tylnej kamery)                                   |

## F. Inne



### Wyjaśnienie ikon DVR

| Wyjaśnienie ikon DVR |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Rozdzielczość: Zmień rozdzielczość kamery                                                                                                                                                                                    |
| 2                    | Nagrywanie w pętli: Opcje długości segmentu wideo: 1 minuta / 3 minuty / 5 minut                                                                                                                                             |
| 3                    | Nagrywanie audio: Włącz/wyłącz nagrywanie audio                                                                                                                                                                              |
| 4                    | Przycisk pomocniczy: Włącz lub wyłącz przycisk pomocniczy                                                                                                                                                                    |
| 5                    | Odbicie lustrzane lusterka wstecznego: Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Funkcja ta umożliwia elastyczny montaż kamery dla użytkowników.                                                                           |
| 6                    | Wygaszacz ekranu: Wyłączony / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut. Po aktywacji wygaszacza ekranu dotknięcie dowolnej części ekranu spowoduje jego włączenie.                                                                      |
| 7                    | Pozycja kierowcy: Wybierz jazdę lewostronną lub prawostronną. Wybierając jazdę lewostronną, menu skrótów Apple CarPlay pojawi się po lewej stronie; Wybierając jazdę prawostronną, menu będzie wyświetlane po prawej stronie |
| 8                    | Tryb podzielonego ekranu CarPlay/Android Auto: Wybierz między pełnym ekranem a trybem podzielonego ekranu.                                                                                                                   |
| 9                    | Kalibracja linii cofania: Dostosuj ustawienia linii cofania.                                                                                                                                                                 |
| 10                   | Język: Ustawienia języka menu (chiński uproszczony / chiński tradycyjny / angielski (US) / francuski / hiszpański / niemiecki / japoński / koreański / rosyjski / polski)                                                    |
| 11                   | Ustawienia czasu: Ustaw rok / miesiąc / datę / godzinę / minuty / format 12-godzinny / format 24-godzinny                                                                                                                    |
| 12                   | Wyczyść połączenia: Usuń połączenia telefoniczne                                                                                                                                                                             |
| 13                   | Dźwięk klawiszy: Włącz lub wyłącz dźwięk klawiszy                                                                                                                                                                            |
| 14                   | Format: Formatuj kartę pamięci                                                                                                                                                                                               |
| 15                   | Przywróć ustawienia: Przywróć ustawienia fabryczne                                                                                                                                                                           |
| 16                   | Wersja: Wyświetl informacje o wersji oprogramowania                                                                                                                                                                          |

## FAQ

- 1.** Ze względu duże zużycie prądu przy uruchamianiu samochodu, przed parkowaniem należy wyłączyć FM. W przeciwnym razie FM może powodować szum podczas ponownego uruchamiania samochodu.
- 2.** Podczas korzystania z FM do łączenia się z CarPlay należy unikać używania tej samej częstotliwości co stacja nadawcza. Może to powodować zakłócenia częstotliwości CarPlay i brak dźwięku. Aby rozwiązać ten problem, możesz podłączyć CarPlay za pomocą kabla AUX, co może wyeliminować problem.
- 3.** Po podłączeniu do CarPlay/Android Auto odczekaj 10-20 sekund, aż system automatycznie połączy się z telefonem.
- 4.** Przed ponownym połączeniem upewnij się, że Bluetooth i Wi-Fi są włączone, aby system mógł automatycznie połączyć się z telefonem.
- 5.** Postępuj zgodnie z zalecaną metodą zasilania, aby uniknąć zakłóceń podczas uruchamiania urządzenia.
- 6.** W zależności od wersji produktu, niektóre funkcje i konfiguracje mogą się różnić. Aby uzyskać dokładne informacje, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

## Informacje o ochronie środowiska



**Uwaga:** to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. **Uwaga:** tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

**Uwaga:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje spowodowane niewłaściwym użyciem, nadużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Niektóre funkcje i opcje opisane mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

## Uproszczona deklaracja zgodności UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Multimedialny ekran samochodowy MAXCOM MC01 Vibe 1 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

# SPECYFIKACJA

|                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyświetlacz</b>                                        | 9,3 cala, 1600x600 pix.IPS                                                                |
| <b>Ekran</b>                                              | Dotykowy pojemnościowy wielopunktowy                                                      |
| <b>CPU</b>                                                | Allwinner V553, ARM Cortex-A7@1GHz                                                        |
| <b>Pamięć</b>                                             | 1Gb DDR3                                                                                  |
| <b>CPU</b>                                                | Allwinner V553, ARM Cortex-A7@1GHz                                                        |
| <b>System operacyjny</b>                                  | Linux                                                                                     |
| <b>Czas uruchamiania</b>                                  | 6s                                                                                        |
| <b>Przednia kamera</b>                                    | 2 mPx GC2093 1080P@27.5fp                                                                 |
| <b>Kodowanie wideo</b>                                    | H.264                                                                                     |
| <b>Obsługa karta SD</b>                                   | do 256GB (Class 10)                                                                       |
| <b>Napięcie robocze</b>                                   | DC5V                                                                                      |
| <b>Pobór mocy podczas pracy</b>                           | Moc znamionowa 10 W, moc maksymalna 12,5 W                                                |
| <b>Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia</b> | Wi-Fi 2.4 GHz (2412 MHz ~ 2472 MHz) 17.37 dBm Wi-Fi 5 GHz (5150 MHz ~ 5250 MHz) 13.92 dBm |
| <b>Komunikacja krótkiego zasięgu</b>                      | BT (EDR) (2402 MHz ~ 2480 MHz);2.6 dBm                                                    |
| <b>Radio FM</b>                                           | (87.5 MHz ~ 108 MHz)                                                                      |

**Uwaga:** Urządzenie nie posiada wbudowanego akumulatora. Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć je do zasilania



# maxcom

**Producer and distributor / Producent i importer**  
**Maxcom S.A.**

ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, POLAND  
tel: +48 32 327 70 89, [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

