



Wsparcie techniczne

W przypadku jakichkolwiek problemów z monitorem prosimy o kontakt w celu uzyskania szybkiej odpowiedzi i profesjonalnej pomocy technicznej.



Oficjalna strona
internetowa



Facebook



www.arzopa.com



Facebook
[@Arzopatech](https://www.facebook.com/Arzopatech)




[\(support@arzopa.com\)](mailto:support@arzopa.com)
24/7




[@arzopa](https://twitter.com/arzopa)

Wprowadzenie do monitora




- ① Przycisk zasilania/powrotu
- ② Regulacja głośności/jasności
- ③ Ustawienia menu OSD
- ④ Mini port HDMI
- ⑤ Port USB-C 1
- ⑥ Port USB-C 2


Zawartość opakowania



**1x przenośny monitor
ARZOPA**



**1x kabel
USB-C do USB-A**




**1x kabel
mini HDMI do HDMI**




**1x kabel
USB-C do USB-C
Type-C to Type-C
Cable x 1**

Podłącz monitor do urządzeń


1. LAPTOP (Typ-C)




2. PC / Laptop (HDMI Port)





LUB



3. Telefon (Typ-C)



4. Inne urządzenia



Z1C
Monitor przenośny 16.1



Uwaga: Monitor nie posiada wewnętrznej baterii.
Przed użyciem upewnij się, że podłączone
urządzenie lub zasilacz mogą dostarczyć mini-
malną moc 5 V/2,4 A.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych
prosimy o kontakt z naszym działem obsługi
posprzedażowej [support@arzopa.com]

Środki ostrożności

Monitora nie wolno umieszczać na łóżku, sofie, kocu ani podobnej powierzchni, ani w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła. Nie wolno umieszczać go w regale ani pudełku, chyba że zapewniona jest wentylacja.

Zakres napięcia zasilania monitora jest wydrukowany na etykiecie z tyłu obudowy. Jeśli nie masz pewności co do napięcia zasilania, skontaktuj się z dystrybutorem lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.

Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania. Może to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym porażeniem prądem elektrycznym i nieprawidłowym napięciem zasilania podczas burzy.

Nie należy umieszczać monitora w pobliżu źródeł wody, takich jak łazienki, zmywarki, kuchnie, pralki, baseny lub w wilgotnych piwnicach.

Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym samochodzie, krześle lub stole. Upadek monitora może spowodować obrażenia użytkownika i uszkodzenie sprzętu.

Przechowuj monitor w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł emisji i źródeł ciepła.

Nie demontuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie, aby uniknąć porażenia prądem. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się bezpośrednio z serwisem posprzedażowym.

Nie ciągnij ani nie skręcaj przewodu zasilającego.

Nie wkładaj do urządzenia żadnych obcych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Należy używać niezawodnego gniazdka z uziemieniem i nie przeciążać gniazdka, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Na powierzchni ekranu znajduje się warstwa polaryzacyjna (nie jest to folia ochronna). Nie należy jej odklejać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że są one pod nadzorem i opieką osób dorosłych.



E-mail: support@arzopa.com



Przyjęte znaki towarowe HDMI, HDMI High Defin Multimedia Interface, wygląd zewnętrzny HDMI oraz logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

Unikaj narażania monitorów na wstrząsy, upadki oraz kontakt z cieczami, ponieważ może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń ekranu i podzespołów.

Podłączaj monitor wyłącznie do zgodnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony czy konsole, korzystając z przewodów i adapterów zalecanych przez producenta.

Nie podłączaj jednocześnie większej liczby urządzeń, niż przewidziano w specyfikacji technicznej, aby uniknąć przeciążenia i przegrzania sprzętu.

Chroń ekran monitora przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą uszkodzić matrycę.

Ryzyko związane z kompatybilnością:

Upewnij się, że monitor jest kompatybilny z podłączonym urządzeniem oraz spełnia wymagania dotyczące rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i portów (np. HDMI, USB-C).

Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia bazowego jest aktualne, aby zapewnić płynną współpracę z monitorem.

Ryzyko przegrzewania:

Zapewnij odpowiednią wentylację dla monitora, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania. Nie zakrywaj urządzenia ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła.

Nie używaj monitora w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Szczegółowe zakresy temperatur pracy znajdziesz w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla dzieci:

Przenośne monitory nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 8. roku życia.

Przechowuj urządzenia oraz przewody w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uszkodzenia sprzętu.

Zagrożenie dla środowiska:

W przypadku trwałego uszkodzenia monitora upewnij się, że zostanie on odpowiednio zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

Przed pierwszym użyciem podłącz monitor do urządzenia bazowego i przetestuj wszystkie funkcje, takie jak wyświetlanie obrazu, dotyk (jeśli monitor jest dotykowy) oraz zasilanie przez USB-C.

Korzystaj z przewodów i adapterów dołączonych do zestawu lub certyfikowanych przez producenta monitora.

Ustaw monitor w stabilnym miejscu, korzystając z wbudowanej podstawki lub etui ochronnego, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Jeśli monitor oferuje opcje konfiguracji obrazu, takie jak tryb HDR czy dostosowanie jasności, dostosuj ustawienia do swoich potrzeb, korzystając z menu ekranowego.

Regularnie aktualizuj firmware monitora, jeśli producent udostępnia takie opcje, aby zapewnić kompatybilność z nowymi urządzeniami.

Konserwacja i przechowywanie:

Czyść ekran monitora miękką, suchą ściereczką, przeznaczoną do powierzchni delikatnych. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę ekranu.

Przechowuj monitor w miejscu suchym i chłodnym, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz wszystkie przewody i przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub specjalnym etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

Wybierz monitor, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – np. modele z wyższą rozdzielczością do pracy graficznej lub szybkim odświeżaniem do gier.

Upewnij się, że monitor posiada wystarczającą ilość portów, takich jak HDMI, DisplayPort lub USB-C, aby współpracować z Twoim sprzętem.

Jeśli planujesz używać monitora w podróży, zdecyduj się na lekki i kompaktowy model z wbudowanym zasilaniem przez USB-C.

Uszkodzenia i serwis:

W przypadku wykrycia uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, problemy z wyświetlaniem obrazu lub trudności z podłączaniem urządzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania monitora.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać monitora. Wszelkie serwisowanie powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

Jeśli zauważysz przegrzewanie się monitora lub jego komponentów, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta.

Producent:

Shenzhen G-world Technology Incorporated Company
Qianwan Rd No.1 Building A, No.1 / Room 201, 518000 Shenzhen, Chiny
support@arzopa.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:

THEMIS AR Unterstutzung UG
Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Niemcy
legal@themisar.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl