


Aurzen




./ PowerPlay

Magnetyczna
podstawa ładująca

Instrukcja obsługi

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Pręt x5



Podstawa x1




Tuba
zasilająca x1



Uchwyt
magnetyczny x1



Podwójne złącze
śrubowe 1/4" x1




Kabel ładujący
USB-C x1




Instrukcja
obsługi x1

INSTRUKCJA INSTALACJI


- 1 Zdejmij wszystkie 4 nasadki z podstawy złącza. Następnie umieść podstawę na płaskiej, stabilnej powierzchni, upewniając się, że jest ustawiona pionowo.




- 2 Zamontuj pręty w podstawie. Aby uzyskać odpowiednią wysokość, zamocuj 1 lub 2 pręty zgodnie z potrzebami.



- 3 Zamocuj 3 nasadki na dolnych prętach.



- 4 Zainstaluj tubę zasilającą i uchwyt magnetyczny.




Wskazówki:

- *Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są dobrze dokręcone.
- *Uchwyt magnetyczny posiada otwór gwintowany 1/4" zapewniający kompatybilność z innymi uchwytami śrubowymi 1/4".

INSTRUKCJA UŻYCIA


Mocowanie urządzenia

Przymocuj projektor ZIP do uchwytu magnetycznego i ustaw preferowany kąt widzenia.




Wskazówka:

*Podwójne złącze śrubowe 1/4" można zainstalować w otworze gwintowanym tuby zasilającej, aby podłączyć inne urządzenia z otworem gwintowanym 1/4".



Ładowanie podstawy

Użyj dołączonego kabla ładującego, aby naładować podstawę przez port wejściowy USB-C.



Stan wskaźnika

Ładowanie	Migające białe światło
Szybkie ładowanie	Migające białe światło + stałe zielone światło
W pełni naładowane	Wszystkie białe światła pozostają stałe


Wskazówki:

*Poziom naładowania baterii podstawy jest wyświetlany za pomocą liczby białych światel (1 światło włączone 0-25% 2 światła włączone 25-50%, 3 światła włączone: 50-75%, 4 światła włączone 75-100%);

*Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy nacisnąć raz przycisk na tubie zasilającej.


Ładowanie innych urządzeń

Podstawa posiada wbudowany akumulator o pojemności 10 000 mAh i może służyć jako power bank. Podłącz urządzenie do portu wyjściowego USB-C podstawy za pomocą kompatybilnego kabla ładującego.



Sterowanie oświetleniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rurce zasilającej przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie.



INSTRUKCJA UŻYCIA

Nazwa	PowerPlay
Model	PJ001PP
Wejście (port typu C2)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A Max 35W
Wyjście (port typu C1)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A Max 35W
Energia baterii	36.5Wh (3.65V 10000mAh)
Pojemność znamionowa	6000 mAh 5V/3A
Temperatura barwowa	3300K
Wymiary	17,0 x 10,2 x 10,2 cala (433 x 258 x 258 mm)
Waga	450g



Niniejszym firma Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE i 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://aurzen.com/pages/declaration>.



Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą (2012/19) / E * U), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków działania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.



Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że baterie w tym produkcie nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Jeśli baterie nie zostaną odpowiednio zutylizowane, substancje te mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

UWAGA

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować wybuch.
- Wyrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bateria poddana działaniu pod bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedno lub więcej z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Należy pamiętać, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.

Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi/Conformité réglementaire canadienne:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS dotyczącymi urządzeń zwolnionych z obowiązku uzyskania licencji, wydanych przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Użytkowanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES (B)/NMB (B)

