

**16" 2-SCREEN MONITOR FOR
LAPTOPS 12" TO 18.5" S9G**

**15.6" 2-SCREEN MONITOR FOR
LAPTOPS 12" TO 18.5" S9H**



INSTRUKCJA OBSŁUGI


OSTRZEŻENIE

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z ekranami i unikanie naciskania, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy przekraczać maksymalnego kąta obrotu podanego poniżej:

Kąt obrotu

Lewy ekran: 0° - 225°

Prawy ekran: 0° - 225°




Zawartość

- 1 Przegląd części**
- 2 Wejścia i przyciski**
- 3 Wybierz kable**
- 4-5 Konfiguracja**
- 6-8 Metody połączenia**
- 9-10 Konfiguracja wyświetlacza laptopa**
- 11 Wprowadzenie do funkcji OSD**
- 12-14 Ustawienia OSD**
- 15 Dane techniczne**


Przegląd części

Trzy ekrany




1* kabel USB-C z USB-A
Adapter (90 cm)

Port USB-C: WIDEO I ZASILANIE
Port USB-A: TYLKO ZASILANIE



1* kabel Mini HDMI do HDMI (90 cm)
TYLKO WIDEO




2 kable USB-C do USB-C (60 cm)
WIDEO I MOC



1* Torba

Wejścia i przyciski




Port USB-C z pełną funkcjonalnością: zasilanie, wideo
Transmisja sygnału



Port USB-C z pełną funkcjonalnością: zasilanie, wideo
Transmisja sygnału



Port mini HDMI (bez zasilania): sygnał wideo
Przenoszenie



Naciśnij przycisk Menu, aby wejść do menu ekranowego (OSD)

Menu wyświetlacza Powrót do poprzedniej strony



Zwiększ jasność; Zwiększ głośność



Zmniejsz jasność; Zmniejsz głośność

* Wyświetlane są tylko interfejsy i funkcje przycisków. Proszę sprawdzić konkretne urządzenie pod kątem dokładnego rozmieszczenia interfejsów i przycisków.

Wybierz odpowiednie kable

Aby określić, jakich kabli będziesz używać, najpierw zidentyfikuj porty swojego laptopa, korzystając z ilustracji po prawej stronie lub instrukcji obsługi laptopa.

Jeśli Twój laptop ma dwa porty Thunderbolt3/4 / USB-C z DP, najprostszym sposobem korzystania z trzech ekranów jest użycie dwóch dostarczonych kabli USB-C do USB-C.

Jeśli laptop nie ma żadnych portów Thunderbolt3/4 / USB-C z DP, należy użyć jednego kabla USB-A do USB-C i jednego kabla HDMI do Mini-HDMI dla każdego ekranu. Jeśli laptop nie ma portu HDMI, można użyć dowolnego innego portu wyjścia wideo pokazanego po prawej stronie wraz z prostym adapterem HDMI.

*Niektóre laptopy mają porty USB-C, które nie obsługują DisplayPort przez USB-C. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi laptopa.

VIDEO ONLY



HDMI



DisplayPort



Mini-Displayport



Mini-DVI



VGA



USB 3.0 (z adapterem HDMI)

POWER ONLY



USB-A

VIDEO & POWER




Thunder 3/4 /USB-C z DP*

Konfiguracja


1. Wyjmij monitor z opakowania.
2. Rozłóż ekrany lewy i prawy wzdłuż ze stojakiem pokazanym na rys. 2.
3. Rozciągnij lewy i prawy wspornik płyty tylnej, jak pokazano na rys. 3.
4. Dopasuj gniazdo z tyłu jednego ekranu z mechanizmem zatrzaskowym uchwytu i zamocuj go na miejscu (patrz rys. 4).
5. Powtórz poprzedni krok, aby zainstalować drugi ekran.
6. Podnieś stojak, aby zapewnić dodatkowe wsparcie.
7. Używając niezbędnych kabli, podłącz jeden koniec kabel do potrójnego ekranu i drugi do laptopa. (Zobacz „Wejścia i przyciski” na stronie 2, aby zobaczyć schemat wejściowy.)

Rozkładanie




Konfiguracja

Wyświetlacz



Składany stopień

1. Przesuń zatrzask na uchwycie, aby odłączyć ekran, jak pokazano na rys. 1.
2. Odciągnij lewy i prawy wspornik wraz z oparciem, jak pokazano na rys. 2.
3. Złóż oba ekrany do środka, dopasowując szczeliny z tyłu ekranów do okrągłych haczyków na płycie tylnej (patrz rys. 3) i ułóż je bezpiecznie w stos.




Metody połączenia

1. Dwa porty USB-C lub Thunderbolt 3/4

Połączenie dwóch pełnofunkcyjnych portów USB-C/Thunderbolt-3/4

Jeśli laptop jest wyposażony w 2 pełnofunkcyjne porty USB-C lub 2 porty Thunderbolt 3/4, należy użyć dwóch dołączonych kabli USB-C, aby podłączyć laptopa do trzech ekranów.




Uwagi:

Upewnij się, że porty USB-C laptopa obsługują zasilanie i transmisję wideo oraz mają wystarczającą moc zasilanie powyżej 5V/2A.

Metody połączenia

Niektóre porty USB-C mogą nie przesyłać prądu powyżej 5 V/2 A. Aby lepiej wykorzystać możliwości potrójnego ekranu, podłącz zewnętrzne źródło zasilania.



Uwagi:

Upewnij się, że port USB-C w Twoim laptopie jest w pełni funkcjonalnym portem USB-C (obsługującym zarówno zasilanie, jak i wideo przenoszenie).


Upewnij się, że port USB-C obsługuje zasilanie 5 V/2 A lub wyższe. Do normalnego użytkowania wymagany jest zewnętrzny zasilacz o napięciu 5 V/2 A lub wyższym (ustaw jasność powyżej 50).

Metody połączenia

2. Jedno pełnofunkcyjne złącze USB-C i HDMI

Jeśli laptop jest wyposażony w jeden pełnofunkcyjny port USB-C i jeden port HDMI:

- 1) Za pomocą dołączonego, pełnofunkcyjnego kabla USB-C podłącz jedną stronę monitora do laptopa.
- 2) W międzyczasie podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI i dodatkowego zasilacza (kabel USB-C do USB-A).
druga strona potrójnego ekranu i laptopa.



Uwagi:



Port HDMI nie zapewnia zasilania, dlatego ekran trójstronny musi być podłączony do zasilacza (5V/2A lub więcej).

Wyświetlacz laptopa Konfiguracja

PC /WINDOWS

1. Przejdź do Ustawień wyświetlania (Rozpocznij >  > Ustawienia  > Wyświetlacz systemowy)
2. Kliknij i przeciągnij ekrany do pokazanej konfiguracji
3. Jeśli chcesz ustawić różne tryby wyświetlania dla wielu ekranów, kliknij 1/2/3 (kliknij przycisk „Identyfikuj” na dole ekranu, aby znaleźć odpowiedni ekran) i wybierz jeden, a następnie przejdź do „Wiele wyświetlaczy”. menu do ustawienia
4. Jeśli którykolwiek z ekranów jest odwrócony, kliknij go w menu wyświetlania. Następnie kliknij menu rozwijane „Orientacja” i wybierz „Pozzioma”. (odwrócony)”
5. Aby zwiększyć powiększenie, kliknij „Zmień rozmiar tekst, aplikacje i inne elementy” rozwijana lista i wybierz „150%”


* Synchronizację trzech wyświetlaczy można skonfigurować w ustawieniach karty graficznej.
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.




Wyświetlacz laptopa

Konfiguracja

1. Otwórz „Preferencje systemowe” 
2. Wybierz „Wyświetlacze” z menu.
3. Kliknij nazwę monitora, aby ustawić wyświetlanie lustrzane lub rozszerzone (rys. 1).
4. Kliknij „Układ” w menu wyświetlania.
5. Kliknij dowolny ekran wyświetlacza w interfejsie pokazanym na rys. 2
Aby dostosować położenie ekranu.
6. Dostosuj orientację ekranu, wybierając opcję obrotu.



Rys. 1



Rys. 2

Funkcja OSD

Wstęp

1. Naciśnij przycisk „**M**” Przycisk menu do aktywacji menu OSD.
2. Naciśnij przycisk „**+/-**”, aby wybrać ustawienia.
3. Naciśnij Menu **M** przycisk, aby potwierdzić.
4. Naciśnij i przytrzymaj **M** przycisk „powrót do poprzedniego” stronę.



Ustawienia OSD

PODŚWIETLENIE

Jasność: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

Kontrast: Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

ECO: Wstępnie ustawione ustawienia wyświetlania dla różnych trybów (Standardowy/ Gra/ Film/ Tekst/ FPS/ RTS /

Tryby oszczędzania energii).

DCR: Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć

funkcja dynamicznego współczynnika kontrastu.

Ostrość: zakres regulacji wynosi od 0 do 4.



OBRAZ

Proporcje: Dostosowuje współczynnik proporcji do 4:3/SZEROKI.

Ustawienia OSD



KOLOR

Temperatura barwowa: Umożliwia regulację każdej indywidualny kolor RGB lub wybierz ciepły/ Poziom ustawień Cool/User/Standard.

Czerwony: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

Zielony: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

Niebieski: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

USTAWIĆ

Język: Wybierz język menu ekranowego.

Dostępne języki: angielski, francuski, niemiecki, chiński uproszczony, włoski, hiszpański, portugalski, turecki, polski, holenderski, japoński i koreański.

Timer OSD:

Ustawia limit czasu dla menu ustawień monitora (10–60 sekund).

Przezroczystość:

Ustawia przezroczystość menu ustawień monitora.



Ustawienia OSD

Reset:


Wybierz opcję RESET, aby przywrócić wszystkie ustawienia do stanu początkowego.

tryb domyślny fabryczny.

TRYB HDR:

Włącza HDR (wysoki zakres dynamiczny) po podłączeniu do kompatybilnego urządzenia. Zawiera trzy tryby

(wył./ auto/ 2084).



INNY.

Źródło:

Zawiera dwa źródła sygnału: typ C1 / typ C2 i HDMI.

Niskie niebieskie światło:

Zmniejsza ilość niebieskiego światła na wyświetlaczu.

Dane techniczne

Rozmiar ekranu	15,6 cala	16 cali
Rezolucja	1920*1080	1920*1200
Współczynnik wyświetlania	16:9	16:10
Kolor produktu	Czarny	
Adaptacyjny rozmiar laptopa	12-18,5 cala	
Instalacja sterownika	NIE	
Obsługiwane systemy i urządzenia	MacOS / Windows / Android / Linux, Chromebook / Switch / Xbox / PS4, Obsługuje systemy MacOS (M1/ M2/ M3/ M4) Pro/Max Chip, ale nie obsługuje systemów M1/ M2/ M3 Chip	

