

SAPERKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA



MONTAŻ:

- 1 Odkręć nakrętkę przy głowicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- 2 Dopasuj kierunek głowicy i dokręć ją nakrętką w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara
- 3 Wkręć nóż do rurki
- 4 Połącz wszystkie rurki skręcając je ze sobą



Bezpieczeństwo:



1. Używaj saperki zgodnie z jej przeznaczeniem, wyłącznie do działań turystycznych, survivalowych lub ratunkowych.
2. Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie technicznym przed ich użyciem.
3. Podczas korzystania zachowuj ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
4. Regularnie sprawdzaj stan zestawu, aby upewnić się, że części nie są uszkodzone lub zużyte.
5. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i zniszczeniu materiałów.
6. Trzymaj saperkę z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania saperki.



Czyścić miękką szmatką i wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Wytrzeć do sucha aby uniknąć korozji.