

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

MONOPOD / WYSIĘGNIK / STATYW / Uchwyt - 100cm

Monopod pasuje do wszystkich kamer sportowych ze standardowym mocowaniem 1/4" (SONY ACTION CAM, SJ4000, POLAROID itd.), do wszystkich kamer GoPro oraz do telefonów, smartfonów i tabletów o szerokości do 87mm (m.in. firmy SAMSUNG, IPHONE, LG, SONY, NOKIA, HTC itd.)

Monopod o regulowanej długości **od 30 cm do aż 100 cm** wraz z zamocowanym adapterem do smartfonów

Jedyny monopod ze wzmocnioną głowicą 3D, dwoma adapterami w zestawie i teleskopową konstrukcją.

Zestaw składa się z:

- Monopodu teleskopowego 100cm
- Adaptera statywowego z nakrętką mocującą do kamer i aparatów ze standardowym gwintem mocującym 1/4"
- Śruby mocującej do kamer GoPro i adaptera gwintowego
- Adaptera do telefonów komórkowych / smartfonów o szerokości od 52 mm do 87 mm

Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość monopodu - 100 cm (105 cm wraz z zamocowanym uchwytem na telefon / smartfon)
- Wysokość monopodu bez adaptera na telefon / smartfon - 100 cm
- Minimalna długość uchwytu - 30 cm
- Wzmocniona głowica kulowa 3D
- Waga - 150 g
- Nośność maksymalna - 1,5 kg
- Szeroka skala regulacji. Płynna regulacja zakresu pracy od 30 cm do 100 cm.
- Standardowe mocowanie gwintowe 1/4", umożliwiające podpięcie każdego aparatu i kamery, które posiadają miejsce mocowania pod statyw.
- W zestawie dwa adaptery pozwalające na podpięcie do monopodu kamer z mocowaniem standardowym 1/4" oraz telefonów komórkowych / smartfonów.

DZIAŁANIE:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zamocować kamerę, aparat lub telefon w odpowiednim mocowaniu. Następnie należy ustawić optymalną długość monopodu. Długość jest płynnie regulowana, wystarczy przekręcić delikatnie wybrany człon monopodu i wysunąć. Aby go zablokować wystarczy w odpowiedniej pozycji przekręcić człon w stronę przeciwną, stabilnie go blokując. Monopod jest gotowy do użytkowania.