

EXTRALINK SMART LIFE 15.6" 2-SCREEN MONITOR FOR LAPTOPS T01



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić bezpieczną obsługę i prawidłową konserwację urządzenia, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani płynów.
- Przed użyciem sprawdź, czy żaden kabel nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, unikaj dotykania kabli zasilających lub sygnałowych podczas burzy.

2. Ochrona urządzenia

- Nie naciskaj, nie przebijaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do ekranu. Unikaj upuszczania lub przechylania monitora.
- Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nigdy nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na ekran.

3. Wymagania dotyczące zasilania

- Produkt zawiera zasilacz.

4. Długotrwałe przechowywanie

- Odłącz przewód zasilający i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Spis treści

1 | Przegląd części

2 | Wejścia i przyciski

3 | Wybór okablowania

4 | Konfiguracja


5-7 | Metody podłączenia

8-9 | Konfiguracja wyświetlacza laptopa

10 | Ustawienia OSD

11 | Dane techniczne

1 | Przegląd części



Monitor



2* Kabel USB-C do USB-C
ZASILANIE



2* Kabel USB-C do USB-C
WIDEO I ZASILANIE



1* Mini HDMI do HDMI
TYLKO WIDEO




1* Zasilacz PD (30 W)




1* Torba transportowa

Wejścia i przyciski



- ① Port USB-C dla ekranu 1 i ekranu 2 (złącze USB-C dla komputera, laptopa lub telefonu)
- ② Port USB-C dla ekranu 1 i ekranu 2 (złącze USB-C dla komputera, laptopa lub telefonu)
- ③ Port mini-HDMI dla ekranu 1 i ekranu 2 (złącze HDMI dla komputera, PS5, dekodera telewizyjnego, urządzenia wyjściowego HDMI)
- ④ Port USB-C dla ekranu 2 (złącze USB-C dla komputera, przełącznika, urządzenia wyjściowego USB-C)
- ⑤ Port mini-HDMI dla ekranu 2 (złącze HDMI dla komputera, konsoli PS5, urządzenia TV Box, urządzenia wyjściowego HDMI)
- ⑥ Gniazdo audio

- ⑦ Wyświetlanie trybu
- ⑧ Regulacja jasności/głośności +
- ⑨ Regulacja jasności/głośności -
- ⑩ Menu




Wybór okablowania

Aby określić, jakich kabli będziesz używać, najpierw zidentyfikuj porty swojego laptopa, korzystając z ilustracji po prawej stronie lub instrukcji obsługi laptopa.



Thunderbolt 3/4/5



USB-C Pełna funkcjonalność




HDMI


*Niektóre laptopy mają porty USB-C, które nie obsługują DisplayPort przez USB-C. Sprawdź instrukcję obsługi swojego laptopa.

Konfiguracja


1. Tryb rozszerzenia systemu Windows: rozszerza możliwości laptopa na obu ekranach w celu wykonywania wielu zadań jednocześnie




2. Tryb duplikowania: Duplikuje zawartość laptopa na obu monitorach.



3. Tryb Ultra: Łączy górny i dolny ekran w jeden zunifikowany wyświetlacz.




4. Tryb pojedynczego ekranu (tylko dodatkowy wyświetlacz): Aktywny będzie tylko dodatkowy monitor zewnętrzny (ekran 2). Uwaga: Ten tryb wymaga podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.




Metody połączenia

Windows

1. Jedno złącze USB-C do laptopa, obsługa funkcji Extend/Duplicate/Ultra (należy upewnić się, że podłączone urządzenie posiada w pełni funkcjonalny port USB-C) transmisja audio, wideo i zasilania




2. Złącze HDMI do komputera stacjonarnego lub laptopa, obsługa funkcji Duplicate/Ultra (podczas korzystania z tego złącza należy upewnić się, że wtyczka zasilająca jest podłączona) transmisja audio-wideo i zasilania




Metody połączenia

MacOS

- 1. Jedno złącze USB-C dla MacBooka. Obsługa funkcji Duplicate/Ultra transmisja audio-video**



- 2. Dwa złącza USB-C dla komputerów Macbook (z wyjątkiem modeli M1, M2 i M3)
Obsługa funkcji Extend/Duplicate/Ultra przesyłanie sygnału audio i wideo**



Metody połączenia

Urządzenie zewnętrzne


I. Połączenie HDMI dla TV BOX i XBOX



Zasilanie




Wideo/Audio Mini HDMI do HDMI



2. Jedno złącze USB-C do podłączenia telefonu

(Upewnij się, że podłączone urządzenie ma w pełni funkcjonalny port USB-C).



USB-C do USB-C



Zasilacz




Telefon komórkowy

Konfiguracja wyświetlacza laptopa

PC / WINDOWS


1. Przejdźcie do ustawień wyświetlacza (Start > Ustawienia > System > Wyświetlacz).
2. Kliknij „Zidentyfikuj”, a na każdym ekranie pojawi się odpowiedni numer.
3. Proszę kliknąć i przeciągnąć ponumerowane ekrany do konfiguracji pokazanej na ilustracji.
4. Jeśli dwa ekrany wydają się być połączone, np. 2/1, 2/3 itp., proszę wybrać jeden z ekranów, a następnie przejść do menu „Wiele wyświetlaczy” i wybrać opcję „Rozszerz pulpit na tym ekranie”.
5. Kliknij przycisk 3 poniżej, aby wybrać tryb lustrzanego odbicia, rozszerzenia, połączenia lub podziału
6. Aby zwiększyć powiększenie, kliknij menu „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” i wybierz 150% lub preferowane powiększenie.




Konfiguracja wyświetlacza

MAC

1. Otwórz ustawienia wyświetlania. ( > System Preferencje systemowe > Wyświetlacze).
2. Znajdź monitor rozszerzenia i wybierz opcję rozszerzonego wyświetlania.
3. Kliknij przycisk 3 poniżej, aby wybrać opcję Mirror (Kopiuj) lub Extend (Rozszerz).



Ustawienia OSD



Specyfikacje techniczne

Rozmiar Ekranu	15.6 Cali
Rozdzielczość	1920*1080
Współczynnik proporcji	16 : 9
Typ podświetlenia	W-LED
Moc	DC 5-20V 3A PD
Głośnik	Tak
Typ-C SS↔	1920*1080
Typ-C SS↔	1920*1080
Wymiar	354*215*22mm
Waga trzech ekranów	1.45 kg

FAQ

1. Kontrolka zasilania nie świeci się

Naciśnij przycisk menu, aby sprawdzić, czy monitor jest włączony
Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka zasilania

2. Nie udało się nawiązać połączenia

Sprawdź, czy monitor i urządzenie są włączone.

Sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne z naszymi monitorami (obsługiwane tylko na komputerach PC lub laptopach z systemem Windows).

Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony między monitorem a urządzeniem.

Upewnij się, że monitor jest podłączony do dostarczonego zasilacza urządzenia.

Podłącz monitor do innych dostępnych urządzeń, aby to sprawdzić.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.

3. Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Dostosuj ustawienia jasności za pomocą menu ekranowego. Włącz tryb HDR lub ECO.

4. Ekran wyświetla losowe kolory

Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy, aby wyłączyć i włączyć wyświetlacz

Wykonaj reset do ustawień fabrycznych za pomocą menu ekranowego.

5. Elementy sterujące jasnością/głośnością są wyszarzone

Wyłącz tryb HDR (dynamiczny współczynnik kontrastu)

Ustaw tryb ECO na „Standardowy”

6. Ekran pokazuje wzory fal lub zniekształcenia obrazu

Upewnij się, że kabel USB jest dobrze podłączony między monitorem a komputerem

Trzymaj monitor z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektrycznych

7. Pojawia się komunikat „Brak sygnału”

Spróbuj użyć innych kabli HDMI/USB-C, żeby wykluczyć uszkodzenie kabla.

Uwaga: Kable USB-C muszą być zgodne ze standardem USB 3.1 Gen 2 lub nowszym i obsługiwać wyjście wideo (DisplayPort Alt Mode)

Sprawdź działanie portu HDMI za pomocą dołączonych akcesoriów [kabel USB-C do USB-C] [kabel Mini-HDMI do HDMI] - [kabel USB-C do USB-C + zasilacz] Schematy połączeń

Test portu USB-C: Monitor → kabel USB-C do USB-C → zewnętrzny zasilacz

Test portu HDMI: Monitor Kabel Mini-HDMI do HDMI → Twoje urządzenie (port HDMI) Uwaga: Podłączone urządzenia muszą mieć w pełni funkcjonalne porty typu C obsługujące wyjście wideo.

8. Monitor nie jest stabilnie ustawiony

Upewnij się, że podstawka jest całkowicie rozłożona.

9. Ekrany monitorów stają się czarne

Gdy laptop przechodzi w tryb uśpienia, wyświetlacz również przechodzi w tryb uśpienia. Proszę wybudzić laptopa i nacisnąć przycisk zasilania wyświetlacza, aby wybudzić wyświetlacz.

10. Ekran miga lub znika

Proszę używać dołączonego zasilacza do zasilania monitora.

