



support for every step - comfort for every sense

Instrukcja czyszczenia silikonowych mat sensorycznych ORTOPEDEK

Aby utrzymać w czystości i zachować higienę silikonowych mat sensorycznych ORTOPEDEK oraz nie utracić ich właściwości sensorycznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich struktury, elastyczności i bezpieczeństwa użytkowania przez dzieci zaleca się:

Codzienne czyszczenie po użyciu

1. Usuń z powierzchni maty wszelkie zanieczyszczenia (np. kurz, piasek, resztki jedzenia).
2. Umyj matę ręcznie w **cieplej wodzie z delikatnym detergentem** (np. płynem do naczyń).
3. Użyj miękkiej gąbki lub ściereczki – **nie stosuj ostrych szczotek** ani środków ściernych.
4. Dokładnie spłucz czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu.
5. Pozostaw do **wyschnięcia w pozycji poziomej** lub powieś, aby woda mogła swobodnie spłynąć.

Czyszczenie w zmywarce

Mata silikonowa jest odporna na mycie w zmywarce.

1. Umieść matę **na górnej półce zmywarki** (jeśli to możliwe, płasko lub lekko zwiniętą w rulon).
2. Użyj **programu o temperaturze do 70°C**.
3. Nie dodawaj silnych środków nabłyszczających ani tabletek z chlorem.

4. Po zakończeniu cyklu pozostaw drzwiczki zmywarki otwarte, aby mata **dobrze wyschła**.

Wyparzanie (dezynfekcja termiczna)

Dla dokładnej dezynfekcji (np. w placówkach edukacyjnych lub żłobkach):

1. Zanurz matę na **2–3 minuty w gorącej wodzie (ok. 90–95°C)** lub
2. Użyj **parownicy** kierując parę przez ok. **1 minutę na każdą stronę**.
3. Po wyparzeniu odstaw matę na czystą powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Silikon z których są wykonane maty Ortopedek jest odporny na wysoką temperaturę, dlatego proces wyparzania nie wpływa na jego właściwości ani kolor.

Uwaga! Nie wolno:

- Nie używaj **rozpuszczalników, alkoholu, wybielaczy** ani detergentów przemysłowych.
- Nie wystawiaj maty na **bezpośredni kontakt z ogniem** ani długotrwałe działanie promieni UV.
- Nie wyginaj maty nadmiernie w czasie, gdy jest gorąca – może się zdeformować.

Przechowywanie

- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Jeśli maty są układane jedna na drugiej, upewnij się, że są **całkowicie suche** przed złożeniem.
- Można je zwinąć lub układać płasko – silikon nie traci kształtu.

Zalecana częstotliwość czyszczenia

Sytuacja	Sposób czyszczenia	Częstotliwość
Użytkowanie domowe	Mycie ręczne lub w zmywarce	Po każdym użyciu lub co 2–3 dni
Żłobki / przedszkola	Mycie + wyparzanie	Codziennie lub po każdej grupie dzieci
Po intensywnym zabrudzeniu	Mycie w zmywarce + dezynfekcja	Niezwłocznie