

Smartwatch Garett Smart



Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett Smart i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania blokowania/wybudzania ekranu
3. Wejście do menu głównego/zatwierdzenie
4. Klawiatura wybierania numerów/nawigacja w menu głównym
5. Powrót
6. Port ładowania (Micro USB)



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(6) zegarka znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim

telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu nazwę „BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Android

Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.

PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID

Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garrett Smart nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji BTNotification.

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!). Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji wybieramy opcje „Krokomierz” w menu głównym zegarka. Następnie klikamy „Uruchom”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do

menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest aktywny (Menu->Bluetooth-> (Zasilanie: On., Widoczność: Włącz).
3. Otworzyć aplikację BTNotification.
4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień Bluetooth naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy urządzenia o nazwie "Garrett Smart" i klikamy na nim, by się połączyć.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka wyświetli się prośba o zgodę na synchronizację.

PAROWANIE Z SYSTEMEM IOS

Kompatybilność zegarka z urządzeniami pracującymi na systemie iOS jest ograniczona. Funkcje jakie będą dostępne to synchronizacja listy kontaktów, rejestru połączeń, wykonywanie oraz odbieranie połączeń głosowych za pomocą zegarka.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest aktywny (Menu->Bluetooth->(Zasilanie: On., Widoczność: Włącz)
3. Przejść do ustawień Bluetooth telefonu i na liście dostępnych urządzeń odnaleźć urządzenie o nazwie „Garrett Smart”, i kliknąć na nim, by się połączyć. Należy udzielić też zgody na synchronizację kontaktów.

4. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
5. Na wyświetlaczu zegarka pojawi się komunikat pytający o synchronizację, zatwierdzamy go przyciskiem dotykowym(3).
6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka przy ikonie Bluetooth pojawi się strzałka.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk włączania/wyłączania(2).

Zmiana tarczy zegarka

Po odblokowaniu wyświetlacza wyświetli nam się tarcza zegara. Należy dotknąć palcem na tarczy zegarka, by ją zmienić.

MENU GŁÓWNE

Do menu głównego wchodzimy klikając przycisk dotykowy(3). Przesuwając palcem lewo/prawo lub używając przycisku dotykowego(4) poruszamy się po menu. Dotykając ekranu wchodzimy do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcje klikając na dotykowy przycisk(5) wracamy do poprzedniego ekranu. Przyciskiem(2) wracamy ekranu głównego.

1. Ustawienia (zmiany ustawień zatwierdzamy przyciskiem dotykowym(3)):

- Szybka reakcja: wyświetlenie kodu QR do pobrania aplikacji na telefon.
- Zegar: wybór tarczy zegarka, ustawienia godziny, formatu 12/24h, daty.
- Język: wybór języka menu zegarka.

- Wyświetl: ustawienia czasu podświetlania ekranu oraz automatycznej blokady ekranu.
- Ustawienia zabezpieczeń: ustawienia kody blokady telefonu. Domyślny kod to: 1122
- Zresetuj dane: przywrócenie ustawień fabrycznych zegarka. Domyślny kod to: 1122

Po wprowadzeniu kodu zatwierdzamy przyciskiem dotykowym (3).

2. Anti stracił: Funkcja automatycznego alertu na zegarku, gdy straci on połączenie Bluetooth z telefonem.

3. Oszczędzanie energii: Włączenie/wyłączenie funkcji oszczędzania energii.

4. Dzwonek: Ustawienia dźwięków/wibracji.

5. Barometr: Funkcja wyświetlająca ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.

6. Wysokościomierz: Funkcja wysokościomierza rejestrującego zmianę wysokości od ustawionego punktu.

7. Krokomierz: Funkcja umożliwiająca rejestrację aktywności.

8. Stoper: Funkcja stopera

9. Bluetooth: Ustawienia modułu Bluetooth

10. Książka telefoniczna: Lista kontaktów zsynchronizowanych z połączonego telefonu. Klikając na dowolny kontakt, a następnie na jego numer oraz „Wybierz” wykonujemy połączenie do wybranego kontaktu.

11. Wybieranie: Klawiatura wybierania dowolnego numeru telefonu.

12. Wiadomości: Wiadomości SMS zsynchronizowane z połączonego telefonu. Możemy wyświetlić treść każdej wiadomości lub oddzwonić do nadawcy klikając przycisk dotykowy(3).

13. Spis połączeń: Rejestr połączeń głosowych z połączonego telefonu.

14. Powiadomienia: Ostatnie powiadomienia z połączonego telefonu.

15. BT muzyki: Funkcja sterowania odtwarzaczem muzycznym telefonu za pomocą zegarka.

16. Aparat BT: Wykonywanie zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka.

Zdjęcia wykonujemy przyciskiem dotykowym(3).

17. Budzik: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika.

18. Kalendarz: Funkcja kalendarza.

19. Kalkulator: Funkcja wygodnego kalkulatora.

20. Monitor uśpiania: Funkcja monitorująca jakość naszego snu. Aby uaktywnić funkcje należy kliknąć „Uruchom”.

21. Siedzący przypomnienia: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja przypomnień o braku aktywności.

22. Pij wodę: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja przypomnień o odpowiednim nawodnieniu.

APLIKACJA BTNOTIFICATION / WOO PARTNER

Aplikacja powiadomień

- Ustawienia dostępności: nadanie uprawnień aplikacji do dostępu do powiadomień telefonu.
- Usługi powiadomień: włączenie/wyłączenie wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku.
- Aplikacja powiadomień: wybór aplikacji, z których powiadomienia będą wyświetlane na zegarku.
- Zablokowane aplikacje: wybór aplikacji, z których powiadomienia nie będą wyświetlane na zegarku.

Usługi telefonu:

- Usługi SMS: włączenie/wyłączenie



- synchronizacji i powiadomień na zegarku o wiadomościach SMS z telefonu.
- Usługi połączeń: włączenie/wyłączenie synchronizacji i powiadomień na zegarku o połączeniach głosowych z telefonu.

Inne:

- Pokaż status połączenia: włączenie/wyłączenie ikony informującej o połączeniu z zegarkiem na pasku powiadomień telefonu.
- Zawsze wysyłał powiadomienia: włączenie/wyłączenie wysyłania powiadomień na zegarek, gdy ekran telefonu jest zablokowany.

Szukaj zegarka: Funkcja szukania zegarka, uruchamiająca na zegarku alarm dźwiękowy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się.

Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Podłącz zegarek na ok. 2 godziny pod ładowarkę, aż do pełnego naładowania. Gdy urządzenie nie chce się ładować upewnij się, że magnetyczny kabel prawidłowo przylega do styków urządzenia. Sprawdź też czy kabel oraz ładowarka nie są uszkodzone.

2. Smartwatch nie chce łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem.

Sprawdź czy Bluetooth w zegarku oraz w telefonie jest aktywny. Wyłącz i włącz Bluetooth w obu urządzeniach, gdy to nie pomoże wyłącz i włącz ponownie oba urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 3.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 230 mAh
- Wymiary tarczy : 46x42x10 mm
- Wyświetlacz : Pojemnościowy 1.48 cala
- Wodoszczelność: IP54
- Gumowy pasek
- Dedykowana aplikacja BTNotification
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl

Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl