

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Produkt: Gimbal do telefonu (3-osiowy stabilizator)

Producent: ACHUAN

Model: SMART X3

EAN: 6972467712663

1. Wprowadzenie i główne cechy produktu

AOCHUAN Smart X3 to zaawansowany, 3-osiowy stabilizator obrazu przeznaczony dla smartfonów. Kompaktowa i składana konstrukcja kryje w sobie wbudowany drążek teleskopowy (51 cm), rozkładany statyw oraz zaawansowany moduł śledzenia AI. Urządzenie obsługuje sterowanie gestami i posiada magnetyczny pilot Bluetooth.

2. Przygotowanie do pracy (Szybki Start)

2.1 Rozkładanie urządzenia

1. Chwyc stabilizator obiema rękami i płynnie pociągnij ramię bezpośrednio do góry, aż do usłyszenia kliknięcia blokady.
2. Aby rozłożyć statyw, naciśnij przycisk zwalniający na spodzie urządzenia (statyw otworzy się automatycznie). Postaw gimbal na płaskiej powierzchni.

2.2 Montaż i wyważanie smartfona

- **Ważne:** Zawsze montuj i wyważaj telefon **przed** włączeniem zasilania.
1. Rozszerz klamrę uchwytu i wsuń smartfon (obsługiwana szerokość: 55–90 mm).
 2. Upewnij się, że obiektyw aparatu telefonu jest skierowany w odpowiednią stronę i nic go nie zasłania.
 3. Przesuń telefon w lewo lub w prawo w klamrze, aż znajdzie się w miarę możliwości w naturalnym punkcie równowagi (nie przechyla się drastycznie na żadną ze stron).

2.3 Włączanie / Wyłączanie

- **Włączenie:** Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez około 3 sekundy.
- Jeśli po włączeniu gimbal wykryje brak telefonu lub silne zablokowanie osi, przejdzie w tryb czuwania, a po 5 minutach wyłączy się automatycznie, aby chronić baterię.

3. Magnetyczny pilot i funkcje przycisków

Pilot z wbudowanym ekranem LED łączy się z gimbalem bezprzewodowo (zasięg do 10 m).

Przycisk fotografowania (Migawka)

- **Pojedyncze kliknięcie:** Zrób zdjęcie / Rozpocznij lub zakończ nagrywanie.
- **Podwójne kliknięcie:** Przełącz orientację smartfona (Pion / Poziom).

- **Potrójne kliknięcie:** Przełącz między przednim a tylnym aparatem (wymaga połączenia z aplikacją).
- **Długie naciśnięcie (3s):** Uśpij / Wybudź pilota.

Joystick / Przycisk funkcyjny "M"

- **Wychylenie joysticka:** Płynna zmiana kierunku telefonu (Góra / Dół / Lewo / Prawo).
- **Pojedyncze kliknięcie "M":** Zmiana trybów pracy stabilizatora:
 - **PF (Pan Follow):** Śledzenie ruchu w poziomie.
 - **F (Follow):** Śledzenie w poziomie i w pionie.
 - **L (Lock):** Pełna blokada wszystkich osi.
 - **POV (Point of View):** Tryb pierwszoosobowy (podążanie we wszystkich kierunkach).
 - **DM:** Tryb Incepcji (obróć).
 - **S:** Tryb Sport (szybka reakcja silników).
- **Podwójne kliknięcie "M":** Szybkie wyśrodkowanie telefonu (Recenter).
- **Potrójne kliknięcie "M":** Aktywacja automatycznego obrotu w trybie DM.

Przycisk śledzenia AI

- **Pojedyncze kliknięcie:** Włącz / Wyłącz inteligentne śledzenie twarzy (Follow You).
- **Podwójne kliknięcie:** Zmiana przypisania dla bocznych przycisków (przybliżenie ZOOM / ostrość FOCUS / jasność lampy LED).
- **Potrójne kliknięcie:** Uruchom tryb panoramy 360°.

Przyciski boczne (Góra / Dół)

W zależności od wybranej powyżej funkcji (zoom/ostrość/światło):

- Naciśnięcie górnego przycisku: Przybliżenie (Zoom In) / Oddalenie punktu ostrości / Zwiększenie jasności lampy LED.
- Naciśnięcie dolnego przycisku: Oddalenie (Zoom Out) / Przybliżenie punktu ostrości / Zmniejszenie jasności lampy LED.

4. Sterowanie gestami (Smart Tracking)

Gimbal posiada zaawansowany moduł śledzenia wspomagany sztuczną inteligencją. Skieruj obiektyw na siebie i użyj następujących gestów dłoni:

- **Gest "OK":** Aktywuje lub dezaktywuje śledzenie Twojej twarzy/sylwetki.
- **Otwarta dłoń (High Five):** Rozpoczyna 3-sekundowe odliczanie do zrobienia zdjęcia lub rozpoczęcia nagrywania wideo. Powtórzenie gestu zatrzymuje nagrywanie.

5. Parowanie Bluetooth i aplikacja AOCHUAN

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia (np. Hitchcock Zoom, Timelapse, trajektorie ruchu):

1. Pobierz darmową aplikację **AOCHUAN** ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android).
2. Włącz gimbal oraz Bluetooth w swoim smartfonie.
3. Otwórz aplikację. Oprogramowanie automatycznie wyszuka urządzenie o nazwie **"SMART_X3"**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć. Ikona Bluetooth na wyświetlaczu pilota zaświeci się światłem ciągłym, sygnalizując poprawne parowanie.

6. Specyfikacja techniczna

Parametr	Opis
Waga gimbala	400 g
Maksymalny udźwig (waga telefonu)	Do 330 g
Szerokość telefonu	55 – 90 mm
Pojemność akumulatora	7.4V / 1600 mAh
Czas pracy baterii	Do 8 godzin
Wbudowany drążek teleskopowy	Tak, do 51 cm
Zasięg pilota	ok. 10 m

Dystrybutor produktu w Polsce: SystemBank S.C.

www.systembank.pl