


INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. **UWAGA!** Upewnij się, że wycinając otwór, komory zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.




zlewozmywak montowany na blacie (wpuszczany)

2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.


3. Należy nawiercić wiertarką otwór $\varnothing 10$ mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na blacie.

4. Po wycięciu, otwór należy odtłuścić i dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.


1.




2.



3.




4.




5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł wnikać w głąb blatu.
6. Zlewozmywak obrócić dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieść silikon.
7. Umieścić zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. W razie potrzeby usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.
8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w całej długości szczelnie zapełniona silikonem.


5.




6.



7.



8.



UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA MONTAŻU KOMORY PODWIESZANEJ


Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Do wycięcia otworów w blacie rekomendujemy skorzystanie z naszych szablonów, dedykowanych do wybranych modeli zlewozmywaków





2. Sprawdź dopasowanie zlewozmywaka do otworu.

3. Wywierć 6 otworów od spodu blatu o głębokości 14 mm pod zaczepy mocujące. Użyj wiertła o średnicy 8 mm.

4. Rozprowadź dokładnie silikon i dociśnij zlewozmywak do blatu.



komora podwieszana:
zlewozmywak montowany pod blatem





5. Umieść korki rozporowe w otworach.

6. Zamocuj zaczepy na krawędzi zlewu i dokręć śruby za pomocą motylków.

7. Usuń nadmiar silikonu, wypływający od spodu mocowania. Oczyszć zlew z pozostałości silikonu od zewnątrz. Odczekaj 60 minut.

8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem a blatem jest szczelnie uzupełniona na całej krawędzi. gotowe!



UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Zlewozmywak należy pielęgnować i impregnować tylko środkami przeznaczonymi do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Preparaty te zabezpieczają przed przebarwieniami jak również ułatwiają jego czyszczenie. Szczególnie polecamy preparaty ACTIVE CLEAN do czyszczenia i ACTIVE PROTECT do impregnacji.
2. Zlewozmywak nie jest odporny na silne chemikalia, rozpuszczalniki, silnie stężone kwasy, tabletki do zmywarek i wszelakie substancje, które mogłyby spowodować nieodwracalną zmianę barwy oraz pogorszyć jego jakość.
3. Pod żadnym pozorem nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń i innych przedmiotów nagrzaných do wysokiej temperatury np. garnek zdjęty bezpośrednio z palnika.
4. W zlewozmywaku i jego pobliżu nie stosować wybielaczy m.in. na bazie chloru, które mogą doprowadzić do miejscowych przebarwień.
5. Długotrwałe pozostawienie na powierzchni pozostałości po herbacie, czy też innych substancji barwiących, mogą pozostawić nalot trudny do usunięcia.
6. Zlewozmywak jest odporny na zarysowania mimo tego, czynności kulinarne typu krojenie, czy też wrzucanie ciężkich, ostrych narzędzi nie jest zalecane, w ten sposób powstają uszkodzenia powierzchni, które przy dłuższym użytkowaniu stają się widoczne.
7. Na koniec dnia, po zakończeniu użytkowania, zlewozmywak należy umyć preparatem do zlewozmywaków granitowych a następnie wytrzeć do sucha. Zaleca się również impregnację, przynajmniej raz w miesiącu, preparatem do impregnacji zlewozmywaków granitowych. Preparat ten zapewni ochronę przed osadami z kamienia, nada połysk i zamaskuje drobne zarysowania.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, reklamacja nie będzie uwzględniona.

WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKA

1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji, instrukcją montażu i pielęgnacji oraz do stosowania się z warunkami gwarancji, instrukcją montażu u pielęgnacji oraz ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych warunków, spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu eksploatowanego w indywidualnym gospodarstwie domowym na terytorium Polski i jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu produktu (paragon lub faktura).
3. Gwarancja na zlewozmywak granitowy jest ważna pod warunkiem, że jego montaż został dokonany zgodnie z zaleceniami instrukcji. Montaż i demontaż zlewu odbywa się na koszt Klienta. Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku wad nie powinien być montowany a wady powinny być zgłoszone.
4. Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu zlewozmywaka granitowego. Obejmuje korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego. Obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy, pęknięcia itp.
5. W przypadku zakupu zestawu: zlewozmywak granitowy + bateria, okres gwarancji na baterię określa producent.
6. Na armaturę przelewowo odpływową i akcesoria Gwarant udziela 1 rok gwarancji.
7. Każda reklamacja musi być zgłoszona na piśmie. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać: imię, nazwisko, telefon Użytkownika i adres miejsca (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania), datę zakupu, model, oraz opis problemu.
8. Wada zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, dokonanego zgodnie z punktem 8 niniejszej gwarancji. Zgłoszenia należy składać na stronie www.berg-agd.pl w zakładce: Serwis.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, które Użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt (np. montaż i demontaż zlewozmywaka, sprawdzenie prawidłowego podłączenia, instruktaż);
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
 - pozostałości po silnie bawiących resztkach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po powstaniu - NIE podlega warunkom 10-letniej gwarancji.
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi. Przez niewłaściwe użytkowanie rozumie się również kontakt zlewozmywaka z bardzo gorącymi patelniami, garnkami, naczyniami (należy używać trójnogu lub podkładki).
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu w zabudowie meblowej lub nieprawidłowego podłączenia;
 - szkód spowodowanych niedostateczną pielęgnacją zlewozmywaka w tym nie używania innych preparatów niezalecanych do zlewozmywaków granitowych.
10. Gwarancja nie uprawnia do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
11. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu produktu bez śladów użytkowania i wolnego od wad w oryginalnym opakowaniu.
12. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki gdy:
 - klient, uprzednio wyrażając zgodę na naprawę, nie udostępni/wyśle produktu w ustalonym z producentem terminie;
 - okaże się, że produkt poddany reklamacji jest bez wad, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z niewłaściwego korzystania ze zlewozmywaka, w szczególności użytkowania niezgodnego z treścią Instrukcji Obsługi.
13. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identyczny model w tym samym kolorze - zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.
14. W razie zaginięcia, utraty karty gwarancyjnej, następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty nie będą wydawane.
15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do zgłoszenia pokryje zgłaszający.
16. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Gwarant informuje Użytkownika, iż podanie danych osobowych, wymienionych w punkcie 8 niniejszej gwarancji, w chwili zgłoszenia wady sprzętu, jak również po wykonaniu jego naprawy, jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. Użytkownik może wyrazić pisemną zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta jego danych osobowych także po wykonaniu naprawy sprzętu na wypadek kolejnych zgłoszeń wad produktu objętego gwarancją, w celu tworzenia raportów i akcji promocyjnych przez Gwaranta. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych Gwarantowi danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
17. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
18. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcji jak i poprawek wyrobów, podyktowanych postępem technologicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

KARTA GWARANCYJNA

ważna z dowodem sprzedaży

Nazwa urządzenia	Kod fabryczny	Data sprzedaży
------------------	---------------	----------------

.....

sprzedawca

.....

pieczęć sklepu

Nr	Opis działania serwisowego	Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- > nazwa lub symbol produktu, nr seryjny;
- > numer faktury (lub paragonu)*;
- > dane kontaktowe sprzedawcy;
- > dane kontaktowe reklamującego;
- > zdjęcia reklamowanego produktu.

** W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.*