




Instrukcja obsługi SmartWatch Garrett Fitness



PODSTAWOWE PARAMETRY



kliknij w celu zsynchronizowania danych z opaską. Możesz zmieniać podane hasło lub całkowicie zamknąć swoje konto.



1.11. Ustawienia funkcji
Kliknij na ikonę Ustawienia na stronie systemowej MENU, aby otworzyć

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi opaski.

1. Pobieranie aplikacji i funkcje operacyjne

Metoda 1

1.1. Zeskanuj kod QR w celu zainstalowania aplikacji „Smart wristband”. Wybierz odpowiedni system operacyjny telefonu w celu pobrania aplikacji.



Smart wristband

Metoda 2

Android - Otwórz na telefonie aplikację Google Play, wyszukaj aplikację Smart wristband, pobierz ją i zainstaluj.

Ustawienia funkcji. Możesz pomóc sobie ustawiając wyłącznik, (telefon z systemem IOS nie obsługuje funkcji Przypomnienie wiadomości) Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji, naciśnij przycisk powrotu na swoim telefonie, wtedy aplikacja zacznie działać. Naciśnij „Wstecz” na telefonie a opaska zostanie przerwana.

1.11.1. Włącz funkcję „Zabezpiecz przed utratą telefonu”

1.11.2. Włącz funkcję kontrolowania muzyki z telefonu na opasce

1.11.3. Włącz funkcję kontrolowania aparatu telefonu na opasce
1.11.4. Włącz funkcję przypomnienia o nadchodzących połączeniach na opasce (przypomnienia o nadchodzących połączeniach dotyczą połączeń z książki telefonicznej, przypomnienia o nadchodzących połączeniach z innych aplikacji nie są obsługiwane)

1.11.5. Włącz funkcję przypomnienia o nowych wiadomościach na telefonie (przypomnienia o wiadomościach dotyczą jedynie książki

Metoda 2

Iphone - Otwórz na telefonie aplikację App Store, wyszukaj aplikację Smart wristband, pobierz ją i zainstaluj.

1.2. Włącz Bluetooth na swoim telefonie (urządzenia z androidem 4.3. IOS 7.0 lub nowszy, oraz BT 4.0)

1.3. Przytrzymaj dłużej przycisk (3 sekundy) na opasce w celu włączenia urządzenia.



telefonicznej w telefonie z systemem android, przypomnienia o wiadomościach z innych aplikacji lub z telefonu z systemem IOS nie są obsługiwane)

1.11.6. Włącz funkcję przypomnienia o alarmie: można ustawić cztery alarmy, można ustawić przełącznik każdego alarmu osobno, czas drzemki, alarm cykliczny; możliwy alarm w trybie offline

1.11.7. Powiadomienia o pozycji siedzącej: można ustawić przełącznik powiadomienia, określony odcinek czasu, okres czasu w trybie siedzącym, czas cyklu

klikając na ikonę „+” w górnym prawym rogu; opaska zacznie wibrować w celu przypomnienia o zadaniu

1.11.9. Preferowany tryb uśpienia: opaskę można wprowadzić w tryb uśpienia ręcznie wciskając przycisk; możliwe jest ustawienie początku i końca stanu uśpienia; opaska posiada funkcję ustawienia 3 przedziałów czasowych trybu uśpienia; można ustawić przełącznik wcześniej, opaska automatycznie przejdzie w tryb uśpienia; na ekranie zostanie wyświetlona ikona uśpienia. W trybie uśpienia na opasce nie

1.4. Otwórz aplikację po raz pierwszy, zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące połączenia aplikacji z opaską. Możesz wybrać automatyczne ustanowienie połączenia aplikacji z opaską według wskazówek lub wybrać skanowanie wewnątrz aplikacji w celu ukończenia połączenia, według następujących wskazówek

1.5. Otwórz stronę główną



1.11.10. Powiadomienia o wiadomościach QQ: podczas pierwszego włączenia funkcji powiadomień o wiadomościach QQ, należy ustawić dostęp powiadomień i sprawdzić opcje aplikacji „Smart wristband”, tak aby pozwalała ona na odczyt powiadomień. Należy również wejść w ustawienia wiadomości QQ- funkcje wspomaganie – kolumna systemu powiadomień wyświetli ikonę wiadomości QQ, którą należy otworzyć.

1.11.11. Powiadomienia o wiadomościach Wechat: włączenie tej funkcji umożliwiła otrzymanie powiadomień o wiadomościach z komunikatora Wechat

1.6. W celu połączenia się z urządzeniem po raz pierwszy, kliknij przycisk MENU w górnym lewym rogu, otwórz interfejs MENU

1.7. Kliknij na ikonę opaski, następnie na ikonę BT w celu zeskanowania opaski

1.8. Kliknij na Wyszukaj Urządzenia w celu dodania opaski. Komunikat „Połączono” oznacza, że opaska została pomyślnie sparowana i podłączona.



1.9. Kliknij na ikonę MENU w lewym górnym rogu, następnie kliknij Menu, aby powrócić do strony głównej. Kliknij „Zsynchronizuj”, aby zsynchronizować dane.


opcje Sport i tryb Multi-sport Skakanka: kliknij na ikonę skakanki, aby wejść; wybierz start, aby zacząć; po zakończeniu kliknij Zakończ; aplikacja pozwala na zarejestrowanie czasu skakania Pajacyki: kliknij na ikonę pajacyki, aby wejść; wybierz START, aby zacząć; po zakończeniu kliknij FINISH; aplikacja pozwala na zarejestrowanie czasu pierwszego i ostatniego pajacyka Skłony: kliknij na ikonę, aby przejść do trybu skłonów; naciśnij START, aby zacząć ćwiczenie; po zakończeniu kliknij FINISH; aplikacja pozwala na zarejestrowanie liczby skłonów Bieżnia: kliknij na ikonę, aby wejść; naciśnij START, aby

rozpocząć rejestrowanie kroków; po zakończeniu, naciśnij FINISH



2. Interfejs funkcji i wyświetlacza opaski

2.1. Wyświetlacz opaski Przytrzymaj dłużej przycisk (3 sekundy) na opasce w celu włączenia urządzenia. Naciśnij przycisk, aby prz przejść do wyświetlania czasu, daty, metrów, dystansu, kalorii.



2.2. Funkcje

W trybie interfejsu wyświetlania czasu, przytrzymaj dłuższą ikonę przycisk (3 sekundy) na opasce, aby wejść w interfejs funkcji. Zostaną wyświetlone następujące funkcje: tryb uśpienia, muzyka, aparat, znajdź telefon, włącznik wibracji, wyłącz zasilanie, restartuj, wstecz (aby powrócić do wyświetlania czasu)



2.2.1. Ikona trybu uśpienia



W trybie interfejsu wyświetlania czasu, przytrzymaj dłuższą ikonę dotykową (przez 3 sekundy), aby otworzyć interfejs funkcji; w celu wybrania trybu uśpienia, przytrzymaj dłuższą ikonę (przez 3 sekundy); naciśnij przycisk, aby włączyć Ustawienia Trybu Uśpienia

2.2.2. Ikona muzyki



Kliknij, aby wyświetlić stronę otwierania muzyki. Można odtwarzać muzykę, przewijać do przodu lub cofać.

2.2.3. Ikona zdalnego aparatu



Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję zdalnego aparatu. Przytrzymaj przycisk dłuższą (przez 3 sekundy), aby otworzyć zdalny aparat i naciśnij go ponownie, aby zrobić zdjęcie. Ponowne dłuższe (3 sekundy) przytrzymanie przycisku powoduje powrót do strony głównej. Aby włączyć zdalne nagrywanie wideo w interfejsie aplikacji aparatu, należy nacisnąć dolną część przycisku. Otworzy się interfejs funkcji wideo. Aby wejść i rozpocząć zdalne nagrywanie wideo, należy

kliknąć na ikonę aparatu na opasce. Interfejs wideo wyświetli czas nagrywanego wideo. Aby zakończyć nagrywanie wideo, otwórz interfejs funkcji aparatu na opasce i kliknij na wideo. Można również zakończyć nagrywanie poprzez kliknięcie na ikonę interfejsu telefonu.

2.2.4. Znajdź telefon



Aby otworzyć, przytrzymaj przycisk dłuższą (przez 3 sekundy), kliknij na ikonę „Znajdź telefon”. Twój telefon wtedy zadzwoni, co ułatwi jego znalezienie.

2.2.5. Włącznik wibracji



Kliknij na ikonę, aby uruchomić włącznik wibracji

2.2.6. Wyłącz zasilanie



Aby wyłączyć zasilanie należy dłuższą przycisk (3 sekundy) przycisk „off” w obszarze funkcji. Po kliknięciu, urządzenie wyświetli odliczenie od 5 do 1, a następnie się wyłączy.

2.2.7. Restartuj



Wybierz ikonę restartu w obszarze funkcji, przytrzymaj dłuższą (3 sekundy) przycisk, aby włączyć funkcję. Kliknij i przełącz z „off” na „on”, aby zrestartować system. Zostaną przywrócone ustawienia domyślne czasu i daty.

2.2.8. Wstecz



Po wybraniu ikony i naciśnięciu jej przez 3 sekundy, urządzenie powróci do interfejsu wyświetlania czasu.

2.2.9. Aby uaktualnić ekran, należy poruszyć nadgarstkiem. Po podniesieniu ręki, ekran opaski podświetla się

automatycznie, dzięki czemu łatwo jest sprawdzić godzinę.

3. Ładowanie

Użyj głównej części paska bransolety, podłącz ją do adaptera. Możesz teraz rozpocząć ładowanie poprzez port USB (5V 500mA).



1. Sposób noszenia opaski



Włożyć host do bransoletki



Po włożeniu bransoletka powinna wyglądać jak na powyższym obrazku



Zaczeplić zapięcie bransoletki w dziurkach. Można z łatwością dopasować zapięcie i dziurki.

5. Wymagania systemowe Platforma mobilna wymaga obsługiwanego systemu Android 4.3 lub nowszego/ systemu IOS 7.0 lub nowszego, BT 4.0 na urządzeniach. Przykładowe modele: Samsung Note3, S4, Google Nexus5, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S obsługującą angielska/ uproszczoną chińską uaktualnioną wersję testową aplikacji.

6. Uwagi dotyczące użytkowania opaski

6.1. Teoretycznie opaska obsługuje telefony i tablety z systemem operacyjnym IOS 7.0 lub nowszym oraz Androidem 4.3 lub nowszym z Bluetooth 4.0, jednakże nie wszystkie modele telefonów i tableatów.

6.2. Nie należy doprowadzać do upadku tego urządzenia, ani do styczności z innymi ciężkimi obiektami, ponieważ może to doprowadzić do zarysowania powierzchni urządzenia a nawet do jego uszkodzenia.

6.3. Nie należy uświatać zepsuć lub zmieniać urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do problemów i utracenia jakości.

6.4. Moc ładowania tego urządzenia wynosi 5v500mA. Surowo zabrania się przekroczenia podanej mocy ładowania, ponieważ może doprowadzić to do trwałych uszkodzeń urządzenia.



www.garett.pl



facebook.com/garettpl

6.5. Surowo zabrania się wrzucania urządzenia do ognia, w przeciwnym razie grozi wybuchem.

6.6. Urządzenie posiada wbudowaną baterię. Uprasza się o nie wymienianie baterii.

6.7. Warunki środowiskowe do użytkowania urządzenia: - 10 do 65°C, temperatura ładowania: 0 – 65°C.

7. FAQ:

7.1. Dlaczego urządzenie nie może połączyć się z Bluetooth? (połączenie/ponowne połączenie nie powiodło się/ ponowne łączenie jest zbyt powolne) Problem z bezprzewodowym połączeniem Bluetooth spowodowany jest zakłóceniami sygnału. Czas próby połączenia nie jest zawsze taki sam. Jeżeli przez dłuższy czas występuje problem z połączeniem, należy spróbować wykonać następujące czynności:

7.1.1. Wyłącz Bluetooth na 15 sekund, potem włącz go ponownie i zrestartuj telefon.

7.1.2. Wyloguj opaskę lub wyloguj się z konta, a potem zaloguj ponownie.

7.2. Dlaczego nie mogę wyszukać opaski?

Opaska nie może wyszukać telefonu, gdy Bluetooth jest włączony. Należy upewnić się, że opaska jest naładowana, jest w trybie aktywnym i nie jest połączona z żadnym innym telefonem. Następnie, należy położyć opaskę blisko telefonu.

Jeśli operacja dalej nie jest możliwa, należy wyłączyć na chwilę Bluetooth, włączyć go ponownie i spróbować wykonać operację jeszcze raz.

7.3. Czy Bluetooth powinien być wciąż włączony? Czy jeśli wyłączyć Bluetooth na telefonie, będę mógł otrzymać moje dane fitness? Przed synchronizacją, dane fitness są przechowywane w opasce. Po pomyślnym połączeniu opaski z telefonem, dane z opaski załadują się na telefonie. Twoja opaska przechowa dane przez tydzień. Gdy pamięć będzie pełna, stare dane zostaną zastąpione nowymi. Z tego powodu, należy pamiętać, aby zsynchronizować dane na telefonie na czas. Uwaga: W celu wykonania tej operacji, należy włączyć Bluetooth.

7.4. Dlaczego dane w aplikacji i na opasce takie jak: dystans, kalorie itp. nie są takie same? Z powodu w mechanizmie fizycznym, dane względne nie są takie same. Z tego powodu, należy najpierw ustawić informacje osobiste, a potem sprawdzić dane fitness.

7.5. Dlaczego nie mogę ładować baterii opaski?

1. Upewnij się, że kierunek podłączenia głównej części jest poprawny.

2. Jeśli moc baterii jest niższa niż 3,6V, jej wstępne naładowanie zajmuje więcej czasu. Uwaga: zazwyczaj

ładowanie wstępne zajmuje od 3 do 5 minut

7.6. Co zostanie wyświetlone na ekranie podczas ładowania?

1. Ładowanie wstępne: w przypadku, gdy bateria opaski została rozładowana, powrót do stanu normalnego zajmie kilka minut

2. Ładowanie: na ekranie wyświetli się ikona ładowania baterii od 0 do maksimum

3. Naładowana: ikona ładowania baterii wypełni się do maksimum. W przeciągu 2 godzin zostanie w pełni naładowana

7.7. Czy w przypadku noszenia opaski przez długi okres czas, promieniowanie Bluetooth będzie dla mnie szkodliwe? Wartość promieniowania Bluetooth jest znacznie mniejsza niż amerykański standard FCC. Należy zignorować obawy. Noszenie opaski przez długi okres czasu nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie.

7.8. Czy opaska zapamięta dane dotyczące trybu uśpienia, jeśli w ciągu dnia ustawiono kilka okresów? Tak, okres trybu uśpienia ustawiany jest ręcznie. Opaska zapamiętuje, kiedy ma przejść w tryb uśpienia i kiedy ponownie się włączyć.

7.9. Nieuzasadnione wibracje Mogą być spowodowane nadużywaniem funkcji „Zabezpiecz

przed utratą telefonu”. Ponadto, opaska może wibrować, gdy sygnał bezprzewodowego połączenia Bluetooth jest zakłócany, słaby lub traci połączenie z telefonem.

Sugerowane jest wyłączenie funkcji „Zabezpiecz przed utratą telefonu”, kiedy nie jest niezbędna. Jeśli nieuzasadnione wibracje występują przez długi okres czasu, należy na chwilę wyłączyć opaskę lub telefon, w celu rozwiązania problemu.

7.10. Czy to urządzenie jest wodoodporne? Produkt wyposażony jest w wodoodporny design. Poziom wodoodporności opaski: IP67. Urządzenie odporne jest na wodę i kurz. Nie ma przeciwwskazań dotyczących używania urządzenia podczas mycia rąk lub twarzy.