

tracer®

GP-Fit2

PL Smartwatch z GPS

EN Smartwatch with GPS

CS Chytré hodinky s GPS

SK Inteligentné hodinky s GPS

HU Okosóra GPS-szel

BG Смарт часовник с GPS

LT Išmanusis laikrodis su GPS

LV Viedpulkstenis ar GPS

EE GPS-iga nutikell

RO Ceas inteligent cu GPS

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Jeżeli po rozpakowaniu nowego produkty zauważysz jakieś uszkodzenie produktu, jego rozszczelnienie, postaraj się jak najszybciej zwrócić produkt do punktu sprzedaży.
- Przed pierwszym użyciem naładuj baterię. Jeżeli masz w planach nie używać urządzenia dłuższy czas, wyłącz je.
- Zaleca się ładowanie baterii, nawet kiedy zegarek nie jest używany, co najmniej raz na 3 miesiące. Unikaj zalania cieczą oraz długotrwałej ekspozycji na wilgoć.
- Nie zbliżaj urządzenia do źródeł ognia i wysokiej temperatury.
- Nie rozbieraj obudowy urządzenia, czy samego urządzenia samodzielnie. Korzystaj jedynie z wykwalifikowanych punktur pomocy serwisowej.

PODCZAS KONSERWACJI PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTACH

- Regularnie czyść zegarek, zwłaszcza jego wewnętrzną stronę i dbaj aby był suchy.
- Wyreguluj pasek zegarka, tak aby zapewnić cyrkulację powietrza.
- Nie należy stosować nadmiernej ilości produktów do pielęgnacji skóry na nadgarstku, na którym noszony jest smartwatch.
- Jeżeli masz alergię skórną lub odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, zdejmij zegarek i udaj się do lekarza.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ZEGARKA

Przyciśnij górny przycisk ok. 2-3s. celem włączenia bądź wyłączenia urządzenia.

POBIERANIE APLIKACJI OBSŁUGUJĄCEJ SMARTWATCH

Zeskanuj kod QR telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację GloryFitPro.
Jeżeli skanowanie się nie powiodło, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

- Jeżeli korzystasz z systemu IOS uruchom aplikację APP store i wyszukaj GloryFitPro. Po wyszukaniu, pobierz i zainstaluj na urządzeniu, które ma się łączyć z zegarkiem.
- Jeżeli korzystasz z systemu Android uruchom aplikację Google Play i wyszukaj GloryFitPro. Po wyszukaniu, pobierz i zainstaluj na urządzeniu, które ma się łączyć z zegarkiem.

*** Uwaga: Urządzenie, które ma się łączyć ze smartwatchem musi obsługiwać system Android 5.1/IOS 8.0, lub ich nowsze wersje, oraz komunikację Bluetooth 4.0 lub nowszą.**

JAK POWIĄZAĆ SMARTWATCH Z APLIKACJĄ?

Przed rozpoczęciem całego procesu upewnij się, że zegarek jest włączony. Wejdź do aplikacji w telefonie (aplikacji, którą pobrałeś zgodnie z powyższym punktem) i następnie dotknij ekranu na ikonie URZĄDZENIA. Od góry ekranu zobaczysz pełną listę wszystkich urządzeń znalezionych w pobliżu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź czy zegarek, z którym chcesz się połączyć jest na liście dostępnych urządzeń. Kliknij jego nazwę, aby połączyć do z aplikacją.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Kiedy aplikacja skomunikuje zegarek z telefonem komunikatów dotyczące „parowania”:

1. Telefon automatycznie wyświetli prośbę o „parowanie” z nowym urządzeniem, tapnij „zezwalaj”.
2. W przypadku niektórych marek telefonów komórkowych nie ma potrzeby wyświetlania zgody potwierdzającej parowanie. Po podłączeniu do Bluetooth funkcja połączeń głosowych BT jest również

bezpośrednio włączana. Po pomyślnym powiązaniu możesz odbierać, wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio na zegarku. W prostych słowach, możliwa jest rozmowa przez zegarek.

FUNKCJE SMARTWATCHA

1. **GPS**
   Urządzenie posiada wbudowany moduł GPS dzięki, któremu możliwe jest dokładne śledzenie i zapisywanie pozycji na mapie.
   - Aby uzyskać stabilne funkcjonowanie, należy połączyć i powiązać aplikację i zegarek podczas korzystania z funkcji GPS. Podczas pierwszego połączenia w ciągu ok. 3min. od powiązania aplikacja wyśle efemerydy GPS i inne dane do zegarka przez Bluetooth. Po pomyślnym wysłaniu efemeryd czas pozycjonowania GPS może zostać znacznie skrócony. Jeśli wysyłanie nie powiedzie się, zegarek wyświetli przypomnienie przy pierwszym otwarciu aplikacji sportowej z funkcją GPS „AGPS wygasł". Wygaśnięcie AGPS spowoduje, że czas pozycjonowania będzie zbyt długi, co wpłynie też precyzję pozycjonowania. Można spróbować rozłączyć i ponownie powiązać aplikację zegarka. Przed próbą użycia funkcji GPS należy odczekać kilka minut. Jeśli APGS zostanie wysłany pomyślnie, przypomnienie „AGPS wygasł" nie pojawi się przy pierwszym uruchomieniu funkcji GPS.
   - Każdego ranka o godzinie 09:00 aplikacja ponownie pobierze najnowsze dane efemeryd GPS z danego dnia. Zegarek pobiera najnowsze dane efemeryd GPS po podłączeniu Bluetooth.
   - Może się zdarzyć, że czas pozycjonowania GPS jest zbyt długi bądź ślad GPS nie jest precyzyjny. Mogą mieć na to duży wpływ mają czynniki środowiskowe. Wybór otwartego miejsca z dala od wysokich budynków pomoże GPS szybko zlokalizować i zapisać dokładą pozycję.
   - Po zakończeniu ćwiczenia z GPS zapisz dane, a aplikacja zsynchronizuje je. Trasa i dane ćwiczeń można szczegółowo sprawdzić w aplikacji.
2. **Data, godzina**
   Po pierwszym sparowaniu zegarka i aplikacji smartwatcha zarówno godzina jak i data w zegarku zostaną zsynchronizowane z danymi z telefonu.

3. **Pomiar tętna**
   Wejdź do trybu testu tętna. Silnik zawibruje raz po komunikacie „Rozpocznij pomiar" oraz „Zatrzymaj". Po dokonanym pomiarze wyświetlone zostaną dane. Historyczne dane są dostępne w aplikacji w telefonie.
4. **Zawartość tlenu we krwi**
   Wejdź do trybu SO_2 – tlen we krwi. Silnik zawibruje raz po komunikacie „Rozpocznij pomiar" oraz „Zatrzymaj". Po dokonanym pomiarze wyświetlone zostaną dane. Historyczne dane są dostępne w aplikacji w telefonie.
5. **Monitorowanie snu**
   Czuły sensor pozwoli ocenić etapy i jakość Twojego snu. Będziesz mógł sprawdzić kiedy sen był odpowiednio głęboki, a kiedy płytki. Podsumowany zostanie też całkowity czas odpoczynku. Czujnik może mierzyć jakość snu na podstawie zakresów i częstotliwości ruchów nadgarstka podczas snu. Aby pomiar mógł być dokonany nie należy zdejmować smartwatcha na czas snu.
   *Ponieważ czas snu oraz nawyki użytkownika są różne, czas monitorowania snu ma jedynie charakter poglądowy.
6. **Trening oddechowy**
   Uspokój oddech, wycisz się postępując za wskazówkami zegarka.
7. **Monitoring cyklu menstruacyjnego**
   Dzięki tej funkcji i wypełnianiu kalendarza na bieżąco możesz mieś podgląd, w którym momencie cyklu jesteś.
8. **Przypomnienie o aktywności**
   Możesz ustawić w aplikacji co jaki czas dostaniesz monit aby wstać od biurka. Aby rozluźnić mięśnie i rozruszać stawy.
9. **Przypomnienie o uzupełnieniu płynów**
   Możesz ustawić w aplikacji co jaki czas dostaniesz monit aby uzupełnić płyny. Jest to bardzo ważne aby z atencją podejść do nawodnienia organizmy podczas regularnej pracy ale też i wzmożonego wysiłku.
10. **Sport**
    Po wejściu w interfejs Sport znajdziesz wiele możliwych sportów do wyboru. Odpowiedni dokonany wybór pozwoli dopasować rodzaj treningu do danej dyscypliny.
11. **Pedometr, dystans, ilość spalonych kalorii**

12. **BT calling – rozmowy przed Smartwatch**
    Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i smartwatchu. Po odpowiednim sparowaniu urządzeń możliwe jest odbieranie i wykonywanie połączeń przez zegarek bez potrzeby wyjmowania telefonu z kieszeni czy plecaka.
13. **Pogoda**
    Po wejściu w ten interfejs wyświetlona zostanie aktualna prognoza na dany dzień. Jeżeli przesuniesz ekran w górę, wyświetli się prognoza na kolejne 6 dni.
    *** Dane do tej funkcji są importowane z telefonu. Ważne zatem jest aby przed sprawdzeniem prognozy pogody na zegarku mieć pewność, że jest połączony z urządzeniem mobilnym.**
14. **Wiadomości, informacje z komunikatorów.**
15. **Sterowanie muzyką**
    Po połączeniu z telefonem komórkowym inteligentna bransoletka może sterować odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym. Gdy telefon komórkowy odtwarza muzykę, za pomocą zegarka możesz sterować telefonem komórkowym w celu odtwarzania/ wstrzymywania odtwarzania poprzedniego utworu i następnego utworu.
16. **Zdalna migawka aparatu fotograficznego**
    Po połączeniu z telefonem komórkowym funkcja ta może służyć jako zdalny pilot do aparatu fotograficznego w telefonie. Po odpowiednim skonfigurowaniu tej funkcji możesz zrobić zdjęcie potrząsając nadgarstkiem z zegarkiem.
17. **AI**
    Kiedy smartwatch jest połączony z telefonem, po aktywowaniu tej funkcji język mówiony do zegarka zostanie zamieniony na tekst. Można prowadzić inteligentny dialog i interakcję w formie pytań i odpowiedzi.
18. **Ustawienia**
    Dotknij ikonę :Ustawienia", aby wejść do listy funkcji, która obejmuje styl menu, sposób wyświetlania ekranu, stan baterii, intensywność wibracji, wybór języka menu, kod QR do pobrania aplikacji, informacje o systemie, opcję przywrócenia ustawień fabrycznych.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

W przypadku urządzenia z systemem Android smartwatch można odłączyć od telefonu komórkowego, klikając opcję „Usuń" urządzenie z poziomu aplikacji.
W przypadku urządzenia z systemem IOS smartwatch można odłączyć od telefonu komórkowego, klikając opcję „Usuń" urządzenie z poziomu aplikacji. Po usunięciu należy też kliknąć symbol po prawej stronie w Ustawieniach – Bluetooth i wybrać opcję ignorowania urządzenia.

UWAGI

- Urządzenie, którego stałeś się posiadaczem pozwala na korzystanie z urządzenia podczas ciężkich warunków atmosferycznych. Nie straszny jest dla urządzenia ciężki trening, podczas którego będzie miało kontakt z potem.
- Nie oznacza to jednak, że urządzenie jest w pełni odporne na bezpośredni, ciągły kontakt z wodą. Pamiętaj aby unikać pływania z urządzeniem na ręku oraz pełnego, długotrwałego zanurzania w wodzie.
- Nie polecamy też noszenia urządzenia na nadgarstku 24/7. Ciągły kontakt ze skórą nie pozwala jej swobodnie oddychać. Pamiętaj aby przed założeniem zegarka na nadgarstek upewnić się, że punkt kontaktu ze skórą jest suchy.

Maksymalna moc nadajnika (E.I.R.P) <\20 dBm
Zakres, w którym pracuje urządzenie: 2400 MHz – 2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, ze urządzenie radiowe smartwatch Tracer GP-Fit2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.tracer.pl/TRAFON47639**

AKUMULATOR

Producent: MEGABAJT Sp. z o.o.
Adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
E-mail: info@megabajt.com.pl
SN: 05/07
Oznaczenie modelu: 532828
Typ chemiczny: Li-ion LCO (pouch)
Waga: 8,58 g
Pojemność mAh: 500 – 1,9 Wh
Napięcie nominalne: 3,8 V
Obecność surowców krytycznych : LIT, KOBALT, GRAFIT
Miejsce produkcji: MADE IN CHINA
Ładowalny
Typ: Akumulator przenośny
Środek gaśniczy: Woda (mgła, spray), piasek.

QR Cyfrowa etykieta akumulatora:

http://doc.tracer.pl/TRAFON47639

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który po upływie okresu rękojmi może zostać wymieniony poprzez demontaż produktu w serwisie lub przez wykwalifikowanego użytkownika, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uwaga! Wymiana akumulatora wymaga otwarcia obudowy.
Przy demontażu należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Akumulatory zasady bezpiecznego użytkowania i utylizacji:
Akumulatory litowo-jonowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Środki ostrożności:
- przed rozpoczęciem wymiany upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- nie używaj metalowych narzędzi mogących spowodować zwarcie biegunów,
- nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, rozmontowywać, zgniatać ani doprowadzać do zwarcia biegunów,
- uszkodzony, nieszczelny lub zdeformowany akumulator należy traktować jako odpad niebezpieczny i niezwłocznie przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki.



Symbole umieszczone na opakowaniu i akumulatorze przypominają o obowiązku ich selektywnej zbiórki

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia:
- jeśli akumulator został wymontowany – należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki baterii (informacje o lokalizacji można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej władz lokalnych),
- jeśli akumulator pozostaje w urządzeniu – całe urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, gdzie akumulator zostanie usunięty i poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zużyte baterie i akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Oddanie ich do specjalistycznego punktu zbiórki umożliwia bezpieczne przetworzenie i odzyskanie cennych surowców, a jednocześnie zapobiega zanieczyszczeniu gleby, wody i powietrza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyclingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.
The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa