

### **Opis elementów pistoletu**

- 1) Dysza wylotowa pianki
- 2) Spust
- 3) Pokrętko ogranicznika skoku spustu
- 4) Wieszak
- 5) Gniazdo mocowania butli

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadomienia.

Instrukcja obsługi ważna dla urządzeń zakupionych po 01.01.2016r.

ZAKAZ: Zakaz wyrzucania razem z odpadami bytowymi

Instrukcja oryginalna

### **Bezpieczeństwo pracy**

- Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Należy zawsze przestrzegać poleceń i zakazów opisanych w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń i zakazów może prowadzić do urazów, obrażeń, zniszczenia mienia lub znacznie zmniejszyć żywotność i/lub jakość pracy narzędzia.
- Instrukcję należy zachować i przechowywać w fabrycznym opakowaniu, razem z narzędziem.
- Zabrania się demontowania, przerabiania elementów pistoletu.
- Zabrania się stosowania adapterów, przejściówek i innych elementów nie wchodzących w skład pistoletu i/lub pojemnika z pianą.
- Zabrania się kierowania wylotu pistoletu i aplikacji piany w kierunku ludzi i zwierząt.
- Po zakończeniu lub przy dłuższej (>3 min) przerwie w pracy należy blokować spust pistoletu przed przypadkowym uwolnieniem piany.
- Należy zawsze zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi użytkowanej piany oraz przestrzegać zawartych tam nakazów i zakazów.
- Nie należy narażać narzędzia na działanie wysokich temperatur (<50°C), otwartego ognia lub agresywnych środków chemicznych innych, niż wymagane do pracy lub konserwacji.
- Podczas pracy należy używać środków ochrony osobistej, właściwych dla używanej piany.

### **Przed rozpoczęciem pracy**

- Zapoznać się z instrukcją obsługi i instrukcją bezpieczeństwa pianki i pistoletu.
- Sprawdzić stan techniczny pistoletu - uszkodzenia i zabrudzenia elementów, szczególnie mechanizmu spustowego, dyszy i gwintu mocowania butli. **NIE WOLNO** używać uszkodzonego (nieszczelnego lub niedrożnego) pistoletu.
- Założyć wymagane środki ochrony osobistej.
- Usunąć zabezpieczenia butli (jeśli wymagane) i wkręcić butlę do oporu w gwint mocowania zwracając szczególną uwagę aby wkręcać butlę w linii prostej z gniazdem. Prawidłowe wkręcenie skutkuje „syczeniem” (2-3 sek.) wewnątrz pistoletu świadczącym o napełnieniu go pianą.

### **Użytkowanie pistoletu**

- Aplikacja piany rozpoczyna się w momencie wciśnięcia spustu.
- Prędkość aplikacji piany można regulować pokrętkiem ograniczającym skok spustu.
- Pistolet oraz większość pojemników z pianą zaprojektowano do pracy w pionie, z butlą u góry, jednak w wyjątkowych sytuacjach pistolet pozwala na zaaplikowanie niewielkiej ilości piany (tyle, ile mieści się w pistolecie) w pozycji z butlą na dole (nie należy stosować takich manewrów zbyt często ponieważ może to doprowadzić do wczesnego zużycia gazu napędowego).
- Przed krótką (do 15 min) przerwą w pracy należy zablokować spust wkręcając maksymalnie pokrętko ogranicznika skoku spustu i przemyć końcówkę pistoletu preparatem czyszczącym (stosownym do używanej piany). Nie pozostawiać zmontowanego zestawu bez nadzoru, szczególnie jeśli znajduje się w zasięgu dzieci lub zwierząt.
- Po krótkiej przerwie można rozpocząć pracę zaraz po odblokowaniu spustu.

- Kończenie pracy

#### Po zakończeniu pracy należy:

- odkręcić butlę,
- skierować pistolet w stronę pustego pudełka/torebki lub stosownego pojemnika na odpady i usunąć ciśnienie poprzez wciśnięcie spustu do momentu zatrzymania wypływu piany,
- niezwłocznie zmyć resztki piany preparatem czyszczącym (stosownym do używanej piany) z całego pistoletu,
- oczyścić preparatem czyszczącym mocowanie i zawór butli (NIE WCISKAĆ ZAWORU BUTLI),
- wkręcić butlę z preparatem czyszczącym w gniazdo pistoletu,
- skierować pistolet do pojemnika na odpady chemiczne i wcisnąć spust,
- spust należy puścić, gdy w strumieniu nie będzie zauważalnych śladów piany,
- odkręcić butlę z preparatem czyszczącym,
- ponownie zmyć preparatem czyszczącym resztki piany z całego pistoletu.
- zablokować spust wkręcając maksymalnie pokrętko ogranicznika skoku spustu.

#### Przed kolejnym użyciem

- odblokować pokrętko ogranicznika skoku spustu, skierować pistolet do pojemnika na odpady chemiczne i wcisnąć spust, aby uwolnić nagromadzony wewnątrz pistoletu preparat czyszczący,
- postępować jak w punkcie „Przed rozpoczęciem pracy”.

#### DEDRA EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja

8 tel: (+48 / 22) 73-83-777

fax: (+48 / 22) 73-83-779

http: //www . dedra .pl

e-mail: [info@dedra.pl](mailto:info@dedra.pl)

## Karta Gwarancyjna

Pieczęć sprzedawcy

Nr katalogowy.....

Nazwa.....

Numer partii.....

Data i podpis

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

### WARUNKI GWARANCJI

**1.** Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej

Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie [www.dedra.pl](http://www.dedra.pl). W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.

**2.** Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

**3.** Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.
5. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :
  - przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
  - przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)
  - dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obsługi.
6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
  - użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
  - przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,
  - dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
  - dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
  - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem mikrośrodowiska
  - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących
7. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak:  
bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).
8. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”).
2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej urządzenia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.
3. Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania przeprowadzenia procedury gwarancyjnej oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.
4. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [daneosobowe@dedra.pl](mailto:daneosobowe@dedra.pl);

8. Masz prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

### **Oświadczenie Nabywcy**

Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data i miejsce

Podpis konsumenta