



KRYSIAK
SKUTECZNY W OGRODZIE

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

Kosiarka listwowa SIO KOL97

Instrukcja oryginalna



Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja montażu: Wydanie 1, styczeń 2025 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję montażu.

Producent: Krysiak Sp. z o.o., Ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, tel.: 61 650 75 30, e-mail: info@krysiak.pl

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia z zamontowanym akcesorium. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

UWAGA!

Przedstawione w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.

Nie ma to wpływu na zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu.

Spis treści

Spis treści	3
1. Zawartość opakowania	4
2. Przeznaczenie	4
3. Opis ogólny	5
3.1 Opis działania	5
3.2 Elementy kosiarki listwowej	5
3.3 Dane techniczne	6
4. Naklejki ostrzegawcze	6
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	6
5. Montaż kosiarki listwowej	7
5.1 Montaż pokrywy i wspornika dolnego	7
5.2 Montaż dolnego i górnego wspornika oraz listwy nożowej	7
5.3 Instrukcja montażu górnej pokrywy	8
5.4 Instrukcja montażu uchwytu	8
5.5 Instrukcja montażu listwy na traktorku	8
6. Gwarancja	8
7. Usuwanie odpadów i recycling	9

1. Zawartość opakowania

- korpus kosiarki listwowej
- ostrza nożowe
- nakrętka M8
- podkładka sprężynowa $\varnothing$ 8
- podkładka płaska $\varnothing$ 8
- śruba M8x20
- śruba M16
- podkładka $\varnothing$ 16
- nakrętka M16
- pierścień obrotowy x1
- pokrywa dolna x1
- pokrywa górna x1
- wspornik dolny x1
- wspornik górny x1
- gumowa podkładka
- śruba M6x25
- podkładka $\varnothing$ 24x $\varnothing$ 6,3x2
- nakrętka M6
- podkładka sprężynowa $\varnothing$ 6
- instrukcja montażu

2. Przeznaczenie



OSTRZEŻENIE

Kosiarkę listwową można zamontować do traktorka jednoosiowego SIM 360L. Dzięki temu można kosić trawę.

Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Maszyna nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel urządzenia i/lub osoba ją obsługująca.


Maszyna nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Po zamontowaniu kosiarki listwowej traktorek tnie trawę

3.2 Elementy kosiarki listwowej



Rys. 1

1. Element połączeniowy do zamontowania do WOM (wałka odbioru mocy) traktorka
2. Pokrywa (osłona)
3. Listwa nożowa
4. Ślizgi (do regulacji wysokości koszenia)
5. Uchwyt
6. Zęby listwy tnącej



Przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1

3.3 Dane techniczne


Model, numer katalogowy	SIO KOL360, 40 056 923
Waga netto	30 kg
Szerokość koszenia	97 cm
Wysokość koszenia	20-60 mm
Prędkość ruchów posuwisto-zwrrotnych listwy nożowej /min	920 t/min

4. Naklejki ostrzegawcze

Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie. Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie.

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek. Zachowaj szczególną ostrożność! Zachowaj instrukcję dostępną do użytku w przyszłości.
	OSTRZEŻENIE! Uwaga na osoby znajdujące się w okolicy obszaru pracy (szczególnie dzieci).
	OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo. Trzymaj z daleka ręce i nogi. Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała! Poczekaj aż noże zatrzymają się zanim przystąpisz do dalszych czynności.
	Znak CE to potwierdzenie, że dany produkt został zbadany i że spełnia wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa.

5. Montaż kosiarki listwowej




OSTRZEŻENIE

Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.

Uruchom urządzenie dopiero wtedy, gdy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.

5.1 Montaż pokrywy i wspornika dolnego


Zmontuj dolny wspornik i pokrywę dolną wg poniższego rysunku nr 2



Rys. 2

5.2 Montaż dolnego i górnego wspornika oraz listwy nożowej


Zamontuj dolny i górny wspornik oraz listwę nożową wg Rys. 3



Rys. 3

5.3 Instrukcja montażu górnej pokrywy


Zamontuj górną pokrywę do górnego wspornika wg Rys.4



Rys. 4

5.4 Instrukcja montażu uchwytu

Zamontuj uchwyt i ślizgi wg Rys.5



Rys. 5

5.5 Instrukcja montażu listwy na traktorku

1. Zamontuj kosiarkę listwową elementem połączeniowym w stronę WOM (wałka odbioru mocy) na traktorku.
2. Zamocuj na zaczepie mocującym WOM blokując zawleczką

6. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem,

przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą a także uszkodzenia mechaniczne, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

7. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem maszyn i urządzeń, a co za tym idzie – potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymże niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego można odzyskać surowce.

Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Przekaż je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu można znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy.

Zabrany do pojemnika materiał usuń zgodnie z obowiązującymi zasadami recyklingu.

Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta.

Pamiętaj, że producent bezpłatnie przeprowadza utylizację przesłanych do niego zużytych i uszkodzonych swoich urządzeń.



PRODUCENT: KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081

BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.

Tel.: 61 650 75 30

www.krysiak.pl

[e-mail:info@krysiak.pl](mailto:info@krysiak.pl)

Serwis centralny:

Tel.: 61 650 75 39

serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:

Tel.: 61 650 75 34

czesci@krysiak.pl