

COSO[®]

G E R M A N Y

Instrukcja obsługi

WineDuett 21



Nr art. 630

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1	Instrukcja obsługi	4
1.1	Informacje ogólne	4
1.2	Informacje dotyczące instrukcji.....	4
1.3	Ostrzeżenia.....	4
1.4	Ograniczenie odpowiedzialności.....	5
1.5	Ochrona praw autorskich.....	5
2	Bezpieczeństwo	5
2.1	Przeznaczenie produktu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.2	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	6
2.2.1	Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.3	Źródła zagrożeń	7
2.3.1	Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3	Uruchomienie	8
3.1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	8
3.2	Zakres kontroli dostaw i transportu.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.3	Rozpakowanie	8
3.4	Zalecenia dotyczące pakowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5	Ustawienie	9
3.5.1	Wymagane ustawienia.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5.2	Nóżki	10
3.5.3	Umocowanie uchwytu.	10
3.5.4	Półki na wino.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5.5	Wyjmowanie drewnianych półek na butelki.....	10
3.6	Podłączenie do prądu	10
4	Wygląd i funkcjonalność	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.1	Przegląd urządzenia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5	Eksploatacja i obsługa.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.1	Elementy obsługi i wyświetlacz.....	12
5.2	Tabliczka znamionowa	12
6	Czyszczenie i konserwacja.	13
6.1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.2	Czyszczenie.....	13
6.3	Przestawianie urządzenia.....	13
7	Rozwiązywanie problemów.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.1	Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.	14
7.2	Problem i rozwiązanie.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
8	Utylizacja zużytego sprzętu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
9	Dane techniczne.....	16

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Prosimy o przeczytanie zawartych tu informacji, co pozwoli Państwu szybko zapoznać się z obsługą urządzenia jak i w pełni wykorzystywać jego możliwości.

Państwa szafa chłodnicza na wino WineDuett 21 przy prawidłowej obsłudze i pielęgnacji będzie służyła Państwu przez wiele lat. Życzymy Państwu wiele radości z jej użytkowania.

1.2 Informacje dotyczące instrukcji.

Ta instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część szafy chłodniczej na wino WineDuett 21 (zwanej dalej urządzeniem) i zawiera ważne wskazówki dotyczące pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, zgodnego z przepisami użytkowania jak i pielęgnacji tego urządzenia.

Instrukcję obsługi należy stale przechowywać blisko urządzenia. Powinna przeczytać i stosować ją każda osoba, która zajmuje się:

- Pierwszym uruchomieniem,
- Obsługą,
- Usuwaniem zakłóceń i/lub
- Czyszczeniem

urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować i w przypadku przekazania urządzenia kolejnemu właścicielowi również ją załączyć.

1.3 Ostrzeżenia

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące ostrzeżenia:

▲GEFAHR

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol oznacza zagrażającą życiu niebezpieczną sytuację.

Gdy nie zapobiegniemy tej sytuacji, może ona prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć zagrożenia śmiercią lub doznania ciężkich obrażeń.

▲WARNUNG

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza możliwą zagrażającą niebezpieczną sytuację.

Gdy nie zapobiegniemy tej sytuacji, może ona prowadzić do ciężkich obrażeń.

- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć doznania obrażeń u ludzi.

▲VORSICHT

UWAGA

Ten symbol oznacza możliwą zagrażającą niebezpieczną sytuację.

Gdy nie zapobiegniemy tej sytuacji, może ona prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć doznania obrażeń u ludzi.

HINWEIS**WSKAZÓWKA**

WSKAZÓWKA. Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, które ułatwiają obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie zawarte w tej instrukcji informacje techniczne, dane i wskazówki dotyczące instalacji, pracy i pielęgnacji urządzenia odpowiadają stanowi rzeczy w momencie składania instrukcji do druku i opracowane zostały zgodnie z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami jak i według najlepszej wiedzy. Na zamieszczonych w instrukcji danych, rysunkach i opisach nie można opierać żadnych roszczeń.

Producent nie przejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane:

- Nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
- Stosowaniem urządzenia niezgodnym z przeznaczeniem
- Niefachowo przeprowadzonymi naprawami
- Wprowadzeniem zmian technicznych czy modyfikacją urządzenia
- Stosowaniem niedozwolonych części zamiennych.

Nie zaleca się modyfikowania urządzenia. Zmodyfikowane urządzenie nie podlega gwarancji. Tłumaczenia wykonano zgodnie z najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione przez tłumacza, również wtedy nie, gdy tłumaczenie zostało zlecone przez nas lub na nasz wniosek. Wiążący jest wyłącznie pierwotnie sporządzony tekst w języku niemieckim.

1.5 Ochrona praw autorskich.

Ta dokumentacja podlega ustawie o ochronie praw autorskich.

Braukmann GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa do fotomechanicznych reprodukcji, kopiowania i rozprowadzania przy zastosowaniu szczególnych metod postępowania (np. przez elektroniczne przetwarzanie danych, nośniki danych i sieci danych), również częściowego.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian merytorycznych i technicznych.

2 Bezpieczeństwo

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Urządzenie jest zgodne z ustawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń u ludzi i szkód materialnych.

2.1 Przeznaczenie produktu

To urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym w zamkniętych pomieszczeniach do schładzania wina i innych napojów. Inne lub wykraczające ponadto, co powiedziano powyżej zastosowanie uważane jest za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem.

▲WARNUNG OSTRZEŻENIE

Zagrożenia wynikające ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem!

W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i/lub innego zastosowania może dojść do powstania groźnych sytuacji.

- ▶ Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- ▶ Stosować się do procedur podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wyklucza się jakiegokolwiek roszczenia z powodu szkód na osobach i/lub materialnych wynikających z niewłaściwego stosowania urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

HINWEIS WSKAZÓWKA

Prosimy o stosowanie się podczas pracy z urządzeniem do następujących ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- ▶ Przed użyciem należy skontrolować urządzenie, czy nie ma ono widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ W razie uszkodzenia przewodu przyłączeniowego należy zlecić autoryzowanemu specjalście zainstalowanie nowego przewodu.
- ▶ Urządzenie to mogą użytkować dzieci powyżej 8 roku życia, jak i osoby z upośledzeniem umysłowym, sensorycznym czy fizycznym tylko wtedy, gdy zostały one pouczone jak bezpiecznie używać urządzenia i jakie zagrożenia wynikają z jego użytkowania.
- ▶ Nie wolno dzieciom bawić się urządzeniem.
- ▶ Dzieci nie mogą czyścić i/czy konserwować urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.
- ▶ W szafie chłodniczej na wino nie można przechowywać artykułów spożywczych, ponieważ temperatura wewnątrz nie jest wystarczająca, by utrzymać świeżość produktów spożywczych.
- ▶ Napraw może dokonywać jedynie autoryzowany i przeszkolony przez producenta wykwalifikowany serwis. Przeprowadzając naprawy w sposób niefachowy może dojść do niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika.
- ▶ Podczas okresu gwarancji napraw urządzenia może dokonywać jedynie autoryzowany przez producenta serwis, w przeciwnym razie w przypadku wystąpienia szkód wygasa prawo do gwarancji.

HINWEIS**WSKAZÓWKA**

- ▶ Uszkodzone części można wymieniać wyłącznie na części oryginalne. Wyłącznie w przypadku takich części jesteśmy w stanie zagwarantować, że spełniono wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

2.2.1 Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu**⚠WARNUNG****OSTRZEŻENIE**

W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do sytuacji zagrożenia pożarem lub eksplozją przez zapalenie się zawartości urządzenia.

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do powstania pożaru:

- ▶ Nie należy czyścić urządzenia lub jego części substancjami łatwopalnymi. Powstające podczas tego gazy mogą powodować pożar lub eksplodować.
- ▶ W pobliżu tego lub innych urządzeń nie wolno przechowywać benzyny lub innych niebezpiecznych gazów i płynów, mogących powodować pożar. Gazy mogą powodować pożar lub eksplodować.
- ▶ Nie wolno uszkodzić obiegu chłodzenia.

2.3 Źródła zagrożeń**2.3.1 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego****⚠GEFAHR****NIEBEZPIECZEŃSTWO**

W przypadku kontaktu z przewodami lub częściami urządzenia znajdującymi się pod napięciem dochodzi do sytuacji zagrożenia życia!

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć sytuacji zagrożenia powodowanych przez prąd elektryczny:

- ▶ Aby odłączyć urządzenie z sieci należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.
- ▶ Zanim wymienicie Państwo żarówkę oświetlenia wewnątrz urządzenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ W razie uszkodzenia przewodu przyłączeniowego należy zlecić autoryzowanemu przez producenta specjalście zainstalowanie nowego specjalnego przewodu.
- ▶ W żadnym razie nie wolno użytkować urządzenia, gdy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, nie pracują prawidłowo lub gdy zostaną uszkodzone. Gdy kabel sieciowy jest uszkodzony, musi go wymienić producent lub autoryzowany przez producenta serwis lub podobnie wykwalifikowana osoba, aby wyeliminować zagrożenie.
- ▶ W żadnym razie nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Gdy dotknie się znajdujących się pod napięciem przyłączy i zmieni budowę elektryczną czy mechaniczną, to zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem. Ponadto może dojść do zakłóceń w pracy urządzenia.

3 Uruchomienie

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne informacje, jak uruchomić urządzenie po raz pierwszy. Prosimy o przestrzeganie wskazówek, by nie dopuścić do sytuacji zagrażających osobom czy szkód materialnych.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

▲WARNUNG OSTRZEŻENIE

Podczas uruchamiania urządzenia po raz pierwszy może dojść do szkód na osobach i szkód materialnych!

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do powstania szkód:

- ▶ Materiałów opakowaniowych nie należy używać do zabawy. Zachodzi tu niebezpieczeństwo uduszenia się.
- ▶ Z powodu dużego ciężaru urządzenia należy je transportować, wypakowywać i ustawiać z pomocą drugiej osoby.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

WineDuett 21 standardowo dostarczany jest z następującymi elementami:

- WineDuett 21
- 7 drewnianych półek
- Instrukcja obsługi

HINWEIS WSKAZÓWKA

- ▶ Należy sprawdzić czy dostawa jest pełna i czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- ▶ Należy od razu zgłosić spedytorowi, ubezpieczycielowi jak i dostawcy, gdy stwierdzicie Państwo, że dostawa nie jest pełna lub doszło do uszkodzeń wskutek niewłaściwego opakowania lub podczas transportu.

3.3 Rozpakowywanie

Aby wypakować urządzenie należy postępować w następujący sposób:

- Urządzenie należy wyjąć z kartonu i usunąć materiał opakowaniowy wewnątrz i na zewnątrz.
- Szafę chłodniczą należy transportować tylko w pozycji pionowej (na prosto).
- Komorę wewnętrzną należy wyczyścić miękką ściereczką z letnią wodą.
- Urządzenie należy podłączyć do sieci, następnie włączyć, a dopiero potem można wkładać do WineDuett 12 butelki z winem czy inne napoje.

HINWEIS WSKAZÓWKA

- ▶ Folię ochronną należy usunąć dopiero na krótko przed ustawieniem urządzenia w miejscu przeznaczenia, dzięki temu unikniemy zarysowań i zabrudzeń.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed szkodami w transporcie. Materiały opakowaniowe wybrane zostały zgodnie z normami ochrony środowiska i możliwościami technicznej utylizacji, dlatego też nadają się do recyklingu.



Wprowadzenie opakowania ponownie do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać do punktów zbiorczych systemu utylizacji odpadów „zielony punkt”.

HINWEIS**WSKAZÓWKA**

- ▶ Gdy jest to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie podczas okresu gwarancyjnego, aby móc porządnie zapakować urządzenie w przypadku naprawy gwarancyjnej.

3.5 Ustawienie

3.5.1 Wymagane ustawienia:

Aby urządzenie mogło bezpiecznie i bezawaryjnie pracować miejsce, w którym ma zostać ustawione, musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu, przy czym należy pamiętać, że musi ono wytrzymać obciążenie również, gdy szafa na wino będzie pełna.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu lub w pobliżu źródeł ciepła (piec, ogrzewanie, urządzenia grzewcze itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może zmienić akrylową powierzchnię, a źródła ciepła mogą mieć negatywny wpływ na zużycie energii.
- Ekstremalnie niskie (poniżej 10°C) lub bardzo gorące (powyżej 32°C) temperatury otoczenia mogą również prowadzić do zakłócenia funkcjonowania urządzenia.
- Urządzenie zaprojektowano do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie należy ustawiać go w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Nie należy ustawiać urządzenia w gorącym otoczeniu lub blisko łatwopalnych materiałów.
- Do prawidłowej pracy urządzenie potrzebuje wystarczającego przepływu powietrza. Wokół urządzenia należy pozostawić 10-15 cm wolnej przestrzeni.
- Nie należy zakrywać, czy blokować żadnych otworów w urządzeniu.
- Jeśli planujecie państwo zamontować urządzenie w zabudowie, należy pozostawić otwory na wentylację.
- Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne, tak, aby w razie potrzeby móc szybko wyciągnąć kabel z gniazda.
- Wbudowanie i montaż tego urządzenia w niestacjonarnych miejscach (np. na statkach) może przeprowadzić jedynie autoryzowany przeszkolony serwis i tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki bezpiecznego użytkowania tego urządzenia.
- Aby urządzenie nie pobierało zbyt dużo energii należy zwracać uwagę, czy podczas pracy drzwi są zamknięte.


3.5.2 Nóżki

Urządzenie dostarczane jest z trzema dużymi nóżkami (zamontowanymi) i jedną małą nóżką ustawczą, która dołączona jest luzem.

Aby wypoziomować urządzenie, należy wyregulować przednie nogi w dolnej części urządzenia.

3.5.3 Umocowanie uchwytu.

Chłodziarka do wina wyposażona jest w 1 metalowy uchwyt ze stali nierdzewnej. Aby zainstalować uchwyt, należy przykręcić uchwyt do drzwi za pomocą śrub.



3.5.4 Półki na wino

Każdą półkę można wyjąć, aby móc włożyć do szafy większe butelki.

3.5.5 Wymywanie drewnianych półek na butelki

Aby wyjąć półkę należy najpierw wyjąć butelki. Następnie delikatnie unieść półkę i ją wyjąć.

HINWEIS

WSKAZÓWKA

- ▶ Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by po włożeniu półek półki prawidłowo zazębiły się, zanim położą się na nie butelki.

3.6 Podłączenie do prądu

Aby praca urządzenia była bezpieczna i przebiegała bez zakłóceń należy podczas podłączenia elektrycznego przestrzegać następujących wskazówek:


- Przed podłączeniem należy sprawdzić czy zamieszczone na tabliczce znamionowej dane przyłączeniowe urządzenia (napięcie i częstotliwość) zgadzają się z danymi Państwa sieci elektrycznej. Te dane muszą być zgodne, aby nie uszkodzić urządzenia. W razie wątpliwości należy zapytać specjalistę-elektryka.
- Gniazdo wtykowe musi być zabezpieczone 16A bezpiecznikiem.
- Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej przez zwijany przedłużacz o maksymalnej długości 3 m i średnicy 1,5 mm². Zabrania się stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych czy listwy z wieloma gniazdami, co może powodować zagrożenie pożarowe.

- Należy upewnić się, czy kabel jest nieuszkodzony i czy nie przebiega przez / nad / pod gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
- Kabel należy przeprowadzić tak, aby nie potykać się o niego.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do zasilania go przez konwerter prądu stałego - prądu zmiennego.
- Elektryczne bezpieczeństwo urządzenia może być tylko wtedy zagwarantowane, gdy podłączy się je do zainstalowanego zgodnie z przepisami systemu przewodu ochronnego. Zabronione jest zasilanie urządzenia przez gniazdo wtykowe bez przewodu ochronnego. W razie wątpliwości należy zlecić specjalście – elektrykowi sprawdzenie instalacji domowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały przez brak lub uszkodzony przewód ochronny.

4 Wygląd i funkcjonalność

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne informacje dotyczące budowy i działania urządzenia.

4.1 Przegląd urządzenia



1. ZAWIAS

2. OŚWIETLENIE

3. STEROWANIE TEMPERATURY

6. PÓŁKI

7. NÓŻKI (3 duże nóżki + 1 mała)

8. DRZWI

4. WSKAŹNIK TEMPERATURY

5. OSŁONA WENTYLATORA

9. SZKŁO

10. UCHWYT


5 Eksploatacja i obsługa

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne informacje, jak obsługiwać urządzenie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek, by nie dopuścić do sytuacji zagrażających osobom czy szkód materialnych.

5.1 Elementy obsługi i wyświetlacz

HINWEIS**WSKAZÓWKA**

- ▶ Należy użyć przycisków ▲ i ▼ oznaczonych „górny“, aby ustawić temperaturę dla dwóch górnych półek w zakresie 7-18°C. Obszar dolny z wkładami półkowymi jest oznaczony jako „niższy“ a jego temperatura może być ustawiona w zakresie 10-18°C.
- ▶ Wyświetlacz pokazuje średnią temperaturę urządzenia w danym momencie.



Przyciskając przyciski przy „upper zone” = strefa górna i „lower zone” = strefa dolna można ustawić temperaturę zgodnie z życzeniem.

Na panelu obsługi umieszczone są przyciski: “▲” und “▼”, którymi można dopasować temperaturę stopniowo zwiększając lub zmniejszając ją o 1 °C, natomiast przyciskiem „światło” można włączyć lub wyłączyć oświetlenie wewnątrz urządzenia.

Temperatura w urządzeniu zależy od temperatury otoczenia, liczby butelek jak i ustawionej temperatury.

5.2 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa, na której znajdują się dane podłączeniowe jak i eksploatacyjne urządzenia znajduje się na tylnej ścianie urządzenia.

6 Czyszczenie i konserwacja

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne informacje, jak czyścić i pielęgnować urządzenie. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia niewłaściwie je czyszcząc.

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT UWAGA

Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zanim przystąpimy do czyszczenia urządzenia:

- ▶ Zanim uruchomicie Państwo urządzenie należy je gruntownie wyczyścić.
- ▶ Przed czyszczeniem należy wyłączyć WineDuett 12 i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, oraz wyjąć wszystkie butelki.
- ▶ Nie wolno używać żadnych agresywnych i szorujących środków czystości, ani żadnych rozpuszczalników.

6.2 Czyszczenie

◆ Wewnątrz

- Komorę wewnętrzną należy czyścić letnią wodą z łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką.
- Porady w celu neutralizacji zapachów: Wnętrze urządzenia należy wyczyścić letnią wodą zmieszaną z niewielką ilością proszku do pieczenia (2 łyżeczki na ¼ l wody), i miękką ściereczką.
- Następnie urządzenie należy gruntownie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

◆ Uszczelnienie drzwi

- Należy zwracać szczególną uwagę na to by uszczelka drzwi była utrzymywana w czystości, dzięki temu urządzenie będzie pracować bez zakłóceń.

◆ Obudowa

- Obudowę urządzenia można wyczyścić łagodnym środkiem czyszczącym z letnią wodą.
- Następnie urządzenie należy gruntownie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

◆ Otwór wyciągowy

- Kurz lub inne rzeczy mogą zablokować otwór wentylatora, co ma negatywny wpływ na wydajność chłodzenia urządzenia. W razie konieczności należy odkurzyć otwór wyciągu.

6.3 Przesławianie urządzenia

Gdy chcecie Państwo ustawić urządzenie w innym miejscu:

Należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z sieci.

Opróżnić urządzenie.

Na wszelki wypadek przykleić wszystkie luźne elementy wewnątrz urządzenia.

Zakleić drzwi.

Szafę chłodniczą należy transportować tylko w pozycji pionowej (na prosto).

7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale otrzymacie Państwo ważne wskazówki, jak lokalizować usterki i je usuwać. Prosimy o przestrzeganie wskazówek, by nie dopuścić do sytuacji zagrażających osobom czy szkód materialnych.

7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

▲VORSICHT UWAGA

- ▶ Naprawy sprzętu elektrycznego może przeprowadzać wyłącznie specjalista, który został przeszkolony przez producenta.
- ▶ Przeprowadzając naprawy w sposób niefachowy może dojść do niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika i może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia.

7.2 Problem i rozwiązanie

Poniższa tabela pomaga przy ustalaniu i usuwaniu mniejszych usterek.

Usterka	Możliwa przyczyna
Lodówka na wino nie działa	- Kabel nie został włożony do gniazdka lub liczba woltów się nie zgadza - Bezpiecznik jest uszkodzony lub przepalony
Moc chłodzenia jest niezadowolająca	- Sprawdzić ustawienia temperatury - Wyższa temperatura otoczenia powoduje, że niekiedy trzeba ustawić niższą temperaturę w szafie chłodniczej. - Drzwi są zbyt często otwierane - Drzwi nie zostały dobrze zamknięte - Uszczelka w drzwiach nie jest wystarczająco szczelna - Szafa chłodnicza na wino nie jest wystarczająco wentylowana, ponieważ nie zachowano minimalnej odległości wokół urządzenia, która powinna wynosić 10-15 cm.
Światło nie działa	- Powiadomić serwis.
Wibracje	- Należy sprawdzić, czy urządzenie stoi równo (wypoziomowanie).
Urządzenie jest za	- Należy sprawdzić, czy urządzenie stoi równo

głośne.	(wypoziomowanie). - Sprawdzić wentylator.
Drzwi nie zamykają się prawidłowo.	- Należy sprawdzić, czy urządzenie stoi równo (wypoziomowanie). - Drzwi zamontowane zostały odwrotnie lub nieprawidłowo. - Uszczelka się zużyła. - Półki się przesunęły.
Żadnych wskazań na wyświetlaczu LED.	- Główna płytką nie działa. - Wtyczka jest uszkodzona. - Problem z płytką obwodu.
Błąd Wyświetlacza LED - Lo	- Powiadomić serwis. - Słaba jakość wyświetlacza
Przyciski nie działają.	- Sterowanie temperaturą jest uszkodzone.

▲VORSICHT UWAGA

- ▶ Jeśli stosując się do powyższych wskazówek nie jesteście Państwo w stanie rozwiązać problemu, należy zwrócić się do serwisu.

8 Utylizacja zużytego sprzętu



Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają jeszcze różnorodne wartościowe materiały. Zawierają one jednak również substancje szkodliwe, które były jednak konieczne do ich funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Pozostawiając je na śmietniku lub niewłaściwie traktując mogą one szkodzić ludzkiemu zdrowiu i środowisku. Dlatego też nie wolno wyrzucać urządzenia na śmietnik ogólny.

HINWEIS WSKAZÓWKA

- ▶ Należy wykorzystać znajdujące się w Państwa miejscowości punkty zbiorcze dla odpadów, gdzie można oddać stare urządzenia elektryczne i elektroniczne. W razie wątpliwości można zasięgnąć rady w ratuszu, czy przedsiębiorstwie komunalnym, lub u dystrybutora.
- ▶ Należy zatroszczyć się, aby państwa stare urządzenie aż do odtransportowania było zabezpieczone przed dziećmi. Usunąć drzwi i pozostawić półki we wnętrzu, aby dzieci nie mogły do niego wejść.

9 Dane techniczne

Urządzenie	Wine Duett 21
Item No.	630
Zużycie prądu	140 W
Napięcie/częstotliwość	230 V, 50 Hz
Wymiary	345 x 805 x 510 mm
Pojemność	59,5 L (21 butelek)
Waga netto	9 kg