

PL

DM1111


Cyfrowa niania elektroniczna



Skrócona instrukcja obsługi



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



WAŻNE WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Etykieta znamionowa znajduje się na podstawie nadajnika.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odniesienia obrażeń i pożaru, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. W szczególności:

1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
2. Produkt musi zostać przygotowany do użycia przez osobę dorosłą.
3. **OSTROŻNIE!** Nie należy instalować nadajnika niani na wysokości większej niż 2 metry.
4. Opisany tu produkt pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje należytego nadzoru na dzieckiem przez odpowiedzialną osobę dorosłą i nie wolno go używać jako substytutu takiej opieki.
5. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania w charakterze medycznego monitora funkcji życiowych.
6. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
7. **OSTROŻNIE!** Używaj wyłącznie akumulatorów załączonych fabrycznie. Użycie w odbiorniku akumulatorów niewłaściwego typu grozi wybuchem. Akumulatorów nie wolno poddawać działaniu bardzo niskich ani bardzo wysokich temperatur ani niskiego ciśnienia atmosferycznego (występującego na dużych wysokościach), ani podczas użytkowania, ani w trakcie przechowywania lub transportu. Wrzucenie akumulatorów do ognia lub gorącego piekarnika, ich zgniecenie lub przecięcie może spowodować wybuch. Poddanie produktu lub akumulatorów działaniu ekstremalnie wysokiej temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu. Produkty lub akumulatory poddane działaniu niskiego ciśnienia powietrza mogą wybuchnąć lub uwolnić łatwopalne ciecze lub gazy.
8. Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycznie załączonych do tego produktu. Podłączenie zasilacza o nieprawidłowej biegunowości wtyku lub napięciu może poważnie uszkodzić ten produkt.



Informacje o zasilaczach:

Zasilacz odbiornika i nadajnika: 6VDC 450mA
Ten Pao Industrial Co., Ltd.
Model: S003ATV0600045 (EU); S003ATB0600045 (UK)



Dane techniczne akumulatorów:

2 x akumulator NiMH 1,2 V, typ AAA, 400 mAh
Corun KH-AAA400

9. Zasilacz jest przeznaczony do użytkowania w gniazdku ściennym lub podłogowym. Wtyczki zasilacza nie są natomiast przystosowane do podłączania go do gniazdek znajdujących się w suficie, na spodzie blatu ani w zabudowie meblowej.
10. Gniazdko zasilające urządzenie (podłączony do gniazdka zasilacz) powinno znajdować się w jego pobliżu i być łatwo dostępne.
11. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
12. Nie wolno modyfikować zasilaczy ani zastępować ich zasilaczami innych producentów.
13. Nie wolno kłaść ani ustawiać żadnych przedmiotów na przewodach zasilających. Nie należy instalować tego produktu w miejscach, w których przewody zasilające będą narażone na deptanie lub inne uszkodzenia.
14. Produkt wolno podłączać wyłącznie do źródła zasilania wskazanego na etykiecie znamionowej zasilacza lub innym widocznym na nim nadruku. W przypadku braku pewności co do parametrów sieci zasilającej należy skonsultować się ze sprzedawcą lub dostawcą energii elektrycznej.
15. Nie wolno przeciągać gniazdek elektrycznych ani korzystać z przedłużaczy.
16. Nie wolno umieszczać produktu na niestabilnym stole, półce ani na innych niestabilnych przedmiotach.
17. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach pozbawionych wydajnej wentylacji. Jeżeli w tylnej lub dolnej części produktu znajdują się szczeliny lub otwory, służą one do

zapewnienia mu wentylacji. Nie wolno ich zasłaniać np. przez umieszczanie produktu na miękkiej powierzchni, takiej jak kółdra, koc, kanapa lub dywan, gdyż grozi to przegrzaniem urządzenia. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu grzejnika ani nawiewu gorącego powietrza.

18. W żadnym wypadku nie wolno wsuwać żadnych przedmiotów przez otwory ani szczeliny w produkcie, gdyż może to być niebezpieczne, a także grozi uszkodzeniem akumulatorów lub innych elementów wewnętrznych. Nie wolno wylewać na produkt żadnych cieczy.
19. Nie wolno rozbierać produktu, gdyż zwiększa to ryzyko porażenia prądem. Demontaż lub usuwanie elementów produktu (poza wymianą akumulatorów, o ile produkt zawiera wymienne akumulatory) jest niebezpieczne – m.in. grozi kontaktem z wysokim napięciem.
20. Po każdym włączeniu niani i po przemieszczeniu któregośkolwiek z elementów zestawu należy sprawdzić jakość łączności między jej urządzeniami.
21. Należy okresowo sprawdzać wszystkie urządzenia niani pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
22. Istnieje bardzo niskie ryzyko utraty prywatności podczas korzystania z niektórych urządzeń elektronicznych, takich jak nianie elektroniczne, telefony bezprzewodowe itp. **Aby chronić swoją prywatność, należy upewnić się, że produkt nie był nigdy używany przed zakupem, a także okresowo resetować elektroniczną nianię poprzez wyłączenie, a następnie włączenie urządzeń. Zaleca się wyłączenie niani, jeśli nie zamierza się z niej korzystać przez dłuższy czas.**
23. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę tym produktem.
24. Małe podzespoły niani elektronicznej mogą zostać połknięte przez niemowlęta lub małe dzieci. Części te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
25. Produkt, którego dotyczy ta instrukcja, nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile nie są one nadzorowane lub nie zostały one odpowiednio poinstruowane w zakresie korzystania z niego przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Ostrzeżenia

- Niniejszy produkt należy użytkować i przechowywać w temperaturze między 0°C a 40°C.
- Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami grozi poparzeniem, pożarem i wybuchem.
- Nie należy wystawiać akumulatorów ani baterii na działanie zbyt wysokich temperatur, m.in. a skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub kontaktu z ogniem.
- Nie należy narażać produktu na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie należy zbliżać produktu do źródeł ciepła.



Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!


Zdarzają się przypadki UDUSZENIA się dzieci przewodami elektrycznymi. Załączony do produktu przewód musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci (co najmniej metr poza zasięgiem dziecka). Nie wolno usuwać etykiety ostrzegawczej na przewodzie adaptera.




- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać nadajnika wewnątrz łóżeczka lub kojca dziecka. Nie wolno czymkolwiek przykrywać nadajnika ani odbiornika (np. ręcznikiem lub kocem).
- Działanie nadajnika i odbiornika niani może być zakłócone przez inne urządzenia elektryczne. Aby tego uniknąć, należy ustawiać urządzenia niani w jak największej odległości od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak: rutery bezprzewodowe, radioodbiorniki, telefony komórkowe, domofony, urządzenia alarmowe, telewizory, komputery, urządzenia kuchenne (np. kuchenki mikrofalowe) i telefony bezprzewodowe.

1 PRZYGOTOWANIE NIANI DO UŻYCIA I ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Instalacja akumulatorów w odbiorniku



Podłączanie niani do zasilania




UWAGI

- Pełne naładowanie akumulatorów odbiornika zajmuje 16 godzin.

2

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE NIA NI




DANE TECHNICZNE

Sterowanie częstotliwością	Kwarcowo stabilizowany synteza PLL
Częstotliwość robocza	Nadajnik: 1881-1897 MHz Odbiornik: 1881-1897 MHz Maksymalna moc używana przez nadajnik: 0,25 W (250 mW)
Liczba kanałów	10
Nominalny zasięg skuteczny	Faktyczny zasięg zależy od otoczenia, w którym urządzenia są używane.
Wymagane parametry źródeł zasilania	Odbiornik: 2 x akumulator NiMH 1,2 V, typ AAA, 400 mAh Zasilacz nadajnika: prąd wyjściowy: 6 V DC 450 mA Zasilacz odbiornika: prąd wyjściowy: 6 V DC 450 mA



NADAJNIK (UMIESZCZANY W POBLIŻU DZIECKA)



Włącznik zasilania


Mikrofon

Wskaźnik zasilania POWER

Gniazdo zasilacza



ODBIORNIK (URZĄDZENIE RODZICA)



Głośnik



Włącznik zasilania

Zwiększanie głośności


Wskaźnik POWER / LINK

Gniazdo zasilacza

Wizualny wskaźnik
natężenia dźwięku

Zmniejszanie głośności

Wskaźnik niskiego
stanu akumulatorów



Klips do paska

Pokrywa komory akumulatorów

GWARANCJA PRODUCENTA



OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA

WAŻNE!

Zachować paragon jako dowód zakupu.

Obsługa klienta

Jesteś właścicielem wysokiej jakości produktu marki Vtech®, starannie wyprodukowanego pod ścisłą kontrolą jakości.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem;
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami urządzenia;
- uszkodzeń spowodowanych wadliwością baterii lub wyciekami elektrolitu z baterii;
- uszkodzeń powstałych na skutek transportowania produktu w wadliwym lub nieskutecznym opakowaniu ani uszkodzeń powstałych w trakcie transportu;
- uszkodzeń wyświetlacza LCD;
- uszkodzeń anteny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta:

www.vtechphones.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Skorzystaj z naszego bogatego w wiedzę podręcznika online.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub odwiedź www.vtechphones.eu.



Importer:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Producent:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytkowania w Europie.

Spełnia on zasadnicze wymagania dyrektywy nr 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka VTech Telecommunications Ltd. niniejszym oświadcza, iż opisany tu niania elektroniczna DM1111 spełnia zasadnicze wymagania i inne dotyczące jej postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności dla modelu DM1111 jest dostępna pod adresem www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Umieszczony na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że ze względu na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka nie wolno ich utylizować razem z domowymi odpadami gospodarczymi.



Obecność symboli pierwiastków chemicznych: Hg, Cd i Pb oznacza, że dana bateria lub akumulator zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach przekraczających wartości wyszczególnione w Dyrektywie w sprawie baterii (2006/66/WE).

Czarny pasek oznacza, że produkt wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.

Pomóż chronić środowisko i zutylizuj ten produkt i używane z nim akumulatory w sposób odpowiedzialny.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 09/25. DM1111_EU_PL_QSG_V1

