




- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 Głośnik | 2 Włącznik | 3 Aparat tylny |
| 4 Przycisk głośności | 5 Główny mikrofon | 6 Aparat przedni |
| 7 Złącze USB-C | 8 Zapasowy mikrofon | 9 Tacka na karty |

Zarządzanie baterią

Wybranie numeru **##*#588#*#*** pozwala wyświetlić informacje z systemu zarządzania baterią, w tym m.in. następujące:

- (i) Data produkcji baterii;
- (ii) Data użycia baterii po raz pierwszy po skonfigurowaniu urządzenia przez pierwszego użytkownika;
- (iii) Liczba pełnych cykli ładowania/rozładowania (poziom odniesienia: znamionowa pojemność);
- (iv) Zmierzona sprawność (pozostała pełna pojemność w stosunku do znamionowej pojemności w %).

Żywotności baterii mogą szkodzić następujące metody ładowania:

- (i) Częste ładowanie;
- (ii) Ładowanie przez długi czas, mimo że poziom naładowania baterii jest wysoki;
- (iii) Ładowanie w wysokiej temperaturze powietrza;

Wyłączenie funkcji łączności bezprzewodowej, takich jak WiFi i Bluetooth, pozwala na zmniejszenie krótkotrwałego poboru prądu w trybie czuwania o około 20%, co ma korzystny wpływ na wytrzymałość i żywotność baterii.

Do poprawy żywotności baterii służą następujące funkcje:

- (i) Inteligentne ładowanie, które jest domyślnie włączone;
- (ii) Limit ładowania o dużej mocy, który można włączyć w menu Ustawienia – Opcje baterii.

Uwaga:

Z przyczyn środowiskowych w zestawie nie ma ładowarki. Do zasilania tego urządzenia można używać większości zasilaczy USB i kabla z wtyczką USB-C.