

UGREEN

Mysz bezprzewodowa Ugreen MU006S

Instrukcja obsługi


Zawartość opakowania:
1x mysz (z odbiornikiem)
1x kabel USB do ładowania

Specyfikacja

Model	MU006S
Łączność	Bluetooth/2,4 GHz
Pasma częstotliwości	2400 MHz–2483,5 MHz
Maks. moc wyjściowa RF	4 dBm (EIRP)
Zasięg transmisji	10 m/33 ft (bez przeszkód)
DPI (czułość)	800/1200/1600/2000/4000 DPI
Port ładowania	USB-C
Typ baterii	Polimerowa bateria litowo-jonowa
Pojemność baterii	500 mAh 3,7 V (1,85 Wh)
Ograniczone napięcie ładowania	5,25 V ---
Czas ładowania	<2 godziny
Kompatybilne systemy	Windows 7/8.1/10/11 macOS 10.5 lub nowszy Linux Chrome OS Android 5.0 lub nowszy

Dane zostały zmierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Wygląd produktu



Ilustracja przedstawia wygląd produktu z zaznaczonymi elementami obudowy, przyciskami, portem ładowania oraz sposobem podłączania przewodu.


[Widok z przodu]

- ① Port ładowania
- ② Lewy przycisk
- ③ Prawy przycisk
- ④ Kółko przewijania
- ⑤ Przycisk przełączania trybu DPI/połączenia
- ⑥ Wskaźnik (tryb połączenia/poziom DPI/poziom naładowania baterii)
- ⑦ Przycisk do przodu/do tyłu

[Widok z tyłu]

- ⑧ Przycisk zasilania
- ⑨ Czujnik optyczny
- ⑩ Odbiornik
- ⑪ Nakładki ochronne na stopki myszy (należy usunąć)


Połączenie 2.4 GHz (domyślnie)



Ilustracja przedstawia sposób połączenia urządzenia w trybie 2,4 GHz z wykorzystaniem odbiornika USB podłączanego do komputera.

Włączyć mysz, podłączyć odbiornik do komputera, a mysz będzie gotowa do użycia.

Ponownie sparować?




Ilustracja przedstawia proces ponownego sparowania urządzenia z komputerem, obejmujący odłączenie i ponowne podłączenie odbiornika USB oraz wykonanie czynności na urządzeniu.

① Odłącz odbiornik

② Naciśnij i przytrzymaj "Lewy przycisk+Prawy przycisk+Kółko przewijania"
Wskaźnik miga

③ Podłącz ponownie odbiornik

Połączenie Bluetooth



Ilustracja przedstawia kolejne etapy parowania urządzenia z komputerem w trybie Bluetooth, od włączenia Bluetooth po wybór urządzenia na liście dostępnych połączeń.


① Włącz Bluetooth w urządzeniu

② Włączanie zasilania

③ Naciśnij dwukrotnie przycisk przełącznika trybu połączenia
(w celu pierwszego przełączenia)
Niebieski wskaźnik miga

④ Połącz się z „UGREEN BLE Mouse”

Ponownie sparować?




Ilustracja przedstawia sposób ponownego parowania myszy w trybie Bluetooth poprzez przytrzymanie odpowiednich przycisków oraz wybór urządzenia UGREEN BLE Mouse na ekranie komputera.

① Naciśnij i przytrzymaj "Lewy przycisk+Prawy przycisk+Kółko przewijania"
Niebieski wskaźnik miga

② Połącz się z „UGREEN BLE Mouse”

Przełączanie 2.4 GHz/Bluetooth



Ilustracja przedstawia przełączanie trybu pracy myszy między 2,4 GHz a Bluetooth za pomocą podwójnego naciśnięcia przycisku, z sygnalizacją kolorami diody.

Po pierwszym przełączeniu trybu połączenia naciśnij jednokrotnie przycisk przełącznika trybu, aby sprawdzić aktualny tryb wskazywany przez migający wskaźnik: zielony dla 2,4 GHz i niebieski dla Bluetooth. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przełącza między tymi dwoma trybami.

Regulacja DPI

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.


miga 3 razy	1600 DPI
miga 4 razy	2000 DPI
miga 5 razy	4000 DPI
mrugnie dwukrotnie	1200 DPI
miga raz	800 DPI

The diagram shows a top-down view of a white computer mouse with a DPI button on the left side. A hand is shown pressing and holding the button for 1 second. A line connects this button to a table on the right. The table lists DPI settings based on the number of flashes or blinks of the button's LED indicator. The mouse has 'LOGITECH' written on its side.

Ilustracja przedstawia regulację czułości DPI myszy poprzez przytrzymanie przycisku oraz sygnalizację wybranego poziomu DPI liczbą mignięć diody.

Mysz jest domyślnie ustawiona na 1600 DPI. Naciśnij krótko przycisk przełącznika DPI, aby dostosować czułość, a poziomy będą zmieniać się cyklicznie, jak pokazano na rysunku.

Niska moc baterii




Ilustracja przedstawia sygnalizację niskiego poziomu baterii myszy oraz znaczenie stanów diody informujących o ładowaniu i zakończeniu ładowania.

Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, mysz automatycznie się wyłączy, a żadne przyciski nie będą reagować na kliknięcia.

Ostrzeżenie

1. Produkt ten posiada wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy. Nie demontować, nie uderzać, nie zgniatać ani nie wrzucać do ognia.
2. Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
3. Nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać baterii, w przypadku zanurzenia w wodzie!
5. Bateria jest niebezpieczna. Proszę przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Jeśli bateria zostanie połączona, może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połączone lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
7. Zużytą baterię należy zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
8. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
9. Proszę nie świecić światłem bezpośrednio w ludzkie oczy.
10. Proszę zachować oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Ugreen Group Limited odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od 1,85 W (minimum wymagane przez sprzęt radiowy) do 2,05 W (maksimum), aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1 40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radio-
wego Bezprzewodowa mysz pionowa Ugreen M571 jest zgodny z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następu-
jącym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta:UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa:2400 MHz–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:OdBm (EIRP)

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Wbudowana
Typ baterii	Polimerowa bateria litowo-jonowa
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0105
Pojemność (mAh)	500mAh
Moc (kWh)	1.85Wh

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów, znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Mysz gamingową należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do grania, pracy biurowej lub innych czynności komputerowych.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani baterii – mogą one spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Korzystaj z myszy w odpowiedniej pozycji, zapewniając wsparcie dla nadgarstka, szczególnie w przypadku długiego użytkowania. W przypadku myszy pionowych upewnij się, że ręka pozostaje w naturalnej pozycji.
- W przypadku modeli z podświetleniem RGB nie patrz bezpośrednio w intensywne światło przez dłuższy czas, aby chronić wzrok.
- Upewnij się, że kabel myszy przewodowej nie jest zagięty ani napięty, co może wpłynąć na precyzję ruchów.

Ryzyko związane z kompatybilnością i zakłóceniami:

- Przed podłączeniem myszy sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem komputera.
- W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij się, że znajdują się one w zalecanym zasięgu działania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie dostarczone przez producenta, aby skonfigurować funkcje przycisków, DPI oraz podświetlenie.
- W przypadku myszy bezprzewodowych upewnij się, że baterie są w pełni naładowane lub wymień je na nowe, jeśli urządzenie wymaga baterii jednorazowych.
- W zestawach myszy z klawiaturą upewnij się, że oba urządzenia są poprawnie sparowane z komputerem.

Bezpieczne korzystanie:

- Używaj myszy na odpowiedniej powierzchni – najlepiej na podkładce dostosowanej do myszy gamingowej, aby zapewnić precyzję ruchów.
- Jeśli mysz korzysta z łączności Bluetooth lub Wi-Fi, regularnie sprawdzaj, czy połączenie jest stabilne i nie występują zakłócenia w działaniu.

Konserwacja:

- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z myszy, szczególnie z przestrzeni pomiędzy przyciskami oraz sensorem optycznym lub laserowym.
- Dla myszy przewodowych upewnij się, że kabel jest czysty i niesplątany, aby przedłużyć jego żywotność.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Do czyszczenia myszy używaj miękkiej, suchej ściereczki lub lekko wilgotnej w przypadku trudniejszych zabrudzeń. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić wykończenie.
- **Baterie i zasilanie:** W przypadku myszy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz mysz przewodową od komputera, a mysz bezprzewodową przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.