

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt należy przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- Z uwagi na zastosowanie naturalnego materiału jakim jest drewno, po kontakcie z ostrymi narzędziami, mogą pojawić się ostre krawędzie, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Informacje dotyczące użytkowania

- Nie należy stawiać bezpośrednio na powierzchni mebli gorących przedmiotów.
- W przypadku rozlania jakiegokolwiek cieczy, należy ją natychmiast zetrzeć.
- Zaleca się, by w czasie nieużytkowania mebli zabezpieczyć je przed działaniem deszczu lub śniegu oraz zapewnić swobodne spływanie wody z mebli np. stawianie mebla pod kątem do powierzchni.
- Nie należy zostawiać przedmiotów na powierzchni mebla na dłuższy czas, może to skutkować nierównomiernym odbarwianiem się mebla.
- Odbarwianie się drewna jest naturalnym procesem.
- Raz na pół roku należy sprawdzić stabilność mebli i w razie konieczności dokręcić śruby.

Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Czyść miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. mydła. Wytrzyj do sucha czystą i suchą szmatką.
- Drewniane produkty przeznaczone na zewnątrz zaleca się przynajmniej raz w roku impregnować, by zachowały swoje właściwości.

Informacje dotyczące przechowywania

- Zaleca się, by meble nie stały na zewnątrz niezabezpieczone dłużej niż jest to konieczne.
- Zaleca się, by oczyszczone i wysuszone meble po sezonie przechowywać w suchym pomieszczeniu lub dobrze zabezpieczone pokrowcem, w miarę możliwości pod dachem. Należy zapewnić dobrą wentylację, by zapobiegać powstawaniu wilgoci i pleśni.