EN BABY PLAYMAT

The set includes two arches with toys that can be freely attached and removed for separate play. Clean the toys and the mat with a damp cloth. For heavier soiling, the mat can be hand-washed with mild detergents. Dry in fresh air. Do not store in humid conditions.

WARNINGS! During play, the child must be under adult supervision. Never leave the child unattended. The packaging is not a toy; after unpacking the toy, it should be kept away from baby. Please keep the packaging for future reference. The product must be assembled by an adult. Before each use, an adult must check the condition of the product. If any damage is detected, discontinue use. The mat is intended for home use only – use on the floor. Never place the product with a child on the product on elevated surfaces (e.g., a table). This is dangerous! Before placing the mat on the floor, clean the area within the child's reach. Remove all sharp, small elements and other products that may pose a danger to the child. Do not move the product with the child inside. The toy arch is not designed for carrying the product. The product should be kept away from all heat sources (e.g., radiators, heat emitters, open fire, etc.). Before each use, an adult must check the condition of the product. If any damage is detected, discontinue use. The color and pattern of the product may differ from the illustration.

PL MATA NIEMOWLĘCA

W zestawie znajdują się dwa pałąki z zabawkami, które można dowolnie zawieszać, ale także zdejmować i bawić się nimi osobno. Zabawki i matę czyścić wilgotną ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń matę można prać ręcznie z dodatkiem delikatnych detergentów. Suszyć na świeżym powietrzu. Nie przechowywać w wilgotnych warunkach.

OSTRZEŻENIA! Podczas zabawy dziecko musi się znajdować pod opieką osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Opakowanie nie jest zabawką, po rozłożeniu zabawki – należy je usunąć. Proszę zachować opakowanie na przyszłość jako odniesienie. Produkt musi być składany przez osobę dorosłą. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – należy zaprzestać użytkowania. Mata jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego – używaj na podłodze. Nigdy nie umieszczaj produktu i dziecka w nim na podwyższonych powierzchniach (np. stole). Jest to niebezpieczne! Przed położeniem maty na podłodze – oczyść obszar, który będzie w zasięgu dziecka. Usuń wszystkie ostre, małe elementy i inne produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. Nie przemieszczaj produktu z dzieckiem znajdującym się w środku. Pałąk z zabawkami nie służy do przenoszenia produktu. Produkt należy umieszczać z dala od wszelkich źródeł ciepła (np. grzejników, promieników ciepła, otwartego ognia itp.). Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – należy zaprzestać użytkowania. Kolor i wzór produktu może różnić się od przedstawionego na rysunku.

DE BABYMATTE

Das Set enthält zwei Bögen mit Spielzeugen, die frei befestigt und zur separaten Nutzung entfernt werden können. Reinigen Sie die Spielzeuge und die Matte mit einem feuchten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung kann die Matte mit milden Reinigungsmitteln von Hand gewaschen werden. An der Luft trocknen. Bewahren Sie in feuchten Bedingungen nicht.

ACHTUNG! Während des Spielens muss das Kind unter der Aufsicht eines Erwachsenen stehen. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Die Verpackung ist kein Spielzeug. Nach dem Auspacken des Spielzeugs muss die Verpackung von Babys ferngehalten werden. Bitte bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Rückfragen auf. Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Vor jeder Nutzung muss ein Erwachsener den Zustand des Produkts überprüfen. Falls Schäden festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die Matte ist ausschließlich für die Nutzung im Haus vorgesehen – nur auf dem Boden verwenden. Das Produkt darf niemals mit einem Kind darin auf erhöhten Flächen (z. B. einem Tisch) platziert werden. Dies ist gefährlich! Bevor die Matte auf dem Boden platziert wird, muss der Bereich innerhalb der Reichweite des Kindes gereinigt werden. Entfernen Sie alle scharfen, kleinen Elemente sowie andere Produkte, die eine Gefahr für das Kind darstellen könnten. Das Produkt darf nicht mit dem Kind darin bewegt werden. Der Spielbogen ist nicht zum Tragen des Produkts geeignet. Das Produkt muss von jeglichen Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, Wärmequellen, offenem Feuer usw.) ferngehalten werden. Vor jeder Nutzung muss ein Erwachsener den Zustand des Produkts überprüfen. Falls Schäden festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die Farbe und das Muster des Produkts können von der Abbildung abweichen.

FR TAPIS D'ÉVEIL POUR BÉBÉ

Le set comprend deux arches avec des jouets qui peuvent être attachés et retirés librement pour jouer séparément. Nettoyez les jouets et le tapis avec un chiffon humide. En cas de salissures plus importantes, le tapis peut être lavé à la main avec des détergents doux. Séchez à l'air libre. Ne pas stocker dans des conditions humides.

AVERTISSEMENTS! Pendant l'utilisation, l'enfant doit être sous la surveillance d'un adulte. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. L'emballage n'est pas un jouet ; après avoir déballé le produit, il doit être tenu hors de portée du bébé. Veuillez conserver l'emballage pour une référence future. Le produit doit être assemblé par un adulte. Avant chaque utilisation, un adulte doit vérifier l'état du produit. En cas de dommage constaté, cesser immédiatement l'utilisation. Le tapis est conçu uniquement pour un usage domestique – à utiliser sur le sol. Ne jamais placer le produit avec un enfant à l'intérieur sur des surfaces élevées (ex. : table). Cela est dangereux! Avant de poser le tapis au sol, nettoyez la zone à portée de l'enfant. Retirez tous les objets tranchants, de petite taille ou tout autre élément pouvant représenter un danger pour l'enfant. Ne pas déplacer le produit avec l'enfant à l'intérieur. L'arche de jeu n'est pas conçue pour transporter le produit. Le produit doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur (ex. : radiateurs, émetteurs de chaleur, flammes nues, etc.). Avant chaque utilisation, un adulte doit vérifier l'état du produit. En cas de dommage constaté, cesser immédiatement l'utilisation. La couleur et le motif du produit peuvent différer de l'illustration.

RU РАЗВИВАЮЩИЙ КОВРИК

В комплект входят две дуги с игрушками, которые можно свободно крепить и снимать для отдельной игры. Очищайте игрушки и коврик влажной тканью. При сильных загрязнениях коврик можно стирать вручную с использованием мягких моющих средств. Сушите на свежем воздухе. Не храните в условиях повышенной влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Во время игры ребенок должен находиться под присмотром взрослого. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Упаковка не является игрушкой; после распаковки игрушку следует убрать подальше от ребенка. Сохраните упаковку для последующего использования. Сборку изделия должен производить взрослый. Перед каждым использованием взрослый должен проверять состояние изделия. В случае обнаружения повреждений прекратите использование. Коврик предназначен только для домашнего использования – используйте его на полу. Никогда не размещайте изделие с находящимся внутри ребенком на возвышенных поверхностях (например, на столе). Это опасно! Перед тем как положить коврик на пол, очистите пространство в пределах досягаемости ребенка. Удалите все острые, мелкие предметы и другие изделия, которые могут представлять опасность для ребенка. Не перемещайте изделие вместе с ребенком внутри. Дуги с игрушками не предназначены для переноски изделия. Храните изделие вдали от источников тепла (например, радиаторов, обогревателей, открытого огня и т. д.). Перед каждым использованием взрослый должен проверять состояние изделия. В случае обнаружения повреждений прекратите использование. Цвет и узор изделия могут отличаться от изображения.

CZ HRACÍ DEKA

Součástí sady jsou dva oblouky s hračkami, které lze libovolně připevnit a sejmout pro samostatnou hru. Hračky a podložku čistěte vlhkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění lze podložku ručně vyprat v jemném čisticím prostředku. Sušte na čerstvém vzduchu. Neskladujte ve vlhkém prostředí.

UPOZORNĚNÍ! Během hry musí být dítě pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Obal není hračka; po rozbalení hračky jej uchovávejte mimo dosah dítěte. Obal uchovejte pro pozdější použití. Produkt musí být sestaven dospělou osobou. Před každým použitím musí dospělá osoba zkontrolovat stav výrobku. Pokud je zjištěno jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat. Podložka je určena pouze pro domácí použití – používejte ji na podlaze. Nikdy neumísťujte výrobek s dítětem uvnitř na vyvýšené povrchy (např. stůl). Je to nebezpečné! Před umístěním podložky na podlahu vyčistěte prostor v dosahu dítěte. Odstraňte všechny ostré, malé předměty a další produkty, které by mohly představovat nebezpečí pro dítě. S výrobkem nemanipulujte, pokud je v něm dítě. Hrací oblouk není určen k přenášení výrobku. Výrobek musí být držen mimo dosah všech zdrojů tepla (např. radiátory, tepelná tělesa, otevřený oheň atd.). Před každým použitím musí dospělá osoba zkontrolovat stav výrobku. Pokud je zjištěno jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat. Barva a vzor výrobku se mohou lišit od ilustrace.

SK DETSKÁ PODLOŽKA

Súprava obsahuje dva oblúky s hračkami, ktoré je možné ľubovoľne pripevniť a odpojiť na samostatnú hru. Hračky a podložku čistite vlhkou handričkou. Pri silnejšom znečistení možno podložku prať ručne v jemných čistiacich prostriedkoch. Sušte na čerstvom vzduchu. Neskladujte vo vlhkých podmienkach.

UPOZORNENIA! Počas hry musí byť dieťa pod dohľadom dospelej osoby. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Obal nie je hračka; po rozbalení hračky ho uchovávajte mimo dosahu dieťaťa. Obal si ponechajte na budúce použitie. Výrobok musí zostaviť dospelá osoba. Pred každým použitím musí dospelá osoba skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte. Podložka je určená len na domáce použitie – používajte ju na podlahe. Nikdy neumiestňujte výrobok s dieťaťom vo vnútri na vyvýšené povrchy (napr. stôl). To je nebezpečné! Pred položením podložky na podlahu vyčistite priestor v dosahu dieťaťa. Odstráňte všetky ostré, malé predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa. Nepremiestňujte výrobok s dieťaťom vo vnútri. Oblúk na hračky nie je určený na prenášanie výrobku. Výrobok uchovávajte mimo dosahu všetkých zdrojov tepla (napr. radiátorov, tepelných žiaričov, otvoreného ohňa atď.). Pred každým použitím musí dospelá osoba skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte. Farba a vzor výrobku sa môžu líšiť od ilustrácie.

HU BÉBI JÁTSZÓSZŐNYEG

A készlet két játékhídat tartalmaz, amelyeken a játékok szabadon rögzíthetők és levehetők külön játék céljából. A játékokat és a szőnyeget nedves ruhával tisztítsa. Erősebb szennyeződés esetén a szőnyeget kézzel, enyhe mosószerekkel mossa ki. Szárítsa friss levegőn. Ne tárolja párás környezetben.

FIGYELMEZTETÉSEK! A gyermeknek játék közben felnőtt felügyelete alatt kell lennie. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül. A csomagolás nem játék; a játék kicsomagolása után tartsa távol a csecsemőtől. Őrizze meg a csomagolást későbbi felhasználás céljából. A terméket kizárólag felnőtt személy szerelheti össze. Minden használat előtt egy felnőttnek ellenőriznie kell a termék állapotát. Ha bármilyen sérülés észlelhető, ne használja tovább. A szőnyeget kizárólag otthoni használatra tervezték – padlón való használatra. Soha ne helyezze a terméket gyermekkel együtt magasabb felületekre (pl. asztalra). Ez veszélyes! A szőnyeg padlóra helyezése előtt tisztítsa meg a gyermek által elérhető területet. Távolítson el minden éles, apró tárgyat és egyéb terméket, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermek számára. Ne mozgassa a terméket a gyermekkel együtt. A játékhíd nem alkalmas a termék szállítására. A terméket tartsa távol minden hőforrástól (pl. radiátorok, hősugárzók, nyílt láng stb.). Minden használat előtt egy felnőttnek ellenőriznie kell a termék állapotát. Ha bármilyen sérülés észlelhető, ne használja tovább. A termék színe és mintázata eltérhet az illusztrációtól.

RO SALTELUȚĂ DE JOACĂ PENTRU BEBELUȘI

Setul include două arcade cu jucării care pot fi atașate și îndepărtate liber pentru joacă separată. Curățați jucăriile și covorașul cu o cârpă umedă. În cazul murdăriei mai intense, covorașul poate fi spălat manual cu detergenți blânzi. Uscați în aer liber. Nu depozitați în condiții de umiditate.

AVERTISMENTE! În timpul utilizării, copilul trebuie să fie sub supravegherea unui adult. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Ambalajul nu este o jucărie; după despachetarea jucăriei, acesta trebuie ținut departe de copil. Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru referințe viitoare. Produsul trebuie asamblat de un adult. Înainte de fiecare utilizare, un adult trebuie să verifice starea produsului. Dacă se constată orice deteriorare, întrerupeți utilizarea. Covorașul este destinat exclusiv utilizării casnice – folosiți-l pe podea. Nu plasați niciodată produsul cu un copil în interior pe suprafețe ridicate (de exemplu, o masă). Acest lucru este periculos! Înainte de a așeza covorașul pe podea, curățați zona aflată la îndemâna copilului. Îndepărtați toate elementele ascuțite, mici și alte produse care ar putea reprezenta un pericol pentru copil. Nu mutați produsul cu copilul în interior. Arcul de jucărie nu este conceput pentru transportul produsului. Produsul trebuie ținut departe de toate sursele de căldură (de exemplu, radiatoare, emițători de căldură, foc deschis etc.). Înainte de fiecare utilizare, un adult trebuie să verifice starea produsului. Dacă se constată orice deteriorare, întrerupeți utilizarea. Culoarea și modelul produsului pot diferi de ilustrație.

PM INVESTMENT GROUP

Produced for/ Wyprodukowano dla:

PM INVESTMENT
GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP.K.
Podkowy 18, 04-937 Warszawa, Poland
WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS /
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:
Łukówiec 98, 05-480 Karczew, Poland
Phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info @pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

Item Name: BABY PLAYMAT / MATA NIEMOWLĘCA
MODEL:
SN:
MEAS:
NW:
GW:
QTY: 1PC

MADE IN CHINA