




Bedienungsanleitung User Manual MULTI LIGHT ML3000RD

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung für das Produkt, auf das dieses Produkt verwendet wird.

➤ **Information:** Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt.

➤ **Warnung:** Diese Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art.

➤ **Vorsicht:** Achtung - Gefahrung kann zu Verletzungen führen.

➤ **Warnung:** Achtung - Gefahrung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

ALLGEMEINE INFO / VORWORT

Bitte alle Teile sorgfältig und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes, im weiteren Text nur Leuchte bzw. Produkt genannt.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Betriebsanleitung für spätere Notwendigkeit oder für Nachbesserung aufbewahren.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheits Hinweise können Schäden am Produkt und schweren Verletzungen für den Benutzer und andere Personen entstehen.

Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die in Auswahl landesspezifische Gesetze und Richtlinien beachten.

BESTIMMUNG DER ANWENDUNG

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung in der der bestimmungsgemäßen Anwendung geeignet.

➤ **Information:** Das Produkt ist nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung in der bestimmungsgemäßen, das kann Sachschaden oder Personenschaden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.


Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Wasser- und Stromversorgung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder



Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

⚠ Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und wetträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

▲ ALLGEMEINE HINWEISE

➤ Nicht werfen oder fallen lassen.

➤ Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.

➤ Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.

➤ Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

➤ Bei Themen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.

➤ Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.

➤ Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ Laden Sie Ihren Akku mindestens alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

➤ Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei getrimmtem Akku enthält jeglicher Garantieanspruch.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ Laden Sie Ihren Akku mindestens alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

➤ Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei getrimmtem Akku enthält jeglicher Garantieanspruch.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ Laden Sie Ihren Akku mindestens alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

➤ Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei getrimmtem Akku enthält jeglicher Garantieanspruch.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ Laden Sie Ihren Akku mindestens alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

➤ Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei getrimmtem Akku enthält jeglicher Garantieanspruch.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ Laden Sie Ihren Akku mindestens alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

➤ Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei getrimmtem Akku enthält jeglicher Garantieanspruch.

➤ WIEDERAUFBAU DER AKKUPACKS

➤ Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

➤ Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

➤ Im Falle eines Ausfalls der Energiequelle die Rückseite mit Schutzschuttschildern und einem trockenen Tuch entfernen.

➤ Die Leuchte auf feuerfester Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufladen!

➤ PFLEGE UND WARTUNG

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, vor Lagerung den Akkupack aufladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Diesen Vorgang halbjährlich wiederholen.

➤ PRODUKTBESCHREIBUNG (A)

1. Halterung mit verstellbarem Gelenken und Haltemagnete

2. Dimmschalter mit stufenloser Dimmungsfunktion

3. LED-Leuchtmodul

4. Ausklappbarer Haken

5. LED-Akku

6. Leuchtschutz

➤ AKKUPACK BESCHREIBEN (B)

Akkupack entnehmen:

➤ Akkupack einsetzen und Kabelstecker verbinden

➤ Akkupackabdeckung einsetzen und verschrauben

➤ Abdeckung einsetzen und Schrauben anziehen

INBETRIEBNAHME

Vor erstmaliger Benutzung Akkupack vollständig aufladen.

Leuchte durch Drehen des Dimmschalters einstellen.

LED-Anzeige:

➤ 1x Leuchte Status-LEDs zeigen im Betrieb/beim Aufladen die aktuelle Kapazität an

➤ Akku aufladen: Eine Anzeige-LED leuchtet

➤ Akku vollständig: Alle Anzeige-LEDs leuchten (3x grün/1x rote LED)

➤ Warnung vor niedriger Akkukapazität: Rote LED blinkt

Nicht laden und leuchten gleichzeitig.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Altmetall“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungseinrichtung für Altgeräte, Abfälle, Rückgabe- und Sammelstationen in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

➤ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihren sonstigen elektrischen Komponenten gesammelt werden, um eine Überschneidung mit der Entsorgung zu vermeiden.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

➤ UMWELTHINWEISE UND ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren: anordnen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

➤ **Information:** Useful additional information about the product

➤ **Note:** The note warns of a possible danger of all kinds

➤ **Caution/Attention:** Hazard can lead to injuries

➤ **Warning/Intention:** Danger! May result in serious injury or death

GENERAL INFO / FOREWORD

Please inspect all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product, referred to in the following text simply as lamp or product.

Read through the operating instructions carefully before using the product for the first time. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

PROPER INTENDED USE

The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household non-lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.

▲ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. The product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.


Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

All illuminated objects must be at least 10cm away from



▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.

Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

➤ GENERAL INFORMATION

➤ Do not throw or drop

➤ Do not open or modify the product: Repair work should only be carried out by the manufacturer or by a service technician approved by the manufacturer or by a similarly qualified person.

➤ Disconnect the device from the power supply cable by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.

➤ Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.

➤ The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

➤ RECHARGEABLE BATTERY PACK

➤ The product contains a non-rechargeable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately.

➤ Fully charged: remove from the charger.

➤ In the event of a liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

➤ Charge the lamp on a fireproof surface and only under the constant supervision of an adult!

➤ Charge your rechargeable battery at least once every 3 months in order to maintain its service life.

➤ Do not open the rechargeable battery! There is a risk of a short circuit. If the rechargeable battery is opened, all warranty claims are void.

➤ CARE AND MAINTENANCE

➤ The product is not going to be used, charge the rechargeable battery pack before storage in order to prevent deep discharge. Repeat this process every 6 months.

➤ PRODUCT DESCRIPTION (A)

1. Bracket with adjustable joints and holding magnets

2. Dimmer switch with stepless dimming function

3. LED light module

4. Fold-out hooks

5. LED display

6. Charge socket

➤ PFLES E ACCUS CONTENANT DU LITHIUM

Pour les piles au lithium et les batteries rechargeables, tirez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit éventuel. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

Ne posez les piles et les accus qu'après décharge.

Les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont encouragés à les déposer dans les points de collecte de déchets appropriés.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points de collecte de déchets de la commune.

Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans un point de collecte de déchets communicaux ou dans les points

