

UWAGA - wszystkie produkty wędkarskie należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i **nie pozostawiać bez opieki z małymi dziećmi, z powodu ryzyka utraty zdrowia, a nawet zagrożenia życia.**

>>> Kołowrotki <<<

1. Kołowrotki należy transportować w przeznaczonych do tego pokrowcach.
2. W przypadku tzw. "zaczepów" podczas wędkowania nie wolno szarpać wędziskiem i kołowrotkiem, gdyż prowadzi to do uszkodzenia mechanizmu przekładni.
3. Po zakończeniu wędkowania kołowrotki należy wyczyścić, wysuszyć oraz zwolnić hamulec.
4. Należy unikać zanurzenia kołowrotka w wodzie, a w przypadku zabrudzenia piaskiem należy poddać kołowrotek oczyszczaniu w serwisie.
5. Standardowo, należy poddać kołowrotek raz w sezonie czyszczeniu i smarowaniu.
6. W czasie trwania gwarancji zabronione są jakiegokolwiek próby samodzielnego otwierania mechanizmu kołowrotka.

>>> Wędki <<<

1. Wędkę należy transportować w pokrowcach w celu ochrony ich powierzchni i struktury.
2. Wędki węglowe przewodzą prąd elektryczny, w związku z tym nie należy dotykać nimi przewodów i urządzeń elektrycznych. W trakcie burzy nie należy ich używać.
3. Każda wędka posiada określoną wytrzymałość, w związku z tym nie należy stosować żyłek i plecionek o zbyt dużej wytrzymałości, aby nie spowodować przeciążenia i w konsekwencji uszkodzenia wędziska.
4. Każda wędka ma podany ciężar rzutowy, którego w żadnym razie nie wolno przekraczać.
5. Do wyciągania ryb z akwenu używać należy podbieraka - nie wolno podnosić ryb na wędzisku.
6. Każdorazowo po wędkowaniu wędkę należy umyć czystą wodą, wytrzeć i pozostawić bez pokrowca do całkowitego wyschnięcia.

7. W przypadku wędek z rękojeścią korkową, należy przed użyciem zdjąć folię ochronną. Nie należy pokrywać korka lakiem.
8. Wędki należy transportować i przechowywać z dala od źródeł ciepła.
9. W czasie trwania gwarancji zabrania się jakichkolwiek przeróbek wędziska.

>>> Żyłki i Plecionki <<<

1. Żyłki i plecionki należy chronić przed długoterminową ekspozycją na promieniowaniu UV, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Nie należy przegrzewać żyłek i plecionek – należy unikać pozostawiania ich w pobliżu źródeł ciepła, na pełnym słońcu oraz w nagrzanym samochodzie, gdyż prowadzi to do degradacji ich struktury i osłabienia wytrzymałości.
3. Podczas wędkowania nie wolno gwałtownie szarpać zestawu w przypadku zaczepu, ponieważ może to spowodować pęknięcie żyłki lub plecionki.
4. Należy zawsze stosować żyłki i plecionki o wytrzymałości dopasowanej do parametrów wędziska i kołowrotka. Używanie zbyt mocnych linek może doprowadzić do przeciążenia i uszkodzenia sprzętu.
5. Po każdym wędkowaniu żyłkę i plecionkę należy skontrolować pod kątem przetarć, uszkodzeń oraz skręceń. W razie stwierdzenia defektów odcinek linki należy odciąć lub wymienić.
6. Żyłki i plecionki należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami, muszlami, kamieniami, elementami łodzi oraz metalowymi częściami sprzętu, aby uniknąć uszkodzeń i utraty wytrzymałości.
7. W przypadku plecionek zabronione jest stosowanie agresywnych detergentów lub środków chemicznych do ich czyszczenia. W razie potrzeby należy płukać je wyłącznie w czystej wodzie.
8. Nie należy dopuszczać do nadmiernego nasiąkania plecionki wodą morską – po wędkowaniu w słonej wodzie linkę należy wypłukać w wodzie słodkiej, aby zapobiec jej kruszeniu i osłabieniu.
9. Podczas nawijania żyłki lub plecionki na szpulę kołowrotka należy zachować odpowiednie napięcie, aby uniknąć splątania, powstawania „brody” oraz nierównomiernego układania.
10. W trakcie użytkowania należy unikać skręcania żyłki, np. przez stosowanie zbyt małych lub wadliwych krętlików, co może prowadzić do jej osłabienia i pętania.

11. W okresie gwarancji nie wolno dokonywać żadnych przeróbek plecionek lub żyłek, w szczególności nie należy wykonywać modyfikacji struktury linki ani stosować nieprzeznaczonych do niej powłok chemicznych.