

*Style*  
*by*  
**JOCCA**

Ref: 6017

Ref: 6017UK

(EN) Instructions manual  
(ES) Manual de instrucciones  
(FR) Mode d'emploi  
(IT) Manuale di istruzioni  
(PT) Manual de instruções  
(NL) Gebruiksaanwijzing  
(DE) Gebrauchsanweisung



## **Instrukcja obsługi (PL)**

Ref.: 6017 / 6017UK

# OPIS PRODUKTU



|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| A. Korpus główny   | B. Pokrętko włączania/wyłączania / intensywności masażu |
| C. Uchwyt          | D. Głowica złuszczająca                                 |
| E. Głowica kulkowa | F. Głowica płaska                                       |
| G. Głowica falista | H. Głowica siateczkowa                                  |

# RĘCZNY MASAŻER DO CIAŁA

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Instrukcje są bardzo ważne. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu.
- JOCCA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy znajduje się w idealnym stanie. W przeciwnym razie nie należy go używać i należy skontaktować się z JOCCA, ponieważ gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe u źródła lub wady produkcyjne.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiać go na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, słońce itp.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Urządzenie i przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeśli podczas użytkowania trzeba odłożyć urządzenie, należy położyć je na stabilnej, poziomej i płaskiej powierzchni.
- Jeśli urządzenie spadło lub wpadło do wody albo innego płynu, nie należy go używać ani próbować naprawiać. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta JOCCA.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie należy używać urządzenia ani próbować samodzielnie wymieniać przewodu. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta JOCCA, gdzie zostanie on prawidłowo wymieniony.
- Nie zanurzać urządzenia ani żadnej jego części w wodzie lub innym płynie.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej; zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia należy zawsze używać części zamiennych i akcesoriów JOCCA.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia ani nie dopuszczać do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru.
- Odłączać urządzenie od sieci elektrycznej, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem oraz jeśli nie działa prawidłowo.

## SPOSÓB UŻYCIA

- Ten ręczny masażer do ciała jest przeznaczony do stosowania na różnych partiach ciała dzięki wymiennym głowicom.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a następnie wybrać głowicę, która ma zostać użyta.
- Wybraną głowicę należy połączyć z korpusem głównym, dociskając ją w dół.
- Produkt posiada 5 różnych głowic przeznaczonych do różnych partii ciała i dających różne efekty.



1. Głowica złuszcząca: pomaga usuwać martwy naskórek.
  2. Głowica kulkowa: pomaga zmniejszyć napięcie mięśniowe. Najlepsze efekty daje stosowanie z olejkami, żelami lub kremem.
  3. Głowica płaska: idealna do masażu szyi, ramion, pleców i nóg. Podczas używania tej głowicy w okolicy szyi należy założyć głowicę siateczkową, aby zapobiec wkręcaniu się włosów.
  4. Głowica falista: pomaga poprawić wygląd gładkości skóry.
  5. Głowica siateczkowa: powinna być używana razem z innymi głowicami, aby chronić skórę przed otarciami.
- Po wybraniu i zamontowaniu głowicy podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i upewnić się, że pokrętło włączania/wyłączania znajduje się w pozycji wyłączonej O/I.
  - Obrócić pokrętło do pozycji MAX. Będzie słyszalne kliknięcie i produkt zacznie działać. Aby zapoznać się z działaniem masażera, należy używać delikatniejszej wibracji. Po przyzwyczajeniu się do urządzenia można zwiększyć intensywność wibracji, obracając pokrętło w kierunku MAX (intensywny masaż).
  - Nie masować ciała bez włączenia urządzenia, ponieważ może to uszkodzić produkt.
  - Po użyciu wyłączyć urządzenie, obracając pokrętło do pozycji O/I. Kliknięcie oznacza, że produkt jest wyłączony. Następnie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE**
- Nie używać detergentów ściernych ani produktów, które mogą uszkodzić urządzenie. Wystarczy oczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką.
  - Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.

## DANE TECHNICZNE

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Zasilanie | 220-240V ~ 50Hz 28W |
|           |                     |

Produkt jest zgodny z dyrektywami 2014/35/EU EMC, 2014/30/EU LVD, 2011/65/EU ROHS.

## RECYKLING PRODUKTU - ŚRODOWISKO

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów po zakończeniu okresu użytkowania. Należy przekazać go do punktu zbiórki odpadów przeznaczonego do tego celu (zgodnie z dyrektywą 2012/96/EU WEEE).;

• **(EN)** Thank you for your purchase we are confident that you will be satisfied with this item:  
**customerservice@jocca.co.uk**

• **(ES)** JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos. Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de JOCCA queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:  
**atencionalcliente@jocca.es**

• **(FR)** JOCCA, vous remercie pour votre confiance dans nos produits et nous sommes sûrs que vous serez complètement satisfaits de nos produits:  
**atencionalcliente@jocca.eu**

• **(IT)** JOCCA ringrazia per la fiducia accordata nell'acquisto di un nostro prodotto, garantendo la più completa soddisfazione dei nostri clienti. Per rispondere al meglio a dubbi e necessità, il servizio di assistenza al cliente JOCCA rimane a completa disposizione:  
**atencionalcliente@jocca.eu**

• **(PT)** JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos dos nossos produtos:  
**atencionalcliente@jocca.es**

• **(DE)** JOCCA dank Ihnen für das Vertrauen in den Kauf unserer Produkte. Wir werden uns kümmern dass Sie immer mit unseren Produkten zufriedensind:  
**atencionalcliente@jocca.eu**

• **(NL)** JOCCA dankt u voor het vertrouwen in onze producten, wij zijn er zeker van dat u volstrekt tevreden zal zijn met uw aankoop. Om nog beter aan uw behoeften te voldoen, staat de klantenservice van JOCCA ter beschikking voor vragen en advies:  
**atencionalcliente@jocca.eu**

• **(PL)** JOCCA dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasze produkty i jesteśmy pewni, że będziecie w pełni zadowoleni z każdego z nich. Dział obsługi klienta JOCCA jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości.  
**atencionalcliente@jocca.eu**

• **(RO)** JOCCA vă mulțumește pentru încrederea acordată suntem siguri că veți fi mulțumiți cu oricare dintre produsele noastre: **atencionalcliente@jocca.eu**



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 14001

QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. C/Tarraca, 12 (Pol. Plaza) 50197 Zaragoza, Spain



[www.jocca.es](http://www.jocca.es)