

Garrett Compass



Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
INSTALACJA	4
OBSŁUGA	5
ŁADOWANIE	7
PAROWANIE	8
PAROWANIE DODATKOWE	8
MENU GŁÓWNE	9
WYKONYWANIE POMIARÓW	13
APLIKACJA GARETT FIT PRO	14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	20
GWARANCJA/REKLAMACJA	21

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się od funkcji opisanych w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować z urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych środków do czyszczenia produktu.

❗ Garrett Compass nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch oraz aplikacja Garrett Fit Pro nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Obrótowy przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/powrót)
- 3 Przycisk funkcyjny (powrót/przypisanie wybranej funkcji)
- 4 Port ładowania
- 5 Zestaw czujników pomiarowych
- 6 Wymienna bransoleta

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.


Instrukcja zdejmowania paska z zegarka (bez szybkiego odpinania)

1. Użyj narzędzia z dwoma „zębami” do zdejmowania pasków. Połóż zegarek tarczą do dołu na miękkiej powierzchni.
2. Wsuń końcówkę między pasek a ramię koperty od spodu zegarka, tak aby teleskop znalazł się między ząbkami.

3. Delikatnie podważ narzędzie, by zsunąć teleskop do środka i jednocześnie wysunąć pasek z uszu koperty.

4. Powtórz czynność po drugiej stronie zegarka.

Uwaga: Narzędzie ma ostre końcówki zachowaj ostrożność, aby nie skaleczyć się i nie zarysować koperty.



OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie



Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj **przycisk funkcyjny(2)** przez około **5 sekund**. Aby wyłączyć, powtórz czynność, wybierz opcję „Wyłącz” oraz zatwierdź wyłączenie.

❶ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu



Smartwatch obsługuje się za pomocą **ekranu dotykowego**, **obrotowego przycisku funkcyjnego** oraz **dolnego przycisku funkcyjnego**.

Zmiana tarczy



Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu zmiany tarczy** smartwatcha. **Przesuwając w prawo/lewo** wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, **klikając** w dowolnym miejscu na ekranie.

❶ Więcej tarcz dostępnych w aplikacji Garrett Fit Pro.

Wybór funkcji



Naciśnij przycisk funkcyjny(2) będąc na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję ponowne naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(2)** pozwala wrócić do ekranu głównego, naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(3)** pozwala cofnąć się o jeden etap.



Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do ostatnich powiadomień.



Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do szybkiego menu, tj.: aktywności, danych snu, pomiaru tętna, ciśnienia, natlenienia krwi, stresu, informacji pogodowych.



Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.



Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do widżetów.

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą podstawki ładującej dołączonej do urządzenia.
2. Przyłóż podstawkę tak, by zegarek stykał się z podstawką ładującą. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



ⓘ W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.

Zaleca się korzystanie z zasilacza o maksymalnym prądzie ładowania 1A.

PAROWANIE

Proces parowania

1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację **Garett Fit Pro**, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki **Zegarek**, kliknij opcję **Połącz się z zegarkiem**, po czym wybierz urządzenie o nazwie **Compass**.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.

Smartwatch **Garett Compass** współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność **Bluetooth 5.3**. Jest także kompatybilny z systemem **Android 8.0 (i nowsze)**, oraz systemem **iOS 13.0 (i nowsze)**.

❗ **Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.**

PAROWANIE DODATKOWE (Konieczne do opcjonalnych funkcji Bluetooth)

Jeżeli chcesz korzystać z dodatkowych funkcji Bluetooth takich jak wykonywanie rozmów głosowych przy pomocy smartwatcha, czy synchronizacja książki telefonicznej z telefonu, należy wykonać dodatkowe połączenie bezpośrednio z poziomu ustawień Bluetooth telefonu.

1. Włącz łączność Bluetooth w telefonie.
2. Przejdź do zakładki **Ustawień Bluetooth**, kliknij opcję **Dodaj urządzenie**, po czym wybierz urządzenie o nazwie **Compass**.
3. Po aktywacji urządzenie rozpocznie automatyczne parowanie z telefonem.
4. Wyraż zgodę na parowanie telefonu ze smartwatchem, tj.: **Compass** lub jeżeli automatyczne parowanie nie zadziała, wyszukaj go w ustawieniach Bluetooth telefonu i połącz się z urządzeniem.
5. Po połączeniu udziel uprawnień do synchronizacji kontaktów, aby funkcje Bluetooth działały prawidłowo.

MENU GŁÓWNE

-  - **Aktywność:** Dzielne podsumowanie aktywności (liczba kroków, spalane kalorie).
-  - **Sen:** Informacje dotyczące ostatniego snu. **Przesuń w górę**, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
-  - **Tętno:** Funkcja pulsometru. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję. **Przesuń w górę**, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
-  - **Połączenia:** Możliwość wykonywania zdalnych połączeń ze smartwatcha. **Do prawidłowego działania funkcji wymagane jest wykonanie dodatkowego parowania w ustawieniach Bluetooth telefonu.**
 - **Rejestr połączeń:** Historia ostatnich połączeń.
 - **Klawiatura:** Możliwość wybrania dowolnego numeru i rozpoczęcia połączenia.
 - **Kontakty:** Lista zapisanych wcześniej w aplikacji kontaktów. Aby wykonać połączenie, wybierz kontakt z listy - połączenie rozpocznie się **automatycznie**. **Zegarek może przechowywać maksymalnie 8 kontaktów jednocześnie.**
 - **SOS:** szybkie wybieranie numeru SOS
-  - **Trening:** Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności wybierz ją z listy, rejestracja ćwiczenia rozpocznie się automatycznie. Aby zapisać postępy treningu wciśnij **przycisk funkcyjny** i zakończ aktywność. Dane zostaną zapisane i będą dostępne w aplikacji **Garett Fit Pro.**
-  - **Historia treningów:** Zapis danych z poprzednich sesji treningowych.

-  - **SpO2:** Funkcja pulsoksymetru. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję. **Przesuń w górę**, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
-  - **Stres:** Pomiar stresu. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję.
-  - **Pogoda:** Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji.
-  - **Powiadomienia:** Ostatnie powiadomienia z telefonu.
-  - **Zdalny aparat:** Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. **Kliknięcie** w dowolne miejsce na ekranie zegarka wykona zdjęcie. Aparat uruchamia się poprzez aplikację.
-  - **Sterowanie muzyką:** Funkcja umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki z poziomu telefonu i zegarka.
-  - **Trening oddechu:** Trening umiejętnego oddechu.
-  - **Asystent głosowy:** Uruchamia asystenta głosowego na telefonie połączonym ze smartwatchem.
-  - **Minutnik:** Funkcja minutnika.
-  - **Alarm:** Możliwość konfiguracji alarmów z poziomu zegarka oraz podglądu ustawionych wcześniej w aplikacji.
-  - **Stoper:** Funkcja stopera.
-  - **Latarka:** Funkcja latarki.
-  - **Kompas:** Funkcja kompasu.
-  - **Altimetr barometryczny:** Wskazuje aktualne ciśnienie atmosferyczne oraz wysokość nad poziomem morza.
-  - **Zegar światowy:** Pozwala śledzić czas w różnych strefach czasowych.

-  - **Tarcza AI:** Pozwala na wygenerowanie własnej tarczy za pomocą AI.
-  - **Chat AI:** Inteligentny asystent do rozmów i pomocy w różnych zadaniach.
-  - **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona.
-  - **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
-  - **Nagrywanie:** Pozwala na nagrywanie notatki głosowej.
-  - **Ustawienia:**
 -  - **Wyświetlacz:**
 -  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 -  - **Czas podświetlenia ekranu:** Możliwość wybrania czasu podświetlenia ekranu po jego wybudzeniu.
 -  - **Tarcza zegarka:** Możliwość zmiany tarczy domyślnej.
 -  - **Styl menu:** Możliwość zmiany stylu menu.
 -  - **Podnieś, aby obudzić:** Funkcja automatycznego podświetlania ekranu po uniesieniu ręki.
 -  - **Tryb pracy:** Możliwość wyboru trybu pracy zegarka oraz poziomu intensywności wibracji.
 -  - **Nie przeszkadzać:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie powiadomień.
 -  - **Tryb oszczędzania baterii:** Wł./wyl. trybu oszczędzania baterii zegarka.
 -  - **Połączenia:** Możliwość wł./wyl. funkcji zdalnych połączeń, wł./wyl. dźwięku multimediów oraz opcja resetu funkcji połączeń.



- **Wyświetlacz ciągle aktywny:** Wł./wyt. funkcji zawsze podświetlonego ekranu.



- **System:**



- **Uruchom ponownie:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.



- **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.



- **Reset:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.



- **Informacje:**



- **Oprogramowanie:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).



- **Aplikacja:** Kod QR do dedykowanej aplikacji i instrukcji obsługi.

❗ W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

WYKONYWANIE POMIARÓW



Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że czujnik **dotyka skóry**. Obszar wykonania pomiaru powinien być **utrzymany w czystości** - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Aby rozpocząć przejdź do wybranej funkcji w smartwatchu (**Tętno, Tlen we krwi lub Ciśnienie krwi**). Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** i powinien trwać około **1 minuty**, aby uzyskać optymalny wynik.


Podczas testów zachowaj **ciało zrelaksowane i nieruchome**. Trzymaj urządzenie na **tej samej wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie mów podczas testu**.

APLIKACJA GARETT FIT PRO

1 Strona główna

Informacje dotyczące aktywności, danych snu oraz pomiarów funkcji zdrowotnych.

- **Dzisiejsze dane:** Szybki podgląd aktualnych statystyk zdrowotnych i aktywności.
- **Tętno:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu.
- **Tlen we krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów natlenienia krwi.
- **Sen:** Dane dotyczące ostatniego snu.
- **Stres:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów stresu.



Aplikacja **Garrett FIT PRO** umożliwia dostosowanie ekranu głównego zgodnie z Twoimi preferencjami. Możesz edytować informacje wyświetlane na ekranie głównym korzystając z dostępnych ikon i funkcji.

❗ W zależności od wersji aplikacji Garrett FIT PRO oraz systemu operacyjnego telefonu, wygląd i funkcje aplikacji mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

2 Sporty


Funkcja Sporty umożliwia wybór dyscypliny sportowej oraz rozpoczęcie aktywności fizycznej z wykorzystaniem GPS i czujników zegarka.

- **Wybór sportu:** Wejdź w zakładkę Sporty w aplikacji. Z listy wybierz interesującą Cię aktywność (np. bieganie, jazda na rowerze, marsz itp.). Po wyborze możesz od razu rozpocząć trening, naciskając przycisk GO.
- **Widok aktywności:** Po rozpoczęciu treningu na ekranie zobaczysz:
Mapę GPS – podgląd trasy w czasie rzeczywistym.
Aktualne dane treningowe, takie jak dystans, czas, tempo, tętno itp.
- **Ustawienie celu treningu:** Ikona flagi po lewej stronie ekranu umożliwia ustawienie celu treningowego:
Czas trwania (np. 30 minut)
Pokonany dystans (np. 5 km)
Spalone kalorie (np. 300 kcal)
Po osiągnięciu celu zegarek poinformuje Cię o tym automatycznie.
- **Ustawienia:** W menu ustawień możesz dostosować szczegóły treningu:

Alerty dźwiękowe: włącz/wyłącz powiadomienia głosowe oraz określ ich częstotliwość (np. co 1 km, co 5 minut).

Zakres informacji w alertach: wybierz, jakie dane zegarek będzie odczytywał (np. czas, dystans, tempo, tętno).


Alarm tętna: włącz powiadomienie o zbyt wysokim tętnie; zegarek poinformuje Cię, gdy przekroczysz ustalony próg.




3 Urządzenie

Ustawienia dotyczące funkcjonalności smartwatcha.

- **Dodatkowe tarcze:** Wybór i zmiana tarcz zegarka.
- **Wiadomości:** Włączanie lub wyłączanie powiadomień z różnych aplikacji.
- **Monitorowanie zdrowia:** Umożliwia zarządzanie kluczowymi parametrami organizmu, takich jak tętno, nasycenie krwi tlenem, poziom stresu oraz przypomina o zbyt długim czasie spędzonym w pozycji siedzącej.
- **Połączenia:** Włączanie lub wyłączanie powiadamiania o połączeniach telefonicznych.
- **Alarm:** służy do ustawiania, edytowania i wyłączania alarmów
- **Powiadomienia:** pozwala wybrać aplikacje, z których powiadomienia będą wysyłane na zegarek, aby użytkownik mógł otrzymywać tylko te najważniejsze alerty.
- **Zegar światowy:** umożliwia wybór czasu z różnych stref czasowych.



- **Kontakty:** umożliwia importowanie kontaktów z telefonu do zegarka. Maksymalnie 100 kontaktów.
- **Aparat:** Sterowanie aparatem w telefonie za pomocą zegarka.
- **Szybka odpowiedź:** umożliwia błyskawiczne odpowiadanie na SMS-y bezpośrednio z poziomu zegarka, korzystając z gotowych wiadomości lub tworząc własne. Dostępne tylko na urządzeniach z systemem Android.
- **Kontakt SOS:** pozwala włączyć funkcję alarmu SOS oraz wybrać numery kontaktowe, na które zegarek zadzwoni w po uruchomieniu SOS na zegarku.
- **Znajdź urządzenie:** Funkcja szukania zegarka. Uruchamia alarm dźwiękowy i wibracyjny na smartwatchu.
- **Tarcza zegarka AI:** umożliwia wygenerowanie własnej, spersonalizowanej tarczy zegarka przy użyciu sztucznej inteligencji.
- **Asystent AI:** Funkcja wspiera organizację codziennych obowiązków i planowanie dnia. Umożliwia tworzenie list zadań do wykonania, pomagając uporządkować plany, zapamiętać ważne sprawy oraz lepiej zarządzać czasem.



- **Ustawienia urządzenia:**

- **Unieś, aby wzbudzić:**

pozwala włączyć funkcję, dzięki której ekran zegarka automatycznie się aktywuje po wykonaniu gestu uniesienia nadgarstka w celu sprawdzenia godziny.

- **Czas wygaszania wyświetlacza:**

pozwala ustawić, jak długo ekran zegarka pozostaje włączony przed automatycznym wygaszeniem.


- **Język urządzenia:** umożliwia zmianę języka interfejsu zegarka na preferowany przez użytkownika.

- **Nie przeszkadzać:**

Funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich powiadomień. Blokuje dźwięki i wibracje przychodzących powiadomień na zegarku. Tryb ten można włączyć na stałe lub ustawić harmonogram, dzięki któremu będzie aktywował się automatycznie w wybranych godzinach.

- **Wyczyść dane:** pozwala usunąć wszystkie zapisane dane historyczne z zegarka oraz powiązanej aplikacji.


- **Aktualizacja oprogramowania układowego:** umożliwia pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania zegarka w celu poprawy jego działania i dodania nowych funkcji.



4 Profil

Ustawienia dotyczące aplikacji oraz danych personalnych użytkownika.

- **Ustaw cel:** pozwala na określenie dziennych celów dotyczących liczby kroków, spalonych kalorii oraz pokonanego dystansu.
- **Ustawienia urządzenia:** pozwala zmienić jednostki masy, odległości, temperatury oraz format wyświetlania godziny.
- **Trening:** umożliwia zaplanowanie automatycznego uruchamiania treningu o wybranej godzinie w określone dni, z możliwością ustawienia dziennych celów, takich jak liczba kroków.
- **Usługi stron trzecich:** Synchronizacja z aplikacjami zewnętrznymi.
- **Opinia:** umożliwia przesłanie swojej opinii lub zgłoszenie błędu dotyczącego działania aplikacji.
- **Ustawienia systemowe:** Ustawienia systemu umożliwia dostęp do podstawowych informacji i dokumentów dotyczących działania oraz zasad korzystania z zegarka.
- **FAQ:** Sekcja z odpowiedziami na często zadawane pytania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Bluetooth:
5.3



Procesor:
Juxin ATS3085S



Bateria:
470 mAh



Waga:
maks. ok. 67 g



Wyświetlacz:
AMOLED Gorilla Glass 1,43"



Wymiary tarczy:
52,5 x 47,6 x 13 mm



Wymienny pasek



Wodoodporność:
5 ATM



Dedykowana aplikacja:
Garrett Fit Pro



Gwarancja:
24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garrett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garrett.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości	
Zakres częstotliwości	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc emitowana	10 dBm

GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce
www.garett.pl
kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

