

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- USB-C to HDMI 8K Cable
- Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

Wyłączenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Kompatybilność	Port USB-C
Wymagania systemowe (PC, laptop i tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Wyjście HDMI	Do 4K@144Hz lub 8K@60Hz

Wskazówki

Aby korzystać z funkcji HDMI, urządzenie musi obsługiwać interfejs DisplayPort-Alternate-Mode lub technologię Thunderbolt3.

Serwis i pomoc techniczna

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com