



OTL

POPSING KARAOKE FUN

BEZPRZEWODOWY MIKROFON
I GŁOŚNIK DO KARAOKE ZE
OŚWIECZENIEM LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1


2

3

ŁADOWANIE MIKROFONU

Przed pierwszym użyciem należy naładować mikrofon.

- Gdy bateria jest rozładowana, należy ją naładować za pomocą dołączonego przewodu USB typu C. Czas ładowania wynosi około 3 godzin i zapewnia do 5 godzin ciągłej pracy.
- Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecić na czerwono, a po całkowitym naładowaniu wyłączy się.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, mikrofon wyłączy się automatycznie.



OSTRZEŻENIA

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować mikrofonu.
- Nie należy umieszczać produktu w ogniu lub w jego pobliżu, aby uniknąć niebezpieczeństwa, ponieważ w urządzeniu zastosowano baterię litową.
- Unikać przechowywania w ekstremalnych temperaturach, ponieważ może to skrócić żywotność baterii i wpłynąć na działanie mikrofonu.
- Mikrofon należy przechowywać w suchym miejscu i nie należy go przechowywać w wilgotnych pomieszczeniach, aby uniknąć uszkodzenia mikrofonu.
- Należy unikać upuszczania mikrofonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

SPIS TREŚCI

- Bezprzewodowy mikrofon i głośnik
- Przewód ładowania typu C
- Podręcznik użytkownika i ulotka gwarancyjna




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli wystąpi błąd w działaniu mikrofonu, należy go wyłączyć i włączyć ponownie. Gdy poziom naładowania mikrofonu jest niski, zasięg Bluetooth może być ograniczony. Należy naładować mikrofon, aby uniknąć zakłóceń podczas użytkowania.
- Odwieź naszą stronę www.otltechnologies.com w celu uzyskania ogólnych informacji z zakresu rozwiązywania problemów.

PAROWANIE Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Urządzenie Bluetooth powinno automatycznie rozpocząć wyszukiwanie nowego urządzenia otwierającego (przy czym niektóre z nich mogą wymagać ręcznego wybrania opcji wyszukiwania lub dodania nowego urządzenia)

- Włącz funkcję Bluetooth® w ustawieniach urządzenia, z którym chcesz sparować słuchawkę.
- Włącz mikrofon naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy
- Wskaźnik LED w okienku i mikrofonie zacznie migać w celu wykrycia urządzeń z funkcją Bluetooth® znajdujących się w pobliżu i przejdzie następnie do trybu parowania.
- Na liście urządzeń Bluetooth® pojawi się pozycja „OTL PopSing MIC”. Wybierz ją w celu nawiązania połączenia.
- Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat „Bluetooth connected”.




Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z innego urządzenia Bluetooth, odłącz mikrofon od oryginalnego urządzenia i postępuj zgodnie z krokami podanymi w punktach 1–5, aby ponownie sparować mikrofon z nowym urządzeniem Bluetooth.

DANE TECHNICZNE

- Wersja Bluetooth®: V 5.3
- Moc wyjściowa: 5 W
- Zakres częstotliwości: 40 Hz – 18 kHz
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB, 1 kHz, THD<1%
- Zasilanie: wbudowana bateria litowo-jonowa
- Pojemność baterii: 1200 mAh
- Napięcie ładowania: 5 V DC
- Czas działania: 5 godzin
- Czas ładowania baterii: 3 godziny

FUNKCJE



	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. Naciśnij raz, aby odtworzyć i wstrzymać odtwarzanie muzyki.
	Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu.
	Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wrócić do poprzedniego utworu.
	Naciśnij raz, aby wybrać tryb zabawnego głosu (potwora, kobiety, dziecka lub oryginalny).
	Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć oraz wyłączyć oświetlenie LED. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączyć między trybem Bluetooth a trybem karty TF (karta TF musi zostać włożona do urządzenia).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- Nie zanurzać w wodzie.
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą spowodować zadławienie.
- Zaleca się, aby dzieci w wieku 3–7 lat były nadzorowane przez osobę dorosłą podczas korzystania z produktu, nie zaleca się długotrwałego stosowania.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać.
- Przed włączeniem dźwięku należy ustawić niski poziom głośności.
- Długotrwałe narażenie na głośny hałas może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej lub utratę słuchu.

GWARANCJA NA PRODUKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GWARANCJA:

Na produkt udzielana jest gwarancja obejmująca wady materiałowe i wykonawcze. Jeśli wymagana jest usługa gwarancyjna, produkt należy zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony. Jeśli produkt został zakupiony w Wielkiej Brytanii, okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Jeśli produkt został zakupiony w Unii Europejskiej, okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty zakupu.

WARUNKI GWARANCJI

- Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wówczas, gdy podczas zamawiania usługi gwarancyjnej zostanie okazana oryginalna faktura lub inny dowód sprzedaży, a numer seryjny na produkcie nie został zatarty.
- Obowiązki producenta są ograniczone do naprawy lub — według jego uznania — wymiany produktu lub wadliwej części.
- Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub autoryzowany punkt serwisowy. Za naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione nie przysługuje zwrot kosztów, a wszelkie takie naprawy lub powstałe w ich wyniku uszkodzenia produktu nie są objęte gwarancją.
- Produkt nie jest uznawany za wadliwy w zakresie materiałów lub wykonania z uwagi na fakt, iż wymaga przystosowania w celu spełnienia krajowych lub lokalnych norm technicznych lub norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju innym niż ten, dla którego został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany. Niniejsza gwarancja nie obejmuje takiego przystosowania ani ewentualnych spowodowanych nim uszkodzeń i nie przysługuje z tego tytułu żaden zwrot kosztów.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Konserwacji i naprawy lub wymiany części w związku z normalnym zużyciem eksploatacyjnym.
 - Kosztów związanych z transportem, demontażem lub instalacją produktu.

- Niewłaściwego użytkowania (w tym użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem) i nieprawidłowej instalacji.
 - Uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym, działaniem wody lub ognia, działaniem siły wyższej, działaniami wojennymi, zamieszkami lub innymi przyczynami będącymi poza kontrolą producenta.
6. Gwarancja przysługuje każdej osobie, która zgodnie z prawem weszła w posiadanie produktu w okresie gwarancyjnym.
7. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa konsumenta określone obowiązującymi przepisami, przysługujące mu zarówno w stosunku do sprzedawcy, jak i producenta, wynikające z umowy lub innej podstawy.



www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com
Wyprodukowano w PRC
Oceania Trading Ltd/OTL Technologies
18 Hulton Road, London SW12 9PZ, UK
Hullenbergweg 27B-30B, 1101 BV Amsterdam, Zuid-coot, NL