

xquantum



KAMERA
INTERNETOWA
IC100K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli ma uszkodzony przewód, wtyczkę lub obudowę.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych płynach.

3

fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Podczas pracy urządzenie może nagrzewać się do około 45°C.

5

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	IC100K
Waga	110 g
Stabilizacja obrazu	Optyczna
Kąt widzenia	67°
Liczba klatek na sekundę (FPS)	30 FPS

7

4. Nie należy używać lub przechowywać urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym pomieszczeniu.
5. Urządzenie należy przechowywać z dala od gorących powierzchni.
6. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia lub podejmować się samodzielnej próby jego naprawy.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach

4

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xquantum**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

6

Typ zasilania	USB typ A
Rozdzielczość [px]	1920 x 1080 FULL HD
Wbudowany mikrofon	Tak
Tryb nocny	Nie
Długość przewodu (m)	1,5m
Kompatybilność	MacOS, Android, Windows, Chrome, Linux


WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- Procesor Pentium 200 lub nowszy.

8

- Kompatybilny komputer PC lub laptop z portem USB.
- System operacyjny: Windows XP lub nowszy, Linux 2.6.24 lub nowszy, Mac OS 10.6 lub nowszy, Android 5.1 lub nowszy.

OPIS URZĄDZENIA



uchwyty przylegała płasko do tylnej części urządzenia.

3. Ręcznie ustaw kamerę w górę lub w dół, aby uzyskać najlepsze ujęcie.
4. Podłącz kamerę do komputera za pomocą interfejsu USB.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE

1. W przypadku korzystania z kamery internetowej wraz z laptopem lub innym urządzeniem wyposażonym we własną kamerę może wystąpić konflikt między urządzeniami.

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:




Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

13

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze w wybranym miejscu i pod odpowiednim kątem.



2. Dostosuj kamerę tak, aby stopka uniwersalnego

10

2. Przy pracy na komputerze stacjonarnym zaleca się podłączenie kamery internetowej do portu USB z tyłu obudowy - pozwala to na uzyskanie bardziej stabilnej i płynnej pracy urządzenia.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kamera nie działa.	Kamera jest niepoprawnie podłączona do komputera.	Sprawdź, czy hub jest poprawnie podłączony.
	Kamera jest uszkodzona.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

12

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

14

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY INTERNETOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do

15

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
6. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

17

odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

7. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
8. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują

19

serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

16

Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on

18

środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

9. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
10. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

20

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
National Court Register number 0000354059.



v.1