



Plac zabaw

Instrukcja montażu

Assembly instruction

Spis treści

| | |
|-------------------------------|---|
| Informacje podstawowe..... | 2 |
| Ostrzeżenia..... | 2 |
| Zasady dotyczące montażu..... | 3 |
| Kotwiczenie..... | 4 |
| Konserwacja..... | 4 |
| Porady dotyczące drewna..... | 5 |

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby w razie wątpliwości móc do niej w każdej chwili wrócić.

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej 2009/48/WE dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Zgodność z tymi wymogami została sprawdzona przez niezależne laboratorium, zgodnie z normą bezpieczeństwa zabawek EN71 część 1, 2, 3 i 8 oraz rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH). Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji są wymagane przez te przepisy. Należy ich przestrzegać, aby umożliwić dzieciom bezpieczne korzystanie z tego produktu.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Informacje podstawowe

1. Produkt przeznaczony do użytku domowego. Tylko do użytku na zewnątrz.
2. Platforma i zjeżdżalnia przeznaczone są wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, o maksymalnej wadze 35 kg.
3. Pojedyncze siedzisko huśtawki przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i maksymalnej wadze 50 kg.
4. Maksymalna waga na miejsce siedzące dla podwójnego urządzenia do siedzenia (patrz gondola lub podwójna huśtawka) i zjeżdżalni wynosi 35 kg.
5. Należy używać pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenia

1. Ten produkt musi zostać zmontowany samodzielnie. Zachowaj tę instrukcję do dalszego użytku, w szczególności do:
 - a. prac konserwacyjnych,
 - b. identyfikacji części na potrzeby serwisu posprzedażowego.
2. Kartony i folie w których został dostarczony produkt nie są przeznaczone do zabawy, nie należy pozwalać dzieciom bawić się nimi.
3. Wyrzuć opakowanie zgodnie z zasadami dotyczącymi recyklingu.
4. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
5. Podczas montażu trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu: istnieje ryzyko zadławienia małymi elementami.
6. Zachowaj dodatkowe komponenty, mogą się przydać w późniejszych pracach konserwacyjnych.
7. Nie modyfikuj składu elementów huśtawki. Produkt nie może być modyfikowany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poważnych obrażeń.

8. Każde wadliwe urządzenie i/lub jego część mogą zostać wymienione wyłącznie na urządzenie/część dostarczone przez nasz serwis posprzedażowy lub autoryzowanego sprzedawcę.
9. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji może wiązać się z niebezpiecznym użytkowaniem produktu, narażając na ryzyko upadku i/lub porażenia prądem.
10. Trzymać z dala od ognia.
11. Zabawka musi być używana pod nadzorem osoby dorosłej, która musi upewnić się, że:
 - a. dzieci korzystające z zabawki są w odpowiednim wieku i potrafią się nią posługiwać,
 - b. na jednym miejscu siedzi tylko jedno dziecko,
 - c. w obszarze huśtania się produktu nie ma zagrożenia porażenia prądem.

Zasady dotyczące montażu

1. Przed montażem należy upewnić się, że:
 - a. Miejsce, w którym składasz produkt to:
 - płaska i pozioma powierzchnia,
 - znajduje się w odległości co najmniej 2 metrów od jakiegokolwiek obiektu, konstrukcji lub innej przeszkody (żywopłotu, drzewa, sznura do wieszania prania, linii elektrycznej...),
 - powierzchnia wyłożona trawą lub innym rodzajem miękkiego podłoża (unikaj betonu, kostki, asfaltu lub innych twardych powierzchni).
 - b. Jeśli produkt jest wyposażony w zjeżdżalnię, zalecamy nie ustawiać jej bezpośrednio w kierunku słońca.
2. Przy montażu postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową dołączoną do produktu.
3. Po montażu:
 - a. produkt należy przymocować do kotew betonowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. UWAGA! Bloczki betonowe muszą być całkowicie suche przed przymocowaniem do nich produktu. W betonie należy zatopić tylko metalowe kołki.
 - b. dostosuj wysokość huśtawek, tak by elementy nie dotykały podłoża.

Kotwiczenie

1. Zbuduj produkt i umieść go w wybranym miejscu.
2. Zaznacz położenie kotew.
3. Sprawdź wymiary swojego produktu podane na rysunku i w razie potrzeby dostosuj je.
4. Pod każdym punktem mocowania zaznacz kwadrat o wymiarach 35 cm x 35 cm i wykop w nim otwór o głębokości 35 cm.
5. Wypełnij otwory betonem. Krawędź fundamentu nie może wystawać ponad poziom podłogi, aby zapobiec potknięciu.
6. Umieść kotwę w betonie w oznaczonym miejscu (patrz punkt 2). Ostrzeżenie: tylko wywiercona strona kotwy powinna znajdować się nad betonem.
7. Po wyschnięciu betonu przykręć nogi produktu do kotew.
8. Przed użyciem produktu należy odczekać, aż beton całkowicie wyschnie.
9. Przykryj każdą kotwę ziemią, aby zapobiec potknięciu.
10. Regularnie sprawdzaj każdy punkt mocowania.

Konserwacja

Aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa związanego z używaniem produktu, należy co miesiąc sprawdzać:

- Sprawdź, czy siedzenia huśtawki, liny i inne elementy mocujące nie wykazują oznak zużycia.
- Haki, zawieszania i zawiasy - wymień, jeśli zużycie jest większe niż 10% grubości oryginalnej.
- Wymień uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź wszystkie nakrętki, śruby, konstrukcje i urządzenia, dokręć śruby i nakrętki: w razie potrzeby dokręć ponownie.
- Sprawdź wszystkie osłony pod kątem śrub i ostrych krawędzi i wymień je, gdy jest to wymagane.
- Sprawdź obecność nakrętek - wymień je na identyczne nakrętki, jeśli ich brakuje.
- Sprawdź wytrzymałość kotew.
- Sprawdź ogólny stan części plastikowych. Wymień je, jeśli są pęknięte lub przewiercone.
- Wskaźnik zużycia: urządzenie należy wymienić, gdy na plastikowym pierścieniu widoczna będzie część metalowa.

Jeśli produkt jest wyposażony w tkaniny, należy je czyścić wilgotną gąbką. Nie należy stosować środków piorących.

Aby zapobiec pogorszeniu się stanu produktu na skutek warunków atmosferycznych, należy zdemontować i schować wszystkie urządzenia i akcesoria produktu na czas zimy.

Jeśli korozja wystąpi na częściach metalowych, wyczyść je odpowiednim produktem. Jeśli korozja nadal postępuje, skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażowym.

Obserwuj podłoże, na którym zainstalowany jest produkt, usuń kamienie i inne przedmioty, które mogłyby zranić użytkowników w razie upadku.

Porady dotyczące drewna

Ten produkt został wykonany z drewna. Dokonano dużej staranności w doborze i obróbce drewna przed jego dostarczeniem do Ciebie. Drewno jest produktem naturalnym i może różnie zachowywać się w trakcie użytkowania go przez wiele lat. Oznacza to, że mogą:

- powstawać otwory (szczeliny, otwory, pęknięcia, rozszczepienia) wzdłuż linii słoików. Otwory te są spowodowane różnicą zawartości wilgoci między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią drewna. Jest to do przewidzenia, jest całkowicie akceptowalne i nie wpłynie na integralną wytrzymałość, żywotność ani gwarancję produktu.
- odkształcać się i deformować. Wszelkie zniekształcenia będą niewielkie i nie wpłyną na bezpieczeństwo ani przyjemność korzystania z tego produktu.
- blednąć, gdy drewno reaguje ze światłem słonecznym. Drewno powinno być corocznie impregnowane odpowiednim produktem, który będzie działał jako bariera ochronna, tj. hydrofobowa.

Po pierwszym roku użytkowania należy poddać produkt odpowiedniej pielęgnacji, bezpiecznej dla dzieci.