

DREAME

Szczoteczka soniczna E10F/E10S

Instrukcja Obsługi

Opis części

- ① : Główka szczoteczki
- ② : Uchwyt szczoteczki
- ③ : Przycisk zasilania
- ④ : Wyświetlacz ekranowy
- ⑤ : Przycisk wyboru trybu roboczego
- ⑥ : Gniazdo ładowania typu C

Instrukcja użytkowania

- ⑦ : Włóż główkę szczoteczki do uchwytu Szczelina mniejsza niż 1 mm jest normalna.
- ⑧ : Przy pierwszym użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 s, aby włączyć urządzenie.
- ⑨ : Podnieś szczoteczkę, aby ją wybudzić, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć szczotkowanie.
- ⑩ : Podczas szczotkowania naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć tryb.
- ⑪ : Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu podczas szczotkowania, a następnie naciśnij przycisk trybu, aby zmienić intensywność.
- ⑫ : Jeśli chcesz zmienić język, dokonaj wyboru na ręczce lub w aplikacji.

Obsługa przycisków

- ⑬ **Rozpoczęcie szczotkowania:** Po wybudzeniu naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć szczotkowanie.
- ⑭ **Przełączanie trybu:** Podczas szczotkowania naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć tryb.
- ⑮ **Regulacja intensywności:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu podczas szczotkowania, a następnie naciśnij przycisk trybu, aby zmienić intensywność.
- ⑯ **Tryb ustawień:** W stanie bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 s, aby przejść do ustawień.
- ⑰ **Zatwierdzenie/Anulowanie:** W ustawieniach naciśnij przycisk zasilania, aby zatwierdzić/włączyć; naciśnij przycisk trybu, aby anulować/wyłączyć.
- ⑱ **Czyszczenie główki szczoteczki:** W stanie bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 s, aby rozpocząć samoczyszczenie główki szczoteczki.

Zawartość zestawu

Uchwyt szczoteczki elektrycznej ×1, kabel do ładowania USB-C ×1, główka szczoteczki ×2
Uchwyt na szczoteczkę ×1, Instrukcja obsługi ×1

Połączenie z aplikacją

- ⑲ ⑳
- Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „Dreame” w sklepie App Store, aby pobrać aplikację.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby sparować i połączyć urządzenie. Upewnij się, że podczas procesu łączenia szczoteczka jest włączona, a jej ekran jest aktywny.

Ładowanie akumulatora

- ㉑ ㉒
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować. Czas ładowania wynosi około 4–5 godzin.
- * Produkt ma port ładowania USB-C, który zapewnia wysoką kompatybilność i szybkie ładowanie. Należy używać zasilacza USB do ładowania zgodnego z normami krajowymi.

Utylizacja akumulatora

- ㉓ ㉔
- Przed wyjęciem akumulatora należy go całkowicie rozładować.
- Płaskim śrubokrętem podważ dolną pokrywę w miejscu jej styku z uchwytem, a następnie ją zdejmij.
- Peśetą ściśnij do wewnątrz dwa zatrzaski na wsporniku mechanizmu, aby je zwolnić.
- Trzymając uchwyt z wałkiem silnika skierowanym w dół, wypchnij wewnętrzny zespół.
- Peśetą odłącz złącze akumulatora, a następnie wyjmij go z plastikowego uchwytu.
- * Przed utylizacją akumulator należy wyjąć z urządzenia. Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania. Po wyjęciu akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób. W normalnych warunkach demontaż akumulatora nie jest zalecany, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu.

Instrukcja montażu

- ㉕ Wytrzymaj ㉖ Odklej ㉗ Przyklej
- Nazwa produktu:** Etui na szczoteczkę do zębów
- Model:** TR10

W celu uzyskania lepszej przyczepności pozostawić na 24 godziny przed użyciem. Udźwig do 500g.

Dane techniczne

- Nazwa produktu:** Soniczna szczoteczka elektryczna E10F
Soniczna szczoteczka elektryczna E10S
Model: E10F/E10S
Użytkownicy: Dorosli
Znamionowe napięcie wejściowe: 5V⁻⁻⁻
Znamionowa moc wejściowa: 5W
Klasa wodoszczelności: IPX8
Pojemność akumulatora: 2500mAh*
Nr partii: Informacja na obudowie produktu
Producent: Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: 19th Floor, Tower A, Guangqi Future Center, 88 Gaoxin Nan 4th Road, High-Tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny
* Pojemność akumulatora może się różnić w zakresie ±50 mAh.

Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Nie wrzucać akumulatora do ognia, nie wystawiać go na działanie promieni stonecznych ani nie ładować, nie używać ani nie przechowywać w wysokich temperaturach, ponieważ grozi to wyciekami, przegrzaniem lub wybuchem.
- Nie używać szczoteczki podczas ładowania ani z odsonionym portem ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym.
- Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać produktu. Nie owijać kabla zasilającego wokół szczoteczki. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilanie.
- Nie używać produktu podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem ani w gorących źródłach. Port ładowania utrzymywać w czystości i suchości. Unikać pozostałości lub zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ładowania.
- Używać zasilacza 5V⁻⁻⁻. Użycie zasilacza o wyższym napięciu wyjściowym może spowodować uszkodzenie lub zagrożenie bezpieczeństwa. Moc zasilacza w żadnym wypadku nie może przekraczać 15W.
- Produkt zawiera niewymienny akumulator. Jeśli akumulator działa nieprawidłowo lub poziom naładowania stale utrzymuje się na niskim poziomie, skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku uderzenia lub upadku, zaprzestać jego używania. Informacje na temat wyjmowania akumulatora znajdują się w sekcji „Wyjmowanie akumulatora”.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik do farb, benzen czy alkohol. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, rdzy lub pęknięć natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Podczas pierwszych użyc może wystąpić łagodne krwawienie dziąseł, ponieważ przyzwyczajają się one do efektywnego czyszczenia. Zazwyczaj ustępuje to po tygodniu lub dwóch.
- Jeśli krwawienie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie lub jeśli wystąpi ból bądź dyskomfort, zaprzestać używania produktu i skonsultować się z dentystą. Użytkownicy z ciężkimi chorobami przyzębia, w trakcie leczenia stomatologicznego lub z problemami w obrębie jamy ustnej powinni przed użyciem skonsultować się z dentystą.
- Produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Osoby korzystające z rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia.

Konserwacja i pielęgnacja

- Po każdym użyciu dokładnie wypłukać główkę szczoteczki, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Główkę szczoteczki regularnie wymieniać, najlepiej co trzy miesiące.
- Unikać przechowywania szczoteczki w wilgotnym otoczeniu, aby zapobiec nagromadzeniu się bakterii i zmniejszyć zużycie akumulatora.
- Szczoteczkę przechowywać z dala od ekstremalnych temperatur (wysokich i niskich), aby utrzymać wydajność akumulatora.
- Unikać upadków lub uderzeń, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne komponenty.
- Regularnie czyścić uchwyt i miejsce łączenia uchwyty z główką szczoteczki, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie włącza się	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładować urządzenie
	Nie włącza się podczas ładowania	Odłączyć ładowarkę

Zasady gwarancji

- W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia w produkcie wady jakościowej niewynikającej z winy użytkownika (np. wady produkcyjnej lub usterki komponentu), produkt podlega bezpłatnej wymianie. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty widniejącej na dowodzie zakupu. Szczegóły przedstawiono poniżej:

Nazwa produktu:	Jednostka główna	Główka szczoteczki	Uchwyt ścienny (jeśli jest w zestawie)
Okres gwarancji:	2 lata	Brak gwarancji	Brak gwarancji

- W przypadku gdy okres gwarancji wymagany przez lokalne prawo jest dłuższy niż okres określony przez naszą firmę, obowiązuje ustawowy okres gwarancji.

Wyłączenia gwarancyjne (nieobjęte powyższą gwarancją)

1. O produto ultrapassou o período de garantia ou de substituição.
2. Danos causados durante o transporte ou manuseamento quando o cliente solicita a devolução, troca ou reparação.
3. Danos causados por acidentes ou fatores humanos, tais como tensão incorreta, temperatura elevada, impacto mecânico, quedas ou utilização em ambientes impróprios que resultem em oxidação ou ferrugem graves.
4. Desgaste normal ou envelhecimento que não afeta a utilização normal (por exemplo, desgaste natural das cabeças das escovas ou das baterias).
5. Avaria ou danos causados pela não utilização, manutenção ou armazenamento do produto de acordo com as instruções do manual.
6. Placa de identificação do produto, código de barras SN ou etiqueta inviolável removida, danificada ou ilegível.
7. Danos ou avarias causados por eventos de força maior (por exemplo, incêndio, terremoto, inundação, etc.).
8. Danos resultantes de qualquer modificação, desmontagem ou reparação não autorizada pela Dreame, ou da utilização de peças não originais Dreame.

Proces obsługi gwarancyjnej

Produkt jest objęty gwarancją autoryzowanego dystrybutora w regionie zakupu. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy:

- W pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym lub autoryzowanym dystrybutorem, u którego produkt został zakupiony.
- Przygotować oryginalny dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz numer seryjny produktu. Brak ważnego dowodu zakupu może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.
- Dystrybutor oceni problem zgodnie z niniejszymi zasadami gwarancyjnymi i zaproponuje naprawę, wymianę lub inne odpowiednie rozwiązanie.

Karta gwarancyjna

*Imię i nazwisko	*Tel
*Adres	
*Model	*Data zakupu
*Nr faktury	*Data naprawy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.



Firma Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz z ich zmianami.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska należy natomiast przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego przez organy państwowe lub lokalne punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.

Oficjalny dystrybutor produktów w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.
ul. Władystawa Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251



Dreame Mall (Oral Health)



Manufacturers authorized EU Representative
Name: Dreame Technology Netherlands B.V.
Address: Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
Country: Netherlands
Telephone: +31 20 793 2050;800
Email: compliance.eu@dreame.tech



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Manufacturer : Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Address : 19th Floor, Tower A, Guangqi Future Center, 88 Gaoxin Nan 4th Road,
High-Tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen China