

# SmartWatch Garrett Sport 4

Instrukcja obsługi

---



# KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii urządzenia, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

## OPIS PRODUKTU

- 1.Przycisk włączenia podświetlenia wyświetlacza (A)
- 2.Przycisk wejścia do menu/zmiany funkcji (B)
- 3.Przycisk Start/Stop (C)
- 4.Przycisk Reset (D)
- 5.Wyświetlacz
- 6.Gumowy wymienny pasek



## INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Bracelet. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Fundo Bracelet” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

## PAROWANIE

**Uwaga:** SmartWatch Garrett Sport 4 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji smartwatcha należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji może wyświetlić nam się okno logowania. Możemy założyć konto w aplikacji za pomocą przycisku „Zarejestruj” lub pominąć opcję zakładania konta wybierając opcje Login a następnie klikając na „Tourist login”.

**Uwaga:** Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że zegarek jest włączony oraz moduł bluetooth w zegarku jest włączony (ikona bluetooth miga w górnej części wyświetlacza). Aby włączyć bluetooth przytrzymujemy przycisk „A” przez 3 sekundy, gdy bluetooth zostanie włączony usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona bluetooth.
3. Otworzyć aplikację **Fundo Bracelet**.
4. Wejść w zakładkę „Moje konto” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję „Łączenie”, wyszukiwanie urządzenia rozpocznie się automatycznie,

następnie wybieramy urządzenie o nazwie „F3”

5. Podczas parowania, należy umieścić smartwatcha blisko telefonu, z którym go sparujemy.

6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth na wyświetlaczu smartwatcha przestanie migać.

**Uwaga:** SmartWatch Garrett Sport 4 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Po sparowaniu smartwatcha z telefonem, należy wprowadzić dane użytkownika (Zakładka „Moje konto” w dolnej części ekranu, następnie klikamy na ikonę ołówka w prawym górnym rogu ekranu): imię, płeć, wzrost, waga, data urodzenia. Możliwa jest również zmiana jednostek miary oraz temperatury. Aplikacja pozwala także na spersonalizowanie zdjęcia profilowego oraz ustawienia celu dziennej ilości kroków (Moje konto/Ustawienia celu). Aby zmienić zdjęcie profilowe, należy dotknąć okrągłej ikony nad nazwą użytkownika a następnie wybrać zdjęcie z Albumu lub zrobić nowe.

**Uwaga:** Możliwość zapisania zmian danych użytkownika dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Po połączeniu smartwatcha z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz smartwatcha pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci smartwatcha.

## OBSŁUGA

### Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski „B” i „C”, aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek naciskamy i przytrzymujemy przez 3 sekundy jednocześnie przyciski „B” oraz „C”.

**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. SmartWatch automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

## MENU WYŚWIETLACZA



### 1. Ekran menu głównego

By ręcznie ustawić godzinę przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset (D)” Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem „Reset (D)” przełączamy się między wartościami, które edytujemy”  
Do menu którego funkcje opisane są kolejno poniżej wchodzimy za pomocą naciśnięcia przycisku „Mode (B)”

**2. Kalendarz:** funkcja ta wyświetla aktualną datę.

By ręcznie ustawić datę przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset (D)” Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem „Reset (D)” przełączamy się między wartościami, które edytujemy”

3. Krokomierz : liczba kroków wykonanych bieżącego dnia.

**4. Ilość spalonych kalorii:** ilość spalonych kalorii bieżącego dnia.

**5. Pokonany dystans:** dystans pokonany bieżącego dnia.

**6. Alarm:** dzięki tej funkcji włączymy/wyłączymy oraz skonfigurujemy budzik. By ustawić budzik przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset (D)”. Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem „Reset (D)” przełączamy się między wartościami, które edytujemy”

**7. Stoper:** odliczanie rozpoczynamy/wstrzymujemy za pomocą naciśnięcia przycisku „Start (C)”. Gdy odliczanie jest wstrzymane, stoper zerujemy przyciskiem „Reset (D)”.

**8. Barometr:** wyświetlenie aktualnego ciśnienia atmosferycznego. (Dane pobierane z aplikacji Fundo Bracelet)



**9. Poziom UV:** wyświetlenie poziomu aktualnego promieniowania słonecznego. (Dane pobierane z aplikacji Fundo Bracelet)

## APLIKACJA FUNDO BRACELET

### Zakładka “Strona główna”

W głównym ekranie aplikacji (zakładka Strona główna) przeciągając w lewo/prawo zobaczymy statystyki dotyczące wykonanych kroków/snu/statystyk zdrowotnych.






**1 Kroki**  
W tym menu wyświetlone są statystyki aktywności fizycznej z bieżącego dnia. Klikając w liczbę kroków wyświetlimy raporty z poprzednich dni. W prawym górnym rogu wyświetlane są aktualne warunki atmosferyczne oraz wysokość.


**2 Sen**  
Statystyki dotyczące snu. Klikając środek wyświetlimy raporty z poprzednich dni.

3



### 3 Zakładka „Moje konto”

- Edycja danych użytkownika smartwacha (ikona ołówka w prawym górnym rogu)
- Ustawienia celu: Ustawienie celu dziennej ilości kroków
- Łączenie: łączenie/rozłączenie smartwacha z aplikacją
- Rozłącz: usunięcie powiązania smartwacha z telefonem
- Informacje o oprogramowaniu:



aktualizacje oprogramowania smartwacha

- Połącz z Apple Health (tylko w aplikacji na iOS): ustawienie pomiarów ze smartwacha jako źródło danych aplikacji Apple Health
- Informacje: wyświetlenie wersji aplikacji Fundo Bracelet

# USTAWIENIA

Należy wybrać zakładkę „Więcej” w prawym dolnym rogu aplikacji aby przejść do menu ustawień, w którym użytkownik ma możliwość zmiany ustawień smartwatcha, dostosowania powiadomień.

## **Znajdź urządzenie**

Wybierając tą opcję na smartwatcha uruchomi się alarm wibracyjny ułatwiający jego odnalezienie.

## **Alarm**

Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika.

## **Reminder mode**

Ustawienie sposobu informowania o powiadomieniach : miganie ikony powiadomień + dźwięk / miganie ikony powiadomień.

## **Zrób zdjęcie**

Wykonanie zdjęcia telefonem za pomocą smartwatcha.  
Po wybraniu tej funkcji na telefonie włączy się aparat, zdjęcie robimy za pomocą jednoczesnego naciśnięcia przycisków „B” oraz „C”.

## **Połączenia**

Włączenie/wyłączenie powiadomień o połączeniach przychodzących.

## **Wiadomości**

Włączenie/wyłączenie powiadomień o wiadomościach SMS.

## **Włączenie wyłączenie powiadomień z konkretnych aplikacji.**

## **Alert bezczynności**

Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja powiadomień o braku aktywności.

## **Nie przeszkadzać**

Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja trybu, w którym smartwatch nie będzie wydawał żadnych sygnałów dźwiękowych za wyjątkiem budzika.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: bateria wymienna CR2032 (czas czuwania : do 12 miesięcy)
- Waga: 53 gramy
- Wymiary tarczy zegarka : 4.35x4.35x1.4cm
- Wyświetlacz : LCD o przekątnej 1.1 cala
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP68
- Gumowy wymienny pasek
- Dedykowana aplikacja Fundo Bracelet
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

## WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl)  
Odwiedź stronę [www.garett.pl](http://www.garett.pl), aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

# GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

[www.garett.pl](http://www.garett.pl)

## Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Klonowa 51 lok 35,  
25-553 Kielce  
[www.garett.pl](http://www.garett.pl)



Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w Chinach



[www.garett.pl](http://www.garett.pl)



[facebook.com/garettpl](https://facebook.com/garettpl)