

# SmartWatch Garrett Expert 15

Instrukcja obsługi

---



# KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

**WAŻNE!** SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garrett Expert 15 i aplikacja WiiWatch nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

## OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania wybudzania/blokowania ekranu
3. Przycisk powrotu
4. Aparat
5. Slot na kartę NanoSim
6. Zestaw czujników
7. Wymienny gumowy pasek



## INSTALACJA KARTY NANOSIM

1. Należy otworzyć zaślepkę slotu karty SIM(5) znajdującą się na odwrocie zegarka delikatnie ją podważając .
2. Po otwarciu zaśleпки, przesuwamy blaszkę zabezpieczającą zgodnie z kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
3. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slotcie, opuszczamy blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
4. Zamykamy zaślepkę slotu.

# INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

## ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

**Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.**

## OBSŁUGA

### Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie, wyświetlić ostatnio używane aplikacje lub włączyć tryb oszczędzania energii.

### Menu sportowe

W menu głównym wybieramy Funkcje „Fitness”, by wyświetlić menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.

### **Menu szybkich ustawień/licznik kroków**

Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień oraz wyświetlimy liczbę wykonanych kroków oraz pokonany dystans bieżącego dnia.

### **Menu powiadomień**

Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostanie powiadomienia o połączeniach wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

### **Licznik kroków**

Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by wyświetlić aktualną pogodę dla miejsca, w którym się znajdujemy.

### **Zmiana tarczy zegarka**

Przytrzymując dłużej palec na tarczy zegarka wyświetlimy menu zmiany tarczy. Możemy wybrać jedną z dostępnych tarcz lub pobrać dodatkowe klikając ikonę plusa znajdująca się na końcu listy dostępnych tarcz.

## **MENU GŁÓWNE**

Menu główne uruchamiamy poprzez przesunięciem palcem w lewo na ekranie głównym.

- 1.Kontakty : Wyświetla wszystkie kontakty. Za pomocą tej funkcji możemy łączyć się lub pisać wiadomości SMS do wybranego kontaktu.
- 2.Telefon : Wybieranie dowolnego numeru.
- 3.Wiadomości : Wyświetla wiadomości SMS.
- 4.Ustawienia : Konfiguracja ustawień zegarka :
  - Dźwięk : konfiguracja ustawień dźwięku/wibracji urządzenia
  - Wyświetlacz : konfiguracja ustawień wyświetlacza
  - Menu główne style : zmiana wyglądu menu głównego
  - Połączenia : ustawienia Bluetooth, Wi-Fi, Tryb samolotowy, Sieci komórkowej.

- Gest : włączenie/wyłączenie funkcji wybudzania ekranu przez ruch ręki, włączanie/wyłączanie krokomierza.
- Tryb oszczędzania energii : włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja trybu wydłużającego prace baterii
- Język, klawiatura, głos : konfiguracja ustawień języka menu
- Data i czas : konfiguracja ustawień daty i czasu
- Resetowanie urządzenia : włączenie tworzenia kopii zapasowej urządzenia na koncie Google, przywracanie ustawień fabrycznych
- Odinstalować aplikacje : odinstalowywanie zainstalowanych aplikacji
- Informacje o telefonie : wyświetlenie informacji o SmartWatchu, aktualizacje oprogramowania, zaawansowane ustawienia.

5. Internet : Przeglądarka internetowa.

6. Kalendarz : Wyświetla kalendarz, przewijając palcem w górę lub w dół wyświetlamy inne miesiące.

7. Zegar :

- Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika
- Stoper

8. Aparat : Funkcja wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo.

9. Galeria : Wyświetla galerie zdjęć.

10. Muzyka : Odtwarzanie plików muzycznych znajdujących się w zegarku.

11. Rejestrator dźwięku : Funkcja dyktafonu umożliwia rejestrację dźwięku oraz odtworzenie zapisanych nagrań.

12. Menadżer plików : Zarządzanie plikami zapisanymi na zegarku.

13. Zdrowie : Wyświetlenie informacji o aktywności fizycznej, pomiar aktualnego tętna (kliknięcie w ikonę zielonego serca), ustawienie informacji o użytkowniku smartwatcha.

14. Weather : wyświetlenie aktualnej pogody.

15. Wyszukiwanie głosowe : funkcja umożliwia głosowe wprowadzanie tekstu, który następnie wprowadzany jest do wyszukiwarki Google.

16. Sklep Play : Umożliwia pobieranie oraz instalacje nowych aplikacji.

17. Mapy : Wyświetlenie map, określenie lokalizacji oraz nawigacja.

18. Connect Phone : Funkcja łączy zegarek ze smartfonem (Android lub iOS) poprzez bluetooth.

19. Bluetooth Call : Funkcja dzwonienia i odbierania przy połączeniu bluetooth, działa tylko wtedy jeśli zegarek jest sparowany ze smartfonem przez bluetooth, z poziomu ustawień smartfona, przed sparowaniem zegarka z aplikacją WiiWatch.

20. Fitness : Wyświetla menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.

21. Kalkulator : funkcja wyświetla kalkulator umożliwiający wykonanie prostych obliczeń matematycznych.

22. Remote Capture : Zdalne wykonywanie zdjęć smartfonem za pomocą zegarka.

23. Music Control : Sterowanie odtwarzaczem muzyczny połączonego przez bluetooth telefonu za pomocą zegarka.

24. Find my device : Funkcja szukania zgubionego telefonu.

25. Switch Platform : Wybranie systemu operacyjnego na jakim pracuje smartfon, który będzie połączony z zegarkiem za pośrednictwem bluetooth.

## SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji WiiWatch. Należy pobrać tę aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „WiiWatch” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android



# PAROWANIE

**Uwaga:** SmartWatch Garrett Expert 15 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz łącząc SmartWatch z aplikacją zyskujemy dodatkowe funkcje w postaci wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku, synchronizacja oraz wyświetlanie aktywności fizycznej rejestrowanej przez zegarek na smartfonie, zdalnego wykonywania zdjęć telefonem za pomocą SmartWatcha czy też odtwarzanie muzyki z telefonu na zegarku.

**Uwaga:** Przy każdym włączeniu SmartWatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!). SmartWatch Garrett Expert 15 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że SmartWatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację WiiWatch.
4. Na zegarku za pomocą funkcji „Switch Platform” ustawiamy system operacyjny na jakim pracuje smartfon, który będzie łączony z zegarkiem.
5. Po wykonaniu poprzedniego kroku w menu głównym zegarka wybieramy funkcję „Connect Phone”
6. Gdy już mamy zainstalowaną oraz włączoną aplikację WiiWatch przechodzimy do trzeciego kroku.
7. Przesuwamy suwak w górnej części ekranu w prawo, tak by zmienił kolor na czerwony, poniżej wyświetli nam się wykryty telefon z uruchomioną aplikacją, klikamy na wyświetloną pozycję wtedy rozpocznie się parowanie. Aplikacja na telefonie musi być uruchomiona, nie może działać tylko w tle. Po udanym parowaniu na wyświetlaczu zegarka wyświetli się napis „Complete”.

**Uwaga :** Funkcja dzwonienia i odbierania przy połączeniu bluetooth, działa tylko wtedy jeśli zegarek jest sparowany ze smartfonem przez bluetooth, z poziomu ustawień smartfona, przed sparowaniem zegarka z aplikacją WiiWatch.

### **Pomiar tętna, uwagi:**

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do menu Zdrowie, następnie wybrać opcję "Puls serca". Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona serca miga). Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.



Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: Litowo-Polimerowa 480 mAh (czas ładowania około 2 godzin, czas czuwania 2-5 dni)
- Waga: 70 gram
- Wymiary tarczy : 55x50x14 mm
- Wyświetlacz : 1.3 cala AMOLED 400x400 pixeli
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP54
- Gumowy pasek
- Dedykowana aplikacja WiiWatch
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

## **WIĘCEJ**

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl)  
Odwiedź stronę [www.garett.pl](http://www.garett.pl), aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

# GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

[www.garett.pl](http://www.garett.pl)

## Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Klonowa 51 lok 35,  
25-553 Kielce  
[www.garett.pl](http://www.garett.pl)



Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w Chinach



[www.garett.pl](http://www.garett.pl)



[facebook.com/garettpl](https://facebook.com/garettpl)