EN - USER MANUAL

MAGNET SHOULDER RECHARGEABLE COB WORKING LIGHT

SAFETY MEASURES

This manual contains important information for safe use. To prevent damage to the device or personal injury, read these instructions carefully before use. Keep this manual for future reference.

MAIN FEATURES

- Magnets on the back allow attachment to metal surfaces.
- Two types of straps allow shoulder carrying (hands-free use).

PACKAGE CONTENTS

- Work light
- 2 straps (with clip and buckle)
- Instruction manual
- USB cable

SPECIFICATIONS

- Material: ABS + silicone
- Light source: COB (360 mm)
- Battery: Li-ion, 4000 mAh
- Dimensions: 630 × 28 × 48 mm
- Weight: 370 g
- Charging time: approx. 6 h
- Working time: 3–7 h
- Brightness: up to 1400 lm

OPERATION

1. Press the button to turn on and switch modes within 15 seconds: high -> low -> off.
2. After 15 seconds, press to turn off.

BATTERY REMOVAL

1. Remove the magnetic cover.
2. Unscrew the housing and remove the battery.

NOTES

- Do not expose to fire
- Do not use at high temperatures
- Protect from moisture
- Charge when brightness decreases
- Disconnect after full charge
- Recharge every 6 months
- Do not look directly into the light
- Not for children
- Do not disassemble yourself
- Use original battery only

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE FROM
AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND SAFETY OF BATTERIES IN AMIO PRODUCTS

PRECAUTIONS

- **Do not throw into fire —** batteries may explode or leak.
- **Do not disassemble or crush —** this can cause leakage of chemicals that are harmful to health.
- **Do not recharge disposable batteries —** this can lead to overheating, leakage or explosion.
- **Avoid short-circuiting —** do not connect the battery terminals with a conductor, such as a coin or key. This can cause overheating and damage to the battery.
- **Keep away from children and pets —** swallowing batteries can be dangerous and requires immediate medical attention.

USE

- **Use only as intended —** make sure the battery is compatible with the device.
- **Always insert batteries correctly —** pay attention to the poles (+ and -).
- **Don't mix different types of batteries —** don't use new and used batteries or different brands together, as this can lead to leakage or damage to the device.
- **Store in a dry and cool place —** high temperatures can lead to leakage or explosion.

DEALING WITH SPILLS

- **Do not touch leaked substances with bare hands —** they can be corrosive and cause skin irritation.
- **Carefully remove the spill —** use gloves and wipe the contaminated surface with a damp cloth.
- **If the substance gets into the eyes or on the skin, immediately rinse with water and contact a doctor.**

DISPOSAL

- **Do not dispose of in regular garbage —** batteries contain heavy metals and other substances that can be harmful to the environment.
- **Donate to collection points —** used batteries should be donated to special containers mavailable in stores, offices and other recycling points.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAGNETYCZNA LAMPA ROBOCZA COB

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed użyciem. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

GŁÓWNE CECHY

- Magnesy z tyłu umożliwiają mocowanie do metalowych powierzchni.
- Dwa rodzaje pasków umożliwiają noszenie na ramieniu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Lampa robocza
- 2 paski (z klipsem i sprzączką)
- Instrukcja
- Kabel USB

SPECYFIKACJA

- Materiał: ABS + silikon
- Źródło światła: COB (360 mm)
- Bateria: Li-ion, 4000 mAh
- Wymiary: 630 × 28 × 48 mm
- Waga: 370 g
- Czas ładowania: ok. 6 h
- Czas pracy: 3–7 h
- Jasność: do 1400 lm

OBSŁUGA

1. Włącz przyciskiem i w ciągu 15 sekund zmieniaj tryby: wysoki -> niski -> wyłącz.
2. Po 15 sekundach naciśnij, aby wyłączyć.

DEMONTAŻ BATERII

1. Zdejmij magnetyczną osłonę.
2. Odkręć obudowę i wyjmij baterię.

UWAGI

- Nie wystawiać na ogień
- Nie używać w wysokich temperaturach
- Chronić przed wilgocią
- Ładować przy spadku jasności
- Odłączyć po pełnym naładowaniu
- Doładować co 6 miesięcy
- Nie patrzeć w światło
- Nie dla dzieci
- Nie rozkręcać samodzielnie
- Używać oryginalnej baterii

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO Sp. z o.o. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA BATERII W PRODUKTACH AMIO

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Nie wrzucaj do ognia —** baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
- Nie rozbieraj ani nie rozgniataj — może to spowodować wyciek substancji chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia.
- **Nie ładuj baterii jednorazowych —** może to doprowadzić do ich przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- **Unikaj zwarcia —** nie łącz biegunów baterii przewodnikiem, np. monetą lub kluczem. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie baterii.
- **Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt —** połknięcie baterii może być niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

UŻYTKOWANIE

- **Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem —** upewnij się, że bateria jest kompatybilna z urządzeniem.
- **Zawsze wkładaj baterie poprawnie —** zwracaj uwagę na bieguny (+ i -).
- **Nie mieszaj różnych rodzajów baterii —** nie używaj razem baterii nowych i zużytych ani różnych marek, ponieważ może to prowadzić do wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- **Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu —** wysokie temperatury mogą prowadzić do wycieku lub eksplozji.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCIEKU

- **Nie dotykaj wyciekających substancji gołymi rękami —** mogą one być żrące i powodować podrażnienia skóry.
- **Ostrożnie usuń wyciek — u**żyj rękawiczek i wytrzyj zanieczyszczoną powierzchnię wilgotną szmatką.
- **Jeśli substancja dostanie się do oczu lub na skórę, natychmiast przemyj wodą i skontaktuj się z lekarzem.**

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci — baterie zawierają metale ciężkie i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Oddawaj do punktów zbiórki — zużyte baterie należy przekazywać do specjalnych pojemników dostępnych w sklepach, urzędach i innych punktach recyklingu.

DE - BENUTZERHANDBUCH

MAGNETISCHE COB-ARBEITSLEUCHTE

SICHERHEIT

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung. Um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

HAUPTMERKMALE

- Magnete auf der Rückseite ermöglichen die Befestigung an Metalloberflächen.
- Zwei Arten von Gurten ermöglichen das Tragen auf der Schulter (freihändiges Arbeiten).

LIEFERUMFANG

- Arbeitsleuchte
- 2 Gurte (mit Clip und Schnalle)
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel

TECHNISCHE DATEN

- Material: ABS + Silikon
- Lichtquelle: COB (360 mm)

- Batterie: Li-Ion, 4000 mAh
- Abmessungen: 630 × 28 × 48 mm
- Gewicht: 370 g
- Ladezeit: ca. 6 h
- Betriebsdauer: 3–7 h
- Helligkeit: bis zu 1400 lm

BEDIENUNG

1. Einschalten mit der Taste und innerhalb von 15 Sekunden die Modi wechseln: hoch -> niedrig -> aus.
2. Nach 15 Sekunden drücken, um auszuschalten.

BATTERIEENTNAHME

1. Entfernen Sie die magnetische Abdeckung.
2. Schrauben Sie das Gehäuse auf und entnehmen Sie die Batterie.

HINWEISE

- Nicht Feuer aussetzen
- Nicht bei hohen Temperaturen verwenden
- Vor Feuchtigkeit schützen
- Bei nachlassender Helligkeit aufladen
- Nach vollständigem Laden vom Netz trennen
- Alle 6 Monate nachladen
- Nicht direkt ins Licht schauen
- Nicht für Kinder geeignet
- Nicht selbst zerlegen
- Nur Originalbatterien verwenden

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schonen

HINWEISE ZUM BETRIEB UND ZUR SICHERHEIT VON BATTERIEN IN AMIO-PRODUKTEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

- **Nicht ins Feuer werfen —** Batterien können explodieren oder auslaufen.
- **Nicht zerlegen oder zerkleinern —** dies kann zum Auslaufen von gesundheitsgefährdenden Chemikalien führen.
- **Einwegbatterien nicht wieder aufladen —** dies kann zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen.
- **Vermeiden Sie Kurzschlüsse —** verbinden Sie die Batteriepole nicht mit einem Leiter, z. B. einer Münze oder einem Schlüssel. Dies kann zu Überhitzung und Schäden an der Batterie führen.
- **Von Kindern und Haustieren fernhalten —** das Verschlucken von Batterien kann gefährlich sein und erfordert sofortige ärztliche Hilfe.

VERWENDUNG

- **Nur bestimmungsgemäß verwenden —** sicherstellen, dass die Batterie mit dem Gerät kompatibel ist.
- **Legen Sie die Batterien immer richtig ein —** achten Sie auf die Pole (+ und -).
- **Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen —** verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Marken zusammen, da dies zu einem Auslaufen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- **Lagern Sie die Batterien an einem trockenen und kühlen Ort —** hohe Temperaturen können zum Auslaufen oder zur Explosion führen.

UMGANG MIT AUSGELAUFENEN SUBSTANZEN

- **Berühren Sie ausgelaufene Substanzen nicht mit bloßen Händen —** sie können ätzend sein und Hautreizungen verursachen.
- **Entfernen Sie die verschüttete Substanz —** vorsichtig mit Handschuhen und wischen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
- **Falls die Substanz in die Augen oder auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.**

BESEITIGUNG

- **Nicht im Hausmüll entsorgen —** Batterien enthalten Schwermetalle und andere umweltschädliche Stoffe für die Umwelt sein können.
- **An Sammelstellen abgeben —** gebrauchte Batterien sollten in speziellen Behältern abgegeben werden, die in Geschäften, Büros und anderen Recyclingstellen erhältlich sind.
- Eine digitale Version der Anleitung ist unter **www.amio.pl/usr/batt.pdf** verfügbar.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- **Nicht ins Feuer werfen —** Batterien können explodieren oder auslaufen.
- **Nicht zerlegen oder zerkleinern —** dies kann zum Auslaufen von gesundheitsgefährdenden Chemikalien führen.
- **Einwegbatterien nicht wieder aufladen —** dies kann zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen.
- **Vermeiden Sie Kurzschlüsse —** verbinden Sie die Batteriepole nicht mit einem Leiter, z. B. einer Münze oder einem Schlüssel. Dies kann zu Überhitzung und Schäden an der Batterie führen.
- **Von Kindern und Haustieren fernhalten —** das Verschlucken von Batterien kann gefährlich sein und erfordert sofortige ärztliche Hilfe.

VERWENDUNG

- **Nur bestimmungsgemäß verwenden —** sicherstellen, dass die Batterie mit dem Gerät kompatibel ist.
- **Legen Sie die Batterien immer richtig ein —** achten Sie auf die Pole (+ und -).
- **Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen —** verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Marken zusammen, da dies zu einem Auslaufen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- **Lagern Sie die Batterien an einem trockenen und kühlen Ort —** hohe Temperaturen können zum Auslaufen oder zur Explosion führen.

UMGANG MIT AUSGELAUFENEN SUBSTANZEN

- **Berühren Sie ausgelaufene Substanzen nicht mit bloßen Händen —** sie können ätzend sein und Hautreizungen verursachen.
- **Entfernen Sie die verschüttete Substanz —** vorsichtig mit Handschuhen und wischen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
- **Falls die Substanz in die Augen oder auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.**

BESEITIGUNG

- **Nicht im Hausmüll entsorgen —** Batterien enthalten Schwermetalle und andere umweltschädliche Stoffe für die Umwelt sein können.
- **An Sammelstellen abgeben —** gebrauchte Batterien sollten in speziellen Behältern abgegeben werden, die in Geschäften, Büros und anderen Recyclingstellen erhältlich sind.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

LÁMPARA DE TRABAJO COB MAGNÉTICA

SEGURIDAD

Este manual contiene información importante sobre el uso seguro. Para evitar daños al dispositivo o lesiones personales, lea atentamente las instrucciones antes de su uso. Conserve este manual para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Los imanes en la parte trasera permiten fijarla a superficies metálicas.
- Dos tipos de correas permiten llevarla al hombro (manos libres).

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lámpara de trabajo
- 2 correas (con clip y hebilla)
- Manual de instrucciones
- Cable USB

ESPECIFICACIONES

- Material: ABS + silicona
- Fuente de luz: COB (360 mm)
- Batería: Li-ion, 4000 mAh
- Dimensiones: 630 × 28 × 48 mm
- Peso: 370 g
- Tiempo de carga: aprox. 6 h
- Tiempo de funcionamiento: 3–7 h
- Brillo: hasta 1400 lm

USO

1. Encienda con el botón y cambie los modos dentro de 15 s: alto -> bajo -> apagado.
2. Después de 15 s, presione para apagar.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la cubierta magnética.
2. Desenrosque la carcasa y extraiga la batería.

NOTAS

- No exponer al fuego
- No usar a altas temperaturas
- Proteger de la humedad
- Cargar cuando disminuya el brillo
- Desconectar tras carga completa
- Recargar cada 6 meses
- No mirar directamente a la luz
- No apto para niños
- No desmontar por cuenta propia
- Usar batería original

ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN
AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD DE LAS PILAS EN LOS PRODUCTOS AMIO

PRECAUCIONES

- **No arroje al fuego:** las pilas pueden explotar o tener fugas.
- **No desmonte ni aplaste:** esto puede provocar fugas de sustancias químicas perjudiciales para la salud.
- **No recargue pilas desechables:** esto puede provocar sobrecalentamiento, fugas o explosión.
- **Evite los cortocircuitos:** no conecte los terminales de la pila a un conductor, como una moneda o una llave. Esto puede causar sobrecalentamiento y dañar la pila.
- **Manténgalo alejado de niños y mascotas:** tragar las pilas puede ser peligroso y requiere atención médica inmediata.

USO

- **Úselo solo como está previsto:** asegúrese de que la pila sea compatible con el dispositivo.
- **Inserte siempre las pilas correctamente:** preste atención a los polos (+ y -).
- **No mezcle distintos tipos de pilas:** no utilice pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferentes marcas, ya que esto puede provocar fugas o dañar el dispositivo**.**
- **Guárdelo en un lugar seco y fresco:** las altas temperaturas pueden provocar fugas o explosiones.

MANEJO DE DERRAMES

- **No toque** las sustancias derramadas con las manos descubiertas, ya que pueden ser corrosivas y causar irritación cutánea.
- **Retire con cuidado el derrame:** utilice guantes y limpie la superficie contaminada con un paño húmedo.
- **Si la sustancia entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.**

ELIMINACIÓN

- **No las tire a la basura común:** las baterías contienen metales pesados y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
- **Done a puntos de recogida:** las baterías usadas deben donarse a los contenedores especiales disponibles en tiendas, oficinas y otros puntos de reciclaje.

PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LUZ DE TRABALHO COB MAGNÉTICA

SEGURANÇA

Este manual contém informações importantes para uma utilização segura. Para evitar danos no dispositivo ou lesões, leia atentamente as instruções antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Ímanes na parte traseira permitem fixação em superfícies metálicas.
- Dois tipos de correias permitem transporte ao ombro (mãos livres).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Luz de trabalho
- 2 correias (com clipe e fivela)
- Manual de instruções
- Cabo USB

ESPECIFICAÇÕES

- Material: ABS + silicone
- Fonte de luz: COB (360 mm)
- Bateria: Li-ion, 4000 mAh
- Dimensões: 630 × 28 × 48 mm
- Peso: 370 g
- Tempo de carregamento: aprox. 6 h
- Tempo de funcionamento: 3–7 h
- Brilho: até 1400 lm

UTILIZAÇÃO

1. Pressione o botão para ligar e altere os modos dentro de 15 s: alto -> baixo -> desligado.
2. Após 15 s, pressione para desligar.

REMOÇÃO DA BATERIA

1. Remova a tampa magnética.
2. Desaperte a caixa e retire a bateria.

NOTAS

- Não expor ao fogo
- Não utilizar a altas temperaturas
- Proteger da humidade
- Carregar quando o brilho diminuir
- Desligar após carga completa
- Recarregar a cada 6 meses
- Não olhar diretamente para a luz
- Não adequado para crianças
- Não desmontar por conta própria
- Utilizar apenas bateria original

GESTÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados. O equipamento eletrónico não deve ser eliminado com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a sua incorporação na legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar danos potenciais para o ambiente e para a saúde humana e contribui para a conservação dos recursos naturais.

GESTÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO Sp. z o.o. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DAS PILHAS NOS PRODUTOS AMIO

PRECAUÇÕES

- **Não o deite no fogo –** as pilhas podem explodir ou verter.
- **Não desmonte nem esmague –** pode causar fugas de produtos químicos prejudiciais à saúde.
- **Não recarregue baterias descartáveisisto** pode causar sobreaquecimento, fuga ou explosão.
- **Evite curto-circuitos –** não ligue os terminais da bateria com um condutor, como uma moeda ou uma chave. Isto pode causar sobreaquecimento e danos na bateria.
- **Mantenha longe de crianças e animais de estimação –** engolir pilhas pode ser perigoso e requer atenção médica imediata.

USO

- **Utilize apenas conforme as instruções –** certifique-se de que a bateria é compatível com o dispositivo.
- **Insira sempre as pilhas corretamente –** tenha em atenção os polos (+ e -).
- **Não misture diferentes tipos de pilhas –** não utilize pilhas novas e usadas ou de marcas diferentes juntas, pois pode causar fugas ou danos no dispositivo.
- **Armazene em local seco e fresco –** as altas temperaturas podem provocar fugas ou explosões**.**

LIDANDO COM DERRAMAMENTOS

- **Não toque em substâncias vazadas com as mãos desprotegidas –** podem ser corrosivas e causar irritação da pele.
- **Remova cuidadosamente o derrame –** use luvas e limpe a superfície contaminada com um pano húmido.
- **Se a substância entrar em contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água e procure um médico.**

DESCARTE

- **Não deite no lixo comum –** as baterias contêm metais pesadose outras substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente.
- **Doe para pontos de recolha –** as baterias usadas devem ser doadas para contentores especiais disponíveis em lojas, escritórios e outros pontos de reciclagem.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MAGNETICKÁ COB PRACOVNÍ LAMPA

BEZPEČNOST

Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečné používání. Aby nedošlo k poškození zařízení nebo zranění, přečtěte si před použitím pečlivě tyto pokyny. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Magnety na zadní straně umožňují připevnění na kovové povrchy.
- Dva typy popruhů umožňují nošení na rameni (volné ruce).

OBSAH BALENÍ

- Pracovní lampa
- 2 popruhy (s klipem a přezkou)
- Návod k použití
- USB kabel

SPECIFIKACE

- Materiál: ABS + silikon
- Světelný zdroj: COB (360 mm)
- Baterie: Li-ion, 4000 mAh
- Rozměry: 630 × 28 × 48 mm
- Hmotnost: 370 g
- Doba nabíjení: cca 6 h
- Doba provozu: 3–7 h
- Jas: až 1400 lm

POUŽITÍ

1. Zapněte tlačítkem a během 15 s přepínejte režimy: vysoký -> nízký -> vypnuto.
2. Po 15 s stiskněte pro vypnutí.

VYJMUTÍ BATERIE

1. Sejměte magnetický kryt.
2. Odšroubujte kryt a vyjměte baterii.

POZNÁMKY

- Nevystavujte ohni
- Nepoužívejte při vysokých teplotách
- Chraňte před vlhkostí
- Nabíjejte při poklesu jasu
- Po nabití odpojte
- Dobíjejte každých 6 měsíců
- Nedívejte se přímo do světla
- Není určeno pro děti
- Nerozebírejte sami
- Používejte originální baterii

ODPADY A RECYKLACE

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ JE K DISPOZICI U SPOLEČNOSTI AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTI BATERIÍ VE VÝROBCÍCH AMIO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Nevhazujte do ohně –** baterie mohou explodovat nebo z nich vytéct tekutina.
- **Nerozebírejte ani nedrťte baterie –** může dojít k úniku chemikálií škodlivých pro zdraví.
- **Nenabíjejte jednorázové baterie –** může dojít k přehřátí, úniku nebo výbuchu.
- **Zabraňte zkratu –** nepřipojujte svorky baterie vodičem, jako je mince nebo klíč. Může dojít k přehřátí a poškození baterie.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat –** polykání baterií může být nebezpečné a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

POUŽITÍ

- **Používejte pouze k určenému účelu –** ujistěte se, že je baterie kompatibilní se zařízením.
- **Baterie vždy vkládejte správně –** věnujte pozornost pólům (+ a -).
- **Nekombinujte různé typy baterií –** nepoužívejte nové a použité baterie ani baterie různých značek dohromady, protože to může vést k úniku nebo poškození zařízení.
- **Skladujte na suchém a chladném místě –** vysoké teploty mohou vést k úniku nebo výbuchu.

ZACHÁZENÍ S ROZLITÝMI TEKUTINAMI

- **Nedotýkejte se uniklých látek holýma rukama –** mohou být žíravé a způsobit podráždění kůže.
- **Opatrně odstraňte rozlitý materiál –** použijte rukavice a otřete kontaminovaný povrch vlhkým hadříkem.
- **Pokud se látka dostane do očí nebo na kůži, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.**

LIKVIDACE

- **Nevyhazujte do běžného odpadu –** baterie obsahují těžké kovy a další látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- **Odovzdejte do sběrných míst –** použité baterie by měly být odevzdány do speciálních kontejnerů dostupných v obchodech, kancelářích a dalších recyklačních místech.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MAGNETICKÁ COB PRACOVNÁ LAMPA

BEZPEČNOSŤ

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnom používaní. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia alebo zraneniu, pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Magnety na zadnej strane umožňujú pripevnenie na kovové povrchy.
- Dva typy popruhov umožňujú nosenie na ramene (voľné ruky).

OBSAH BALENIA

- Pracovná lampa
- 2 popruhy (s klipom a prackou)
- Návod na použitie
- USB kábel

ŠPECIFIKÁCIA

- Materiál: ABS + silikón
- Svetelný zdroj: COB (360 mm)
- Batéria: Li-ion, 4000 mAh
- Rozmery: 630 × 28 × 48 mm
- Hmotnosť: 370 g
- Čas nabíjania: cca 6 h
- Čas prevádzky: 3–7 h
- Jas: až 1400 lm

POUŽITIE

1. Zapnite tlačidlom a do 15 s prepínajte režimy: vysoký -> nízky -> vypnuté.
2. Po 15 s stlačte pre vypnutie.

VYBRATIE BATÉRIE

1. Odstráňte magnetický kryt.
2. Odskrutkujte kryt a vyberte batériu

POZNÁMKY

- Nevystavujte ohňu
- Nepoužívajte pri vysokých teplotách
- Chráňte pred vlhkosťou
- Nabíjajte pri poklese jasu
- Po úplnom nabití odpojte
- Dobíjajte každých 6 mesiacov
- Nepozerajte sa priamo do svetla
- Nevhodné pre deti
- Nerozoberajte sami
- Používajte originálnu batériu

ODPADY A RECYKLÁCIA

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE JE K DISPOZÍCII V SPOLOČNOSTI
AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOSŤ BATÉRIÍ VO VÝROBKOCH AMIO

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- **Nevhadzujte do ohňa –** batérie môžu explodovať alebo z nich môže začať unikať chemikálie.
- **Nerozoberajte ani nevyvíjajte tlak batérie –** môže to spôsobiť únik chemikálií škodlivých pre zdravie.
- **Nenabíjajte jednorazové batérie –** môže to viesť k prehriatiu, vytečeniu alebo výbuchu.
- **Zabráňte skratu –** nespájajte svorky batérie s vodičom, ako je minca alebo kľúč. Môže to spôsobiť prehriatie a poškodenie batérie.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat –** prehĺtanie batérií môže byť nebezpečné a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

POUŽITIE

- **Používajte iba na určený účel –** uistite sa, že batéria je kompatibilná so zariadením.
- **Batérie vždy vkladajte správne –** dbajte na polaritu (+ a -).
- **Nemiešajte rôzne typy batérií –** nepoužívajte nové a použité batérie ani batérie rôznych značiek, pretože to môže viesť k vytečeniu alebo poškodeniu zariadenia.
- **Skladujte na suchom a chladnom mieste –** vysoké teploty môžu viesť k vytečeniu alebo výbuchu.

POSTUP PRI ÚNIKU ŠKODLIVÝCH LÁTOK

- **Nedotýkajte sa uniknutých látok holými rukami –** môžu byť korozívne a spôsobiť podráždenie pokožky.
- **Opatrne odstráňte rozliatu tekutinu –** použite rukavice a utrite kontaminovaný povrch vlhkou handričkou.
- **Ak sa látka dostane do očí alebo na pokožku, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.**

LIKVIDÁCIA

- **Nevyhadzujte do bežného odpadu –** batérie obsahujú ťažké kovy a iné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.
- **Odovzdajte ich na zberné miesto –** použité batérie by mali byť odovzdané do špeciálnych kontajnerov dostupných v obchodoch, kanceláriách a iných recyklačných miestach

FR - MODE D'EMPLOI

LAMPE DE TRAVAIL COB MAGNÉTIQUE

SÉCURITÉ

Ce manuel contient des informations importantes pour une utilisation en toute sécurité. Afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures, veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation. Conservez ce manuel pour référence future.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Les aimants à l'arrière permettent une fixation sur des surfaces métalliques.
- Deux types de sangles permettent un port à l'épaule (mains libres).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lampe de travail
- 2 sangles (avec clip et boucle)
- Manuel d'instructions
- Câble USB

SPÉCIFICATIONS

- Matériau : ABS + silicone
- Source lumineuse : COB (360 mm)
- Batterie : Li-ion, 4000 mAh
- Dimensions : 630 × 28 × 48 mm
- Poids : 370 g
- Temps de charge : env. 6 h
- Autonomie : 3–7 h
- Luminosité : jusqu'à 1400 lm

UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton pour allumer et changez les modes dans les 15 s : fort -> faible -> arrêt.
2. Après 15 s, appuyez pour éteindre.

RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Retirez le couvercle magnétique.
2. Dévissez le boîtier et retirez la batterie.

REMARQUES

- Ne pas exposer au feu
- Ne pas utiliser à haute température
- Protéger de l'humidité
- Recharger lorsque la luminosité diminue
- Débrancher après charge complète
- Recharger tous les 6 mois
- Ne pas regarder directement la lumière
- Ne convient pas aux enfants
- Ne pas démonter soi-même
- Utiliser uniquement une batterie d'origine

GESTION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés. Vous pouvez également déposer votre équipement usagé dans un centre de collecte de déchets électroniques, qui l'éliminera conformément à la loi nationale sur le recyclage et les déchets. Le recyclage permet de réduire les risques de dommages à l'environnement et à la santé humaine et de préserver les ressources naturelles.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO Sp. z o.o. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DES PILES DANS LES PRODUITS AMIO

PRÉCAUTIONS

- **Ne pas jeter au feu ;** les piles pourraient exploser ou fuir.
- **Ne pas démonter ni écraser ;** cela pourrait provoquer une fuite de produits chimiques nocifs pour la santé.
- **Ne pas recharger les piles jetables ;** cela pourrait entraîner une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- **Éviter les courts-circuits ;** ne pas connecter les bornes de la pile à un conducteur, comme une pièce de monnaie ou une clé. Cela pourrait provoquer une surchauffe et endommager la pile.
- **Tenir hors de portée des enfants et des animaux ;** l'ingestion de piles peut être dangereuse et nécessite une intervention médicale immédiate.

UTILISATION

- **Utiliser uniquement comme prévu ;** s'assurer que la pile est compatible avec l'appareil.
- **Insérer toujours les piles correctement ;** faire attention aux pôles (+ et -).
- **Ne pas mélanger différents types de piles ;** ne pas utiliser des piles neuves et usagées, ni des piles de marques différentes, car cela pourrait entraîner une fuite ou endommager l'appareil.
- **Conserver dans un endroit sec et frais ;** les températures élevées peuvent provoquer une fuite ou une explosion.

TRAITEMENT DES DÉVERSEMENTS

- **Ne touchez pas les substances répandues à mains nues :** elles peuvent être corrosives et irriter la peau.
- **Nettoyez soigneusement la fuite :** utilisez des gants et essuyez la surface contaminée avec un chiffon humide.
- **En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.**

ÉLIMINATION

- **Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères :** elles contiennent des métaux lourds et d'autres substances nocives pour l'environnement.
- **Faites un don aux points de collecte :** les piles usagées doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux disponibles dans les magasins, les bureaux et autres points de recyclage.

IT - MANUALE D'USO

LAMPADA DA LAVORO COB MAGNETICA

SICUREZZA

Questo manuale contiene informazioni importanti per un uso sicuro. Per evitare danni al dispositivo o lesioni personali, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- I magneti sul retro consentono il fissaggio a superfici metalliche.
- Due tipi di cinghie permettono il trasporto sulla spalla (mani libere).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Lampada da lavoro
- 2 cinghie (con clip e fibbia)
- Manuale di istruzioni
- Cavo USB

SPECIFICHE

- Materiale: ABS + silicone
- Sorgente luminosa: COB (360 mm)
- Batteria: Li-ion, 4000 mAh
- Dimensioni: 630 × 28 × 48 mm
- Peso: 370 g
- Tempo di ricarica: ca. 6 h
- Autonomia: 3–7 h
- Luminosità: fino a 1400 lm

UTILIZZO

1. Premere il pulsante per accendere e cambiare modalità entro 15 s: alta -> bassa -> off.
2. Dopo 15 s, premere per spegnere.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere la copertura magnetica.
2. Svitare l'alloggiamento e rimuovere la batteria.

NOTE

- Non esporre al fuoco
- Non utilizzare ad alte temperature
- Proteggere dall'umidità

- Ricaricare quando la luminosità diminuisce
- Scollegare dopo la carica completa
- Ricaricare ogni 6 mesi
- Non guardare direttamente la luce
- Non adatto ai bambini
- Non smontare autonomamente
- Utilizzare solo batterie originali

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani non differenziati. Le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nella legislazione nazionale, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati. È anche possibile portare le apparecchiature usate a un punto di raccolta dei rifiuti elettronici, che le smaltirà in conformità alla legge nazionale sul riciclaggio e sui rifiuti. Il riciclaggio è un'attività che contribuisce a evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute umana e a preservare le risorse naturali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA
AMIO Sp. z o.o. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELLE BATTERIE NEI PRODOTTI AMIO

PRECAUZIONI

- **Non gettare nel fuoco:** le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- **Non smontare o schiacciare:** ciò può causare la fuoriuscita di sostanze chimiche dannose per la salute.
- **Non ricaricare batterie usa e getta:** ciò può causare surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- **Evitare cortocircuiti:** non collegare i terminali della batteria a un conduttore, come una moneta o una chiave. Ciò può causare surriscaldamento e danni alla batteria.
- **Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici:** ingerire le batterie può essere pericoloso e richiede l'immediata assistenza medica.

UTILIZZO

- **Utilizzare solo come previsto:** assicurarsi che la batteria sia compatibile con il dispositivo.
- **Inserire** sempre le batterie correttamente: prestare attenzione ai poli (+ e -).
- **Non mischiare tipi diversi di batterie:** non utilizzare batterie nuove e usate o di marche diverse insieme, poiché ciò potrebbe causare perdite o danni al dispositivo.
- **Conservare in un luogo asciutto e fresco:** le alte temperature possono causare perdite o esplosioni.

GESTIONE DELLE FUORIUSCITE

- **Non toccare le sostanze fuoriuscite a mani nude:** possono essere corrosive e causare irritazioni cutanee.
- **Rimuovere con cura la fuoriuscita:** indossare guanti e pulire la superficie contaminata con un panno umido.
- **In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.**

SMALTIMENTO

- **Non smaltire tra i rifiuti comuni:** le batterie contengono metalli pesanti e altre sostanze che possono essere dannose per l'ambiente.
- **Consegnare ai punti di raccolta:** le batterie usate devono essere conferite negli appositi contenitori disponibili presso negozi, uffici e altri punti di riciclaggio.

UA - КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

МАГНІТНА РОБОЧА ЛАМПА COB

БЕЗПЕКА

Ця інструкція містить важливу інформацію щодо безпечного використання. Щоб уникнути пошкодження пристрою або травм, уважно прочитайте інструкцію перед використанням. Збережіть її для подальшого використання.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Магніти на задній стороні дозволяють кріпити лампу до металевих поверхонь.
- Два типи ременів дозволяють носити на плечі (вільні руки).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Робоча лампа
- 2 ремені (з кліпсою та пряжкою)
- Інструкція
- USB-кабель

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матеріал: ABS + силікон
- Джерело світла: COB (360 мм)
- Акумулятор: Li-ion, 4000 mAh
- Розміри: 630 × 28 × 48 мм
- Вага: 370 г
- Час заряджання: близько 6 год
- Час роботи: 3–7 год
- Яскравість: до 1400 лм

ВИКОРИСТАННЯ

1. Увімкніть кнопкою та протягом 15 с перемикайте режими: високий -> низький -> вимкнено.
2. Після 15 с натисніть, щоб вимкнути.

ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Зніміть магнітну кришку.
2. Відкрутіть корпус і вийміть акумулятор.

ПРИМІТКИ

- Не піддавати впливу вогню
- Не використовувати при високих температурах
- Захищати від вологи
- Заряджати при зниженні яскравості
- Відключати після повного заряджання
- Підзаряджати кожні 6 місяців
- Не дивитися прямо на світло
- Не для дітей
- Не розбирати самостійно
- Використовувати лише оригінальний акумулятор

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та переоблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД
AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ БАТАРЕЙОК У ВИРОБАХ AMIO

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **Не кидайте у вогонь –** батарейки можуть вибухнути або протікати.
- **Не розбирайте та не роздавлюйте –** це може спричинити витік хімічних речовин, шкідливих для здоров'я.
- **Не перезаряджайте одноразові батарейки –** це може призвести до перегріву, протікання або вибуху.
- **Уникайте короткого замикання –** не з'єднуйте клеми батарейки провідником, таким як монета чи ключ. Це може спричинити перегрівання та пошкодження батарейки.
- **Тримайте подалі від дітей та домашніх тварин –** ковтання батарейок може бути небезпечним і потребує негайної медичної допомоги.

ВИКОРИСТАННЯ

- **Використовуйте лише за призначенням –** переконайтеся, що батарейка сумісна з пристроєм.
- **Завжди правильно вставляйте батарейки –** звертайте увагу на полюси (+ та -).
- **Не змішуйте різні типи батарейок –** не використовуйте нові та вживані батарейки або батарейки різних марок разом, оскільки це може призвести до протікання або пошкодження пристрою.
- **Зберігайте в сухому та прохолодному місці –** високі температури можуть призвести до протікання або вибуху

УСУНЕННЯ РОЗЛИВІВ

- **Не торкайтеся речовин, що протікали, голими руками –** вони можуть бути корозійними та викликати подразнення шкіри.
- **Обережно видаліть розлиту рідину –** використовуйте рукавички та протріть забруднену поверхню вологою ганчіркою.
- **Якщо речовина потрапила в очі або на шкіру, негайно промийте водою та зверніться до лікаря.**

УТИЛІЗАЦІЯ

- **Не викидайте у звичайне сміття –** батарейки містять важкі метали та інші речовини, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища.
- **Здайте до пунктів збору –** використані батарейки слід здавати у спеціальні контейнери, доступні в магазинах, офісах та інших пунктах переробки.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАГНИТНЫЙ РАБОЧИЙ СВЕТИЛЬНИК СОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное руководство содержит важную информацию по безопасному использованию. Чтобы избежать повреждения устройства или получения травм, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Магниты на задней стороне позволяют крепить устройство к металлическим поверхностям.
- Два типа ремней позволяют носить на плече (свободные руки).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рабочий светильник
- 2 ремня (с клипсой и пряжкой)
- Инструкция
- USB-кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ABS + силикон
- Источник света: COB (360 мм)
- Аккумулятор: Li-ion, 4000 мА·ч
- Размеры: 630 × 28 × 48 мм
- Вес: 370 г
- Время зарядки: около 6 ч
- Время работы: 3–7 ч
- Яркость: до 1400 лм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Включите кнопкой и в течение 15 с переключайте режимы: высокий -> низкий -> выкл.
2. Через 15 с нажмите, чтобы выключить.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Снимите магнитную крышку.
2. Открутите корпус и извлеките аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не подвергать воздействию огня
- Не использовать при высоких температурах
- Защищать от влаги
- Заряжать при снижении яркости
- Отключать после полной зарядки
- Подзаряжать каждые 6 месяцев
- Не смотреть прямо на свет
- Не для детей
- Не разбирать самостоятельно
- Использовать только оригинальный аккумулятор

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и

перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ AMIO

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Не бросайте в огонь —** батареи могут взорваться или протечь.
- **Не разбирайте и не раздавливайте —** это может привести к утечке химических веществ, вредных для здоровья.
- **Не перезаряжайте одноразовые батареи —** это может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- **Избегайте короткого замыкания —** не соединяйте клеммы батареи проводником, например монетой или ключом. Это может привести к перегреву и повреждению батареи.
- **Беречь от детей и домашних животных —** проглатывание батарей может быть опасным и требует немедленной медицинской помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- **Использовать только по назначению —** убедитесь, что батарея совместима с устройством**.**
- **Всегда вставляйте батареи правильно —** обращайте внимание на полюса (+ и -).
- **Не смешивайте разные типы батарей —** не используйте новые и использованные батареи или батареи разных марок вместе, так как это может привести к утечке или повреждению устройства.
- **Хранить в сухом и прохладном месте —** высокие температуры могут привести к утечке или взрыву.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОТЕЧКАХ

- **Не трогайте протекшие вещества голыми руками —** они могут быть едкими и вызывать раздражение кожи.
- **Осторожно удалите пролитое вещество —** используйте перчатки и протрите загрязненную поверхность влажной тканью.
- **Если вещество попало в глаза или на кожу, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.**

УТИЛИЗАЦИЯ

- **Не выбрасывайте вместе с обычным мусором —** батарейки содержат тяжелые металлы и другие вещества, которые могут быть вредны для окружающей среды.
- **Сдавайте в пункты приема —** использованные батарейки следует сдавать в специальные контейнеры, имеющиеся в магазинах, офисах и других пунктах переработки.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση. Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι μαγνήτες στο πίσω μέρος επιτρέπουν τη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Δύο τύποι ιμάντων επιτρέπουν τη μεταφορά στον ώμο (ελεύθερα χέρια).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Φακός εργασίας
- 2 ιμάντες (με κλιπ και αγκράφα)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο USB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υλικό: ABS + σιλικόνη
- Πηγή φωτός: COB (360 mm)
- Μπαταρία: Li-ion, 4000 mAh
- Διαστάσεις: 630 × 28 × 48 mm
- Βάρος: 370 g
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 6 ώρες
- Χρόνος λειτουργίας: 3–7 ώρες
- Φωτεινότητα: έως 1400 lm

ΧΡΗΣΗ

1. Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση και αλλάξτε λειτουργίες μέσα σε 15 δευτ.: υψηλή -> χαμηλή -> απενεργοποίηση.
2. Μετά από 15 δευτ., πατήστε για απενεργοποίηση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέστε το μαγνητικό κάλυμμα.
2. Ξεβιδώστε το περίβλημα και αφαιρέστε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εκθέτετε σε φωτιά
- Μην χρησιμοποιείτε σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύετε από υγρασία
- Φορτίζετε όταν μειώνεται η φωτεινότητα
- Αποσυνδέετε μετά από πλήρη φόρτιση
- Επαναφορτίζετε κάθε 6 μήνες
- Μην κοιτάτε απευθείας το φως
- Όχι για παιδιά
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια μπαταρία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής

ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΑΠΌ

AMIO SP Z O.O. UL. KNUROWSKA 63A, 41 - 800 ZABRZE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ AMIO

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **Μην το πετάτε στη φωτιά –** οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
- **Μην το αποσυναρμολογείτε ή το συνθλίβετε –** αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για την υγεία.
- **Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μιας χρήσης –** αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- **Αποφύγετε το βραχυκύκλωμα –** μην συνδέετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με αγωγό, όπως κέρμα ή κλειδί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στην μπαταρία.
- **Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια –** η κατάποση μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

ΧΡΗΣΗ

- **Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες –** βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι συμβατή με τη συσκευή.
- **Πάντα να τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες –** προσέχετε τους πόλους (+ και -).
- **Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών –** μην χρησιμοποιείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες ή διαφορετικές μάρκες μαζί, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή ζημιά στη συσκευή.
- **Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος –** οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή ή έκρηξη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- **Μην αγγίζετε διαρροές με γυμνά χέρια –** μπορεί να είναι διαβρωτικές και να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.
- **Αφαιρέστε προσεκτικά τη διαρροή –** χρησιμοποιήστε γάντια και σκουπίστε την μολυσμένη επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
- **Εάν η ουσία εισέλθει στα μάτια ή στο δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και επικοινωνήστε με γιατρό.**

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- **Μην την απορρίπτετε στα κανονικά σκουπίδια –** οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.
- **Δωρίστε σε σημεία συλλογής –** οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να δωρίζονται σε ειδικά δοχεία που διατίθενται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα σημεία ανακύκλωσης.