PL Instrukcja obsługi

Lusterko kosmetyczne
2 w 1 CM 835

Objaśnienie symboli

UWAGA!
Nieprzestrzeganie niniejszej
instrukcji może prowadzić do
powstania obrażeń ciała lub
skutkować uszkodzeniem urzą-
dzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać ostrzeżeń
zawartych w instrukcji, aby za-
pobiec ewentualnym obraże-
niom użytkownika urządzenia.

UWAGA
Nieprzestrzeganie zapisów ni-
niejszej instrukcji może skutko-
wać uszkodzeniem urządzenia.

WSKAZÓWKA
Informacje zawarte w instrukcji
są źródłem dodatkowej wiedzy
w zakresie instalacji i eksploata-
cji urządzenia.

Numer partii

Producent

PAP

20

Symbole / kody recyclingu:
Informują one o materiale i
jego prawidłowym zastoso-
waniu oraz możliwości jego
ponownego wykorzystania.

PL Zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządze-
nia należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi, a w szczególności
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
oraz zachować ją, aby w razie koniecz-
ności móc z niej ponownie skorzystać. W
przypadku przekazania urządzenia kolej-
nym osobom należy koniecznie dołączyć
do niego instrukcję obsługi.

• W razie niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko
pożaru.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komer-
cyjnego.
• W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie
naprawiać urządzenia. Napraw należy dokonywać
wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
• Urządzenie należy używać w suchych wnętrzach, w
żadnym razie nie w łazience lub pod prysznicem.
• Urządzenia nie należy używać w otoczeniu, w którym
znajduje się benzyna lub inne substancje łatwopalne.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie na-
leży wyłączyć.
• Nie należy bez potrzeby lub zbyt długo patrzeć na
światło LED. Może to prowadzić do uszkodzenia
wzroku.
• Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
W przypadku użytkowania niezgodnego z przezna-
czeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
• Urządzenie może być używane przez dzieci powy-
żej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mental-
nych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli
są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznego używania urządzenia i ro-
zumieją zagrożenia z tego wynikające.
• Urządzenie nie może być używane przez dzieci
jako zabawka.
• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli widoczne
są na nim uszkodzenia, jeśli nie działa sprawnie,
jeśli spadło z wysokości lub zostało zawilgocone.
Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie
do punktu serwisowego w celu naprawy.
• Nie wolno przykrywać urządzenia, gdy jest włączo-
ne. W żadnym razie nie wolno używać urządzenia
pod kołdrą, kocem lub poduszką. Takie użytkowa-
nie niesie ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prą-
dem i obrażeń ciała.
• Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą
być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii
• Nie należy rozkładać baterii na części!
• W razie potrzeby należy oczyścić styki urządzenia i
baterii przed ich włożeniem!
• Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urzą-
dzenia!
• Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku płynu
z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami
i śluzówką! W przypadku kontaktu z kwasem znaj-
dującym się w baterii należy natychmiast spłukać
miejsca, które weszły w kontakt z kwasem obfitą
ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!
• W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie
zgłosić się do lekarza!
• Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwraca-
jąc uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
• Komora baterii musi być dobrze zamknięta!
• Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci!
• Baterii nie wolno ponownie ładować! Niebezpie-
czeństwo wybuchu!
• Nie doprowadzać do zwarcia! Niebezpieczeństwo
wybuchu!
• Nie wrzucać do ognia! Niebezpieczeństwo wybu-
chu!
• Nieużywane baterie należy przechowywać w opa-
kowaniu, z dala metalowych przedmiotów, aby nie
dopuścić do zwarcia!

Zawartość zestawu
Sprawdź, czy urządzenie jest kompletnei nie jest
uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj
urządzenia, lecz prześlij je do punktu serwisowego.
W zakres dostawy wchodzą:
• 1 medisana Lusterko kosmetyczne 2 w 1 CM 835
• 3 baterie 1,5 V, typ AAA
• 1 skrócona instrukcja obsługi
Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzo-
ne zostaną uszkodzenia powstałe podczas transpor-
tu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybu-
torem.

Opakowania są produktami wielokrotnego
użytku i można je wprowadzić do ponowne-
go obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały
opakowaniowe należy odpowiednio utylizo-
wać.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowy-
wać poza zasięgiem dzieci. Zachodzi ryzy-
ko uduszenia!

Urządzenie i elementy obsługi
1 Lusterko (2 płaszczyzny: odbicie normalne / 5-krot-
ne powiększenie)
2 Oświetlenie na obwodzie (z obu stron)
3 Zawias obrotowy
4 Przycisk WŁ./WYŁ.
5 Komora baterii (na spodzie urządzenia)

Montaż/wymiana baterii
Przed rozpoczęciem użytkowania lusterka kosme-
tycznego należy włożyć do komory znajdujące się w
zestawie 3 baterie (1,5 V typ AAA). Z komory baterii
zdjąć pokrywę 5 i włożyć dołączone baterie. Należy
zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów ba-
terii. Ponownie zamknąć komorę baterii.

Obsługa
Lusterko kosmetyczne ułatwia codzienną pielęgna-
cję twarzy. Lusterko jest dwustronne: z jednej stro-
ny pokazuje obraz naturalnej wielkości 1, z drugiej
5-krotne powiększenie. Dzięki obrotowemu zawiaso-
wi 3 można je obracać o 360°. Lusterko oświetlane
jest na obwodzie 2 przez 12 białych LED o długim
okresie eksploatacji; światło nie jest oślepiające i
włącza/wyłącza się je przyciskiem 4.

Czyszczenie i pielęgnacja
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
należy je wyłączyć.
• Nie należy myć urządzenia w zmywarce.
• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani in-
nych cieczach.
• Nie należy używać agresywnych środków czysz-
czących ani twardych szczotek.
• Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, lekko
zwilżoną ścierką.
• Nie należy używać silnych środków czyszczących
ani alkoholu.
• Nie wolno dopuścić do wniknięcia wody do wnętrza
urządzenia.
• Ponowne użycie jest możliwe dopiero po całkowi-
tym wyschnięciu urządzenia.

Utylizacja: Tego urządzenia nie można
utylizować razem z odpadami komunalny-
mi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do
oddawania wszystkich urządzeń elektrycz-
nych lub elektronicznych – niezależnie od
tego, czy zawierają substancje szkodliwe
czy nie – do specjalnego punktu zbiórki odpadów
(miejskiego lub w sklepie), aby umożliwić ich utyliza-
cję w sposób przyjazny dla środowiska. W sprawach
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpo-
wiedniego gminnego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne
Nazwa i model: medisana
Lusterko kosmetyczne 2 w 1
CM 835
Zasilanie: 4,5V,
baterie: 3 × 1,5V typ AAA
Powierzchnie
lusterek: średnica: ok. 12 cm
Wymiary: ok. 16,9 × 8 × 19 cm
Masa: ok. 375 g
Numer artykułu: 88554
Numer EAN: 4015588 88554 9

Warunki gwarancji i napraw
Ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji nie są
ograniczone przez opisane poniżej nasze warunki
gwarancji. W przypadku wystąpienia roszczeń z ty-
tułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bez-
pośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje
konieczność odesłania urządzenia, należy opisać
uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obo-
wiązują następujące warunki gwarancji:
1. Produkty medisana są objęte gwarancją przez 3
lata od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia
gwarancyjne go data sprzedaży musi być potwier-
dzona paragonem lub fakturą.

2. Wady materiałów i wady produkcyjne są usuwane
w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.

3. Wskutek wystąpienia roszczenia gwarancyjnego
nie następuje przedłużenie gwarancji zarówno w
zakresie samego urządzenia jak i wymienionych
części.

4. Gwarancja nie obejmuje:
a. wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawi-
dłowego użytkowania urządzenia, np. nieprze-
strzegania instrukcji obsługi.
b. Szkód powstałych w wyniku napraw lub in-
gerencji dokonanych przez nabywcę lub nie-
uprawnione osoby trzecie.
c. Szkód transportowych powstałych w drodze od
producenta do konsumenta lub wysyłki do ser-
wisu.
d. Elementów urządzenia podlegających normal-
nemu zużyciu.

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośred-
nich spowodowanych przez urządzenie wyłą-
czona jest również w przypadku, gdy szkoda na
urządzeniu zostanie uznana jako podlegająca pod
gwarancję.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Niemcy

Adres serwisu znajduje się na osobnej ulotce.

PL/CZ

W związku z ciągłym rozwojem produktów
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
technicznych i wizualnych.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na
stronie www.medisana.com

88554 CM 835 01-Aug-2024 Ver. 1.7

1

2 3

4

5