VAYOX – wymiana wylewki sztywnej na elastyczną

Instrukcja montażu do podgrzewacza wody

Przed rozpoczęciem: odłącz urządzenie od zasilania, zamknij dopływ wody i poczekaj, aż podgrzewacz i wylewka całkowicie ostygną.



1 Odkręć perlator z dotychczasowej wylewki

Przytrzymaj jedną ręką metalową wylewkę, a drugą odkręć perlator, obracając go w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

2 Zdejmij nakrętkę mocującą z wylewki

Odkręć nakrętkę mocującą wylewkę do korpusu podgrzewacza i wyjmij wylewkę z gniazda. Zsuń nakrętkę po łuku wylewki w stronę gwintowanej końcówki i zdejmij ją.

3 Odkręć końcówkę z elastycznej wylewki

Przytrzymaj elastyczny wąż i odkręć chromowaną końcówkę z jego zakończenia, obracając ją w lewo.

4 Załóż nakrętkę mocującą na elastyczną wylewkę

Wsuń nakrętkę od strony gwintowanej końcówki i przesuń ją do końca, w stronę części montowanej w podgrzewaczu. Gwint nakrętki powinien być skierowany w stronę korpusu.

5 Zamontuj wylewkę i dokręć nakrętkę

Włóż elastyczną wylewkę do gniazda w podgrzewaczu (sprawdź, czy uszczelka jest na miejscu) i ręcznie dokręć nakrętkę w prawo. Na koniec przykręć perlator do końcówki wylewki, otwórz dopływ wody i sprawdź szczelność połączeń.

Wskazówka: wszystkie elementy dokręcaj ręcznie, bez kluczy i szczypiec, żeby nie porysować wykończenia ani nie uszkodzić gwintu i uszczelki. Jeśli pojawi się wyciek, lekko dokręć nakrętkę lub sprawdź ułożenie uszczelki.