Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz nie ładuj, nie używaj i nie przechowuj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzaniu lub wybuchowi.
- Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół szczoteczki. Po zakończeniu ładowania niezwłocznie odłącz produkt od źródła zasilania.
- Nie używaj produktu podczas kąpieli, prysznica ani w gorących źródłach. Podczas użytkowania utrzymuj port ładowania w stanie suchym i czystym, aby zabrudzenia oraz zanieczyszczenia nie wpływały na bezpieczeństwo ładowania.
- Do ładowania produktu używaj zasilacza o napięciu wyjściowym 5V⎓. Zbyt wysokie napięcie wyjściowe ładowarki może stanowić zagrożenie lub spowodować uszkodzenie produktu.
- Używaj zasilacza, którego maksymalna moc wyjściowa w każdych warunkach nie przekracza 15 W.
- Produkt zawiera niewymienny akumulator. Jeśli produkt ulegnie awarii lub poziom naładowania akumulatora będzie stale niski, skontaktuj się ze specjalistą. W przypadku uszkodzenia produktu wskutek uderzenia lub upadku, natychmiast zaprzestań jego użytkowania. Instrukcje dotyczące demontażu akumulatora znajdziesz w odpowiedniej części instrukcji obsługi.

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj substancji chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb, benzen czy alkohol, do czyszczenia produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, korozji lub pęknięć natychmiast zaprzestań użytkowania produktu.
- Na początku użytkowania produktu może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł, ponieważ nie są one jeszcze przyzwyczajone do tak intensywnego czyszczenia. Objaw ten zazwyczaj ustępuje w ciągu jednego do dwóch tygodni.
- Jeśli krwawienie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie lub w trakcie użytkowania odczuwasz jakikolwiek dyskomfort albo ból, przerwij korzystanie z produktu i skonsultuj się ze stomatologiem. Jeśli cierpisz na poważne choroby przyzębia, jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego lub odczuwasz niepokojące objawy w jamie ustnej, przed użyciem produktu skonsultuj się ze stomatologiem.
- Produkt spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem lub producentem implantu.

Nazwa produktu: Szczoteczka elektryczna
Model produktu: X10F
Napięcie znamionowe i prąd wejściowy: 5V ⎓ 1A
Pojemność akumulatora: 2500 mAh
Stopień ochrony: IPX7
Sposób ładowania: Type-C

Producent: Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: 19/F, Building A, Guangqi Future Center, No. 88 Gaoxin South 4th Road, Gaoxin Community, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Opis elementów



Instrukcja użytkowania

Przy pierwszym uruchomieniu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć szczoteczkę do zębów.

- Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij go krótko ponownie, aby je wyłączyć.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby zmienić tryb.

6 trybów szczotkowania

Tryb głowicy obrotowej:

- **Ochrona wrażliwych dziąseł:** tryb przeznaczony dla osób z wrażliwymi zębami, który delikatnie oczyszcza, ograniczając jednocześnie podrażnienia wrażliwych dziąseł.
- **Głębokie czyszczenie:** dociera do przestrzeni międzyzębowych i trudno dostępnych miejsc, skutecznie usuwając przebarwienia zewnętrzne i płytkę nazębną.
- **Tryb inteligentnego czyszczenia:** intensywne czyszczenie sprawia, że powierzchnia zębów staje się gładsza i bielsza. (Pod koniec szczotkowania pojawia się przypomnienie o konieczności doczyszczenia pominiętych miejsc, co pomaga wyeliminować martwe strefy i poprawić ogólną skuteczność mycia zębów).

Tryb głowicy sonicznej z oscylacją i wibracjami:

- **Wyjątkowo delikatna pielęgnacja:** łagodne wibracje i ochrona dziąseł zapewniają bezpieczne czyszczenie nawet w przypadku wrażliwej jamy ustnej.
- **Codzienne czyszczenie:** optymalna moc czyszczenia skutecznie usuwa resztki pokarmowe, zaspokajając codzienne potrzeby w zakresie higieny.
- **Tryb inteligentnej ochrony:** inteligentne wykrywanie i automatyczne doczyszczanie pominiętych miejsc zapewniają kompleksową higienę całej jamy ustnej bez martwych punktów.

Kroki parowania:

1. Wyszukaj i pobierz oficjalną aplikację DREAME ze sklepu z aplikacjami na swoim telefonie. Następnie zaloguj się lub zarejestruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Podnieś szczoteczkę, aby ją wybudzić, a następnie włącz Bluetooth w telefonie.
3. W aplikacji ręcznie dodaj urządzenie (wyszukaj odpowiedni model szczoteczki i dodaj go). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces łączenia. Po pomyślnym połączeniu możesz korzystać z funkcji inteligentnych, takich jak dostęp do danych o szczotkowaniu, ustawianie czasu szczotkowania oraz włączanie lub wyłączanie komunikatów głosowych.

Ustawienia głosowe:

- Przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy, aby jednym naciśnięciem włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe;
- funkcję tę możesz również synchronizować i sterować przez aplikację, zmieniając ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Sposób ładowania

- Przed ładowaniem wytrzyj do sucha dolną część szczoteczki, a następnie podłącz ją do portu USB-C znajdującego się na spodzie urządzenia. Podczas ładowania wskaźnik pulsuje białym światłem, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

Niski poziom akumulatora

- Gdy poziom naładowania szczoteczki spadnie poniżej 20%, zapali się czerwone światło sygnalizujące konieczność ładowania.

Demontaż akumulatora

- W urządzeniu znajduje się niewymienny akumulator

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Zbyt niski poziom naładowania	Naładuj produkt
	Nie można włączyć urządzenia podczas ładowania	Odłącz produkt od ładowarki

Polityka gwarancyjna

- W okresie gwarancyjnym, jeśli produkt wykazuje wady jakościowe niezależne od użytkownika (np. wynikające z procesu produkcyjnego lub różnic w komponentach),możesz skorzystać z bezpłatnej wymiany na nowy egzemplarz. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu potwierdzonej dowodem zakupu i przedstawia się następująco:

Nazwa produktu	Jednostka główna	Główka szczoteczki
Okres gwarancji	2 lata	Brak gwarancji

- Jeśli lokalne przepisy prawa przewidują dłuższy okres gwarancji niż oferowany przez producenta, obowiązują przepisy lokalne.

Wyłączenia z gwarancji

(powyższe zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania w następujących przypadkach)

- Upłynął okres wymiany lub gwarancji.
- Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub załadunku/rozładunku w trakcie wysyłki związanej ze zwrotem, wymianą lub naprawą na życzenie klienta.
- Uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi lub działaniem użytkownika, takimi jak podłączenie do niewłaściwego napięcia, wysoka temperatura, uszkodzenia mechaniczne, upadek lub użytkowanie w nieodpowiednich warunkach prowadzących do utlenienia lub korozji produktu.
- Naturalne zużycie produktu wynikające z normalnego użytkowania, które nie wpływa na jego prawidłowe działanie (np. zużycie główki szczoteczki, akumulatora itp.).
- Uszkodzenia lub awarie spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania, konserwacji lub przechowywania produktu.

- Usunięcie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej, kodu SN albo plomby zabezpieczającej skutkujące nieczytelnością i brakiem możliwości identyfikacji.
- Uszkodzenia lub awarie spowodowane działaniem siły wyższej (np. pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.).
- Uszkodzenia wynikające z jakichkolwiek przeróbek, demontażu lub napraw bez autoryzacji firmy Dreame, a także zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Procedura obsługi gwarancyjnej

- Gwarancja na produkt jest realizowana przez autoryzowanego dystrybutora w regionie zakupu. W celu skorzystania z serwisu:
- – W pierwszej kolejności skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym lub autoryzowanym dystrybutorem, u którego produkt został nabyty;
- – Przygotuj oryginalny dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz numer seryjny produktu. Brak ważnego dowodu zakupu może wpłynąć na możliwość skorzystania z gwarancji.
- – Dystrybutor oceni usterkę produktu zgodnie z warunkami niniejszej polityki gwarancyjnej i zapewni naprawę, wymianę lub inne rozwiązanie.

Karta gwarancyjna Imię

- **Nazwisko klienta**
- **Numer telefonu**
- **Adres klienta**
- **Model urządzenia**
- **Data zakupu**
- **Numer faktury**
- **Data naprawy**

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

EU	REP	Dreame Technology Netherlands B.V. Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp +31 20 793 2050 Ext.800 oralcare-service@dreame.tech

CE

Firma Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz z ich zmianami.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska należy natomiast przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego przez organy państwowe lub lokalne punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.