neno®
Titto

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN USER'S MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
SK POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NO BRUKERMANUAL
SE ANVÄNDARMANUAL
RO MANUALUL UTILIZATORULUI

Fig. 1



neno®
Titto

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Klencie,
Dziękujemy za zakup lampki LED marki Neno. Urządzenie służy do oświetlania pomieszczenia i jest przeznaczone do użytku domowego. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przeczytaj instrukcję użytkowania i zachowaj ją, aby móc później się do niej odnieść
2. Przestrzegaj dokładnie instrukcji przy korzystaniu z urządzenia.
3. Czyść urządzenie z użyciem suchego materiału. Wilgoć może uszkodzić wnętrze urządzenia.
4. Upewnij się, że przewód zasilania poprowadzono tak, by nie stanowił zagrożenia dla osób przechodzących obok urządzenia.
5. Urządzenie służy wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
6. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu wody, kaloryferów, nawiewów ciepłego powietrza, kuchenek i innych źródeł ciepła lub wilgoci.
7. Trzymaj przewód zasilający z dala od zasięgu dziecka.
8. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
9. Jeżeli produkt jest uszkodzony nie demontuj go samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Lampka króliczek, przewód USB, pilot, instrukcja obsługi

3. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Podłącz lampkę do gniazda USB w ładowarce sieciowej, power banku, komputerze lub laptopie z użyciem dołączonego w zestawie przewodu USB. Upewnij się, że przewód jest poza zasięgiem dziecka. Upewnij się że źródło zasilania spełnia parametry lampki (5V/0,5A). Używanie zbyt mocnego źródła zasilania może doprowadzić do zapalenia się urządzenia lub innych niebezpiecznych sytuacji.

Patrz Fig. 1, na stronie 2.

1. Włącz/wyłącz	6. Biały ciepły	11. Stopniowa zmiana 7 kolorów
2. Ściemnianie	7. Zielony	12. Cyjan
3. Rozjaśnianie	8. Niebieski	13. Tryb automatycznego wył. po 60 min.
4. Czerwony	9. Pomarańczowy	14. Tryb automatycznego wył. po 15 min.
5. Biały zimny	10. Fioletowy	15. Tryb automatycznego wył. po 30 min.

2. Po lewej stronie od gniazda ładowania umieszczona jest dioda, która będzie sygnalizować stan naładowania baterii. Czerwona dioda będzie świecić w momencie ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu baterii.
3. Możesz sterować lampką za pomocą dotknięcia ogonka i tułowia lub poprzez pilot załączony w zestawie.

4. STEROWANIE LAMPKĄ BEZ UŻYCIA PILOTA:

1. Aby włączyć lampkę naciśnij ogon króliczka.
2. Aby zmienić jasność światła lub barwę naciśnij i przytrzymaj ogon. Lampka zacznie zmieniać jasność, a po uzyskaniu najniższego natężenia zmieni barwę.
3. Kolejne naciśnięcie ogonka sprawi, że lampka przejdzie w tryb RGB. W tym trybie kolory zaczną automatycznie przechodzić między sobą. Możesz także nacisnąć tułów królika w momencie, gdy chcesz aby lampka świeciła tylko w tym kolorze. Kolejne naciśnięcie na tułów sprawi, że kolory ponownie zaczną się zmieniać.
4. Następne naciśnięcie ogona sprawi, że lampka wyłączy się.

5. STEROWANIE LAMPKĄ ZA POMOCĄ PILOTA:

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć lampkę
2. Naciśnij przycisk „-", aby ściemnić lampkę
3. Naciśnij przycisk „+" aby rozjaśnić lampkę
4. Naciśnij na jeden z 8 przycisków, aby wybrać kolor światła lub przycisk z trybem automatycznego przełączania kolorów RGB.
5. Naciśnij jeden z przycisków „15min", „30min" lub „60min", aby lampka automatycznie wyłączyła się po określonym czasie. Po naciśnięciu jednego z przycisków lampka przyciemni się i rozjaśni, wskazując, że czas został pomyślnie ustawiony. Aby wyłączyć ten tryb należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

6. SPECYFIKACJA

- Materiał: silikon/ABS/PC
- Baterii: 1200mAh umożliwiająca korzystanie z lampki aż do 100h przy minimalnym

natężeniu światła oraz do 8h przy maksymalnym natężeniu światła.
- Wejście: DC5V 0,5A
- Moc: 0,2~1,5W
- Temperatura barwowa światła: światło ciepłe 3000K, światło białe 6500K + kolorowe RGB
- Wymiary: 147x90x98 mm
- Waga: 164g
- Czas ładowania około 4,5 h.

7. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24- miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: https://neno.pl/gwarancja
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: https://neno.pl/kontakt

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o.
Ujastek 5B
31-752 Kraków, Polska

Wyprodukowano w P.R.C.

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączone) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wyślą właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

www.neno.pl
Inspired by Children, designed by Parents

neno®
Titto

EN

USER'S MANUAL

Dear Customer,
Thank you for purchasing the Neno Titto LED lamp. It is used to illuminate a room and is intended for domestic use. Please, read the instructions before using the device.

1. SAFETY MEASURES

1. Read the user manual carefully before use, and keep it as a reference for the future.
2. Follow the instructions carefully when using the device.
3. Clean the device with a dry cloth. Moisture can damage the inside of the device.
4. Make sure that the power cord is routed so that it does not constitute a hazard to people walking by.
5. The device is for indoor use only.
6. Do not place the device near water, radiators, hot-air vents, cookers, or other sources of heat or moisture.
7. Keep the power cord out of reach of a child.
8. The product is not a toy. Do not allow children to play with the appliance.
9. If the product is damaged, do not disassemble it yourself. Contact an authorized service center.

2. THE SET CONTAINS:

Bunny shape lamp, USB cable, Remote control, User manual

3. USING THE DEVICE

1. Connect the lamp to the USB socket in a wall charger, power bank, computer, or laptop using the included USB cable. Make sure the cord is out of the reach of your child. Make sure that the power source meets the parameters of the lamp (5V / 0.5A). Using an overly powerful power source may lead to the fire of the device or other hazardous situations.

See Fig. 1, page 2.

1. Enable / disable	6. Warm white	11. Gradual change of 7 colors
2. Dimming	7. Green	12. Cyan
3. Brightening	8. Blue	13. Automatic off mode after 60 min.
4. Red	9. Orange	14. Automatic off mode after 15 min.
5. Cold white	10. Violet	15. Automatic off mode after 30 min.

2. On the left side of the charging socket, there is a diode that will indicate the battery charge status. The red light will be on when charging and will turn off when the battery is fully charged.
3. You can control the lamp by touching the bunny's tail and body or using the remote control included in the set.

4. LIGHT CONTROL WITHOUT USE OF A REMOTE CONTROL:

1. To turn on the lamp, press the tail of the bunny.
2. To change light brightness or color, press and hold the tail. The lamp will start to change brightness, and when it reaches the lowest intensity it will change from cold to warm color.
3. Another press on the tail will make the light switch into RGB mode. In this mode, the colors will begin to change automatically. You can also press the bunny's body when you want the lamp to light only in this color. Another push on the bunny's body will make the colors will start to change again.
4. Another press on the tail will turn the light off.

5. LAMP CONTROL BY A REMOTE CONTROL:

1. Press the on / off button to turn the lamp on or off
2. Press the "-" button to dim the lamp
3. Press "+" button to brighten the lamp
4. Press one of the 8 buttons to select a light's color or a button with automatic RGB color switching.
5. Press one of the "15min", "30min" or "60min" buttons so that the lamp automatically turns off after a certain time. When one of the buttons is pressed, the light will dim and brighten, indicating that the time has been successfully set. To disable this mode, press the on / off button.

6. SPECIFICATION

- Material: silicone / ABS / PC
- Battery: 1200mAh allowing to use the lamp up to 100h with minimum light intensity

and up to 8h with maximum light intensity.
- Input: DC5V 0.5A
- Power: 0.2~1.5W
- Color of light: warm light 3000K, white light 6500K + RGB color
- Dimensions: 147 x 90 x 98 mm
- Weight: 164g
- Charging time approx. 4.5 hours.

7. WARRANTY CARD

The product is covered by a 24-month warranty. The warranty conditions can be found at: https://neno.pl/gwarancja
Details, contact and service address can be found at: https://neno.pl/kontakt

Specifications and kit contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

Producer:
KGK Trade sp. z o.o.
Ujastek 5B
31-752 Cracow, Poland

Made in P.R.C.

The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cards) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

www.neno.pl
Inspired by Children, designed by Parents

neno®
Titto

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde,
Vielen Dank für den Kauf der Neno Titto LED-Lampe. Sie dient der Raumbeleuchtung und ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für die Zukunft auf.
2. Befolgen Sie die Anweisungen bei der Verwendung des Geräts sorgfältig.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Feuchtigkeit kann das Innere des Gerätes beschädigen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass es keine Gefahr für vorbeigehende Personen darstellt.
5. Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Heizkörpern, Heißluftdüsen, Herden oder anderen Wärme- oder Feuchtigkeitsquellen auf.
7. Bewahren Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
9. Wenn das Produkt beschädigt ist, zerlegen Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.

2. DAS SET ENTHÄLT:

Lampe in Hasenform, USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

3. VERWENDUNG DES GERÄTS

1. Verbinden Sie die Lampe mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit der USB-Buchse eines Wandladegeräts, einer Powerbank, eines Computers oder Laptops. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befindet. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle den Parametern der Lampe entspricht (5V / 0,5A). Die Verwendung einer zu starken Stromquelle kann zum Brand des Geräts oder zu anderen gefährlichen Situationen führen.

Siehe Fig. 1, Seite 2.

1. Aktivieren/deaktivieren	6. Warmweiß	11. Schrittweise Änderung von 7 Farben
2. Dimmen	7. Grün	12. Cyan
3. Aufhellung	8. Blau	13. Automatischer Ausschaltmodus nach 60 min.
4. Rot	9. Orange	14. Automatischer Ausschaltmodus nach 15 min.
5. Kaltweiß	10. Violett	15. Automatischer Ausschaltmodus nach 30 min.

2. Auf der linken Seite der Ladebuchse befindet sich eine Diode, die den Ladezustand der Batterie anzeigt. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Sie können die Lampe steuern, indem Sie den Schwanz und den Körper des Hasen berühren oder die im Set enthaltene Fernbedienung verwenden.

4. LICHTSTEUERUNG OHNE FERNBEDIENUNG:

1. Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie auf den Schwanz des Hasen.
2. Um die Helligkeit oder Farbe des Lichts zu ändern, halten Sie den Schwanz gedrückt. Die Lampe beginnt, die Helligkeit zu ändern, und wenn sie die niedrigste Intensität erreicht, wechselt sie von kalt zu warm.
3. Ein weiterer Druck auf den Schwanz schaltet das Licht in den RGB-Modus. In diesem Modus beginnen sich die Farben automatisch zu ändern. Sie können auch auf den Körper des Hasen drücken, wenn die Lampe nur in dieser Farbe leuchten soll. Ein weiterer Druck auf den Körper des Hasen lässt die Farben wieder anfangen sich zu ändern.
4. Ein weiterer Druck auf das Heck schaltet das Licht aus.

5. LAMPENSTEUERUNG DURCH EINE FERNBEDIENUNG:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten
2. Drücken Sie die Taste "-", um die Lampe zu dimmen
3. Drücken Sie die Taste "+", um die Lampe aufzuhellen
4. Drücken Sie eine der 8 Tasten, um eine Lichtfarbe oder eine Taste mit automatischer RGB-Farbumschaltung auszuwählen.
5. Drücken Sie eine der Tasten „15min", „30min" oder „60min", damit sich die Lampe nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, wird das Licht gedimmt und heller, um anzuzeigen, dass die Zeit erfolgreich eingestellt wurde. Um diesen Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

6. SPEZIFIKATION

- Material: Silikon / ABS / PC
- Batterie: 1200 mAh ermöglicht eine Nutzung der Lampe bis zu 100 Stunden bei

minimaler Lichtintensität und bis zu 8 Stunden bei maximaler Lichtintensität.
- Eingang: DC5V 0,5A
- Leistung: 0,2~1,5 W
- Lichtfarbe: warmes Licht 3000K, weißes Licht 6500K + RGB-Farbe
- Abmessungen: 147 x 90 x 98 mm
- Gewicht: 164g
- Ladezeit ca. 2 Stunden. 4,5 Stunden.

7. GARANTIEKARTE

Das Produkt wird durch eine 24-monatige Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: https://neno.pl/gwarancja
Details, Kontakt- und Serviceadresse finden Sie unter: https://neno.pl/kontakt

Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Hersteller:
KGK Trade sp. z o.o.
Ujastek 5B
31-752 Krakau, Polen

Hergestellt in P.R.C.

Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z. B. Netzteile, Kabel) oder Komponenten (z. B. Batterien) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur Entsorgung der Geräte oder ihrer Komponenten (z. B. Batterien) liefern Sie das Gerät an die Sammelstelle, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19 / EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66 / EC). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen zu den Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen örtlichen Behörden erteilt. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den in dem jeweiligen Gebiet geltenden Strafbestimmungen.

www.neno.pl
Inspired by Children, designed by Parents

neno®
Titto

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si zakoupili LED lampu Neno Titto. Slouží k osvětlení místnosti a je určen pro domácí použití. Před použitím zařízení si prosím přečtěte pokyny.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
2. Při používání zařízení pečlivě dodržujte pokyny.
3. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Vlhkost může poškodit vnitřek zařízení.
4. Ujistěte se, že je napájecí kabel veden tak, aby nepředstavoval nebezpečí pro procházející osoby.
5. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
6. Neumisťujte zařízení do blízkosti vody, radiátorů, horkovzdušných otvorů, sporáků nebo jiných zdrojů tepla nebo vlhkosti.
7. Udržujte napájecí kabel mimo dosah dětí.
8. Výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
9. Pokud je výrobek poškozen, sami jej nerozebírejte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

2. SET OBSAHUJE:

Lampa ve tvaru zajíčka, USB kabel, Dálkové ovládání, Uživatelská příručka

3. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Připojte svítilnu do USB zásuvky v nabíječce, powerbance, počítači nebo notebooku pomocí přiloženého USB kabelu. Ujistěte se, že kabel je mimo dosah vašeho dítěte. Ujistěte se, že zdroj odpovídá parametrům svítilny (5V / 0,5A). Použití příliš silného zdroje energie může vést k požáru zařízení nebo jiným nebezpečným situacím.

Viz Fig. 1, strana 2.

1. Povolit / zakázat	6. Teplá bílá	11. Postupná změna 7 barev
2. Stmívání	7. Zelená	12. Azurová
3. Rozjasnění	8. Modrá	13. Režim automatického vypnutí po 60 min.
4. Červená	9. Oranžová	14. Režim automatického vypnutí po 15 min.
5. Studená bílá	10. Fialová	15. Režim automatického vypnutí po 30 min.

2. Na levé straně nabíjecí zdířky je dioda, která bude indikovat stav nabití baterie. Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a po úplném nabití baterie zhasne.
3. Lampu můžete ovládat dotykem ocasu a těla zajíčka nebo pomocí dálkového ovladače, který je součástí sady.

4. OVLÁDÁNÍ SVĚTLA BEZ POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. Pro rozsvícení lampy stiskněte ocásek zajíčka.
2. Chcete-li změnit jas nebo barvu světla, stiskněte a podržte koncovku. Lampa začne měnit jas, a když dosáhne nejnižší intenzity, změní se ze studené na teplou barvu.
3. Dalším stisknutím zadní části přepnete svítilnu do režimu RGB. V tomto režimu se barvy mohou automaticky měnit. Můžete také stisknout tělo zajíčka, když chcete, aby lampa svítila pouze v této barvě. Dalším zatlačením na tělo zajíčka se barvy začnou opět měnit.
4. Dalším stisknutím ocasu se svítilna vypne.

5. OVLÁDÁNÍ LAMPY DÁLKOVÝM OVLADAČEM:

1. Stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí lampu zapnete nebo vypnete
2. Stiskněte tlačítko "-" pro ztlumení lampy
3. Stiskněte tlačítko „+" pro rozjasnění lampy
4. Stisknutím jednoho z 8 tlačítek vyberte barvu světla nebo tlačítko s automatickým přepínáním barev RGB.
5. Stiskněte jedno z tlačítek "15min", "30min" nebo "60min", aby se lampa po určité době automaticky vypnula. Po stisknutí jednoho z tlačítek se světlo ztlumí a rozjasní, což znamená, že čas byl úspěšně nastaven. Chcete-li tento režim deaktivovat, stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí.

6. SPECIFIKACE

- Materiál: silikon / ABS / PC
- Baterie: 1200mAh umožňující používat lampu až 100h s minimální intenzitou

světla a až 8h s maximální intenzitou světla.
- Vstup: DC5V 0,5A
- Výkon: 0,2~1,5W
- Barva světla: teplé světlo 3000K, bílé světlo 6500K + barva RGB
- Rozměry: 147 x 90 x 98 mm
- Hmotnost: 164g
- Doba nabíjení cca. 4,5 hodiny.

7. ZÁRUČNÍ KARTA

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na: https://neno.pl/gwarancja
Podrobnosti, kontakt a adresu servisu naleznete na: https://neno.pl/kontakt

Specifikace a obsah sady se mohou bez upozornění změnit. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Výrobce:
KGK Trade sp. z o.o.
Ujastek 5B
31-752 Krakov, Polsko

Vyrobeno v P.R.C.

Symbol přeškrtnutého koše označuje, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (např. Napájecí zdroje, štítky) nebo komponenty (například baterie, pokud jsou součástí dodávky) nemohou být likvidovány společně s domovním odpadem. Správná opatření v případě nutnosti likvidace zařízení nebo komponentů (například baterií) nebo jejich recyklace spočívá v tom, že zařízení bude umístěno do sběrného místa, kde bude zařízení bezplatně přijato. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice WEEE (2012/19 / EU) a směrnice o bateriích a akumulátorech (2006/66 / ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje degradaci přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu je ohrožena sankcemi stanovenými právními předpisy platnými v dané oblasti.

www.neno.pl
Inspired by Children, designed by Parents

neno®
Titto

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si zakúpili LED lampu Neno Titto. Používa sa na osvetlenie miestnosti a je určený na domáce použitie. Pred použitím zariadenia si prečítajte pokyny.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a uschovajte ju ako referenciu pre budúcnosť.
2. Pri používaní zariadenia sa dôsledne riaďte pokynmi.
3. Vyčistite zariadenie suchou handričkou. Vlhkosť môže poškodiť vnútro zariadenia.
4. Uistite sa, že napájací kábel je vedený tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí idú okolo.
5. Zariadenie je určené len na vnútorné použitie.
6. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti vody, radiátorov, teplovzdušných otvorov, sporákov alebo iných zdrojov tepla alebo vlhkosti.
7. Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
9. Ak je výrobok poškodený, sami ho nerozoberajte. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2. SET OBSAHUJE:

Lampa v tvare zajačika, USB kábel, Diaľkové ovládanie, Návod na použitie

3. POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Pripojte lampu do USB zásuvky v nabíjačke, napájacej banke, počítači alebo notebooku pomocou priloženého USB kábla. Uistite sa, že kábel je mimo dosahu vášho dieťaťa. Uistite sa, že zdroj spĺňa parametre svietidla (5V / 0,5A). Používanie príliš silného zdroja energie môže viesť k požiaru zariadenia alebo iným nebezpečným situáciám.