工艺说明			
材质说明		材质说明	

鲸鱼_OPPO Enco Buds2_用户手册_欧洲合订本
语言：13语种
英语-捷克语-匈牙利语-斯洛伐克语-波兰语-罗马尼亚语
法语-西班牙语-葡萄牙-德语-意大利语-荷兰语-乌克兰语
成品尺寸：85*85mm
颜色：单黑
材质：封面128g双铜，过哑油
内页70g书写纸
页数：内页50P
封面（白页）、封面（白页）
装订方式：钉装（左侧装订）
特殊说明：

oppo	物料编号	物料名称	
	材质说明	材质说明	
第一次打样	2022-08-25	第二次打样	
第三次打样	2022-09-05	第四次打样	
第五次打样	2022-09-14	第六次打样	
第七次打样	2022-09-23	第八次打样	
第九次打样	2022-09-30	第十次打样	
第十一次打样	2022-10-08	第十二次打样	
第十三次打样	2022-10-15	第十四次打样	

OPPO Enco Buds2

Quick start guide
Stručná uživatelská příručka
Rövid útmutató
Stručná uživatelská príručka
Skrócona instrukcja obsługi
Ghid de utilizare
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guia rápido
Kurzanleitung
Guida rapida
Snabbstartguide
Короткий посібник

English

Pair earbuds

Open the charging case and your earbuds will automatically enter pairing mode.

※ To pair with a new device when your earbuds are already connected to one, take your earbuds out of the charging case and touch and hold on both earbuds for 4 seconds.

How to use

You can customize touch control settings for the left and right earbuds on your phone.

※ To learn more, visit www.oppo.com.

For ColorOS phones

Update Wireless Earphones to the lastest version, go to "**OPPO Enco Buds2 - Earbud functions**" from the Bluetooth device list on your phone to customize settings.

For other phones

Install the HeyMelody app from your app store and customize earbud functions in the app.

English

Touch controls

Function	Left	Right
Previous track	● ● ●	● ● ●
Next track	● ●	● ●
Answer/End calls	● ●	● ●
Play/Pause*	●	●
Volume"-"	▬	/
Volume"+"	/	▬



● Single-tap
● ● Double-tap
● ● ● Three-tap
▬ Touch and hold

*Play/pause function is disabled by default, please set in APP.

Reset device

Touch and hold the touch control areas on both earbuds for 15 seconds until you hear an alert tone. This will reset the earbuds to factory settings.

English

Charging

Earbuds
Put your earbuds inside the charging case and close the case lid.

Charging case
Use a USB-C charging cable to charge the case.

*The indicator is white and it flashes during charging. When charging is complete, the indicator is always on white. When the battery of charging case is low, the indicator flashes white, please charge it in time.

Specifications

Earbuds model	Charging case model	Charging input (charging case)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Čeština

Spárování sluchátek

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka automaticky přejdou do režimu párování.

※ Pokud jsou sluchátka již spárována s nějakým zařízením a vy je chcete spárovat s novým zařízením, vyjměte je z nabíjecího pouzdra, dotkněte se obou sluchátek a přidržte po 4 sekundy.

Používání

Na telefonu si můžete nastavit vlastní způsob dotykového ovládání levého i pravého sluchátka.

※ Další informace naleznete na stránkách www.oppo.com.

Telefony se systémem ColorOS

Aktualizujte si bezdrátová sluchátka na nejnovější verzi, přejděte k volbě „**OPPO Enco Buds2 - Earbud functions**" (funkce sluchátek) ze seznamu zařízení Bluetooth na vašem telefonu a provedte vlastní nastavení.

Ostatní telefony

Z obchodu s aplikacemi nainstalujte aplikaci HeyMelody a v této aplikaci přizpůsobte funkce sluchátek.

Čeština

Dotykové ovládání

Funkce	Levé	Pravé
Předchozí skladba	● ● ●	● ● ●
Další skladba	● ●	● ●
Přijmout/ukončit hovory	● ●	● ●
Přehrát/pozastavit*	●	●
Snížit hlasitost	▬	/
Zvýšit hlasitost	/	▬

● Jedenkrát klepnout
● ● Poklepání
● ● ● Trojité klepnutí
▬ Dotyk prstu a přidržení

*Funkce Přehrát/pozastavit má výchozí nastavení vypnuto, nastavte ji v aplikaci.

Resetování zařízení

Dotkněte se oblastí dotykového ovládání na obou sluchátkách a přidržte prst na 15 sekund, dokud neuslyšíte tón upozornění. Obě sluchátka se tak resetují na tovární nastavení.

Čeština

Nabíjení

Sluchátka
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko pouzdra.

Nabíjecí pouzdro
K nabíjení pouzdra použijte nabíjecí kabel USB-C.

*Světelný indikátor je bílý a během nabíjení bliká. Po ukončení nabíjení vždy svítí bílým světlem. Jestliže je baterie v nabíjecím pouzdru slabá, indikátor bliká bílým světlem a je nutné ji včas dobít.

Specifikace

Model sluchátek	Model nabíjecího pouzdra	Nabíjecí vstup (nabíjecí pouzdro)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Magyar

Fülhallgatók párosítása

Nyissa ki a töltőtokot, és a fülhallgató automatikusan párosítási módba lép.

※ Ha szeretné egy másik párosítása, amikor a fülhallgató már csatlakoztatva van egy másikhoz, vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, majd érintse meg, és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató 4 másodpercig.

A használat módja

A bal és jobb oldali fülhallgató érintésvezérlési beállításait a telefonon szabhatja testre.

※ Tovább információk, www.oppo.com.

ColorOS-telefonok esetén

A vezetéknélküli fülhallgatók legfrissebb verzióra való frissítéséhez válassza ki az „**OPPO Enco Buds2 - Fülhallgatófunkciók** " lehetőséget a telefonján a Bluetooth-eszközök listájáról a beállítások testreszabásához.

Egyéb telefonok esetén

Telepítse a HeyMelody alkalmazást az áruházból, és szabja testre a fülhallgató funkciókat az alkalmazásban.

Magyar

Érintésvezérlés

Funkció	Bal	Jobb
Előző szám	● ● ●	● ● ●
Következő zeneszám	● ●	● ●
Hívások fogadása/befejezése	● ●	● ●
Indítás/szüneteltetés*	●	●
Hangerő csökkentése	▬	/
Hangerő növelése	/	▬



● Egy nyomás
● ● Duplán koppintás
● ● ● Triplán koppintás
▬ Érintse meg, és tartsa megérintve

*Az Indítás/szüneteltetés lehetőség alapértelmezetten ki van kapcsolva; kérjük, állítsa be az alkalmazásban.

Eszköz visszaállítása

Érintse meg, és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató érintésvezérlési területét 15 másodpercig, amíg figyelmeztető hangot nem hall. Ezzel visszaállítja a fülhallgató gyári beállításait.

Magyar

Töltés

Fülhallgató
Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a tok fedelét.

Töltőtok
A tok töltéséhez használjon USB-C töltőkábelt.

*A jelzőfény fehér, és villog a töltés közben. A töltés befejezése a jelzőfény folyamatosan fehér színűre vált. Amikor az akkumulátor merül, a jelzőfény fehéren villogni kezd, kérjük, töltse fel időben.

Specifikációk

Fülhallgatómodell	Töltőtokmodell	Töltőbemenet (töltőtok)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Slovenčina

Párovanie slúchadiel

Otvorte nabíjacie puzdro a slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania.

※ Ak chcete spárovať s novým zariadením, keď sú vaše slúchadlá už pripojené k mému zariadeniu, vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a dotkite a podržte obe slúchadlá na 4 sekundy.

Návod na použitie

Nastavenia ovládania dotykom pre ľavé a pravé slúchadlá môžete prispôsobiť na telefóne.

※ Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.oppo.com.

Telefóny so systémom ColorOS

Bezdrôtové slúchadlá aktualizujte na najnovšiu verziu. Choďte na "OPPO Enco Buds2 - Earbud functions " zo zoznamu zariadení Bluetooth na svojom telefóne, aby sa nastavenia prispôsobili.

Iné telefóny

Nainštalujte aplikáciu HeyMelody z obchodu s aplikáciami a prispôsobte si funkcie slúchadiel v aplikácii.

Slovenčina

Ovládanie dotykom

Funkcia	Ľavé	Pravé
Predchádzajúca skladba	● ● ●	● ● ●
Ďalšia skladba	● ●	● ●
Prijatie/ukončenie hovoru	● ●	● ●
Prehrávať/zastaviť*	●	●
Znížiť hlasitosť	▬	/
Zvýšiť hlasitosť	/	▬

● Jedno poklepanie
● ● Dvojité ťuknutie
● ● ● Tri ťuknutia
▬ Ťuknutie a podržanie

*Funkcia Prehrávať/zastaviť sa deaktivuje štandardne, nastavte ju v APP.

Resetovať zariadenie

Ťuknite a podržte oblasti ovládania dotykom na oboch slúchadlách po dobu 15 sekúnd, kým nezačujete výstražný tón. Slúchadlá sa resetujú na výrobné nastavenia.

Slovenčina

Nabíjanie

Slúchadlá
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zavrite kryt puzdra.

Nabíjacie puzdro
Na nabitie puzdra použite nabíjací kábel USB-C.
*Indikátor je biely a počas nabíjania bliká.
Po ukončení nabíjania je indikátor stále biely.
Keď je batéria nabíjacieho puzdra takmer vybitá, indikátor bliká bielym svetlom. Včas ju nabite.

Technické údaje

Model slúchadiel	Model nabíjacieho puzdra	Nabíjací vstup (nabíjacie puzdro)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Polski

Parowanie słuchawek

Otwórz etui ładujące, a słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.

※ Aby sparować z nowym urządzeniem, gdy słuchawki wczesniej sparowano już z innym, należy wyjąć słuchawki z etui ładującego i przytrzymać oba ich schwyty przez 4 sekundy.

Sposób obsługi

Funkcje sterowania dotykowego lewej i prawej słuchawki można dostosować w telefonie.

※ Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oppo.com.

Telefony marki OPPO

Aby zaktualizować oprogramowanie słuchawek bezprzewodowych do najnowszej wersji, przejdź do listy urządzeń Bluetooth w telefonie, wybierz "**OPPO Enco Buds2**", a następnie "Funkcje słuchawek".

Pozostałe telefony

Zainstaluj aplikację HeyMelody z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i skonfiguruj funkcje słuchawek w aplikacji.

Polski

Obsługa dotykowa

Funkcja	Lewa	Prawa
Poprzedni utwór	● ● ●	● ● ●
Następny utwór	● ●	● ●
Odbierz/zakończ połączenie	● ●	● ●
Odtwórz/Wstrzymaj*	●	●
Zmniejsz głośność	▬	/
Zwiększ głośność	/	▬

● pojedyncze dotknięcie
● ● dwukrotne dotknięcie
● ● ● trzykrotne dotknięcie
▬ przytrzymanie palcem

* Funkcja Odtwórz/Wstrzymaj jest domyślnie wyłączona. Należy ustawić ją w aplikacji.

Resetowanie urządzenia

Przytrzymaj palcem obszary sterowania obu słuchawek jednocześnie przez 15 sekund, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawek.

Polski

Ładowanie

Słuchawki
Włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij klapkę.

Etui ładujące
Aby naładować etui ładujące, należy użyć kabla USB-C.
* Dioda ma barwę białą i miga podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania dioda świeci światłem stałym na biało. W przypadku małego poziomu akumulatora dioda miga na biało. Należy naładować akumulator w odpowiednim czasie.

Dane techniczne

Model słuchawek	Model etui ładującego	Wejście ładowania (etui)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Română

Asocierea căștilor

Când deschideți cutia de încărcare, căștile dvs. vor intra automat în modul de asociere.

※ Pentru a asocia cu un dispozitiv nou atunci când căștile dvs. sunt deja conectate la unul, scoateți căștile din cutia de încărcare și apăsați și țineți câte două din fiecare timp de 4 secunde.

Modul de utilizare

Puteți personaliza pe telefon setările comenzilor tactile oferite căștilor stânga și dreapta.

※ Pentru mai multe informații, accesați www.oppo.com.

Pentru telefoanele ColorOS

Actualizați Wireless Earphones la cea mai recentă versiune, mergeți la „**OPPO Enco Buds2 - Funcții Earbud** " din lista cu dispozitive Bluetooth de pe telefonul dvs. pentru a personaliza setările.

Pentru alte telefoane

Instalați aplicația HeyMelody din magazinul dvs. de aplicații și personalizați funcțiile căștilor intraauriculare din aplicație.

Română

Comenzile tactile

Funcție	Stânga	Dreapta
Piesa anterioară	● ● ●	● ● ●
Melodia următoare	● ●	● ●
Preluare/terminare apelur	● ●	● ●
Redare/Pauză*	●	●
Micșorare volum	▬	/
Creștere volum	/	▬

● Atingere unică
● ● Atingere de două ori
● ● ● Trei atingeri
▬ Apăsare lungă

*Funcția Redare/pauză este dezactivată în mod implicit, vă rugăm să o configurați în aplicație.

Resetare dispozitiv

Apăsați zonele comenzilor tactile de pe ambele căști timp de 15 secunde până când auziți un ton de alertă. Aceasta va reseta căștile la setările din fabrică.

Română

Încărcarea

Căști
Puneți căștile în cutia de încărcare și închideți capacul cutiei.

Cutie de încărcare
Utilizați un cablu de încărcare standard USB-C pentru a încărca cutia.
*Indicatorul este alb și luminează intermitent în timpul încărcării. În momentul în care încărcarea este finalizată, indicatorul va fi întotdeauna alb. În momentul în care nivelul bateriei carcasei de încărcare este redus, indicatorul luminează intermitent cu o lumină albă - vă rugăm să o încărcați în timp util.



Specificații

Modelul căștilor	Modelul cutiei de încărcare	Intrare de încărcare (cutia de încărcare)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Français

Appairer les écouteurs intra-auriculaires

Ouvrez l'étui de recharge et vos écouteurs intra-auriculaires passeront automatiquement en mode appairage.

※ Pour l'appairage à un nouvel appareil alors que vos écouteurs intra-auriculaires sont déjà connectés à un autre, sortez vos écouteurs de l'étui de recharge et appuyez longuement sur les deux écouteurs pendant 4 secondes.

Instructions d'utilisation

Vous pouvez personnaliser les paramètres des commandes tactiles des écouteurs gauche et droit sur votre téléphone.

※ Pour en savoir plus, visitez le site www.oppo.com.

Pour des téléphones dotés du système ColorOS

Installez la dernière mise à jour des écouteurs sans fil et rendez-vous sur « **OPPO Enco Buds2 - Fonctions Écouteurs** » depuis la liste des périphériques Bluetooth de votre téléphone pour personnaliser vos paramètres.

Pour d'autres téléphones

Installez l'appli HeyMelody depuis l'app store ou le Play Store et personnalisez les fonctions des écouteurs intra-auriculaires dans l'appli.

Français

Commandes tactiles

Fonction	Gauche	Droite
Piste précédente	● ● ●	● ● ●
Piste suivante	● ●	● ●
Décrocher/Raccrocher	● ●	● ●
Lire/pause*	●	●
Volume + - +	▬	/
Volume + - +	/	▬



● Toucher une fois
● ● Double appui
● ● ● Appuyez trois fois
▬ Appui long

*La fonction Lire/pause est désactivée par défaut. Veuillez la configurer dans l'application.

Réinitialiser l'appareil

Appuyez longuement sur les zones de commande tactile des deux écouteurs pendant 15 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité d'alerte. Ceci va réinitialiser les écouteurs intra-auriculaires aux paramètres d'usine.

Français

Charge

Écouteurs intra-auriculaires
Placez vos écouteurs dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui.

Étui de recharge
Utilisez un câble de charge USB-C pour charger l'étui.
*Le voyant est blanc et clignote pendant la recharge. Une fois la recharge terminée, le voyant est blanc et statique. Lorsque la batterie externe est faible, le voyant est blanc et clignote. Pensez alors à la recharger.

Caractéristiques

Modèle d'écouteurs intra-auriculaires	Modèle d'étui de recharge	Entrée de charge (étui de recharge)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Español

Vincular auriculares

Abre el estuche de carga y los auriculares pasarán automáticamente al modo de vinculación.

※ Para vincular los auriculares a un nuevo dispositivo cuando ya están conectados a otro, saquelos del estuche de carga y mantén pulsados ambos auriculares durante 4 segundos.

Cómo se usa

Puede personalizar los controles táctiles de los auriculares izquierdo y derecho en tu teléfono.

※ Para obtener más información, visita www.oppo.com.

Para teléfonos ColorOS

Actualice los auriculares inalámbricos a su última versión. Acceda a "**OPPO Enco Buds2 - Funciones de Earbud**" en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono y cambie los ajustes a su gusto.

Para otros teléfonos

Instala la aplicación HeyMelody desde la tienda de aplicaciones y personaliza las funciones de los auriculares en la aplicación.

Español

Controles táctiles

Función	Izquierdo	Derecho
Pista anterior	● ● ●	● ● ●
Pista siguiente	● ●	● ●
Responder/Finalizar llamadas	● ●	● ●
Reproducir/Pausa*	●	●
Volumen "-"	▬	/
Volumen "+"	/	▬

● Tocar una vez
● ● Doble toque
● ● ● Tres pulsaciones
▬ Mantener pulsado

* La función de reproducir/pausar está desabilitada por defecto. Configúrela en la aplicación.

Restablecer dispositivo

Mantén pulsadas las áreas de control táctil de los dos auriculares durante 15 segundos hasta que oiga un tono de alerta. De este modo los auriculares restaurarán los ajustes de fábrica.

Español

Carga

Auriculares
Pon los auriculares dentro de su estuche y cierra la tapa.

Estuche de carga
Utiliza un cable de carga USB-C para cargar el estuche.
* El indicador blanco parpadea mientras se carga; cuando termine de cargarse, dejará de parpadear. Cuando la batería del estuche de carga esté baja, el indicador blanco parpadeará para que pueda cargarla a tiempo.

Especificaciones

Modelo de auriculares	Modelo de estuche de carga	Conexión de carga (estuche de carga)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Português

Emparelhar auriculares

Abra a caixa de carregamento e os seus auriculares entrarão automaticamente em modo de emparelhamento.

※ Para emparelhar com um novo dispositivo quando os auriculares já estiverem ligados a outro dispositivo, retire os auriculares da caixa de carregamento e toque-se sobre em ambos durante 4 segundos.

Como utilizar

Pode personalizar as definições de controlo tátil para os auriculares esquerdo e direito no seu telefone.

※ Para saber mais, visite www.oppo.com.

Para telefones com ColorOS

Para atualizar os fones de ouvido sem fio para a versão mais recente, vá em "**OPPO Enco Buds2 - Funções do earbud**" na lista de dispositivos Bluetooth no seu celular e personalize as configurações.

Para outros telefones

Instale a aplicação HeyMelody a partir da loja de aplicações e personalize as funções dos auriculares nessa aplicação.

Português

Controlos táteis

Função	Esquerdo	Direito
Faixa anterior	● ● ●	● ● ●
Faixa seguinte	● ●	● ●
Atender/desligar chamadas	● ●	● ●
Reproduzir/Pausa*	●	●
volume"-"	▬	/
volume"+"	/	▬

● Toque único
● ● Tocar duas vezes
● ● ● Toque triplo
▬ Tocar sem soltar

*A função de reproduzir/pausar está desabilitada por padrão, use o aplicativo para habilitá-la.

Repor o dispositivo

Toque sem soltar nas áreas de controlo tátil de ambos os auriculares até ouvir um som de alerta. Isto irá repor as predefinições de origem nos auriculares.

Português

Carregamento

Auriculares
Coloque os auriculares dentro da caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Caixa de carregamento
Utilize um cabo de carregamento USB-C para carregar a caixa.
*De indicador is wit en knippert tijdens het opladen. Wanneer het baden volload is, blijft de indicator wit. Wanneer de batterij van de oplader bijna leeg is, knippert de indicator wit, load de batterij op tijd op.

Especificações

Modelo dos auriculares	Modelo da caixa de carregamento	Potência de carregamento (caixa de carregamento)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Deutsch

Ohrhörer koppeln

Öffnen Sie das Ladepad. Die Ohrhörer werden automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.

※ Um ein neues Gerät zu koppeln, wenn die Ohrhörer bereits mit einem Gerät verbunden sind, nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladepad und halten Sie beide Ohrhörer 4 Sekunden lang gedrückt.

Anleitung

Sie können die Einstellungen für die Touch-Steuerung für den linken und rechten Ohrhörer auf Ihrem Telefon anpassen.

※ Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oppo.com.

Für ColorOS-Telefone

Aktualisieren Sie die kabellosen Ohrhörer auf die neueste Version und gehen Sie in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Handys auf "**OPPO Enco Buds2 - Ohrhörer-Funktionen**", um die Einstellungen anzupassen.

Für andere Telefone

Installieren Sie die HeyMelody-App aus Ihrem App-Store und passen Sie die Funktionen der Ohrhörer in der App an.

Deutsch

Touch-Steuerungen

Funktion	Left	Right
Voriger Titel	● ● ●	● ● ●
Nächster Titel	● ●	● ●
Anrufe annehmen / beenden	● ●	● ●
Abspielen/Pause*	●	●
Lautstärke „-"	▬	/
Lautstärke „+"	/	▬



● Einmal tippen
● ● Doppeltippen
● ● ● 3x tippen
▬ Berühren und halten

*Die Funktion Abspielen/Pause ist standardmäßig deaktiviert, ändern Sie dies in der APP.

Gerät zurücksetzen

Berühren und halten Sie den Bereich zur Touch-Steuerung an beiden Ohrhörern 15 Sekunden lang, bis Sie einen Alarmton hören. Die Ohrhörer werden so auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Deutsch

Laden

Ohrhörer
Legen Sie Ihre Ohrhörer in das Ladepad und schließen Sie den Deckel des Pads.

Ladepad
Use a USB-C charging cable to charge the case.
*Der Indikator ist weiß und blinkt während des Ladevorgangs. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet der Indikator durchgehend weiß. Ist der Akkuladestand niedrig, beginnt der Indikator weiß zu blinken. Laden Sie den Akku stets rechtzeitig auf.

Spezifikationen

Ohrhörer-Modell	Ladepad-Modell	Ladeeingang (Ladepad)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Italiano

Associa gli auricolari

Apri la custodia di ricarica e gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione.

※ Per associare gli auricolari con un nuovo dispositivo quando sono già associati con un altro, estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica e tocca e tieni premuto entrambi gli auricolari per 4 secondi.

Istruzioni d'uso

Puoi personalizzare i comandi touch per l'auricolare sinistro e destro dal telefono.

※ Per saperne di più, visita www.oppo.com.

Per i telefoni ColorOS

Aggiorna gli auricolari senza fili alla versione più recente. Vai a "**OPPO Enco Buds2 -Funzioni auricolari** " nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del tuo telefono per personalizzare le impostazioni.

Per altri telefoni

Installa l'app HeyMelody dal tuo app store e personalizza le funzioni degli auricolari nell'app.

Italiano

Controlli touch

Funzione	Sinistro	Destro
Brano precedente	● ● ●	● ● ●
Traccia successiva	● ●	● ●
Rispondi/termina le Chiamate	● ●	● ●
Play/Pausa	●	●
volume"-"	▬	/
volume"+"	/	▬

● Tocco singolo
● ● Doppio tocco
● ● ● Triplo tocco
▬ Tocco e tieni premuto

*La funzione Play/Pausa è disattivata per impostazione predefinita. Attivatela nell'APP.

Ripristina dispositivo

Tocca e tieni premute le aree di controllo touch su entrambi gli auricolari per 15 secondi finché non senti un tono di avviso. Questo ripristinerà gli auricolari alle impostazioni di fabbrica.

Italiano

Ricarica

Auricolari
Inserisci i tuoi auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio della custodia.

Custodia di ricarica
Utilizza un cavo di ricarica USB-C per ricaricare la custodia di ricarica.
*Durante la ricarica, l'indicatore è bianco e lampeggia. Al termine della ricarica, l'indicatore è bianco fisso. Quando la batteria della custodia di ricarica è bassa, l'indicatore è bianco e lampeggia. Ricaricala per tempo.

Specifiche

Modello degli auricolari	Modello della custodia di ricarica	Tensione in entrata (custodia di ricarica)
ETE41	ETE42	5 V ⎓ 1 A

Nederlands

Oordopjes koppelen

Open de oplaadcase en uw oordopjes schakelen automatisch over naar de koppelingsmodus.

※ Als u uw oordopjes wilt koppelen met een nieuw apparaat wanneer ze al zijn verbonden met een apparaat, haalt u uw oordopjes uit de oplaadcase en houdt u beide oordopjes 4 seconden aangeld.

Hoe te gebruiken

U kunt de instellingen voor de aanraakbediening van het linker- en rechteroordopje aanpassen op uw telefoon.

※ Ga naar www.oppo.com voor meer informatie.

Voor ColorOS-telefoons

Update de draadloze oortelefoons naar de laatste versie, ga naar "**OPPO Enco Buds2 - oordopfuncties** " in de Bluetooth-apparaatlijst op uw telefoon om de instellingen aan te passen.

Voor andere telefoons

Installeer de HeyMelody-app vanuit uw app-winkel en pas de functies van de oordopjes aan in de app.

Nederlands

Aanraakbediening

Functie	Links	Rechts
Vorig nummer	● ● ●	● ● ●
Volgende nummer	● ●	● ●
Oproepen beantwoorden/ beëindigen	● ●	● ●
Afspelen/pauzeren*	●	●
Volume "-"	▬	/
Volume "+"	/	▬

● Eén tik
● ● Dubbeltikken
● ● ● Drie keer tikken
▬ Aangetikt houden

*De afspeel-/pauzeerfunctie is standaard uitgeschakeld, in APP instellen.

Apparaat opnieuw instellen

Houd de aanraakgevoelige gebieden op beide oordopjes 15 seconden aangetikt totdat u een waarschuwingstoon hoort. De oordopjes worden nu hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Nederlands

Opladen

Oordopjes
Plaats uw oordopjes in de oplaadcase en sluit het deksel van de case.

Oplaadcase
Gebruik een USB-C-oplaadkabel om de case op te laden.
*De indicator is wit en knippert tijdens het opladen. Wanneer het baden volload is, blijft de indicator wit. Wanneer de batterij van de oplader b