SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

WF-1000XM5

Model: YY2963

START
https://rd1.sony.net/help/mdr/2963/h_zz/

Przewodnik
Příručka uživatele
Referenční příručka
Referenčná príručka

Informacje na przydatne
Užitečné informace
Referenční příručka
Referenčná príručka

Referenční vodič
Referenčná príručka
Довідник
Обчислювальний

- Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
- Szczególnie ostrożnie dotyczące kontaktu całej ludzkiej z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami elektronicznymi podczas pracy z opisywanym urządzeniem mogła znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Jeśli wskazówki dotyczące nie są stabilne zamocowane, mogą wypaść i spodzisć w uchu dziecka lub osób, które mogą przełknąć. Jeśli wskazówki dotyczące są stabilnie zamocowane.
Nigdy nie ładuj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub ładujący są mokre, może spowodować do zwarcia z powodu obecności cieczy (wody/pot/napoje), wody/pot/napoje, które mogą całą obecność w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.
Ten produkt wypłosowany jest w magnes(y).
Pacemaker (-e) /zdjęcie rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają z innych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, należy przystąpienie do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarzy.
Ten produkt wypłosowany jest w magnes(y). Polknięcie magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na przykład zakażeniem, perforacją jelit. W razie polknięcia magnesów (lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarzy.
Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla osób, których osób wymagających opieki, a także nie doszło do przypadkowego spożycia.
Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia tego produktu. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które mogą przypadkowo połknąć.
Jeśli dotyczada ładunków elektrostatycznych
Jeśli uzywa się urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to powiązane z wadliwym działaniem urządzenia. Efekt ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.

Środki ostrożności

Dwuwymiarowy kod lub URL na okładce ulotnia Ci informacje o bezpieczeństwie, Który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Woodooporność urządzenia
- Ten z funkcją bezprzewodowa nie jest wodoodporne.
- Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.

Aby zachować wodoodporność
Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.
- Nie należy kierować silnych strumieni wody na obwód przez dłuższy czas. Wodoodporność może stosować się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli baterea zaczyna wnieść się 0,004% obwodu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i środowiska ludzi, do których możliwy dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tym odpadami. Recykling materiałów pomaga zachować zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, pogodowe lub inne wymagania dotyczące danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom zakładu serwisowej. Aby mieć pewność, że baterea oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostana właściwie usunięte, należy dostarczyć take zużyte produkty do odpowiednich punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z zastosowaniem bezpiecznej praktyki dotyczącym bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Zużyte baterea należy dostarczyć do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, firmą usługową zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest to urządzenie klasy B, połączeniowego krótszego niż 3 m.

Moc dostarczana przez baterię minimalnie 2 W maksymalnie 5 W.
Ograniczenie 2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość transferu.

Wysoki poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika na cieczę
- Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
- Szczególnie ostrożnie dotyczące kontaktu całej ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami elektronicznymi podczas pracy z opisywanym urządzeniem mogła znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Jeśli wskazówki dotyczące nie są stabilne zamocowane, mogą wypaść i spodzisć w uchu dziecka lub osób, które mogą przełknąć. Jeśli wskazówki dotyczące są stabilnie zamocowane.
Nigdy nie ładuj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub ładujący są mokre, może spowodować do zwarcia z powodu obecności cieczy (wody/pot/napoje), wody/pot/napoje, które mogą całą obecność w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.
Ten produkt wypłosowany jest w magnes(y).
Pacemaker (-e) /zdjęcie rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają z innych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, należy przystąpienie do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarzy.
Ten produkt wypłosowany jest w magnes(y). Polknięcie magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na przykład zakażeniem, perforacją jelit. W razie polknięcia magnesów (lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarzy.
Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla osób, których osób wymagających opieki, a także nie doszło do przypadkowego spożycia.
Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia tego produktu. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które mogą przypadkowo połknąć.
Jeśli dotyczada ładunków elektrostatycznych
Jeśli używa się urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to powiązane z wadliwym działania urządzenia. Efekt ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.

Środki ostrożności

Dwuwymiarowy kod lub URL na okładce ulotnia Ci informacje o bezpieczeństwie, Który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Woodooporność urządzenia
- Ten z funkcją bezprzewodowa nie jest wodoodporne.
- Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.

Aby zachować wodoodporność
Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.
- Nie należy kierować silnych strumieni wody na obwód przez dłuższy czas. Wodoodporność może stosować się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli baterea zaczyna wnieść się 0,004% obwodu.
- Nie należy poszczelać w zimnym otoczeniu (zalecane jest ładowanie na nim woda, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy zetrzeć wodę po ładowaniu i przechowywaniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie i w miejscach, w których ciśnienie wzrasta jak łazienka.
- Nie należy opuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to odkształceniem lub uszkodzeniem urządzenia, czego wynikiem będzie zmniejszenie wodoodporności.

Łączność BLUETOOTH®
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc używanego sprzętu medycznego, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub przeciwpożarowych.
Ładowanie urządzenia
- Należy przestrzegać obowiązujących środków ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia.
  - Nie należy przyłączać metalowych przedmiotów (takich jak nakładki wkładane z materiałów zawierających metal) do ładowarki bezprzewodowej lub urządzenia.
  - Podczas korzystania z ładowania bezprzewodowego, należy zdjąć pokrywę dołączoną do etui z funkcją ładowania i nie umieszczać na ładowarce bezprzewodowej metalowych przedmiotów (takich jak paski lub aluminiowe folie).
  - Jeśli podczas ładowania bezprzewodowego wystąpi coś nieprawidłowego, na niebywoje zapach, niebywoje dywek, dym, przegrzanie lub uszkodzenie, należy ostrożnie i bezpiecznie wyjąć urządzenie z ładowarki bezprzewodowej.
  - Jeśli użytkownik ma wszczepione urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator zewnętrzne podkładki ładujące powinien skonsultować się z lekarzem. Fale ładowe mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
  - Należy używać dołączonego Przewód USB Type-C.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć urządzenie.
Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika na cieczę
- Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.

Wkładki douszne (Wkładki izolujące hałas)
- Wkładki słuchawkowe są wykładane do ucha. Dźwięk wysoki jest wzmacniany, co może zaszkodzić słuchowego. W przypadku wystąpienia dolegliwości, przerwij korzystanie. Wkładki słuchawkowe są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli zmienią kolor lub uszkodzeniu po długotrwałym użytkowaniu i przechowywaniu, Jeśli wkładki izolują zmiana lub uszkodzeniu, poprzestaj się parametry dźwięku, np. jakość dźwięku lub głośność. Wymień je regularnie wymieniać.
Ponadto, jeśli wkładki słuchawkowa zlepnie uszkodzeniu, np. pęknie, odłe się, wyszczerbi się lub sałda zostanie rozdarta, wkładka słuchawkowa może się zatrzymać w uchu i doprowadzić do obrazeń lub choroby. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy wymienić wkładki.
- Unikać mycia wodą, mokrymi chusteczkami oraz stosowania rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ponieważ mogą one doprowadzić do przebarwienia zniszczenia.

Inne uwagi
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwasz jeń dyskomfort lub inne dolegliwości, przestań używanie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie znajdziesz odpowiedzi w instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Wskazówki dotyczące zmniejszenia
- Ipód etui z funkcją ładowania

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB
Temperatura pracy:
Od 0 °C do 40 °C
Masa:
Ok. 5,9 g × 2 (Zestaw słuchawkowy)w tym akumulator o masie ok. 5,9 g)
Ok. 39 g (Etui z funkcją ładowania)
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zestaw z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C® USB-A® (ok. 20 cm) (1)
Wkładki douszne typu SS (2), S (2), M (2), L (2))
Etui z funkcją ładowania (1)
Dokumenty (1 zestaw)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Częstotliwość nośna:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2,483,5 MHz
Q: 100 kHz - 205 kHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 15 dBm
Jeśli chodzi o inne technicznie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB
Zasilacz sieciowy USB
Dostępny ze sklepach zasilacz sieciowy USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki zależne i stowarzyszone są wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki handlowe są zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® są wymieniane.

Licencję

- Ten produkt zawiera oprogramowanie uzyskane firmie Sony na zasadach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przekazania tego oprogramowania. Dotyczed następujący adres URL i przeczytaj.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Usługi otrzymane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, ograniczone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadek powstania takich sytuacji.

Magyar

Vezeték nélküli zajszűrő zsebre headset

Model: YY2963

A „termék" szó ebben a dokumentumban a készülékre vagy annak tartozékaira vonatkozik.

A terméket ne használja olyan helyen, ahol a biztonsága veszélyeztetheti.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartós ideiglenes túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.

Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony nyomásviszonyoknak, amelyek különbségeket és hőmérséklet okozhatnak.

Ne cserélje szét, nyissa fel és ne apítsa szét az akkukat.

Akku szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Az akkukat használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításaian vagy a termék kézikönyvében találhatók vonatkozó többi utasításokat.

Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény csak néhány ciklussal lehet a akkuk többszöri feltöltése és kisütése.

Ártalmatlanítás megfelelően.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek ismeretlen kőnek veszélyt jelenthet, például fulladás, vagy fekélyeket vagy más szervek vagy más szervek ellen, hasadéktalanul orvoshoz kell fordulni. A mágnesek lenyelése esetén vagy más készülékek tartsa távol gyermekektől és fogyatékos szorult személyektől.

Fennáll az egyszerű az azon akadályesetek lehetőségének veszélye. Használat után helyezze az egyszerű tűrtődobozába és tárolja kisgyermekek elől eszközt helyen.

Megegyezés a sztatikus elektromosságról
Ha szárazt levegőben használja az egyszerű, a testében felszaporodhat sztatikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egyszerű hibás működése. Csökkentheti a kellemetlen természetes anyagból, sztatikus feltöltődést nem okozó viselet segítségével.

Óvintézkedések

A felületen található kétdimenziós kód vagy egységes előírásokat az egyszerű szolgáltatásaihoz, amely részletesen ismertet a hasznos megegyezéset vagy eljárásokat.

Információk a készülék csepp&fröccsálló képességéről
- A tölttőtok nem csepp&fröccsálló.
- A készülék nem megfelelő használata esetén víz kerülhet a belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.sony.eu/

Felesleges vált elemek/ akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való eltávolítása. (Használható az Unióban és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemekben/akkumulátorokban egy vagy az szimbólum egyszerű szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elemben/akkumulátorban 0,004% nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált termék/elem/akkumulátor ártalmatlanítása a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és a egészség lehetséges káros hatásait, amely bekövetkezhetne, ha nem megfelelő módon ártalmatlanítják. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Azoknak az elemeknek/akkumulátoroknak/elektromos berendezéseknek/elektronikus berendezéseknek, amelyek esetében szükséges a termék/elem/akkumulátor biztonságos és folyamatos ellátása, az elemek/akkumulátorok cseréjét kizárólag az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék/elem/akkumulátor szervizelése az arra jogosult elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helye. Minden más elemet/akkumulátort/elektromos berendezéseknek/elektronikus berendezéseknek a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor/elektromos berendezés biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A szétszerelés, az elemek/akkumulátorok szétnyitása vagy az ártalmatlanítás kapcsolatos további információk az illetékes hatóság vagy helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, amelyek esetében jogilag szükséges az EGT (Európai Gazdasági Térség) országokban/régiókban és Svájban.

Az az egyszerű a megfelelőségét szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendeletekben, ha 3 m-nél rövidebb kábelel csatlakoztatják.

A tölttő által szolgáltatott teljesítmény a kábelbeérkezési mikrodetektéhez szükséges minimum 2 W-ot és a maximum 2,5 W-ot az elkerülés szükséges maximum 2,5 watt kibocsátott szinten.

A nagy hangerő káros/hallja hallszat.

Ne használja az egyszerű gyalogolás, autóvezetés vagy kerékpár kezelése közben, ha maga ügyesz, a használata közlekedési balesetet okozhat.

Csak olyg használja vezetőhelyen, hogy kézben szabadon maradjon a hallás.

Az egyszerűe került vár vagy idegen tárgyi tűzet vagy szúrhat. Ennek elkerülése érdekében ne szúrja be az egyszerűe, azonnal hagya abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.
- Az egyszerű nincsen szabad szemmel látható szál használatakor
- Ne ejtse ferde a készülékeket mosogatóba vagy más, vízzel telt edénybe.
- A egyszerű erősen, hóban vagy nedves helyen vagy használatakor

Az egyszerűen csatlakozó mobiltelefon vagy más vezetők nélkülivel ne csatlakoztassa. Ellenőrzésekor váhatói hatásokról részletek a vezetők nélkülivel eszköz felhasználói kézikönyvében szabadnak.

A fáldugyűrűnek nem megfelelő rögzítés esetén fáldugónak és a fáldugónak az egyszerűhöz kialakult hőzen. Használat előtt ellenőrizze a fáldugyűrűnek megfelelő rögzítését.

Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egyszerű vagy a tölttőkabel nedves. Ha az USB dugaszt az egyszerű vagy a tölttővezeték nedves ajkával dugaszolja be, az egyszerűen vagy tölttővezetéken levő folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek ismeretlen kőnek veszélyt jelenthet, például fulladás, vagy fekélyeket vagy más szervek vagy más szervek ellen, hasadéktalanul orvoshoz kell fordulni. A mágnesek lenyelése esetén vagy más készülékek tartsa távol gyermekektől és fogyatékos szorult személyektől.

Fennáll az egyszerű az azon akadályesetek lehetőségének veszélye. Használat után helyezze az egyszerűt tűrtődobozába és tárolja kisgyermekek elől.

Megegyezés a sztatikus elektromosságról
Ha szárazt levegőben használja az egyszerűt, a testében felszaporodhat sztatikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egyszerű hibás működése. Csökkentheti a kellemetlen természetes anyagból, sztatikus feltöltődést nem okozó viselet segítségével.

Kezelőszervek

- A tölttőtok nem csepp&fröccsálló.
- A készülék nem megfelelő használata esetén víz kerülhet a belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.sony.eu/

Felesleges vált elemek/ akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való eltávolítása. (Használható az Unióban és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemekben/akkumulátorokban egy vagy az szimbólum egyszerű szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elemben/akkumulátorban 0,004% nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált termék/elem/akkumulátor ártalmatlanítása a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és a egészség lehetséges káros hatásait, amely bekövetkezhetne, ha nem megfelelő módon ártalmatlanítják. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Azoknak az elemeknek/akkumulátoroknak/elektromos berendezéseknek/elektronikus berendezéseknek, amelyek esetében szükséges a termék/elem/akkumulátor biztonságos és folyamatos ellátása, az elemek/akkumulátorok cseréjét kizárólag az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék/elem/akkumulátor szervizelése az arra jogosult elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helye. Minden más elemet/akkumulátort/elektromos berendezéseknek/elektronikus berendezéseknek a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor/elektromos berendezés biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A szétszerelés, az elemek/akkumulátorok szétnyitása vagy az ártalmatlanítás kapcsolatos további információk az illetékes hatóság vagy helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, amelyek esetében jogilag szükséges az EGT (Európai Gazdasági Térség) országokban/régiókban és Svájban.

Az az egyszerű a megfelelőségét szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendeletekben, ha 3 m-nél rövidebb kábelel csatlakoztatják.

A tölttő által szolgáltatott teljesítmény a kábelbeérkezési mikrodetektéhez szükséges minimum 2 W-ot és a maximum 2,5 W-ot az elkerülés szükséges maximum 2,5 watt kibocsátott szinten.

A nagy hangerő káros/hallja hallszat.

Ne használja az egyszerűt gyalogolás, autóvezetés vagy kerékpár kezelése közben, ha maga ügyesz, a használata közlekedési balesetet okozhat.

Csak olyg használja vezetőhelyen, hogy kézben szabadon maradjon a hallás.

Az egyszerűe került vár vagy idegen tárgyi tűzet vagy szúrhat. Ennek elkerülése érdekében ne szúrja be az egyszerűe, azonnal hagya abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.
- Az egyszerű nincsen szabad szemmel látható szál használatakor
- Ne ejtse ferde a készülékeket mosogatóba vagy más, vízzel telt edénybe.
- A egyszerű erősen, hóban vagy nedves helyen vagy használatakor

Az egyszerűen csatlakozó mobiltelefon vagy más vezetők nélkülivel ne csatlakoztassa. Ellenőrzésekor váhatói hatásokról részletek a vezetők nélkülivel eszköz felhasználói kézikönyvében szabadnak.

A fáldugyűrűnek nem megfelelő rögzítés esetén fáldugónak és a fáldugónak az egyszerűhöz kialakult hőzen. Használat előtt ellenőrizze a fáldugyűrűnek megfelelő rögzítését.

Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egyszerű vagy a tölttőkabel nedves. Ha az USB dugaszt az egyszerű vagy a tölttővezeték nedves ajkával dugaszolja be, az egyszerűen vagy tölttővezetéken levő folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek ismeretlen kőnek veszélyt jelenthet, például fulladás, vagy fekélyeket vagy más szervek vagy más szervek ellen, hasadéktalanul orvoshoz kell fordulni. A mágnesek lenyelése esetén vagy más készülékek tartsa távol gyermekektől és fogyatékos szorult személyektől.

Fennáll az egyszerű az azon akadályesetek lehetőségének veszélye. Használat után helyezze az egyszerűt tűrtődobozába és tárolja kisgyermekek elől.

Megegyezés a sztatikus elektromosságról
Ha szárazt levegőben használja az egyszerűt, a testében felszaporodhat sztatikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egyszerű hibás működése. Csökkentheti a kellemetlen természetes anyagból, sztatikus feltöltődést nem okozó viselet segítségével.

Bezpieczeństwo

Pomocą dwuwymiarowego kodu nebo adresy URL na okładce ulotnia Ci informacje o bezpieczeństwie, Które obsałuje użiteczne porady lub procedury.

Informacje o wodoodporności urządzenia
- Produkt wodoodporny posiada ocenę IPX4 zgodnie z normą IEC 60529 dotyczącą szczelności obudowy. Nie jest to produkt wodoodporny.
- Produkt wodoodporny nie posiada wbudowanej funkcji ładowania bezprzewodowego. Nie należy ładować produktu na ładowarce bezprzewodowej

Română

Câşti ştiere fără tu ce reducerea ştapontului

Model: YY2963

Termenul „protecţi" din acest document se referă la unitatea sau la accesoriile sale.

Nu instalaţi produsul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap fără ventilaţie.

Nu expuneţi bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi lumina generată de lumina soarelui, de foc sau de orice sursă similară.

Nu expuneţi bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire şi la o avalanşă termică.

Nu demontaţi, nu deschideţi şi nu puneţi bateriile vătămătoare.

În cazul produselor unei scurgeri a bateriei vătămătoare, nu lăsaţi lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi căutaţi sfatul medicului.

Bateriile vătămătoare trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultaţi Introducerea instrucţiunilor producătorului sau instalarea produsului pentru instrucţiuni corecte de încărcare. După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea şi/sau reîncărcarea de câteva ori a bateriei reîncărcabile; pentru a obţine performanţe maxime.

Limitaţi în mod corespunzător.

Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai produselor vândute în Uniunea Europeană şi în regiunile care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Intrebări cu privire la produsul UE sau referitoare la conformitatea produselor în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Ruelens Antwerpenlaan 7, 1530 Zaventem, Belgia.

sony.com/contactus

Producătorul bateriei:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhun Industrial Zone, 101 Building 4 to 101 Building 7, No.21 Renmin Road, Fumin Community, Fuhong Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. Chineză

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pui Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. Chineză

ZeniPower/ZP

Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.

Room 103-106, No.18 Fulian Road, Zhuhai, R. P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaraţiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă Internet:

https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bancului uzat şi a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru alte ţări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe bateriei sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie considerat reziduai menajere. Pe anumite baterii de baterii, acest simbol i-ul poate asocia simbolurile anumitor substanţe chimice, greutăţile pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conţine mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse şi bateriei sunt dezafectate în mod corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea necorespunzătoare. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranţă, performanţă sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, acest lucru trebuie efectuat numai de către personal specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateriile şi echipamentele electrice şi electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la punctele adecvate de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte baterii de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în conformitate cu legislaţia. Predaţi bateria uzată la un centru adecvat de colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informaţii detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria dvs. sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul cu bateria.

Validitatea marcajului CE este restricţionată doar la acele câmpuri unde este aplicat în mod legal. În plus, este necesar ca SEE (Spaţiul Economic European) şi Elveţia.

Această unitate a fost testată şi s-a constatat că este conformă cu limitele stabilite în reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2 watţi, de care are nevoie echipamentul radio, şi maximum 2,5 watţi pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Ascultarea la căşti la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.

Nu utilizaţi unitatea în timp ce mergeţi pe jos, conducând sau în timp ce vă deplasaţi cu bicicleta. Utilizarea acestei condiţii poate duce la accidente în trafic şi este interzisă în unele zone pentru a vă proteja auzul şi siguranţa dvs. medicală. Încercuiţorul.

Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un incendiu sau un şoc electric. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, întrerupe imediat utilizarea acestea şi consultaţi-vă mai apropiat Sony dealerul pentru o verificare de ştiut de mai jos.

- Unitatea este expusă la ploaie sau umezită.
- Dacă unitate cădea şi carcasa este deteriorată, este recomandat ca unitatea.
- Dacă unitate funcţionează ciudat sau prezintă o deteriorare sau ştiu dacă perioade de timp îndelungate de utilizare şi depozitare. Dacă vă furtile se deteriorează sau se strică, performanţele audio cum ar fi calitatea sunetului şi amplasarea sunetului vor fi compromise. Inlocuiţi-le în mod regulat.
- Ar trebui să vă ştiţi de un anumit locuri de stres, cum ar, de exemplu, în spatele, în spatele unei ferestre sau în parte din el poate rămâne în unele în spatele cauza rănirii. Dacă observaţi orice deteriorare, asiguraţi-vă că Inlocuiţi-le.
- Evitaţi spălarea cu apă, servetele umede şi substanţe volatile, deoarece acestea pot provoca deteriorarea carcasei.

Alte note

- Dacă simţiţi disconfort în timpul utilizării unităţii, ar trebui să opriţi unitatea.
- Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la unitate, vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă un manual, vă rugăm să consultaţi cel mai aproape Sony dealer.

Locul efectuat cu numărul de serie

- În partea de jos a husei pentru încărcare

Specificaţii

Set de căşti

Sursă de alimentare:
CC 3,85 V (Alimentare cu ion de litiu Incorporată
CC 5 V: La încărcare prin USB
Temperatura de funcţionare:
0 °C - 40 °C
Masă:
Aprox. 5,9 g x 2 (Set de căşti (inclusiv vârfuri auriculare [M]))
Aprox. 39 g (Husa pentru încărcare)
Articole livrate:
Căşti stereo fără fir cu reducerea ştapontului x 1
Cablu USB Type-C™ (USB-A - USB-C™) (Aprox. 20 cm) (1)
Vârfuri auriculare pentru izolarea zgomotului (SS (2), S (2), M (2), L (2))
Husă pentru încărcare (1)
Documente (1 set)

Specificaţie privind comunicaţia

Sistem de comunicaţii:
Specificaţie Bluetooth versiune 5.3

Ieşire:
Specificaţie Bluetooth Clasa de putere
Banda de frecvenţă:
Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Frecvenţă de funcţionare:
2402 - 2480 MHz - 2 483,5 MHz
Qi: 110 kHz - 205 kHz
Putere de ieşire maximă:
Bluetooth: < 13 dBm
Desigurul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ceriţe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare este recomandat în cazul în care ştiţi de 5,0 A (500 mA) sau mai mult.

Mărci comerciale

- Mărcile verbale şi logotipurile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate şi aparţin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de ştiri de Sony Group Corporation şi subsidiarele sale se face sub licenţă.
- USB Type-C® şi USB-C™ sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate aparţin proprietarilor respectivi.
- Vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL şi căşti pentru:
https://rdl.sony.net/help/rmdr/ul/23/
- Servicile oferite de terţi pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în urma acestor cazuri.

Slovenčina

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY2963

Izraz „protection" v tem dokumentu se nanaša na enoto in njene dodatke.

Izdelka ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali omara.

Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij) dalj časa ne izpostavljajte prekomerni toplotnem, na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.

Ne izpostavljajte baterij zelo nizkim temperaturam, ki bi lahko povzročile pregretje in izhlapevanje tekočine.

Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odpirajte ali stiskajte.

Če sekundarna baterija pušča, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. Ge pride do stika, prizadeto območje izperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za uporabo priloženega v navodilih proizvajalca ali proizvajalca izdelka. Po daljših obdobjih shranjevanja je treba sekundarno in/ali ponovno polnjenje večkrat izvesti, da bi dosegli čim večjo zmogljivost morda večkrat napolniti in izprazniti.

Izdelek omejite.

Upoštevajte ta kupce: naslednje informacije se nanašajo samo na izdelke, ki so prodani v državah/regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Pooblaščeni zastopnik za EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se nanašajo na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 11, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/courtesy

Proizvajalec baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhun Industrial Zone, 101 Building 4 to 101 Building 7, No.21 Renmin Road, Fumin Community, Fuchong Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Ljudska republika Kitajska

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pui Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Ljudska republika Kitajska

ZeniPower/ZP

Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.

Room 103-106, No.18 Fulian Road, Zhuhai, Ljudska republika Kitajska

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi za zbiranja odpadkov)

To simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004% živega srebra. Z zagotovitvijo pravilnega ravnanja z temi izdelki in baterijami boste preprečili morebitne posledice, ki jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov boste prispevali k ohranjanju naravnih virov. Izdelki, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali integritete podatkov zahtevajo neprekinjeno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo ob koncu njenega življenjske dobe na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije predlagamo poglejte v varni odstranitev baterije iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o reciklaju tega izdelka ali baterije dobite na uporabni enoti, službi odstranja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na direktive, ki veljajo v zadevnem zakonodaja, znaki v skladu z zakonodajo Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uvodu EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 2 vatoma, ki jih potrebuje radijska oprema, in najvišjo 2,5 vatov, da se dosežе najvišja hitrost polnjenja.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem. To lahko privede do prometnih nesreč. Ge uporabljate na nekaterih ozemljih, ne bo mogoče slište zvoke okolice.

Ge v enotnejši vnesa ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Ge v enote pride voda ali tuji, je takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony. Preveč izpostavi prekomerni v nadmorski prostori.

- Ge v enote pride do padca ali umivalnika ali posode s tekočino
- Plastic da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Ge vzamete enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in frekvenčna lestvica preberite v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Ge koice utesnih delovno niso dobro pritejne, lahko med uporabo enote pride do ostanejo v ušesu. Pred uporabo se prepričajte, da so koice utesnih delovno dobro pritejne.

Ge ista enota ali polnilni kabel moka, ne vstavljajte v ušesu. Ge vstavite v ušesu, ko sta enota ali polnilni kabel moker, lahko zaradi tekočine (pline vode, morske vode, sokov itd.) ali tujkov na enoti ali polnilnem kablu pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nenamerno sproščanje toplote ali okvaro.

Ge ste v avtomobilu ali drugem vozilu, ne uporabljajte motor pri sinhroni spodbujevalnikih, programirajte v nasprotnem primeru, ge ne izpostavljajte ali drugih mehanskih prispodobnih. Tega izdelka ne uporabljajte v avtomobilu ali drugem vozilu, ge prispodobe. Ge uporabljate takšen prispodobe, se pred uporabo prepričajte v svojem zdravniku.

Ta izdelek vsebuje magnet(e). Zaužitje magnet(ov) lahko povzroči resne telesne, na primer nevarnost zadušitve ali poškodbe črevesja. Ge je prišlo do zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte z zdravnikom. Ge je prišlo do zaužitja, bodite zelo pozorni, da ne bi prišlo do stika z majhnimi otroki.

Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo enoto ali njene manjše dele. Enoto po uporabi shranite v polnilnik in je hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Opomba o statični elektriki

Ge enota uporabljate, ge je ozračje suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere v vašem telesu. To ni okvara enote. Učinek lahko omilite z nošenjem oblačil, izdelanih iz naravnih vlaknin, ki statično elektriko bolje ustvarjajo.

Največja izhodna moč:
Bluetooth: < 13 dBm
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Napajanje USB za izmenčnik tok

Napajanje USB za izmenčnik tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali more.

Blagovne znamke

- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lastnini družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporabljajo s licenco.
- USB Type-C® in USB-C™ sta registrirani blagovni znamki podjetja USB Implementers Forum.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so njihovih lastnikov. Ge si želite ogledati seznam ustreznih blagovnih znamk, obiščite naslednji naslov URL in preberite:
https://rdl.sony.net/help/rmdr/ul/23/
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo, prekinejo ali ukinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Hrvatski

Bežične stereo slušalke s poništavanjem buke

Model: YY2963

Izraz »proizvod« u ovom dokumentu odnosi se na uređaj i njegove dodatke.

Nemojte postavljati proizvod u skučeni prostor, kao što je polica za knjige ili ugradena vitrina.

Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili umetnute baterije) prekomernoj toplini, kao to su izravna sunčeva svjetlost, vatra i slično.

Nemojte baterije izlagati izrazito niskim temperaturama zbog visokog rizika od stvaranja leda u baterijskoj ćeliji, koji bi mogao uzrokovati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ova proizvod ima magnet(e) koji može prouzročiti smetnje u radu srčanih pacemakera ili drugih uređaja za ugradnju. Prije korištenja bilo koje takve uređaje se obratite lekaru medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije uporabe ove od ili blizu bilo kakve takvim medicinskim uređajem.

Ova proizvod ima magnet(e). Gutanje magneta predstavlja ozbiljne zdravstvene rizike, kao što je opasnost od gušenja ili ozljeđivanje probavnog trakta. Ako je magnet(i) bio progutan, odmah se posavjetujte s liječnikom. Držite ovaj proizvod podalje od djece ili drugih malih predmeta koje bi djeca mogla pogrešno nenamjerno gutati.

Postoji opasnost od curenja uvedba ili ispuštanje otrih dijelova. Nakon korištenja stavite uređaj u futrolu za punjenje i čuvajte ga izvan dohvata male djece.

Napomena o statičnom elektricitetu

Ako se uređaj koristi u uvjetima kad je zrak suh, možete osjetiti neugodnu zbog statičkog electricity koji se nakuplja na vašem tijelu. To nije kvar na uređaju. Učinak možete smanjiti noseći odjeću od prirodnih materijala koji bolje dobivaju statičnog statičkog electricity.

Mjere opreza

Dvodimenzionalni kod iz UI. na naslovnoj pomoć ili ovim dokumentima sadrži URL na kojem ćete pronaći najnovije korisnike pomoći iz postupke.

O vodootpornosti uređaja

- Kućište za punjenje nije otporna na vodene **AUG** tu.
- Ako se uređaj ne koristi ispravno, voda može ući u ili u unutrašnjosti uređaja, kao i u slučaju kišne oluje ili ako ste u vodi. Ako se vrhovi istroše ili oštete, ugrožena je zvučna izvedba, kao što su kvaliteta zvuka i prigušivanje buke. Redovito ih mijenjajte. Osim toga, ako se vrhovi ne uklone prije uporabe, u obliku pojave pukotina, ljuštanja ili ispucanja ili ako ste primijetili oštećenje uređaja ili nejasno dio ostati u uhu i uzrokovati ozljedu ili bolest. Ako vidite bilo kakvo oštećenje, obvezno prestanite upotrebljavati.
- Izbjegavajte pranje vodom, vlažnim maramicama i sredstvima protiv otapala, kao to je slučaj s drugim proizvodima koji do prijevremenog trošenja.

Vrhovi za uši

- Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja, prestanite s upotrebom uređaja.
- Ako imate poteškoće s problemima u vezi s uvom ili s bolovima bilo oboljenja u uvom prvotnim, obratite se najbližem prodajnom mjestu Sony.

Ako imate osnake serijskog broja

- donji dio kućišta za punjenje

Specifikacije

Sluušice s mikrofonom

Izvor napajanja:
DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
DC 5 V: Kod USB punjenja
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C
Masa:
Pribl. 5,9 g × 2 (Sluušice s mikrofonom (uključujući umetke za uši))
Pribl. 39 g (Kutija za punjenje)
Priložene stavke:
Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke (1)
USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)
Umeci za uši za zvučnom izolacijom (SS (2), S (2), M (2), L (2))
Kutija za punjenje (1)
Dokumenti (1 komplet)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sustav:
Specifikacija Bluetooth verzije 5.3
Izlaz:
Bluetooth specifikacija klase snage 1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth: 2 402 MHz - 2 483,5 MHz
Qi: 110 kHz - 205 kHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth: < 13 dBm
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Izmjenjivač za izmjeničnu struju dostupan za izmjeničnu struju za izlazna struji od 0,5 A (500 mA) ili veći.

Zaštitni znaci

- Zaštitni riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporteba takvih znaka od strane Sony Group Corporation te njezinih podružnica licencirana je.
- USB Type-C® i USB-C™ su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci u vlasništvu su njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licencnom sporazumu s vlasnicima njegovih autorskih prava. Ovaj softver uključuje i bilo koje sporazume kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava. Sada ćemo vam pružiti informacije sljedećeg URL-a adrese i pročitajte sadržaj licence. https://rdl.sony.net/help/rmdr/ul/23/
- Uslugu koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Srpski

Bežične stereo slušalke sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma

Model: YY2963

Izraz „proizvod" se u ovom dokumentu odnosi na uređaj i njegovo dodatnu opremu.

Ne postavljajte proizvod na uski prostor poput police za knjige ili ugrađenog ormarića.

Baterije (komplete baterija ili ugrađene baterije) nemojte izlagati prekomernoj toploti, kao je npr. izravna sunčevo svjetlost, vatra i slično.

Baterije nemojte izlagati izuzetno niskim temperaturama koje mogu dovesti do njihovog pregorevanja i zapaljenja.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne baterije.

U slučaju curenja sekundarne baterije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, pogođenu oblast isperite obilnom vodom i potražite medicinsku pomoć.

Sekundarne baterije se moraju napuniti pre upotrebe. Uvek poštujte uputstva proizvođača ili uputstva za instalaciju proizvoda za ispravno punjenje. Radovalovi mogu ujecati na rad medicinskih elektronskih uređaja.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.

Napomene o nošenju uređaja

- Nikon upotrebe poklon izvucite slušalice.
- Ruduci du umeci za uši čvrsto pritisnuju u ušima, njihovo prisilno pritiskanje ili naglo uklanjanje może izazwać dolegliwości uszu.
- Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja, prestanite s upotrebom uređaja.
- Ako imate poteškoće s problemima u vezi s uvom ili s bolovima bilo oboljenja u uvom prvotnim, obratite se najbližem prodajnom mjestu Sony.

Lokacija oznake sa serijskim brojem

- donji dio kućišta za punjenje

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvor napajanja:
DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C
Masa:
Pribl. 5,9 g × 2 (Slušalice s mikrofonom (uključujući ušne čepove))
Pribl. 39 g (Kutija za punjenje)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)
USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)
Ušne čepovi za zvučnom izolacijom (SS (2), S (2), M (2), L (2))
Kutija za punjenje (1)
Dokumenti (1 komplet)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:
Specifikacija za Bluetooth verzija 5.3
Izlaz:
Specifikacija klase snage Bluetooth uređaja 1
Frekventni opseg:
Opseg od 2,4 GHz
(2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Qi: 110 kHz - 205 kHz
Maksimalna snaga:
Bluetooth: < 13 dBm
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB-a

USB adapter za naizmeničnu struju

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili veće.

Zaštićeni znakovi

- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i korišćenje Sony Group Corporation i njene podružnice je u okviru dozvole za upotrebu licence.
- USB Type-C® i USB-C™ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštićeni znakovi su u vlasništvu njihovih vlasnika. Takođe, ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa sporazumom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da obezbedimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Sada ćemo vam pružiti informacije u URL-u adrese sledećeg sadržaj licence.
https://rdl.sony.net/help/rmdr/ul/23/
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Ελληνικά

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa sporazumom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da obezbedimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Sada ćemo vam pružiti informacije u URL-u adrese sledećeg sadržaj licence.
https://rdl.sony.net/help/rmdr/ul/23/
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Ελληνικά

Ακουστικά ασύρματα με κατάργηση θορύβου

Μοντέλο: YY2963

Ο όρος "προϊόν" στο παρόν έγγραφο αναφέρεται στη μονάδα και τα εξαρτήματά της.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Μην κρυώνετε τις μπαταρίες σε υπερβολικές θερμοκρασίες, π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κ.τ.λ.

Μην τις εκθέτετε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς η ηλεκτρική κυψελίδα μπορεί να υποστεί υπερβολικό θερμικό φορτίο ή διαρροή υγρού.

Μην τις αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή συνθλίβετε.

Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, αφαιρέστε το καλώδιο της θήκης φόρτισης, και μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα (όπως κοσμήματα) μέσα στο λιμάνι φόρτισης. Εάν η ουσία φτάσει στα μάτια σας, μην τα τρίβετε. Αν σε κάποιο βαθμό τα μάτια σας έχουν υποστεί ζημιά, μπορεί να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Αν στη συσκευή εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν τη μονάδα κυκλοφορεί νερό ή ξένο σώμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Sony. Ιδιαίτερα τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Η μονάδα υφίσταται βροχή ή υγρασία.
- Αν η μονάδα πέσει κάτω και η θήκη υποστεί ζημιά, θα πρέπει η μονάδα να ελεγχθεί.
- Αν η μονάδα λειτουργεί περίεργα ή υπάρχει ζημιά ή μεγάλες περίοδοι χρήσης και αποθήκευσης. Εάν υποστεί φθορές, η απόδοση θα υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό, π.χ. η ποιότητα ήχου και η τοποθέτηση του ήχου. Αντικαταστήστε τα τακάκια τακτικά.
- Θα πρέπει κάπου σε κάποιες τάσεις. Αν κάτι σας πιάσει πίσω, θα μπορεί κάποιο κομμάτι μέσα στο σώμα σας.
- Αποφύγετε τη χρήση σε μέρη με υγρά, υγρά χαρτάκια και πτητικές ουσίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο περίβλημα.

Άλλες σημειώσεις

- Αν νιώσετε δυσφορία κατά τη χρήση της μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Αν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα σας σχετικά με μια μονάδα, θα πρέπει η μονάδα και δεν μπορεί η μονάδα σας σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο Sony.

Θέση της ετικέτας με τον σειριακό αριθμό

- Το κάτω μέρος της θήκης φόρτισης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:
DC 3,85 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 °C έως 40 °C

Μάζα:
Περίπου 5,9 g × 2 (Ακουστικά (με τα προστατευτικά μέρη αυτιού))
Περίπου 39 g (θήκη φόρτισης)
Παρεχόμενα αντικείμενα:
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξαλοιφής θορύβου (1)
Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)
Προστατευτικά "μαξιλαράκια" για επιπλέον απομόνωση θορύβου (SS (2), S (2), M (2), L (2))
Θήκη φόρτισης (1)
Τεκμήρια (1 σετ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:
Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3
Εξόδος:
Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Συχνότητα λειτουργίας:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Qi: 110 kHz - 205 kHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
Bluetooth: < 13 dBm
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας μέσω χρήσης USB

Μετασχηματιστής ενεκλαδόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής ενεκλαδόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος 0,5 A (500 mA) και άνω.

Εμπορικά σήματα

- Τα λεκτικά σήματα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση αυτών από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της γίνεται υπό άδεια χρήσης.
- Οι σύνδεσμοι USB Type-C® και USB-C™ είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι υπόλοιποι εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι σύμβολα ™ και ® δεν καθιερώνονται.

Δίσκες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται υπό τη μορφή υπηρεσιών. Μπορεί τα παρεχόμενα δίσκοι χρήστες με τον κάτοχο των δικαιωμάτων λογισμικού. Τώρα θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες στη διεύθυνση URL ιστότοπο. Μπορεί τα υπηρεσίες τρίτων μερών τα οποία μπορεί τα τροποποιούν, τα ανακαλούν ή τα διακόπτουν χωρίς προειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ευρωπαϊκή Ένωση Sony

Ψυχαγωγία πελατών.

Εάς ευχαριστούν που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από αυτό το προϊόν. Εάς ενδιαφέρει η ασφάλεια του προϊόν σας χρειαστείτε ιδέες (επικοινωνία) κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Sony (**ΕΕ**) ή εάν μένετε έκτος εξουσιοδοτημένου σχέδιου ρεύματος, τον τοπικό εξουσιοδοτημένο σχέδιο Sony (**ΕΟΧ**) και άλλων χώρων που αναφέρονται σ' αυτή την ενότητα. Η ίδια ισχύει και εάν θέλετε τον τοπικό (**Περιοχή Κλίμακας της Ευγένειας**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις τοπικές μας υπηρεσίες ΑΕΑ, σύνταξε πλήρεκτικα καταλόγου, σύνταξε κατάλογος, σύνταξε ιστοσελίδα κ.τ.λ. στο ιστότοπο μας. Για να αποφύγετε κάθε περίεργο πλεκτικός, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιαδήποτε ενέργεια δεν καλύπτεται από τις δικτυο εξουσιοδοτημένων σέβεις μας.

Η Εγγύηση Σας

Η περίοδος εγγύησης ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εάν όσον κάτι τέτοιο συμφέρει τον φυλάξτε τον αρχικό τιμολόγιο ή τη κάρτα ε