denver

SWC-363

denver.eu

06/22

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN OU **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Pierwsze kroki

Ostrożnie: Przed pierwszym użyciem opaski sportowej należy w pełni naładować jej akumulator. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawarliśmy w niej istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz porady na temat eksploatacji i konserwacji urządzenia. Zachować niniejszą instrukcję obsługi do użytku w przyszłości.

Środki ostrożności

Urządzenie może zawierać podzespoły elektryczne, które mogą powodować obrażenia ciała, jeżeli nie zostanie zachowana ostrożność.

·Nie otwierać obudowy ani nie demontować urządzenia.
·Chronić produkt przed bardzo wysoką i niską temperaturą.
·Nie używać urządzenia w saunie lub zaparowanym pomieszczeniu.
·Nie pozostawiać produktu na długi czas w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
·Nie należy wrzucać produktu do ognia, gdyż grozi to wybuchem wbudowanego akumulatora.
·Produkt zawiera wbudowaną baterię, która nie może zostać wymieniona przez użytkownika.
·Nie sprawdzać wszystkich powiadomień ani innych danych wyświetlanych na ekranie produktu podczas prowadzenia samochodu lub w trakcie wykonywania innych czynności, podczas których rozproszenie uwagi może być niebezpieczne.

·Dane na temat pokonanej odległości mogą być nieprecyzyjne. Odległość podawana jest jedynie jako wskazówka i nie może być wykorzystywana jako punkt odniesienia dla mierzenia odległości.
·Produkt należy nosić poniżej (grubość palca) kości nadgarstkowej, czyli w miejscu w którym zazwyczaj nosi się bransoletę.
·Produkt został sklasyfikowany jako IP67 (zwykła wodoodporność).

Ostrożnie: Urządzenie może powodować podrażnienia skóry. Podczas przedłużonego kontaktu ze skórą u niektórych użytkowników mogą występować podrażnienia lub alergie. W razie zauważenia zaczerwienienia skóry, opuchlizny, swędzenia lub innych podrażnień skóry należy przerwać korzystanie z produktu. Dalsze użytkowanie, nawet po ustąpieniu objawów, może skutkować odnowieniem lub nasilenie podrażnienia. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem. Nie otwierać obudowy ani nie demontować urządzenia.

Uwaga na temat nasycenia krwi tlenem

·OSTRZEŻENIE! Jedynie osoba posiadająca wykształcenie medyczne jest w stanie prawidłowo zinterpretować dane na temat natlenienia krwi. Korzystanie z inteligentnej opaski nie może zastępować regularnych wizyt kontrolnych u lekarza.

·Natlenienie krwi może ulegać znacznym wahaniom w krótkim odstępie czasu. Poziom natlenienia zależy od bardzo wielu czynników.
·Zażywanie leków, alkohol oraz palenie tytoniu mogą mieć duży wpływ na poziom natlenienia krwi. Na 30 minut przed wykonaniem pomiaru natlenienia krwi nie należy palić tytoniu, pić napojów zawierających kofeinę ani wykonywać ćwiczeń.

Przeznaczenie

Opaska jest przeznaczona do monitorowania parametrów powiązanych ze sprawnością fizyczną, takich jak tętno, ciśnienie krwi, przebyta lub przebiegnięta odległość, spalone kalorie i jakość snu. Wyniki pomiarów nie powinny być używane do celów medycznych, ambulatoryjnych lub dietetycznych.

Ogólny opis produktu

Włączenie zasilania

Aby naładować smart watch, przytrzymać przycisk boczny przez 3 sekundy lub podłączyć magnetyczny przewód ładujący.



Pobieranie i łączenie się z aplikacją inteligentnej opaski

1. Pobrać i zainstalować aplikację.

·Zeskanować telefonem lub tabletem kod QR i pobrać aplikację.
·System iOS: wyszukać i pobrać „Da Fit” w App Store.
·System Android: wyszukać i pobrać „Da Fit” w Google Play.

Da Fit

Uwaga: telefon komórkowy musi obsługiwać Android 5.1 lub IOS 8.0 lub nowsze wersje, oraz Bluetooth 4.0 lub nowszy.

2. Połączyć smart watch z aplikacją.

1. Kliknąć „Dodaj urządzenie”, aby odszukać smart watch.



2. Kliknąć nazwę urządzenia na liście zeskanowanych urządzeń.

3. W systemie iOS wyświetlone zostanie żądanie parowania Bluetooth, aby potwierdzić, należy kliknąć „Paruj”. System Android łączy się z zegarkiem bezpośrednio.



4. Powiązano pomyślnie.



Połączenie telefoniczne przez Bluetooth

Telefon z systemem Android:
1. Po pomyślnym połączeniu aplikacji z Bluetooth zegarka, telefon automatycznie wyświetli żądanie „parowania", kliknąć „Zezwól".
2. W niektórych telefonach potwierdzenie parowania nie jest konieczne. Po połączeniu zegarka z aplikacją nawiązywane jest również połączenie Bluetooth dla potrzeb połączeń telefonicznych. Dzięki temu możliwe jest odbieranie i nawiązywanie połączeń za pomocą zegarka.

Telefon z systemem iOS: W zakładce Ustawienia > Bluetooth wyszukać urządzenie SWC-363 i przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym połączeniu urządzeń można będzie za pomocą zegarka odbierać i nawiązywać połączenia telefoniczne.

Usuwanie telefonicznego połączenia Bluetooth

Telefon z systemem Android: Urządzenie można rozłączyć z telefonem poprzez kliknięcie przycisku „Usuń urządzenie".

Telefon z systemem iOS: W zakładce Ustawienia > Bluetooth wybrać SWC-363, a następnie kliknąć „Zapomnij to urządzenie". Zegarek i telefon zostaną rozłączone.

Funkcje inteligentnej opaski

Przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym, aby przełączyć interfejs menu i uzyskać dostęp do różnych funkcji zegarka. Interfejsy zostały przedstawione poniżej:











Usuwanie urządzenia

W przypadku telefonów z systemem Android urządzenie można rozłączyć z telefonem poprzez kliknięcie przycisku „Usuń urządzenie”.

W przypadku telefonów z systemem iOS po usunięciu połączenia z aplikacji przejść do Ustawienia > Bluetooth, a następnie kliknąć „Zapomnij to urządzenie”.



①



②


Bluetooth
SWC-363
SYSTEM NOTIFICATIONS
Share System Notifications
Forget This Device

③

Bluetooth
SWC-363
SYSTEM NOTIFICATIONS
Share System Notifications
Forget This Device
Forget Device
Cancel

④

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego smart watch automatycznie rozłącza Bluetooth, gdy blokowany jest ekran telefonu z systemem Android?

1 > Zablokować aplikację w tle. Po usunięciu procesu Da Fit smart watch zostanie rozłączony z telefonem.
2 > Umożliwić automatyczne uruchomienie aplikacji.
3 > Zezwolić na działanie w tle bez ograniczeń. Domyślnie telefon z systemem Android inteligentnie ogranicza działanie aplikacji w tle. Użytkownik musi ręcznie zezwolić aplikacji na działanie w tle.

2. Dlaczego smart watch nie odbiera powiadomień push?

1 > Upewnić się, że powiadomienia push zostały włączone w telefonie za pomocą przełącznika.
2 > Upewnić się, że komunikaty są poprawnie wyświetlane na pasku powiadomień telefonu. Powiadomienie push zniknie z zegarka smart watch, gdy zostanie odczytane na pasku powiadomień telefonu. Smart watch nie będzie otrzymywał powiadomień push, jeżeli nie ma żadnych powiadomień na pasku powiadomień telefonu. (Ustawienia powiadomień dostępne są w ustawieniach telefonu. Należy włączyć powiadomienia żądanych usług, np.: WeChat, QQ, połączenia, SMS i innych.

3 > Przejść do ustawień telefonu. W polu wyszukiwania wpisać „Wykorzystanie powiadomień”, zamknąć ustawienia i ponownie uruchomić Da Fit.

3. Czy można korzystać z zegarka smart watch w wannie, saunie lub jacuzzi?

Nie. Woda w wannie ma stosunkowo wysoką temperaturę i generuje duże ilości pary wodnej, która swobodnie unosząc się, może z łatwością dostać się do wnętrza zegarka smart watch przez szczeliny w obudowie. Gdy temperatura się obniży, wilgoć skropli się, co może prowadzić do zwarć i uszkodzeń zegarka smart watch.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem nowego rodzaju treningu należy skonsultować się z lekarzem. Zegarek smart watch nie powinien być wykorzystywany do celów medycznych, ale może służyć do dynamicznego monitorowania tętna w czasie rzeczywistym.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SWC-363 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu.Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: SWC-363. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy:2402MHZ-2480MHZ
Maks. moc wyjściowa:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu