SONY

Wireless Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Referenční vodič
Referenti vodič
Οδηγός αναφοράς

Informacja na
produkta
Referenčný sprievodca

5-060-550-**64**(1)

Model: YY2982

WF-C510

©2024 Sony Corporation
Printed in China

https://www.sony.net/

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Model: YY2982

Termin „produkt" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.

Produkta nie wolno modyfikować ani w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie wysokiej temperatury, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury.

Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub inną ważną informacją, aby uniknąć uszkodzenia wskutek instrukcji dotyczących ładowania.

Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Usuwać w odpowiednim sposób.

Ładowanie tego produktu

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania.

Użyj dostępnego na rynku kabla USB Type-C® i zasilacza sieciowego USB.

Podłącz zasilacz sieciowy USB do etui z funkcją ładowania za pomocą kabla USB Type-C, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka sieciowego.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących dyrektywę UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez firmę na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE lub zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country

Producent baterii:
MA
Huizhou Hongfuwen Technology Co., Ltd.
Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Chiny

Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny

TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Sub-district, Huizhou City, Guangdong Province, Chiny

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Chiny

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Wodoodporność urządzenia

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.

Aby zachować wodoodporność

Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody na otwory, przez które przez emitowany dźwięk.
- Nie należy upuszczać urządzenia do wody ani używać go w wodzie.
- Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu urządzenia z obecną na nim wodą, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec zamarznięciu, należy zetrzeć wodę po zakończeniu korzystania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to odkształceniem lub uszkodzeniem etui, przez co może dojść do zmniejszenia wodoodporności.

Łączność BLUETOOTH®

- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Przenosząc urządzenie, zachowaj zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wsunięcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
- Podczas noszenia urządzenia, uszczelnienie membrana głośnika może powodować kłucie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwasz jeri dyskomfort należy natychmiast przerwać jego używanie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w materiałach instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3.85 V)
Temperatura robocza:
0 °C do 40 °C
Pobór mocy:
Tryb niskiego poboru mocy: 0.5 W lub mniej
- To urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy natychmiast po zakończeniu ładowania, gdy jest podłączone do zasilacza sieciowego.
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci: 0.2 W lub mniej
- To urządzenie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci natychmiast po wextrzymaniu odtwarzania.

Masa:
Ok. 4.6 g × 2 (Zestaw słuchawkowy lw tym wkładki słuchawkowe (M))
Ok. 31 g (Etui z funkcją ładowania)

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy (1)
Wybrzeżowe słuchawkowo-gumowe wkładki słuchawkowe (SS (2), M (2), LL (2))
Dokumenty (1 zestaw)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:
Bluetooth
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2.402 MHz - 2.483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 10 dBm

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach zasilacz sieciowy USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0.5 A (500 mA) lub większym.
Przewód USB
Dostępny w handlu przewód USB Type-C® (zgodny ze standardami USB)

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki posiadają licencję na ich użycie.
- Słowo i logotypy USB Type-C® są zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zdecydował się na przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj: https://rd1.sony.net/help/rdr/sl/24/
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Magyar

Vezeték nélküli sztereó headset

Modell: YY2982

„Termék" ezt jelöli a dokumentumban a készüléke vagy annak tartozékaiva vonatkozik.

A termék ne használja szűk zárt téren, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) ne tegye ki magas hőmérsékletnek túlhaladása, például napsütésnek, tűznek, használatának.

Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékletnek felfagyásnak, amelyek szivárgásokat és hőmegfutást okozhatnak.

Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akkukat.

Amennyiben az elemből ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha bőrre került, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Az akkukat használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó tőlteni utasításokat.

Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény elérhetővé váláshoz lehet a akkuk töbszöri feltöltésére és kisütésére.

Ártalmatlanítsa megfelelően.

A termék tőltése

Helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

Használjon üzletekben kapható USB Type-C® kábelt és USB hálózati tápegységet.

Az USB Type-C® kábelt kösse a töltőtokot az USB hálózati tápegységig, majd dugassza az USB hálózati tápegységet egy konnektorba.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányonalait alkalmazó országokban/régiókban érvényesített termékekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.

EU importőr: Sony Europe BV.

Az EU importőrre vagy az EU gyártó termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country

Az akkumulátor gyártója:
MA
Huizhou Hongfuwen Technology Co., Ltd.
Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Kínai Népköztársaság

Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kínai Népköztársaság

TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Sub-district, Huizhou City, Guangdong Province, Kínai Népköztársaság

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kínai Népköztársaság

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

Feleslegesek vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések

Használatban kívül elhelyezése a Európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében

Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum egyszt szerepelhet az ólom (Pb) megjelelése alatt. Ez az elem/akkumulátor 0,004% nál több ólmot tartalmaz. Az elemek/akkumulátorok/akkumulátorok a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet, az emberek egészsége káros/ártalmat, amely bekövetkezhetne, ha nem kivett a hulladékkezelés helyes módja. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknek alkalmazott elemek/akkumulátorok, ahol biztonsági okokból, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elem/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elem/akkumulátor szabályszerű kezelése kapcsolatos további információkat illetően forduljon a helyiség illetékes hivatalnál, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy akhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, amelyek hatálya alá elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaban/régióban és Svájcban.

Az egyszer az egyszer vásárolt termékek szerint megfelel az elektromágneses szennyezésre vonatkozó szabályok és az 3 m-nél rövidebb kábelek csatlakoztatják.

A tőltő által szolgáltatott tejelelmyiség a kábelek és az ezekhez csatlakozó mikrofonhoz szükséges minimum 2,5 mW-os teljesítmény. Ez az érték az ellenőrzése szükséges maximum 2,5 mW-ot kiszolt kel tenne.

A nagy hangerő káresztthatja a hallását.

Ne használja az egyszerű gyalogjás, autóvezetés vagy kerékpározás, illetve bárhol máshol ha ez veszélyt, a használata közkedelési baleset okozhat.

Csak úgy használja vezetékes helyeken, hogy közben a környezetét figyelni tudja.

Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi szervizhez, illetve szervizhez. Korábban, legyen óvatos a következő esetekben.

- Az egység helyszínt vagy az egyszer kiszolt vezetékeit ne szedje szét.
- Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más vízzel telt edénybe.
- Az egység gőtben, hőban vagy nedves helyen való használatával.

Az egységhez csatlakozó mobiltelefon vagy más elektronikus eszköz esetén szivárgás és/vagy az elektronikus váltott hatásokról kiszolt a vezetők nélküli azok hibájuk kiszolt lehetnek.

A füldugóvegek nem megfelelő rögzítés esetén kihullanak az, ami a fülben maradhat a hallását kiszolt. Használat előtt ellenőrizze a fülvegek megfelelő rögzítését.

Olvasa ne dugja az USB-csatlakozót, ha az egység vagy a tőltőkábel nedves. Ha az USB dugaszt az egység vagy a tőltőkábel nedves, ne dugassza dugaszolja be, az egységen vagy tőltővezetéken levő folyadék (pl.víz) szivárgása, illetve az egy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozó, a programozott hydrocephalus szintszerű és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készüléket kazalmazta eltér kell a orvosi eszközöktől tanácsát.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek lenyelése komoly veszélyt jelentheti, például fulladás vagy bélelzáródás esetén. Ha valaki mágnest nyelt le, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A vezetékben megerősítse érdekében a kicsúszott tartsa tővel gondosan, podrsk pro szerint szoruló szemelvényt.

Fennáll az egyszerű vagy az azon alkatrészek lenyelésének veszélye. Használat után helyezze az egyszerű szétszedett alkatrészeit a gyermekek elől eltárt helyen.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

Ha szokat tevegődsen használja az egyszerű, a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság okozhatja az egyszerű kiszolt kratňo nad 3 m szőhjuz omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Pilkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 2 watty požadovaným iádlovým zařízením a maximálně 2,5 watty, aby bylo dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Vysoká hlasitost může nepříznivě ovlivnit váš. Nepoužívejte jedno, během chůze, řízení nebo jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní nehodě.

Nepoužívejte zařízení v nebezpečných prostorách, pokud nebyl okolní zvuk.

Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předmět, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předmět, přestaňte jednotku používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony. Dále opatrně odzvučte v následujících případech.

- Při používání v blízkosti umývadla nebo nádoby na vodu.
- Dávejte pozor, aby vám jednotka nespadla do umývadla nebo do nádoby naplněné vodou.
- Při používání v deštivém počasí nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Nedotýkejte se vlhkých rukou.

Pokud se jednotky nenabije voda nebo cizí předmět, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předmět, přestaňte jednotku používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony. Dále opatrně odzvučte v následujících případech.

- Při používání v blízkosti umývadla nebo nádoby na vodu.
- Dávejte pozor, aby vám jednotka nespadla do umývadla nebo do nádoby naplněné vodou.
- Při používání v deštivém počasí nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Nedotýkejte se vlhkých rukou.

Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se této jednotky, kterým v příručce nejsou popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:
DC 5 V (pomocí běžně dostupného nabíjecího adaptéru USB)
Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (zdroj napájení výrobku: DC 3,85 V)
Provozní teplota:
0 °C až 40 °C

Příkon:
Režim nízké spotřeby energie:
0,5 W nebo méně
- Po připojení k napájecímu adaptéru přejde tento přístroj hned po dokončení nabíjení do režimu nízké spotřeby.
Stávající pohotovostní režim: 0,2 W nebo méně
- Tento přístroj přejde do stávého pohotovostního režimu ihned po pozastavení přehrávání.

Hmotnost:
Přibl. 4,6 g × 2 (Sluchátka (včetně konvexní sluchátek (M))
Přibl. 31 g (Nabíjací pouzdro)

Obsah balení:
Bezdrátové stereofonní sluchadla (1)
Koncovky sluchátkové z hybridní silikonové gumy (SS (2), M (2), LL (2))
Nabíjací pouzdro (1)
Dokumentace (1 sada)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:
Bluetooth

Provozní frekvence
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Maximální výstupní výkon:
Bluetooth: < 10 dBm

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájací adapter USB
Běžně dostupný napájací adapter USB schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo více.
Kabel USB
Běžně dostupný kabel USB Type-C® (splňuje požadavky standardů USB)

Ochranné známky

- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Corporation a jejími dceřinými společnostmi podléhá na základě licence. USB Type-C® a USB Type-C® jsou ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Veškeré ostatní ochranné známky jsou ochranné obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony vyvíjela na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání. Na adrese https://rd1.sony.net/help/rdr/sl/24/ autorských práv k tomuto software. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si. https://rd1.sony.net/help/rdr/sl/24/
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Slovensky

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá

Model: YY2982

Výraz „produkt" v tomto dokumente sa vzťahuje na zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

Výrobok neintaluje do stesnených priestorov, ako je knižnica alebo vstavaná skriňa.

Nevystavuje batérie (akumulátor alebo zabudované batérie) dlhodobo nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavuje batérie extrémnemu mrazu, ktorý môže viesť k prehriatiu a náhlemu zvýšeniu tlaku.

Batérie batérie nerozoberie, neotvárajte ani nerozdrvte.

Z batérie úniku z dobíjacích batérií nedovoľte, aby kvapalina prišla do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, miesto kontaktu umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie batérie. Spočiatku postupujte podľa pokynov v príslušnom výrobcu alebo v príručke k výrobku.

Po dlhšom skladovaní môže byť nutné dobíjať batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby bolo dosiahnuté plnej výkonnosť.

Zlikvidujte správnym spôsobom.

Nabíjení tohoto výrobku

Umístěte jednotlivé sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Použijte běžně dostupný kabel USB Type-C® a sítový adaptér.

Připojte sítový adaptér USB k nabíjecímu pouzdru pomocí kabelu USB Type-C, a pak připojte sítový adaptér USB k elektrické zásuvce.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v krajinách/regionech, v kterých platí směrnice EU.

Tento výrobek byl vyroben společností Sony jako jejím zadavatelem.

Dovozce pro EU: Sony Europe B.V.

Otázky či výrobce dovozce v EU nebo výrobkovým bezpečnosti podle legislativy Evropského unie třeba adresovat na zastoupení výrobce, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
sony.com/country

Výrobca batérií:
MA
Huizhou Hongfuwen Technology Co., Ltd.
Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Čínska ľudová republika

Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Čínska ľudová republika

TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Sub-district, Huizhou City, Guangdong Province, Čínska ľudová republika

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Čínska ľudová republika

Spoločnosť Sony Corporation vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedeným separovaným zberom

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok a batérie nemôžu byť spracovávané ako komunálny odpad. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickou značkou. Chemická značka olova (Pb) pridaná do batérie obsahuje viac ako 0,004% olova. Zaručením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predchádzať prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie ľudí, ktoré by v opačnom prípade boli ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z týchto výrobkov a batérií. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak si výrobok z dôvodu bezpečnosti alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili správne spracovanie batérie a elektrického a elektronického zariadenia, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Z výrobok vyberte všetkých ostatných batérií, postupujte podľa návodu v príručke k výrobku. Odovzdajte všetkých ostatných batérií na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku alebo batérie vám poskytne miestna samospráva, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok alebo batériu zakúpili.

Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe záväzne, predovšetkým v krajinách/regiónoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsku.

Toto zariadenie bolo otestované a preukázalo sa, že pri používaní s pripojacím káblom kratším ako 3 m spĺňa limity stanovené v predpisoch týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

Výkon nabíjacieho musí byť najmenej 2 watov požadovaných iádlovým zariadením a najviac 2,5 watov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Vysoká hlasitosť môže negatívne na ovplyvniť váš sluch.

Zariadenie nepoužívajte počas chôdze, pri riadení motorového vozidla ani bicyklovaní. Mohlo by dôjsť k dopravnej nehode.

Nepoužívajte na nebezpečných miestach, kde by ste nemuseli počuť okolitý zvuk.

Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, ihneď prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony. Dávajte pozor najmä v nasledujúcich prípadoch.

- Ak zariadenie používate v blízkosti umývadla alebo nádoby na tekutinu.
- Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo do umývadla alebo do nádoby s vodou.
- Ak zariadenie používate v dažďi, tmi alebo na vlhkých miestach.

Podrobnosti o výbave kontaktu mobilného telefónu alebo inych bezdrôtových zariadení v prípade ich použitia. Ak sa vyskytnú problémy, kontaktujte tomuto zariadeniu na ľudské telo náležite v návode na používanie bezdrôtového zariadenia.

Ak koncovky sluchátiek nepočujete vo bezpečne prispevnené, môžu sa počas používania odpojiť a zostať v uchom alebo ste ich vložiť. Ak sa koncovky nášteovo sluchátiek bezpečne prispevnené.

Nikdy nepoužívajte v prípade, ak ste zranení alebo nabolí alebo kŕmiť mokré. Ak sa konektor USB nabíjací, ak je mokrý zariadenie alebo nabíjací kábel, môže kvôli kvapaline (voda v vodovodu, morská voda, neakholický nápoj atď.) alebo cudzej látke na zariadení alebo nabíjací kábel dôjsť ku skratu a nadmernej horke tepla alebo k požiaru.

Tento výrobok obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bezdrôtové takové ventily na hydrocephalus a iné zdravotnícke zriadenie. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zariadenie. Ak používate takéto zdravotnícky prístroj, ako poradíte tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

Tento výrobok obsahuje magnety. Prehltnutie magnetov môže viesť k vážnym zraneniam, ako je nebezpečstvo zadusenia alebo zranenie čriev. Ak dôjde k prehltnutiu magnetu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak sa niekto domnieva, že niekto zranil alebo zjedol magnet, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nejedrná se o zdravý.

Další poznámky

- Pokud při používání jednotky začnete pociťovať nepříjemný pocit, ihneď prestaňte používať zariadenie.
- Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se této jednotky, kterým v příručce nejsou popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájení:
DC 5 V (pomocou bežne dostupného napájacieho adaptéru USB)
Pomocou vestavěných lithium-iontových batérií (zdroj napájania výrobku: DC 3,85 V)
Prevádzková teplota:
0 °C až 40 °C

Prevádzkový výkon:
5 V zdrojovanom prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)
Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)
Prevádzková teplota:
0 °C až 40 °C

Spotreba energie:
Režim nízkej spotreby energie:
0,5 W alebo menej
- Tato jednotka sa prepína do režimu nízkej spotreby energie ihneď po dokončení nabíjania, keď je pripojená k napájacieho adaptéru.
Pohotovostný režim s pripojením k sieti:
2,0 W alebo menej
- Tato jednotka sa prepne do pohotovostného režimu s pripojením k sieti ihneď po pozastavení prehrávania.

Hmotnosť:
Približne 4,6 g × 2 (Slúchadlá (vrátane konvexnej slúchadlo (M))
Približ. 31 g (Nabíjacie puzdro)

Obsah balenia:
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)
Koncovky slúchadlovej hybridnej silikónovej gumy (SS (2), M (2), LL (2))
Nabíjacie puzdro (1)
Dokumentácia (1 sada)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:
Bluetooth

Prevádzková frekvencia:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon:
Bluetooth: < 10 dBm

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Systémové požiadavky na nabíjanie prostredníctvom USB

Napájací adapter USB
Komerčne dostupný napájací adapter USB schopný poskytovať výstupný prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.
Kábel USB
Komerčne dostupný kábel USB Type-C® (kompatibilný so štandardmi USB)

Ochranné známky

- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých majiteľom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Všetky ostatné ochranné známky sú ochranné obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvedené ochranné značky ™ a ®.

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
https://rd1.sony.net/help/rdr/sl/24/
- Poskytovanie služieb poskytnutých tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Česky

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Model: YY2982

Termín „výrobek" v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.

Nevystavujte výrobek v uzavřeném prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Nevystavujte baterie (baterová sada nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které by mohly vést k prehnitu a náhlemu zvýšeniu tlaku.

Baterie baterie nerozebírejte, neotvírejte ani neničte.

V případě úniku z dobíjecích baterií nedovolte, aby kvapalina prišla do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, miesto kontaktu umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie baterie. Spočiatku postupujte podľa pokynov v príslušnom výrobcu alebo v príručke k výrobku.

Po dlhšom skladovaní môže byť nutné dobíjať baterie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby bolo dosiahnuté plnej výkonnosť.

Zlikvidujte správnym spôsobom.

Nabíjení tohoto výrobku

Umístěte jednotlivé sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Použijte běžně dostupný kabel USB Type-C® a sítový adaptér.

Připojte sítový adaptér USB k nabíjecímu pouzdru pomocí kabelu USB Type-C, a pak připojte sítový adaptér USB k elektrické zásuvce.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v krajinách/regionech, ve kterých platí směrnice EU.

Tento výrobek byl vyroben společností Sony jako jejím zadavatelem.

Dovozce pro EU: Sony Europe B.V.

Otázky či výrobce dovozce v EU nebo výrobkovým bezpečnosti podle legislativy Evropské unie třeba adresovat na zastoupení výrobce, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
sony.com/country

Výrobce baterií:
MA
Huizhou Hongfuwen Technology Co., Ltd.
Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Čínská lidová republika

Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Čínská lidová republika

TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Sub-district, Huizhou City, Guangdong Province, Čínská lidová republika

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Čínská lidová republika

Společnost Sony Corporation prohlašuje, že zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adr

Română

Set de cărți steroi wireless

Model: YY2982

Termenul „produs" din acest document se referă la unitate sau la accesorile sale.

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încuiat.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii reîncărcabile) la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de orice sursă.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extreme de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți bateriile reîncărcabile.

În cazul produselor unei scurgeri a bateriei reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și căutați sfatul medical.

Bateriile reîncărcabile trebuie să fie înlocuite înainte de folosire. Consultați Introducerea instrucțiunilor producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiuni corecte de înlocuire. Dacă pentru înlocuirea bateriei este necesară, este necesară îndepărtarea și descărcarea de către o persoană calificată, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Încărcarea acestui produs

Puneți unitățile căștilor în husa pentru încărcare. Utilizați un cablu USB Type-C pentru a conecta și un adaptor USB de curent alternativ.

Conectați adaptorul USB de curent alternativ la husa pentru încărcare cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai pentru produsele vândute în țări/ regiuni care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat pentru dvs. de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări cărți importatori UE sau referitoare la conformitatea produselor în Europa se trimit către reprezentantul nostru autorizat, producătorul, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/country

Producătorul bateriei:

MA

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huizhou District, Huizhou City, Guangdong Province, R. P. Chineză

Highpower

Sipinpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshuo Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhai Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. Chineză

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, R. P. Chineză

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaqing Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe bateria sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduoase menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestor simboluri le pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și bateriile sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurator, care pot fi afectate de date manipulației și dezafectarii necorespunzătoare. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați sectiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs., sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea mărcurilor CE este restricționată doar la acele tări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Această unitate a fost testată și s-a constatat că este conformă cu limitele de compatibilitate electromagnetică EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:
5 V, 0 A (utilizând un adaptor de c. a. pe USB, disponibil la vânzare)
Utilizând baterii cu ion de litiu Incorporate (Putere de funcționare produs: CC 3,85 V)

Temperatura de funcționare:
0 °C - 40 °C

Consum de putere
Modul de consum redus: 0,5 W sau mai puțin
Activarea unității este în modul de consum redus: mediul după finalizarea încărcării atunci când este conectată la adaptorul de c. a.
Mod standby în repaus: 2,0 W sau mai puțin
Activarea unității este în modul de consum redus: mediul după ce redarea este oprită

Masă:
Aprox. 4,6 g × 2 (Set de căști (inclusiv căști auriculare [M]))
Aprox. 3,6 g (Doar căști auriculare [M])

Articole incluse:
Set de căști stereo wireless (1)
Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS [2], M [2], L [2])
Cablu pentru încărcare (1)
Documente (1 set)

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:
Bluetooth

Frecvență de funcționare:
2400 MHz - 2 483,5 MHz

Putere de ieșire maximă:
Bluetooth: < 10 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Centrele de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c. a. pe USB
Un adaptor de c. a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult.
Cablu USB
Cablul Type-C® disponibil la vânzare (conform cu standardele USB)

Mărci comerciale

- Marca verbală și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărcile sau mărcile comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.
- Se poate manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licență cu terțe părți și/sau cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Sunteți obligat să urmați conținutul acestui acord clientilor conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și căutați prin: https://vl.sony.net/help/mdr/sl/24/
- Dacă nu sunteți de acord cu aceste termeni, sunteți suspendat sau refuzat fără o notificare prealabilă. Sony și/sau/și nicio responsabilitate în astfel de situații.

Slovenčina

Brezžične steroi slušalke

Model: YY2982

Izraz »izdelek« v tem dokumentu se nanaša na enoto in na njene dodatke.

Izdelka ne namestite v zaprt prostor, kot je knjižna ali vgrajena omara.

Baterij (baterijskega vložka ali namaščenih baterij) dela ne izpostavljajte prekomerni toplotni izvor, na primer sončni sevljenji, ognju ali podobnemu.

Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim temperaturam, ker bi lahko povzročile pregretje in izhajanje toplotne.

Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odprite ali režite.

Iz sekundarne baterija pušča, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. Ge pride do stika, prizadeto območje operite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za uštevno polnjenje v navodilih za uporabo izdelka oziroma v izdelku. Po daljših obdobjih shranjevanja je treba sekundarne baterije za zmogljivost morda večkrat napolniti in izprazniti.

Ustrezno zavrzite.

Priprava za polnjenje baterije prek USB-A

Slušalke postavite v ohišje za polnjenje.

Ohišje za polnjenje USB Type-C® s adapter na izmenični tok USB, ki sta na voljo v prosti prodaji.

Ohišje za polnjenje z USB Type-C® priključite v ohišje za polnjenje, nato pa adapter na izmenični tok USB priključite v vtičnico na izmenični tok.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah/ regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Pisarne za uvoznike v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvajalec baterije:

MA

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huizhou District, Huizhou City, Guangdong Province, Ljudska republika Kitajska

Sipingpower

Sipingpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhai Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Ljudska republika Kitajska

Sipingpower

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No. 38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Ljudska republika Kitajska

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaqing Street, Kaizhou District, Chongqing, Ljudska republika Kitajska

Z tem Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in električnih in elektronskih opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

To simbol na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje manj kot 0,004% svinca. S pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij preprečite morebitne posledice za človeško zdravje in okolje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov boste ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti ali shranjevanja podatkov zahtevajo stalno trajno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da boste zagotovili pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo ob koncu njune uporabe, na ustrezni zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse druge baterije prosimo, da upoštevate navodila v razdelku, kjer je navedeno, kako varno izvlečete baterijo. Baterijo izvlečete iz ustreznega zbirnega mesta za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o delovanju tega izdelka ali baterije dobite na upravni enoti, službi odlaganja gospodinjskih odpadkov ali trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na drave/regije, v katerih je zakonsko zakonodaja, zlasti v državah/regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami uvodni EMC z uporabo kabelskega kabla 3 m.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti v skladu z ustreznimi zahtevami glede omejitve izsevanja, v najvišji 2,5 vatov, da se izogneš navišji hitrosti polnjenja.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem. To lahko privede do prometnih nesreč. Enote ne uporabljajte v nevarnih okoljih, da ne ogrozite zvoka okolice.

Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, ji takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim pooblaščenim izdelkov Sony. Previdni bodite na mokrih ali vlažnih mestih.

Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode v telesnici.

Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.

Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih

Izpostavljenost o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in dovelaga lahko pretehtate v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Če konice ušesnih čepkov niso dobro pritrjene, lahko med uporabo odpadejo in ostanejo v ušesu. Pred uporabo se prepričajte, da so konice ušesnih čepkov dobro pritrjene.

Če sta enota ali polnilni kabel mokra, ne vstavljajte vtiča USB. Ge ne boste ravnali, ko sta enota ali polnilni kabel moker, lahko zaradi tekočine (pline vode, morske vode, soli, itd.) pride do korozije ali pa se polnilnem kablu pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nemamerno specifičnje toplote ali okvaro.

Ta izdelek vsebuje magnet(e). Ki lahko povzročijo motnje pri ščitih spodbujevalnikih, programirnih ventilih za nastavitev tlaka v ventilu hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne uporabljajte v bližini takšnih medicinskih pripomočkov. Ge uporabljate takšen pripomoček, se vedno posvetujte z svojim zdravnikom.

Ta izdelek vsebuje magnet(e). Zaužitje magnet(ov) lahko povzroči resne telesne, na primer nevarnost zadušitve ali prebodne ženske. Ge je prišlo do zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte z zdravnikom. Da preprečite nevarnosti zaužitja, hranite ta izdelek izven dosega otrok ali poamestnikov, ki potrebujejo nadzor.

Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo enoto ali njene majhne dele. Enoto ne uporabite otrokom v polnilnik in jo hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Opomba o statični elektriki

Ge enota uporabljate, ko je ozračje suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Učinek lahko omilite z nošenjem oblačil, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično elektriko bolje ustvarjajo.

Previdnostni ukrepi

Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na plošči lahko pridobite dodo vodilo za pomoč, v katerem so podrobneje opisani uporabni nasveti ali postopki.

Vodoodpornost enote

- Ge enote ne uporabljate pravilno, lahko vanje vdre voda, kar lahko povzroči požar, električni udar ali okvare. Skrbno upoštevajte opozorila, ki so navedena v nadaljevanju, in pravilno uporabljajte enoto.

Ohranjanje vodoodpornosti

Poznamo pomen prevodnosti ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da boste enoto uporabljali pravilno.

- Vode na silo ne pošiljajte v odprtine zvočnih vhodov.
- Pazite, da vam enota ne pade v vodo in ne uporabljajte ob pod vodo.
- Enote ne pudržite moče v hladnem okolju, saj lahko vodo v enoto vdre ali uporabi obrišite vodo, da preprečite okvare.
- Enote ne namakajte v vodo ozirma je ne izpostavljajte pretoku vode, kot na kopalnica.
- Pazite, da vam enota ne pade na tla oziroma je ne izpostavljate mehanskim udarcem. V nasprotnem primeru enota lahko deformira ali poškoduje, njena vodoodpornost pa bo prenehala delovati.

Punjenje ovog proizvoda

Stavite uređaje slušalica u kućište za punjenje. Upotrijebite kabel za punjenje USB Type-C® i USB AC adaptor koji su dostupni u prodaji.

Povežite uređaje slušalica s kućištem za punjenje s pomoću kabela USB Type-C, a zatim USB AC adaptor priključite na izmjenični napon.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama/regijama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koje se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, proizvođaču, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

MA

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huizhou District, Huizhou City, Guangdong Province, NR Kina

Sipingpower

Sipingpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhai Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaqing Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovitu tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električnih i elektronskih opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama s posebnim sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovu simbol može nalaziti i oznaka za kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Odlaganjem navedenog proizvoda na ispravan način sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može uzrokovati nepravilno odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za proizvode koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalno ugrađenu bateriju, neka servisiranje te baterije samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali ispravno odlaganje baterije i električne i elektronske opreme nakon isteka radnog vijeka, predajte navedene proizvode na odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte odjeljak o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u zemljama Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarskoj.

Ovaj uređaj s kabelom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je i ustanovljeno da ispunjava zahtjeve uvodnih EMC-a u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Snaga koju isporučuje punjač mora biti u skladu s uvodnim zahtjevima za najvišu snagu od 2,5 vata kako bi se izbjegao pretjerani napon i najveća brzina punjenja.

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. To bi moglo da dovodi do saobraćajne nesreće.

Ne koristite uređaj na opasnim mestima osim ako se ne čuju okolni zvukovi.

Ako voda ili strane tvari ulaze u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako u uređaj ulazi voda ili strane tvari, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u slučajevima stuštavanja.

Hrvatski

Bežične steroi slušalke

Model: YY2982

Korisničkih sustava:
Bluetooth

Radna frekvencija:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth: < 10 dBm

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Zahtjevi sustava i punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju:
Komercijalno dostupan USB adapter za izmjeničnu struju za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.
USB kabel:
Komercijalno dostupan USB Type-C® kabel (sukladan s USB standardima)

Zaštitni znaci

- Logotip i riječ logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation i njezinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su vlasništvo njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne moraju biti navedeni u tekstu.

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licencnom sporazumu s vlasnicima njegovih autorskih prava. Od vas se zahtijeva da ispunjavate uvjete tog sporazuma kojima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava softvera. Možete pogledati sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence. https://vl.sony.net/help/mdr/sl/24/
- Ukoliko ne budete htjeli prihvatiti ovaj sporazum, obustavit ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Srpski

Bežične steroi slušalke sa mikrofonom

Model: YY2982

„Izvrtljivi" se u ovom dokumentu odnosi na uređaj i njegovu dodatnu opremu.

Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police ili ugrađenog ormara.

Baterije (komplete baterija ili uguđene baterije) nemojte izlagati prekomernoj toplotni, kao na primer sunčevoj svetlosti, vatri i slično, tokom duženog vremenskog perioda.

Baterije nemojte izlagati ekstremno niskim temperaturama. Ovo bi moglo da dovodi do prekomernog pregrevanja i zapaljenja.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne baterije.

U slučaju curenja sekundarne baterije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt sa očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje ispaljujte vodom i potražite savjet ljekara.

Nikada ne koristite baterije koje su oštećene. Uvijek pročitajte upute za pravilno punjenje u uputama proizvođača ili u korisničkom priručniku. Nakon dužeg skladištenja, možda će biti potrebno punjenje i/ili pražnjenje sekundarnih baterija kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. Odložite pravilno.

Punjenje ovog proizvoda

Stavite uređaje slušalica u kućište za punjenje. Upotrijebite priključak za punjenje USB Type-C® i USB AC priključak koji su dostupni u prodaji.

Priključite USB adapter za naizmjeničnu struju na izlazu za punjenje priključka USB Type-C kabla, a zatim priključite USB adapter za naizmjeničnu struju u izmjenični napon.

Napomena za korisnike: sljedeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama/regionima u kojima se primjenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za podružje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za podružje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

MA

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huizhou District, Huizhou City, Guangdong Province, NR Kina

Sipingpower

Sipingpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhai Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No. 38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaqing Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje istrošenih baterija, elektronske i električne opreme (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, ili njegovoj bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i njegovu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom za hemijski element. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ukoliko baterija sadrži manje od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da ovi proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom iz bezbednosnih razloga ili očuvanja podataka, baterije treba da menja samo kvalifikovano servisno osoblje. Da biste bili sigurni da se baterija i električna i elektronska oprema nakon isteka radnog vijeka predaje odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte odjeljak o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Oznaka CE valjana je isključivo u zemljama/regionima u kojima je to zakonski propisano, prvenstveno u zemljama Evropske ekonomske zone (EEZ) i Švajcarskoj.

Snaga koju isporučuje punjač mora biti u skladu sa uvodnim zahtevima za najvišu snagu od 2,5 vata kako bi se izbegao prenapon i najveća brzina punjenja.

Ne koristite uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. To bi moglo da dovodi do saobraćajne nesreće.

Ne koristite uređaj u prostorima u kojima ste u stanju da čujete okolinu.

Ako u uređaj ili njegovu bateriju prodre voda ili strana tvari, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem ovlaštenom prodajnom predstavniku proizvoda Sony. Ne koristite uređaj u vlažnim ili mokrim prostorima.

Ako ste u kupatilu ili u vodi.

Ako ste u kišnim, snežnim ili vlažnim prostorima.

Ako ste u blizini umivaonika ili posude.

Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili drugu posudu s vodom.

Ako ste u blizini mobilnih telefona ili drugih bežičnih uređaja koji su povezani na uređaj, pročitajte u uputstvu za upotrebu bežičnog uređaja.

Ako uređaj ne ostane na ušima, ili ne ostane u ušima, ako ste u pokretu, ili ako ste u blizini lokacijama

Ako ste u okolnostima dotičuju i ljudskim tijelom mobilnog telefona ili neko drugog bežičnog uređaja koji je spojen na uređaj pročitajte upute za bežični uređaj.

Ako umesto za uši nisu pričvršćeni na odgovarajući način, mogu ispasti i ostati u uhu tijekom upotrebe. Pobrinite se da su umesto za uši pričvršćeni na odgovarajući način prije upotrebe.

Nipošto ne umetite USB utikač ako su jedinica ili kabel za punjenje mokri. Ako ne budete radili s mokrim uređajem i kabelom za punjenje vlažni, ili ako u kabel za punjenje dođe vlaga (pline vode, morska voda, soli, itd.) postoji rizik od toplotnog nastanka ili kratkog spoja. Ako dođe do kratkog spoja, ili ako dođe do proizvodnje nepotrebne toplote, uređaj se ne može ispravno koristiti.

Ovaj uređaj sadrži magnet(e). Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (npro) ožljeda i/ili smrtnog ishoda. Ukoliko vrlo pogoda magnet ili magnete, odmah se posavetuje sa lekarom. Ožljede se mogu izbeći ako ne dopuštite osoba pod nadzorom koje bitne sprečiti slučajno gutanje.

Postoji opasnost da ova jedinica ili neki od njenih sitnih delova budu ugrožena od strane gutanje. Nikon upotrebe, postavite jedinicu u kutiju za punjenje i čuvajte je na mestu van dohvata dece.

Napomena u vezi sa statičkim elektricitetom

Ako jedinicu koristite kada je vazduh suv, možda ćete osetiti neugodnost usled statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem telu. Ovo ne predstavlja kvar jedinice. Možete smanjiti jačinu ovog efekta nošenjem odeće koja je napravljena od prirodnih materijala koji stvaraju manju količinu statičkog elektriciteta.

Mere predostrožnosti

Dvodimenzionalni kod ili URL na poklopcu će vam pomoći da pristupite vodiču za pomoć, koji sadrži detaljno opisuje korisne napomene ili postupke.

O vodootpornosti uređaja

- Kućište za punjenje nije otporno na vodene kapi.
- Ako se uređaj ne koristi opravno, voda može ući u unutrašnjost uređaja, pa dođe do pojave kvarove. Obratite pozornost na sljedeće upute kako biste osigurali vodootpornost.

Za zadržavanje otpornosti na vodene kapi

Pažljivo ispitajte ove preporuke kako biste osigurali pravilnu korištenje uređaja.

- Nemojte špricati vodu silom u rupe za izlaz zvuka.
- Ne bacajte uređaj u vodu i nemojte ga koristiti pod vodom.
- Nemojte ostavljati moker uređaj na hladnom mjestu ili ga ostavljati u vlažnoj kutiji bez spremljeni kvar, obrišite sva voda s uređaja prije uskladištenja.
- Nemojte stavljati uređaj u vodu ili ga koristi u vlažnim prostorima kao u kupaonici.
- Nemojte ispustiti uređaj ili ga izložiti mehaničkim udarcima. Ako se uređaj ne ispravno, ili ako se deformira, vodootpornost uređaja bit će izgubljena.

Punjenje ovog proizvoda

Stavite slušalice u kućište za punjenje. Koristite USB Type-C® kabel i USB adapter za izmjeničnu struju koji su dostupni u prodaji. Priključite USB adapter za naizmjeničnu struju na izlazu za punjenje priključka USB Type-C kabla, a zatim priključite USB adapter za naizmjeničnu struju u izmjenični napon.

Napomena za korisnike: sljedeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama/regionima u kojima se primjenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za podružje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za podružje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

MA

Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

Xinhu Industrial Zone, Ma'an Town, Huizhou District, Huizhou City, Guangdong Province, NR Kina

Sipingpower

Sipingpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhai Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No. 38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaqing Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električnih i elektronskih opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama s posebnim sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovu simbol može nalaziti i oznaka za kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Odlaganjem navedenog proizvoda na ispravan način sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može uzrokovati nepravilno odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za proizvode koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalno ugrađenu bateriju, neka servisiranje te baterije samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste bili sigurni da se baterija i električna i elektronska oprema nakon isteka radnog vijeka predaje odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte odjeljak o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Oznaka CE valjana je isključivo u zemljama/regionima u kojima je to zakonski propisano, prvenstveno u zemljama Evropske ekonomske zone (EEZ) i Švajcar